

OPIS

(zob. rysunek na str. 3).

- A Termostat
- B Przełączniki
- C Przycisk Comfortemp
- D Uchwyt na kabel
- E Kółko

UŻYTKOWANIE

Systemem "Łatwa jazda"

Ustaw grzejnik do góry nogami na dywanie lub miękkiej powierzchni, aby nie uszkodzić powłoki ochronnej.

Rozłóż całkowicie kółka przekręcając je na zewnątrz (Rys. 1).

Ustaw grzejnik w jego normalnym położeniu.



Ważne!

Urządzenie powinno zawsze pracować w pozycji pionowej (kółka na dole, przełączniki na górze). Jakkolwiek inne ustawienie może być niebezpieczne!

Podłączenie do prądu

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie elektryczne w gniazdku jest zgodne z napięciem nominalnym podanym na etykiecie urządzenia, i że gniazdko sieciowe oraz kabel zasilający odpowiadają sobie wymiarami.
- **PODŁĄCZAJ GRZEJNIK TYLKO DO SKUTECZNIE UZIEMIIONEGO GNIAZDKA SIECIOWEGO.**

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Włączenie

Włożyć wtyczkę, przekręcić całkowicie pokrętko termostatu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (maksymalnie). Włączyć oba wyłączniki. Lampki kontrolne na wyłącznikach pozostaną zapalone niezależnie od cyklu ustawionego na termostacie. Kiedy pomieszczenie osiągnie żądaną temperaturę, przekręć powoli pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do momentu, gdy usłyszysz kliknięcie. Urządzenie jest w ten sposób wyregulowane, będzie się automatycznie włączać i wyłączać, utrzymując żądaną temperaturę.

Wyłączniki ON/OFF

Dla oszczędności użytkowania, wyłączniki mogą być używane pojedynczo:

- jeden przycisk w pozycji **MIN** = minimalna moc (lampa

kontrolna zapalona)

- jeden przycisk w pozycji **MED** = pośrednia moc (lampa kontrolna zapalona)
- oba przyciski w pozycji **MIN - MED** = maksymalna moc (lampki kontrolne zapalone)

Ustawianie termostatu

Termostat działa opierając się na poziomie temperatury pomieszczenia, a nie temperatury grzejnika. Przekręć regulator termostatu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w stronę najniższych liczb, aby zmniejszyć temperaturę timera; przekręć regulator w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, w stronę najwyższych liczb, aby zwiększyć temperaturę. W celu całkowitego wyłączenia grzejnika, ustawić termostat na minimum ***** i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.

Funkcja ochrony przed zamrożeniem

Gdy termostat jest ustawiony w pozycji ***** i przełączniki są włączone, urządzenie utrzymuje w pomieszczeniu temperaturę około 5°C, uniemożliwiając zamrożenie przy minimalnej konsumpcji energii.

PRZYCISK COMFORTEMP

Gdy przycisk "Comfortemp" i oba przełączniki są włączone, urządzenie automatycznie osiąga i utrzymuje poziom temperatury uznawany za tzw. komfortowy. Zapalona zielona kontrolka oznacza aktywację "COMFORTEMP". W tym trybie temperatura jest automatycznie ustawiana jedynie przez "COMFORTEMP". Aby dezaktywować funkcję COMFORTEMP i powrócić do ustawień ręcznych termostatu, nacisnąć ponownie przycisk COMFORTEMP (zgaśnięcie zielona lampka kontrolna).

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności, odłącz grzejnik od prądu i poczekaj, aż ostygnie. Elektryczne grzejniki olejowe nie wymagają szczególnej konserwacji. Wystarczy usunąć kurz suchą, miękką szmatką. Nigdy nie używaj do czyszczenia chemikaliów lub ściernych środków czyszczących. Gdy to konieczne, usuń warstwę kurzu używając odkurzacza.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	Zobacz tabelę
Odbiór mocy	"
Waga netto:	TRRS0920C 12,2 Kg
	TRRS1225C 15,7 Kg

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W FUNKCJONOWANIU

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa	Upewnij się, że jest podłączone do prądu, i że gniazdko, do którego grzejnik jest podłączony działa prawidłowo. Sprawdź, czy nic nie blokuje urządzenia. Ustawiona temperatura może być za niska.	Podłącz do gniazdka. Usuń przeszkodę i poczekaj, aż urządzenie ochłodzi się. Jeżeli urządzenie nie działa, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta. Ustaw na wyższą temperaturę