

- A** Uchwyt
- B** Przycisk zwijania kabla
- C** Uchwyt do pozycji „porządkowania” odkurzacza
- D** Przycisk ON/OFF
- E** Kratka wylotu powietrza

Uchwyt z pilotem (tylko w niektórych modelach)

- F** Przekaznik sygnału na podczerwień (obecność dwóch nadajników umożliwia przekazywanie sygnałów ze wszystkich pozycji roboczych)
- G** Przycisk “Power Control” (wybór poziomu mocy ssania)
- H** Pulsante “StopVac” (przerwa w ssaniu odkurzacza)
- I** Pokrywa schowka na baterie pilota
- J** Łopatki do wysuwania uchwytu
- K** Schowek na akcesoria
- L** Elastyczny wąż

- M** Rura teleskopowa lub rury sztywne
- N** Szczotka do dywanów/podłóg dwu-pozycyjna
- O** Nasadka szczelinówka
- P** Nasadka z okrągłą szczotką (jeżeli została przewidziana)
- Q** Nasadka wielofunkcyjna do mebli tapicerowanych
- R** Pasek na ramię

Panel sterowania A (modele z pilotem)

- S** Wskaźnik zapełnienia worka
- T** Wskaźniki poziomu mocy
- U** Przycisk zwiększania mocy
- V** Przycisk zmniejszania mocy
- W** Odbiornik sygnału na podczerwień

Panel sterowania B (modele z regulacją mocy)

- S** Wskaźnik zapełnienia worka
- X** Pokrętko regulacji mocy

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i zachować je w celu przyszłej konsultacji.
- Przed przystąpieniem do użytkowania sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce z danymi technicznymi urządzenia.
- Podłączać urządzenie tylko do gniazdka o minimalnym natężeniu 10 A.
- Wyjąć zawsze wtyczkę z gniazdka, jeżeli urządzenie nie jest używane oraz przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności związanej z konserwacją lub czyszczeniem odkurzacza.
- Nigdy nie myć urządzenia przy użyciu trichloroetylenu lub innych rozpuszczalników.
- Nie zasysać płynów.
- Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub posiadających niewystarczające doświadczenie bądź wiedzę, chyba że są one nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Wykorzystywać urządzenie tylko do celów domowych i zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi.
- W przypadku podejrzenia, że urządzenie jest uszkodzone najlepiej go nie uruchamiać.
- Nie wyciągać przewodu zasilającego dalej niż czerwony znak umieszczony na nim. Znak żółty, umieszczony tuż przed czerwonym, wskazuje że długość przewodu się kończy.
- W celu naprawy i wymiany części

zamiennych zwracać się jedynie do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do autoryzowanego Serwisu Technicznego.

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione wskutek niewłaściwego lub błędnego użycia urządzenia.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, jego wymiany może dokonać producent lub jego serwis techniczny, aby

zapobiec wszelkiemu ryzyku.
Nigdy nie ciągnąć za kabel zasilający lub za urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.

- Nie przesuwaj urządzenia po przewodzie zasilającym.

• Nie zasysać gorących zapachów, popiołu i niedopałków papierosów.

- Nie używać odkurzacza na mokrych powierzchniach.
- Nie zatykać wlotu ssania ani kratki odpowietrzającej.

- Nie zasysać igieł, pinezek ani sznurów.

Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w urządzeniach i wyposażeniu w akcesoria bez uprzedzenia.

INSTRUKCJE MONTAŻU

Montaż urządzenia

Włożyć elastyczny wąż w odpowiednie miejsce i wepchnąć do momentu aż zostanie zaczepiony (rys. 1). Aby wyjąć elastyczny wąż, nacisnąć boczną dźwignię mocującą i pociągnąć wąż na zewnątrz (rys. 2).

Rura teleskopowa lub rury sztywne (M)

Podłączyć rurę teleskopową do końcówki uchwytu elastycznego węża ssącego.

Rura teleskopowa pozwala na przedłużenie węża do potrzebnej długości (rys.. 3)

W przypadku modeli bez rury teleskopowej, połączyć dwie rury sztywne (rys. 4), przymocować je do uchwytu elastycznego węża i na drugim końcu założyć żądaną nasadkę.

N.B: Wszystkie akcesoria ssące można mocować zarówno bezpośrednio w uchwycie elastycznego węża jak i rury teleskopowej lub rury sztywnej.

UŻYCIE AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA

- **Pasek na ramię** (rys.. 5)
Aby ułatwić różnorodne zastosowania urządzenia, można użyć paska na ramię dostarczaną wraz z odkurzaczem, którą z łatwością mocuje się do urządzenia.
- **Szczotka do dywanów/podłóg w 2 pozycjach**
Poz. 1: do czyszczenia twardych podłóg, szczotki wysunięte (rys.. 6).
Poz. 2: do czyszczenia dywanów i wykładzin, szczotki wsunięte (rys.. 7).
- **Wielofunkcyjna nasadka do mebli tapicerowanych** (rys. 8) (tylko w niektórych modelach)
Do czyszczenia mebli tapicerowanych, materaców, ubrań, foteli samochodowych, itp.
- **Nasadka szczelinówka** (rys. 9)
do czyszczenia grzejników, kątów, brzegów, schowków, itp.
- **Nasadka z okrągłą szczotką** (rys. 10) (tylko w niektórych modelach)
Wyposażona jest w przegub ułatwiający czynności czyszczenia i jest odpowiednia zwłaszcza do usuwania kurzu z materiałów, mebli, zaston, ram i ubrań.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia, należy wyjąć cały kabel zasilający, a następnie włożyć wtyczkę do gniazdko zasilającego. Aby zwinąć kabel, wyjąć wtyczkę z gniazdko i nacisnąć przycisk zwijania kabla (⏏) (rys. 11).

Funkcjonowanie

Włączenia i wyłączenia odkurzacza dokonuje się przez lekkie naciśnięcie przycisku **ON/OFF** (⏻) (D) (rys. 12). W modelach wyposażonych w pilota należy nacisnąć przycisk w celu uruchomienia pilota.

Modele z pilotem:

W trakcie odkurzania można przerwać zasysanie poprzez naciśnięcie przycisku (⏏) (H) "StopVac" na pilocie. Aby powrócić do odkurzania, należy nacisnąć przycisk "Power Control" (G). Pilot działa dzięki dwóm przekaźnikom, które umożliwiają przekazywanie sygnału zarówno z przodu jak i z tyłu. Należy jednak pamiętać, że pilot powinien być skierowany w stronę urządzenia.

Uwaga: przycisk (⏏) (H) "StopVac" powoduje przerwanie ssania, lecz nie wyłącza urządzenia. W celu wyłączenia odkurzacza należy nacisnąć przycisk **ON/OFF** (⏻) (D). Analogicznie, w celu włączenia urządzenia należy nacisnąć przycisk **ON/OFF** (⏻) (D).

Elektroniczna regulacja siły ssania (w wybranych modelach)

Regulacja elektroniczna umożliwia zmianę siły ssania w celu dostosowania jej do odkurzanych powierzchni.

Dzięki tej funkcji można korzystać z maksymalnej mocy urządzenia podczas odkurzania twardych powierzchni (marmur, ceramika, terakota, itp.) lub pracować przy zmniejszonej mocy podczas czyszczenia zaston lub innych lekkich materiałów.

Modele z pilotem

Poprzez naciśnięcie przycisku + lub - umieszczonego na urządzeniu (U lub V) i na pilocie (klawisz G) (rys. 13) w modelach, które są w niego wyposażone, można wybrać trzy dostępne poziomy mocy: na urządzeniu zapali się wówczas lampka kontrolna odpowiadająca wybranej mocy (rys. 14).

Uwaga: można regulować moc również z wyczerpanymi bateriami za pomocą przycisków + lub - (U o V) znajdujących się na urządzeniu.

Modele z pokrętkami regulacji mocy (X - rys. 15)

Przesunąć pokrętkę regulacji mocy (X) do pozycji MIN w celu zmniejszenia mocy lub w stronę napisu MAX w celu jej zwiększenia.

CZYSZCZENIE

Wskaźnik zapełnienia worka (rys. 16)

Wskaźnik zapełnienia worka (S) sygnalizuje moment wymiany papierowego worka lub zapchanie akcesoriów.

Zaleca się wymianę worka zanim cały wskaźnik zapali się na czerwono, aby zagwarantować większą higienę i jakość powietrza oddawanego do otoczenia.

Wymiana papierowego worka

Aby dokonać wymiany worka, należy pociągnąć dźwignię otwarcia pojemnika na kurz (rys. 17) i podnieść pokrywę. Następnie, wyjąć ostrożnie worek pociągając ku sobie dźwignię mocującą (rys. 18). W ten sposób, worek przesunie się do tyłu i będzie można go z łatwością wyjąć. Nowy papierowy worek włożyć w przewidziane prowadnice i maksymalnie go wepchnąć.

Worek, w który wyposażone jest urządzenie, posiada praktyczne zamknięcie otworu zapobiegające wydostawaniu się kurzu. Aby zamknąć otwór, wystarczy pociągnąć brzeg papieru aż do zamknięcia otworu (rys. 19).

Ponownie zabezpieczyć podstawę worka i lekko naciskając zamknąć pokrywę urządzenia. Zaleca się częstą wymianę worka na kurz, jeżeli zasysamy bardzo drobny brud, taki jak mąka, talk, itp.

UWAGA:

Odkurzacze wyposażony jest w system zabezpieczający, który uniemożliwia zamknięcie pokrywy zbiornika na kurz w razie braku papierowego worka.

Filtr ochronny silnika

Aby zapewnić urządzeniu długie życie i zaabezpieczyć silnik, filtr ochronny silnika powinien być czysty.

Aby uzyskać dostęp do filtra, należy otworzyć zbiornik na kurz, wyjąć papierowy worek i wyjąć filtr (rys. 20). Jeżeli filtr nie jest zbyt zabrudzony, należy po prostu usunąć kurz. Jeżeli filtr jest bardzo brudny, należy go umyć i wysuszyć.

Przed ponownym założeniem upewnić się czy filtr jest suchy. W trakcie wymiany filtra należy zwrócić uwagę czy został prawidłowo włożony na miejsce.

Mikrofiltr wylotu powietrza

W zależności od modelu, odkurzacze zostały wyposażony w mikrofiltr lub filtr wysokiej wydajności (HEPA Filter**).

Filtr znajduje się pod otworami uchodzenia powietrza. Wyjąć tylną kratkę (E) (rys. 21), usunąć filtr i umyć go wodą. Po całkowitym wysuszeniu filtra należy go włożyć na jego miejsce. Zaleca się wymianę filtra po co najmniej 5 wymienionych workach na kurz; dla modeli z fil-

trem HEPA wymianę zaleca się po wymienionych 4 workach na kurz.

**** Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air- Częsteczek powietrza o wysokiej efektywności) usuwa brud wielkości do 0,3 mikrona filtrując cząsteczki każdego rodzaju, także bakterie.**

Po założeniu filtra na miejsce, włożyć prawidłowo kratkę

Ostrzeżenie:

Nigdy nie używać odkurzacza bez filtra.

Nigdy nie wkładać filtra do zmywarki i nie używać suszarki do jego suszenia.

POZYCJA „PORZĄDKOWANIA” ODKURZACZA

Aby ułatwić przechowywanie odkurzacza w bezpieczny i uporządkowany sposób, został on wyposażony w uchwyt umieszczony na obudowie służący do „porządkowania” odkurzacza (C) (rys. 22). W przypadku, gdy odkurzanie należy przerwać na krótki okres czasu, odkurzacze zostały wyposażony w wygodny system porządkowania: wsunąć element wspomagający, umieszczony na przegubie szczotki (N), w uchwyt (C) znajdujący się na tylnej części obudowy odkurzacza (rys. 23).

OSTRZEŻENIA

Nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia (zmniejszona moc, dziwny dźwięk, a nawet całkowite zatrzymanie się urządzenia) może być spowodowane zatkanie nasadek lub rur ssących, albo awarię części elektrycznych.

W takim wypadku należy sprawdzić nasadki, papierowe worki i filtr ochronny silnika.

W przypadku gdyby nieprawidłowe funkcjonowanie nie wynikało z powyższych powodów należy zanieść urządzenie do autoryzowanego Serwisu Technicznego.

Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.



Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich. Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych

skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów.

Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

