

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa - Opis komponentów

Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa

- Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji i tylko z akcesoriami dostarczonymi wraz z urządzeniem. Producent zrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia, np. odkurzanie gruzu, popiołu, itd.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Przed użyciem sprawdzić czy wartość napięcia w sieci odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Podłączyć urządzenie tylko do gniazdka o minimalnym natężeniu 10 A.
- Należy wyjąć zawsze wtyczkę z gniazdka zasilającego, jeżeli urządzenie nie jest używane oraz przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności związanej z konserwacją lub czyszczeniem odkurzacza.
- Nie myć nigdy urządzenia przy użyciu trichloroetyleny lub innych rozpuszczalników.
- W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że urządzenie jest uszkodzone, nie powinno się go uruchamiać.
- Nie przejeżdżać urządzeniem po przewodzie zasilającym, aby nie uszkodzić jego izolacji.
- Nie ciągnąć za kabel zasilający lub samo urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.
- Nie wyciągać przewodu zasilającego dalej niż czerwony znak umieszczony na nim. Znak żółty, umieszczony tuż przed czerwonym wskazuje, że przewód się kończy.
- W razie konieczności naprawy należy zwrócić się do sprzedawcy lub do autoryzowanego serwisu technicznego, w celu zachowania wydajności waszego urządzenia i utrzymania ważności gwarancji. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego agent obsługi w celu uniknięcia ryzyka.



Uwaga

- Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że filtry niezbędne do funkcjonowania, znajdują się w ich gniazdach.
- Kiedy zasysa się bardzo drobny brud (np. talk, mąka) konieczne jest częstsze czyszczenie filtra HEPA: służy to zagwarantowaniu optymalnego funkcjonowania urządzenia. Do czyszczenia filtra nie należy używać stalowych szczotek lub z twardym włosiem, ponieważ mogłyby uszkodzić materiał filtrów.
- Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia przez

osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych, chyba, że są one uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem

- Należy sprawdzać okresowo filtry, czy wymagają wyczyszczenia lub wymiany.
- Nie należy zbliżać otworu zasysającego do oczu, uszu, nosa, itd., gdy urządzenie jest włączone.
- Nie zasysać gorących zapalek, popiołu i niedopałków papierosów.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do przydziału sprzętu i akcesoriów bez uprzedniego powiadomienia. Zaleca się używanie tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, w celu zachowania wydajności waszego urządzenia i utrzymania ważności gwarancji.
- Nie zasysać:**
 - gorącego lub zimnego popiołu z kominków, pieców, itp.
 - wszelkiego rodzaju płynów
 - ciężkich i ostrych przedmiotów.

Składowanie



Zgodnie z dyrektywą Europejską 2002/96/WE, urządzenie nie może być składowane z odpadami domowymi, lecz oddane do oficjalnego ośrodka segregacji odpadów.

Opis urządzenia

- A** Uchwyt do pozycji przechowywania odkurzacza
- B** Kratka wylotu powietrza i filtr HEPA
- C** Pedał wyłącznika ON/OFF
- D** Otwór do wkładania elastycznego węża
- E** Dźwignia otwierania pojemnika na kurz
- F** Kontrola mocy i wskaźnik wypełnienia worka (w zależności od modelu)
- G** Wskaźnik wypełnienia worka (w zależności od modelu)
- H** Elektroniczny regulator mocy (tylko w niektórych modelach)
- I.** Wskaźnik mocy (MIN, MED, MAX) (tylko w niektórych modelach)
- J.** Przyciski regulacji mocy (tylko w niektórych modelach)
- K.** Pedał zwijania kabla

Opis akcesoriów

- L.** Giętki wąż
- M.** Rura teleskopowa
- N.** Szczotka do różnych nawierzchni (tylko w niektórych modelach)

O. Szczotka do dywanów/podłóg (tylko w niektórych modelach)

P. Nasadka wielofunkcyjna „T”

Q. Nasadka szczelinówka

R. Turboszczotka (tylko w niektórych modelach)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w urządzeniach i ich akcesoriach bez wcześniejszego uprzedzenia.

Instrukcje montażu

Elastyczny wąż

Zaczepić złącze w odpowiednim miejscu wkładając je do momentu, aż się zablokuje (rys. 1).

Aby wyjąć wąż, nacisnąć przycisk zwolnienia umieszczony na jego złączu i pociągnąć (rys. 2).

Rura teleskopowa (zmienia się w zależności od modelu)

Przymocować rurę teleskopową do uchwytu (rys. 3).

Rura teleskopowa wysuwa się na potrzebną długość (rys. 4).

Użycie akcesoriów do czyszczenia

Szczotka do dywanów/podłóg w dwóch pozycjach (N lub O)

Należy ją przymocować do rury teleskopowej (rys. 5).

Zasysa skutecznie kurz zarówno z podłóg (marmur, płytki) jak i z dywanów lub z wykładzin.

Wcisnąć pedał „podłogi twarde” () (rys. 6). Pozycja ta zalecana jest, jeśli chce się dokładnie wyczyścić podłogi oraz w przypadku podłóg z wyraźnymi fugami. Wcisnąć pedał „dywany” () (rys. 7), szczotka jest gotowa do czyszczenia powierzchni tkanin lub zasysania dużych zabrudzeń (np. dużych okruszków chleba).

Szczotka do różnych nawierzchni (N) (tylko w niektórych modelach), przeznaczona jest do czyszczenia delikatnych podłóg (np. parkietów); dla takiego rodzaju nawierzchni, należy wcisnąć pedał () (rys. 8).

Nasadka z okrągłą szczotką (rys. 9)

do czyszczenia kaloryferów, rogów, krawędzi, szuflad, itp. Należy ją założyć na rurę teleskopową lub na uchwyt maksymalnie ją dociskając.

Nasadka wielofunkcyjna „T” (rys. 10)

Do czyszczenia mebli tapicerowanych, ubrań, siedzeń samochodowych, itp.

Turboszczotka (tylko w niektórych modelach) (rys. 11)

Do dokładnego czyszczenia powierzchni tekstylnych: dywanów i wykładzin.

Należy założyć turboszczotkę na rurę teleskopową; obrotowa szczotka zacznie się poruszać przy włączonym urządzeniu, w momencie przejścia powietrza.

Należy unikać czyszczenia frędzli dywanu, które mogłyby zostać uszkodzone przez ruch rolki.

Przy szczególnie delikatnych dywanach, częste używanie turboszczotki mogłoby uszkodzić tkaninę.

Instrukcja obsługi

Przed użyciem urządzenia, należy wyjąć cały kabel zasilający, a następnie włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. Aby zwinąć kabel, wyjąć wtyczkę i nacisnąć pedał zwijania kabla () (rys. 12).

Funkcjonowanie

Włączenia i wyłączenia odkurzacza dokonuje się przez lekkie naciśnięcie pedału wyłącznika () (rys. 13).

Elektroniczna regulacja siły ssania

Regulacja elektroniczna umożliwia zmianę siły ssania w celu dostosowania jej do odkurzanych powierzchni.

Dzięki tej funkcji można korzystać z maksymalnej mocy urządzenia podczas odkurzania twardych powierzchni (marmur, ceramika, cegła, itp.) lub pracować przy zmniejszonej mocy podczas czyszczenia zasłon i innych lekkich tkanin.

Modele z regulatorem na przyciski

Wcisnąc przyciski „+” lub „-”, znajdujące się na urządzeniu (rys. 14), można wybrać poziom mocy: na urządzeniu zapali się lampka kontrolna, wskazująca dokonany wybór (MIN, MED, MAX).

Modele z pokrętką regulacyjną

Przekręcić pokrętkę regulacji siły ssania, umieszczone na odkurzaczu (rys. 15).

Czyszczenie

Wskaźnik EPS (Electronic Protection System) wypełnienia worka

Wskaźnik włącza się, gdy przewód ssący jest zapchany lub gdy worek na kurz jest przepełniony.

W momencie włączenia wskaźnika (rys. 16A), należy wymieścić worek: w modelach z regulatorem na przyciski, włączenie systemu sygnalizuje zapalenie się wszystkich trzech lampek kontrolnych na regulatorze mocy (rys. 16B).

W przypadku dłuższego stosowania urządzenia, po włączeniu się tego wskaźnika, moc urządzenia automatycznie się zmniejsza, ponieważ jest to urządzenie zabezpieczające przed uszkodzeniami silnika.

Po usunięciu przyczyny włączenia systemu EPS, należy wyłączyć i ponownie włączyć odkurzacz przy pomocy pedału () tylko w ten sposób urządzenie ponownie się włączy.

Wymiana worka na kurz

W celu dokonania wymiany worka na kurz pociągnąć dźwi-



gnię pojemnika na kurz (rys. 17) i podnieść pokrywę. Wyjąć pojemnik na worek (rys. 18). Pojemnik na worek umieścić nad koszem na śmieci: zamknąć worek pociągając za sznurek umieszczony na kartonie (rys. 19) i wrzucić worek do kosza.

Następnie, włożyć nowy worek, pojemnik z workiem umieścić z powrotem w odkurzaczu i zamknąć pojemnik na kurz, lekko go dociskając.

Aby zapewnić skuteczność ssania i wykorzystać maksymalnie pojemność worków, zaleca się stosowanie worków dozwolonych przez producenta.

Zaleca się częstą zmianę worka na kurz w przypadku zasysania bardzo drobnego brudu, np. mąki, talku, itp.

Uwaga: Odkurzacze wyposażony jest w urządzenie zabezpieczające, które uniemożliwia zamknięcie pokryw pojemnika na kurz, w przypadku braku worka.

Filtr ochronny silnika

Aby zapewnić długą żywotność odkurzacza i chronić silnik, filtr ochronny silnika musi być czysty. Aby dostać się do filtra, należy otworzyć pojemnik na kurz, wyjąć worek i wyjąć filtr (rys. 20). Jeżeli filtr nie jest zbyt zabrudzony, wystarczy usunąć z niego kurz. Jeżeli jest bardzo brudny, należy go umyć i osuszyć.

Przed ponownym założeniem filtra upewnić się, że jest on suchy, i że został prawidłowo włożony na miejsce.

Filtr wylotu powietrza

Odkurzacze wyposażony jest w filtr o bardzo wysokiej skuteczności (**HEPA Filter****).

Filtr znajduje się pod otworami wylotowymi powietrza.

W celu wymiany filtra, należy nacisnąć i unieść kratkę (rys. 21) i wyjąć filtr.

Wymienić filtr, wkładając go na jego miejsce, a następnie zamknąć kratkę, dociskając ją lekko, aż do zatrzaśnięcia się zaczepów zamknięcia.

Zaleca się wymianę filtra co najmniej po 5 wymianach worka na kurz.

****** Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air- Cząsteczki powietrza o wysokiej efektywności) usuwa brud wielkości 0,3 mikrona filtrując cząsteczki każdego rodzaju, nawet bakterie.

Czyszczenie szczotki do różnych nawierzchni (N) (tylko w niektórych modelach)

Szczotka wyposażona jest w dwa przyciski **TOTAL CLEAN**, które pozwalają na wyciągnięcie kółek szczotki: w ten sposób bardzo łatwo jest wyczyścić kółka i ich sworznie (rys. 22).

Czyszczenie turboszczotki (R) (tylko w niektórych modelach)

Czyszczenie turboszczotki należy wykonywać przy wyłączonym silniku. Nie należy wkładać palców pod turboszczotkę, gdy

urządzenie jest włączone.

Wcisnąć i podnieść okienko inspekcyjne, znajdujące się w dolnej części turboszczotki (rys. 23) i usunąć brud zebrany we wnęce. Następnie zamknąć wewnętrzną.

Pozycja "przechowywania" odkurzacza

Aby ułatwić przechowywanie odkurzacza w bezpieczny i uporządkowany sposób, został on wyposażony w system przechowywania węża na obudowie urządzenia (rys. 24A).

Jeżeli odkurzanie należy przerwać na jakiś czas, odkurzacze został wyposażony w system trzymania węża: wsunąć element wspomagający, umieszczony na przegubie szczotki w odpowiedni rowek znajdujący się na tylnej części obudowy odkurzacza (rys. 24B).

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia (zmniejszona moc, dziwny dźwięk, a nawet całkowite zatrzymanie się urządzenia) może być spowodowane zatkanie nasadek lub rur ssących bądź awarią części elektrycznych.

W takim wypadku, należy sprawdzić nasadki, worki i filtr ochronny silnika.

W przypadku, gdy nieprawidłowe funkcjonowanie nie wynika z powyższych powodów, należy zanieść urządzenie do przeglądu w autoryzowanym Serwisie Technicznym.