

OSTRZEŻENIA WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytać uważnie instrukcję obsługi. Urządzenie tylko do użytku domowego, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji i tylko z akcesoriami dostarczonymi w wyposażeniu. Producent zrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody pochodzące z nieprawidłowego użytkowania urządzenia, np.: zasysanie gruzu, popiołu, itd.



Uwaga!

- Urządzenie można zasilać wyłącznie niskim napięciem bezpiecznym odpowiadającym danym znajdującym się na jego oznakowaniu.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że filtry niezbędne dla funkcjonowania znajdują się w ich gniazdach.
- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 r.ż. oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych lub bez doświadczenia i wiedzy, o ile znajdują się pod nadzorem lub wskazano im sposób bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumiały związane z tym ryzyko. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonać dzieci i bez nadzoru.
- Należy sprawdzać okresowo filtry, jeśli to konieczne, wyczyścić je lub wymienić.
- Nie zbliżać otworu zasysającego do oczu, uszu, nosa, itd., gdy urządzenie jest włączone.
- Nie zasysać gorących zapalek, popiołu i niedopałków papierosów.
- Nie zasysać gorących zapalek, popiołu i niedopałków papierosów.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użycia w: pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla pracowników sklepu, biurach i innych miejscach pracy, gospodarstwach agroturystycznych, hotelach, motelach i innych obiektach rekreacyjnych, wynajmowanych pokojach.
- Nie przechowywać odkurzacza na zewnątrz i chronić przed wilgocią.
- Nie ustawiać odkurzacza w pobliżu źródeł ciepła (piece, kaloryfery).
- Nie używać odkurzacza jeśli jego ładowarka lub kabel są uszkodzone.

- Producent zastrzega sobie prawo do zmian w urządzeniach i ich akcesoriach bez wcześniejszego uprzedzenia. Zaleca się używanie tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, w celu zachowania wydajności waszego urządzenia i utrzymania ważności gwarancji.



Zwróć uwagę:

Abym uniknąć uszkodzenia silnika, nie należy włączać urządzenia bez filtrów.

OPIS

A. Opis urządzenia

- A1** Uchwyt/rączka
- A2** Gniazdo łącznika ładowarki w odkurzaczu szczotkowym
- A3** Śruba blokująca
- A4** Prowadnice wkładania rączki
- A5** Kratki wyjścia powietrza
- A6** Panel kontrolny
 - A7** Wyłącznik ON/OFF
 - A8** Przycisk regulacji mocy (moc normalna, maksymalna, oszczędność energii)
- A9** LED wskaźniki poziomu ładowania baterii/autonomii funkcjonowania
- A10** Pojemnik na kurz
- A11** Wstępny filtr
- A12** Filtr końcowy
- A13** Otwór zasysający
- A14** Zaczep na odkurzaczu szczotkowym

B. Stanowisko ładowania

- B1** Wspornik ładowania odkurzacza szczotkowego
- B2** Gniazdo szczotki do czyszczenia filtrów
- B3** Szczotka do czyszczenia filtrów
- B4** Podstawa wspornika odkurzacza szczotkowego
- B5** Nawijanie kabla w celu regulacji długości kabla zasilającego
- B6** Otwór wyjścia kabla zasilającego
- B7** Gniazdo łącznika ładowarki na wsporniku

C. Akcesoria

- C1** Szczotka w dwóch pozycjach (do dywanów/twardych podłóg)
- C2** Ładowarka

ŁADOWANIE BATERII

WAŻNE: Używać tylko oryginalnej ładowarki, dostarczonej wraz z urządzeniem. Nie ładować urządzenia przy temperaturach poniżej 0°C i powyżej 40°C.



Zwróć uwagę:

Przed użyciem urządzenia po pierwszy, bateria musi być ładowana przez 2h 30 min.

Model ten zaopatrzony jest w funkcję quick charge (szybkiego ładowania), która po 30 minutach ładowania pozwala na jego użytkowanie przez 5 minut.

Podczas ładowania można korzystać z urządzenia.

Po zakończeniu ładowania, wszystkie 3 LED pozostają zapalone. Kiedy bateria jest całkowicie rozładowana, 3 LED migają, a urządzenie nie uruchamia się. Zaleca się ładowanie urządzenia po użyciu, aby było zawsze gotowe do użytkowania, z całkowicie naładowaną baterią. Urządzenie może być ładowane non stop, bez żadnego ryzyka. W przypadku dłuższej nieobecności (wakacje...), zaleca się jego odłączenie z ładowarki. Po każdym pełnym ładowaniu, czasy funkcjonowania urządzenia są następujące:

Moc 1 (normalna)	Moc 2 (maksymalna)	Moc 3 (oszczędność energii)
25 min	15 min	50 min

WYMIANA BATERII

W przypadku całkowicie wyczerpanych baterii, w celu ich wymiany, należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego Serwisu Technicznego. Nie używać innych typów baterii.

WYCIĄGANIE BATERII

W celu wyciągnięcia baterii należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego Serwisu technicznego lub postępować następująco:

- Rozładować całkowicie baterię przed jej wyciągnięciem.
- Usunąć uchwyt (A1) odkręcając śrubę blokującą (A3).
- Wyciągnąć pojemnik na kurz (A10).
- Usunąć kratkę i pokrywę (zobacz rys. 39).
- Odkręcić śrubę mocującą (zobacz rys. 40) i odłączyć baterię.



Uwaga!

Urządzenie nie może być podłączone do ładowarki w momencie wyciągania baterii.

SKŁADOWANIE URZĄDZENIA



Zgodnie z dyrektywą Europejską 2002/96/WE, urządzenie nie może być składowane z odpadami domowymi, lecz oddane do oficjalnego ośrodka segregacji odpadów.

W przypadku składowania urządzenia, konieczne jest wyciągnięcie baterii. Nie składować baterii wraz z odpadami domowymi, lecz oddać ją do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, w celu recyklingu.