

OSTRZEŻENIA WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytać uważnie instrukcję obsługi. Urządzenie tylko do użytku domowego, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji i tylko z akcesoriami dostarczonymi w wyposażeniu. Producent zrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody pochodzące z nieprawidłowego użytkowania urządzenia, np.: zasysanie gruzu, popiołu, itd.



Uwaga!

- Urządzenie musi zostać zasilane wyłącznie bardzo niskim napięciem bezpieczeństwa, odpowiadającym oznakowaniu na urządzeniu.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że filtry niezbędne dla funkcjonowania znajdują się w ich gniazdach.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i przez osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, pod warunkiem, że będą uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna, o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o ryzyku z nim związanym. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja ze strony użytkownika nie może zostać wykonywana przez dzieci, chyba że pod opieką osób dorosłych.
- Należy sprawdzać okresowo filtry, jeśli to konieczne, wyczyścić je lub wymienić.
- Nie zbliżać otworu zasysającego do oczu, uszu, nosa, itd., gdy urządzenie jest włączone.
- Trzymać z dala od włosów, oczu, palców i jakiegokolwiek innej części ciała, okręcającą się rolękę.
- Nie zasysać gorących zapalek, popiołu i niedopałków papierosów.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia lub ładowarki w wodzie lub w innym płynie, nie przyskać wodą na urządzenie lub na ładowarkę.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użycia w: pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla pracowników sklepu, biurach i innych miejscach pracy, gospodarstwach agroturystycznych, hotelach, motelach i innych obiektach rekreacyjnych, wynajmowanych pokojach.

- Nie odkładać odkurzacza na zewnątrz i trzymać go z dala od wilgoci.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (piece, kaloryfery).
- Nie używać odkurzacza jeśli ładowarka lub kabel są uszkodzone.
- Producent zastrzega sobie prawo do zmian w urządzeniach i ich akcesoriach bez wcześniejszego uprzedzenia. Zaleca się używanie tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, w celu zachowania wydajności waszego urządzenia i utrzymania ważności gwarancji.



Zwróć uwagę:

Aby uniknąć uszkodzenia silnika, nie należy włączać urządzenia bez filtrów.

OPIS

A. Opis urządzenia

- A1** Uchwyt/rączka
- A2** Łącznik ładowarki na odkurzaczu
- A3** Śruba blokująca
- A4** Prowadnice wkładania rączki
- A5** Kratki wyjścia powietrza
- A6** Panel kontrolny
 - A7** Przycisk ON/OFF
 - A8** Przycisk regulatora mocy (maksymalna moc, oszczędność energii)
 - A9** Wskaźniki LED poziomu ładowania baterii/autonomii funkcjonowania
- A10** Pojemnik na kurz
- A11** Wstępny filtr
- A12** Filtr końcowy
- A13** Otwór zasysający

B. Akcesoria

- B1** Ładowarka
- B2** Szczotka elektryczna
- B3** Wyłącznik szczotki elektrycznej
- B4** Dźwignia zwolnienia
- B5** Rolka z włosiem
- B6** Rama blokowania rolki
- B7** Przycisk ściągania szczotki elektrycznej

ŁADOWANIE BATERII

WAŻNE:

Używać tylko oryginalnej ładowarki, dostarczonej wraz z urządzeniem.

Nie ładować urządzenia przy temperaturach poniżej 0°C i powyżej 40°C.



Zwróć uwagę:

Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy, bateria musi być ładowana przez 2 godziny.

Model ten zaopatrzony jest w funkcję **quick charge** (szybkiego ładowania), która po 30 minutach ładowania pozwala na jego użytkowanie przez 5 minut.

Podczas ładowania nie można korzystać z urządzenia.

Po zakończeniu ładowania, wszystkie 3 LED pozostają zapalone. Kiedy bateria jest całkowicie rozładowana, 3 LED migają, a urządzenie nie uruchamia się. Zaleca się ładowanie urządzenia po użyciu, aby było zawsze gotowe do użytkowania, z całkowicie naładowaną baterią.

Urządzenie może być ładowane non stop, bez żadnego ryzyka.

W przypadku dłuższej nieobecności (wakacje...), zaleca się jego odłączenie z ładowarki.

Po każdym pełnym cyklu ładowania, czasy funkcjonowania są następujące:

Model	Moc 1 (maksymalna)	Moc 2 (oszczędność energii)
XLR18LE	do 19 min	do 29 min
XLR25LE	do 21 min	do 34 min

WYMIANA BATERII

W przypadku całkowicie wyczerpanych baterii, w celu ich wymiany, należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego serwisu technicznego.

Nie używać innych typów baterii.

WYCIĄGANIE BATERII

W celu wyciągnięcia baterii należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego serwisu technicznego lub postępować następująco:

- Rozładować całkowicie baterię przed jej wyciągnięciem.
- Usunąć uchwyt (A1), odkręcając śrubę blokującą (A3).
- Wyciągnąć pojemnik na kurz (A10).
- Usunąć kratkę i pokrywę (zobacz rys. 42).
- Odkręcić śruby blokujące (zobacz rys. 43) i odłączyć baterię.



Ważne!

Urządzenie nie może być podłączone do ładowarki w momencie wyciągania baterii.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Urządzenie nie może być składowane z odpadami domowymi, lecz oddane do oficjalnego ośrodka segregacji odpadów.

WAGA: XLR18 - 3.0 Kg
XLR25 - 3.1 Kg

WYKRYWANIE USTEREK

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Wszystkie lampki LED ładowania baterii/autonomii (A9) migają i przyciski (A7 i A8) gasną	Rolka z włosiem jest zablokowana przez ciała stałe (włosy, przewody, itp.), które uniemożliwiają jej obroty	Wyłączyć urządzenie i wyczyścić dokładnie szczotkę (rysunki od 31 do 41)
	Czyścić dywan z długim włosiem, które blokują obroty rolki z włosiem	Wyłączyć odkurzacz, ściągnąć ją z dywanu i upewnić się, że rolka jest wolna od przewodów i innych przedmiotów. Włączyć odkurzacz i upewnić się, że szczotka elektryczna jest wyłączona (jw przeciwnym razie wcisnąć odpowiedni przycisk - B3). Powrócić do czyszczenia dywanu.
Wszystkie lampki LED ładowania baterii/autonomii (A9) i przyciski (A7 i A8) migają	Urządzenie wykrywa nieprawidłowość	Zwrócić się do autoryzowanego serwisu technicznego
Urządzenie nie włącza się	Ładowarka (B1) podłączona jest do urządzenia.	Odłączyć ładowarkę. Jeżeli problem nadal istnieje, należy zwrócić się do serwisu technicznego.