

## OSTRZEŻENIA WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytać uważnie instrukcję obsługi. Urządzenie tylko do użytku domowego, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji i tylko z akcesoriami dostarczonymi w wyposażeniu. Producent zrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody pochodzące z nieprawidłowego użytkowania urządzenia, np.: zasysanie gruzu, popiołu, itd.



### **Uwaga!**

- Urządzenie musi zostać zasilane wyłącznie bardzo niskim napięciem bezpieczeństwa, odpowiadającym oznakowaniu na urządzeniu.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że filtry niezbędne dla funkcjonowania znajdują się w ich gniazdach.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i przez osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, pod warunkiem, że będą uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna, o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o ryzyku z nim związanym. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja ze strony użytkownika nie może zostać wykonywana przez dzieci, chyba że pod opieką osób dorosłych.
- Należy sprawdzać okresowo filtry, jeśli to konieczne, oczyścić je lub wymienić.
- Nie zbliżać otworu zasysającego do oczu, uszu, nosa, itd., gdy urządzenie jest włączone.
- Trzymać z dala od włosów, oczu, palców i jakiegokolwiek innej części ciała, okręcając się rolkę.
- Nie zasysać gorących zapalek, popiołu i niedopałków papierosów.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia lub ładowarki w wodzie lub w innym płynie, nie przyskać wodą na urządzenie lub na ładowarkę.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użycia w: pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla pracowników sklepu, biurach i innych miejscach pracy, gospodarstwach agroturystycznych, hotelach, motelach i innych obiektach rekreacyjnych, wynajmowanych pokojach.

- Nie odkładać odkurzacza na zewnątrz i trzymać go z dala od wilgoci.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (piece, kaloryfery).
- Nie używać odkurzacza jeśli ładowarka lub kabel są uszkodzone.
- Producent zastrzega sobie prawo do zmian w urządzeniach i ich akcesoriach bez wcześniejszego uprzedzenia. Zaleca się używanie tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, w celu zachowania wydajności waszego urządzenia i utrzymania ważności gwarancji.



### **Zwróć uwagę:**

Aby uniknąć uszkodzenia silnika, nie należy włączać urządzenia bez filtrów.

## OPIS

### **A. Opis urządzenia**

- A1** Uchwyt/rączka
- A2** Gniazdo łącznika ładowarki w odkurzaczu szczotkowym
- A3** Śruba blokująca
- A4** Prowadnice wkładania rączki
- A5** Kratki wyjścia powietrza
- A6** Panel kontrolny
- A7** Wyłącznik ON/OFF
- A8** Przycisk regulacji mocy (moc normalna, maksymalna, oszczędność energii)
- A9** LED wskaźniki poziomu ładowania baterii/autonomii funkcjonowania
- A10** Pojemnik na kurz
- A11** Wstępny filtr
- A12** Filtr końcowy
- A13** Otwór zasysający
- A14** Zaczep na odkurzaczu szczotkowym

### **B. Stanowisko ładowania**

- B1** Wspornik ładowania odkurzacza szczotkowego
- B2** Gniazdo szczotki do czyszczenia filtrów
- B3** Szczotka do czyszczenia filtrów
- B4** Podstawa wspornika odkurzacza szczotkowego
- B5** Nawijanie kabla w celu regulacji długości kabla zasilającego
- B6** Otwór wyjścia kabla zasilającego
- B7** Gniazdo łącznika ładowarki na wsporniku

### **C. Akcesoria**

- C1** Ładowarka
- C2** Szczotka elektryczna
- C3** Wyłącznik szczotki elektrycznej
- C4** Dźwignia zwolnienia
- C5** Rolka z włosiem
- C6** Rama blokowania rolki
- C7** Przycisk ściągania szczotki elektrycznej

## ŁADOWANIE BATERII

**WAŻNE:** Używać tylko oryginalnej ładowarki, dostarczonej wraz z urządzeniem. Nie ładować urządzenia przy temperaturach poniżej 0°C i powyżej 40°C.



### Zwróć uwagę:

Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy, bateria musi być ładowana przez 2h 30 min.

Model ten zaopatrzony jest w funkcję quick charge (szybkiego ładowania), która po 30 minutach ładowania pozwala na jego użytkowanie przez 5 minut.

Podczas ładowania można korzystać z urządzenia.

Po zakończeniu ładowania, wszystkie 3 LED pozostają zapalone. Kiedy bateria jest całkowicie rozładowana, 3 LED migają, a urządzenie nie uruchamia się. Zaleca się ładowanie urządzenia po użyciu, aby było zawsze gotowe do użytkowania, z całkowicie naładowaną baterią. Urządzenie może być ładowane non stop, bez żadnego ryzyka. W przypadku dłuższej nieobecności (wakacje...), zaleca się jego odłączenie z ładowarki. Po każdym pełnym cyklu ładowania, czasy funkcjonowania są następujące:

| Moc 1<br>(normalna) | Moc 2<br>(maksymalna) | Moc 3<br>(oszczędność energii) |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| do 24 min           | do 14 min             | do 50 min                      |

## WYMIANA BATERII

W przypadku całkowicie wyczerpanych baterii, w celu ich wymiany, należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego serwisu technicznego.

Nie używać innych typów baterii.

## WYCIĄGANIE BATERII

W celu wyciągnięcia baterii należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego serwisu technicznego lub postępować następująco:

- Rozładować całkowicie baterię przed jej wyciągnięciem.
- Usunąć uchwyt (A1), odkręcając śrubę blokującą (A3).
- Wyciągnąć pojemnik na kurz (A10).
- Usunąć kratkę i pokrywę (zobacz rys. 50).
- Odkręcić śruby blokujące (zobacz rys. 51) i odłączyć baterię.



### Ważne!

Urządzenie nie może być podłączone do ładowarki w momencie wyciągania baterii.

## UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Urządzenie nie może być składowane z odpadami domowymi, lecz oddane do oficjalnego ośrodka segregacji odpadów.

Waga: 5.0 Kg

## WYKRYWANIE USTEREK

| PROBLEM                                                                                  | PRZYCZYNA                                                                                                   | ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wszystkie lampki LED ładowania baterii/autonomii (A9) migają i przyciski (A7 i A8) gasną | Rolka z włosiem jest zablokowana przez ciała stałe (włosy, przewody, itp.), które uniemożliwiają jej obroty | Wyłączyć urządzenie i wyczyścić dokładnie szczotkę (rysunki od 39 do 49)                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                          | Czyścić dywan z długim włosiem, które blokują obroty rolki z włosiem                                        | Wyłączyć odkurzacz, ściągnąć ją z dywanu i upewnić się, że rolka jest wolna od przewodów i innych przedmiotów.<br>Włączyć odkurzacz i upewnić się, że szczotka elektryczna jest wyłączona (jw przeciwnym razie wcisnąć odpowiedni przycisk - C3).<br>Powrócić do czyszczenia dywanu. |
| Wszystkie lampki LED ładowania baterii/autonomii (A9) i przyciski (A7 i A8) migają       | Urządzenie wykrywa nieprawidłowość                                                                          | Zwrócić się do autoryzowanego serwisu technicznego                                                                                                                                                                                                                                   |
| Urządzenie nie włącza się                                                                | Ładowarka (C1) podłączona jest do urządzenia.                                                               | Odłączyć ładowarkę. Jeżeli problem nadal istnieje, należy zwrócić się do serwisu technicznego.                                                                                                                                                                                       |