

WAŻNE OSTRZEŻENIA

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeżenie może być przyczyną wypadków na skutek porażenia prądem, z zagrożeniem życia.

- Unikać zamoczenia łącznika.



Uwaga!

Nieprzestrzeżenie może być przyczyną wypadków lub uszkodzeń urządzenia.

- Urządzenie przeznaczone jest tylko i wyłącznie do gotowania wody. Wszelkie inne zastosowania urządzenia uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne.

Producent zrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane nieprawidłowym, nieodpowiednim lub nieodpowiedzialnym użytkowaniem i/ lub naprawami wykonanymi przez nieautoryzowany personel.

- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przewidziane do użytku w: pomieszczeniach kuchennych przeznaczonych dla pracowników sklepów, biur i innych obszarów roboczych, ośrodkach agroturystycznych, hotelach, motelach i innych ośrodkach wypoczynkowych, kwaterach prywatnych.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i przez osoby o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, pod warunkiem, że będą uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna, o

bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o ryzyku z nim związanym. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie może być wykonywana przez dzieci, chyba że mają one ponad 8 lat i są nadzorowane. Trzymać urządzenie i kabel zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.

- Kabel zasilający urządzenia nie może być wymieniany przez użytkownika, ponieważ czynność ta wymaga użycia specjalnych narzędzi.

W przypadku uszkodzenia kabla lub w celu jego wymiany, należy zwrócić się wyłącznie do Serwisu technicznego autoryzowanego przez producenta.

- Używać czajnika tylko z jego podstawą elektryczną (i na odwrót).
- Nie stawiać czajnika na pochylonym blacie.
- Nie włączać czajnika, chyba że ten element jest w całości zanurzony.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, do czyszczenia nie używać zasadowych środków czyszczących. Używać miękkiej ściereczki i łagodnego środka czyszczącego.
- Nie używać czajnika na wysokości przekraczającej 2000 m.
- Dla czyszczenia urządzenia, należy odnieść się do odpowiedniego paragrafu.



Ryzyko oparzenia!!

W przypadku nieprzestrzegania, niebezpieczeństwo oparzeń.

- Nie otwierać pokrywki czajnika podczas gotowania wody.
- Jeśli czajnik zostanie wypełniony nadmiernie, może dojść do przelania

się gorącej wody.

- Po użyciu, powierzchnia grzałki jest gorąca.



Uwaga:

Ten symbol podkreśla ważne porady i informacje dla użytkownika.

- Nie przestawiać czajnika podczas jego funkcjonowania.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie może być przyczyną wypadków na skutek porażenia prądem, z zagrożeniem życia.

- Aby uniknąć zagrożeń elektrycznych, nie należy zanurzać części elektrycznych, podstawy z wtyczką lub czajnika elektrycznego, w wodzie lub w innym płynie. Nie używać w łazience lub w pobliżu jakiegokolwiek źródła wody. Nie używać na zewnątrz.
- Przed przystąpieniem do czynności związanej z czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie dotykać czajnika mokrymi rękami.
- Nie wkładać żadnego przedmiotu do czajnika.
- Użytkowanie akcesoriów, które nie zostały wskazane przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub zranienie.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie może być przyczyną wypadków lub uszkodzeń urządzenia.

- Zachować ostrożność podczas nalewania wody, nie przechylać za bardzo czajnika. Woda mogłaby się dostać do mechanizmu włączającego.
- Należy zachować szczególną ostrożność, gdy urządzenie używane jest w pobliżu małego dziecka.
- Nie używać czajnika w przypadku uszkodzenia części elektrycznych lub wtyczki, w przypadku złego funkcjonowania czajnika lub w przypadku jego usterki. W razie konieczności naprawy lub wymiany, w celu uniknięcia wszelkiego niebezpieczeństwa, należy zanieść urządzenie do autoryzowanego Serwisu Technicznego.



Ryzyko oparzenia!!

W przypadku nieprzestrzegania, niebezpieczeństwo oparzeń.

- Nie dotykać gorących części, takich jak korpus lub metalowa część pokrywki czajnika elektrycznego. Używać uchwytów i przycisków.
- Wewnątrz czajnika woda przez długi czas pozostaje

gorąca, stwarzając potencjalne ryzyko oparzenia.

Zaleca się ustawienie czajnika z dala od krawędzi blatu i z dala od dzieci.

- Zwrócić uwagę, aby elektryczne części czajnika nie wystawały poza krawędź stołu lub blatu.
- Unikać kontaktu z parą wychodzącą przez otwór podczas nalewania wody i z parą wychodzącą z pokrywki i z otworu podczas napełniania czajnika.
- Nie zbliżać czajnika, elektrycznej podstawy i części elektrycznych do gorących powierzchni, płyt grzejnych lub palników.



Uwaga:

Ten symbol podkreśla ważne porady i informacje dla użytkownika.

- Przed napełnieniem czajnika wodą, ściągnąć go z podstawy.
- Nie używać czajnika bez filtra (czajnik mógłby się nie wyłączyć).
- Przed włączeniem czajnika, należy ustawić go w prawidłowy sposób na jego podstawie.



Materiały i akcesoria przeznaczone do kontaktu z żywnością są zgodne z Rozporządzeniem (WE) 1935/2004.

Składowanie urządzenia



Nie składować urządzenia wraz z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, lecz dostarczyć do oficjalnego punktu segregacji odpadów.

OPIS

- A** Wyciągany filtr
- B** Pokrywka
- C** Korpus czajnika
- D** Lampka kontrolna włączenia
- E** Podstawa elektryczna na 360° ze schowkiem na kabel
- F** Wtyczka
- G** Przycisk włączenia/wyłączenia
- H** Wskaźnik poziomu wody
- I** Przycisk otwierania pokrywki
- J** Przycisk zamykania pokrywki

UŻYTKOWANIE

Przed użyciem

- Wyciągnąć czajnik i podstawę elektryczną z opakowania.
- Nie pozwolić dzieciom na zabawę plastikowymi woreczkami, by uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia.
- Usunąć wszystkie etykiety z zewnętrznych powierzchni

stalowych.

Użytkowanie/Normy bezpieczeństwa.

- Wyciągnąć filtr (rys.1) i wymyć go wodą (rys.2). Zobacz "Wyciąganie filtra antywapiennego".
- Napełnić wodą czajnik elektryczny do maksymalnego poziomu (MAX) i zagotować.
- Wylać gorącą wodę i wypłukać czajnik zimną wodą. Wykonać tę czynność trzy razy, w celu usunięcia wszelkich pozostałości poprodukcyjnych, itp.
- Po wypłukaniu czajnika włożyć filtr (rys. 3).

Użytkowanie czajnika

Dzięki specjalnej podstawie elektrycznej i centralnemu łącznikowi, można ustawić czajnik na podstawie pod każdym kątem i w każdej pozycji.

- Wyciągnąć kabel ze schowka w podstawie na długość potrzebną do włożenia go do gniazdka (rys. 4).
- Nie pozostawiać luźno zwisającego kabla z krawędzi stołu i unikać jego kontaktu z gorącymi powierzchniami (na przykład górna część B).

Napełnianie

- Przed napełnieniem czajnika wodą, ściągnąć go z podstawy.
- Otworzyć pokrywkę przy użyciu przycisku (rys.6), napełnić czajnik dożądanego poziomu, zamknąć pokrywkę, przy użyciu odpowiedniego przycisku (rys.7). **Zawsze napełniać czajnik ponad 0,2 litrami (KBLA2000) lub 0,3 litrami (KBLA2001) wody**, aby czajnik nie pozostał bez wody podczas użytkowania; nieprzestrzeganie tej zasady zmniejsza żywotność urządzenia.

Nie wlewać więcej niż 1 litr (KBLA2000) lub 1,7 litrami (KBLA2001) wody (do poziomu MAX). W przypadku nadmiernego napełnienia może zaistnieć zagrożenie przelewu wody podczas gotowania, co może spowodować oparzenia.

Włączenie

- Włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Ustawić czajnik na podstawie elektrycznej.
- Obniżyć przycisk włączania do pozycji "I" (rys. 5), aby włączyć czajnik.
- Zapali się lampka kontrolna.
- Czajnik wyłączy się automatycznie po zagotowaniu wody (przycisk włączania wraca do pozycji wyłączonej a lampka gaśnie).
- W celu wyłączenia czajnika przed zagotowaniem wody, przesunąć przycisk włączania do pozycji "0" lub po

prostu podnieść czajnik z podstawy.

Urządzenie wyłączy się, a przycisk włączenia powróci automatycznie do pozycji "0".

Wlewanie

- Ściągnąć czajnik z podstawy elektrycznej i wlać ostrożnie wodę. Nie nachylać nagle i nie przechylać zbyt mocno czajnika.
- Po zdjęciu czajnika z podstawy na górnej powierzchni podstawy może być widoczna wilgoć. Para wydobywa się przez niewielki otwór umieszczony w dolnej części czajnika. Skropliny na podstawie są zupełnie naturalnym zjawiskiem, nie należy się przejmować.



Uwaga: opróżnić czajnik po każdym użyciu. Wypłukać czajnik wodą, jeśli nie był używany przez ponad dwa dni. Aby zmniejszyć zużycie energii i straty wody, gotować tylko taką ilość wody, która rzeczywiście jest potrzebna.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

1) Przycisk włączenia automatycznego "I/0":

Czajnik ten posiada przycisk włączenia "I/0", który pozwala na automatyczne wyłączenie, gdy zagotuje się woda. Przed ponownym zagotowaniem wody należy odczekać około minuty. Nie utrzymywać przycisku włączenia "I/0" w pozycji "I" i nie regulować jego mechanizmu.

2) Wyłącznik bezpieczeństwa:

Jeśli czajnik zostaje włączony ze zbyt małą ilością wody lub kompletnie bez wody, zabezpieczony jest systemem bezpieczeństwa, który przerywa zasilanie elektryczne. W podobnym przypadku należy odłączyć czajnik z sieci elektrycznej i pozostawić do ochłodzenia przed napełnieniem zimną wodą (w przeciwnym razie urządzenie może zostać uszkodzone).

KONSERWACJA

Czyszczenie czajnika

- Przed rozpoczęciem czynności czyszczenia należy pozostawić czajnik do całkowitego ochłodzenia i odłączyć go z sieci elektrycznej.
- Nie zanurzać czajnika lub jego podstawy w wodzie.
- Aby wyczyścić zewnętrzną część czajnika, należy użyć miękkiej wilgotnej ściereczki i następnie osuszyć podobną suchą ściereczką.
- NIE używać metalowych gąbek, płynów łatwopalnych lub środków odplamiających i korozyjnych.
- Należy upewnić się, że wtyczka i gniazdko pozostają suche.

Kamień

Kiedy podgrzewa się wodę, minerały w niej zawarte krzepną, sprawiając że staje się ona matowa. Kiedy zauważycie tworzenie się na wodzie powłoki, a podczas czyszczenia filtra znajdziecie kamień na ściankach lub na komponentach, należy przystąpić do odkamienienia czajnika i filtra.

Filtr antywapienny

Czajnik posiada filtr antywapienny, który zapobiega przedostawaniu się cząsteczek wapnia do napojów. Filtr można wyciągnąć i umyć. Filtr musi zostać wyciągnięty i wyczyszczony, gdy tylko zauważy się osad lub w momencie, gdy zmniejsza się wydajność wlewania.

Wyciąganie filtra antywapiennego

- Pozostawić grzejnik do całkowitego ochłodzenia.
- Odłączyć urządzenie z sieci zasilającej.
- Upewnić się, że ma się czyste ręce, bez pozostałości mydła, kremu lub innych produktów, które mogłyby zanieczyszczyć wodę.
- Wylać wodę z czajnika i wyciągnąć filtr (rys.1).
- Wypłukać pod kranem, szczotkując szczoteczką o miękkim włosiu (rys. 2).
- Włożyć ponownie filtr antywapienny (rys.3). **Filtr może być przyczyną uduszenia, nie pozostawiać go bez nadzoru po jego wyczyszczeniu.**

Czyszczenie czajnika i filtra

Bardzo ważne jest czyszczenie i regularne usuwanie kamienia, w celu zapewnienia dobrego funkcjonowania urządzenia. Nadmierne gromadzenie się kamienia może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie urządzenia i należy go unikać.

- Użyć produktu odkamieniającego, odpowiedniego do czajników (zaleca się produkty na bazie kwasu cytrynowego). Jeżeli kamień zaczyna się osadzać na grzałce, należy zakupić odpowiedni odkamieniacz i przeprowadzić odkamienianie zgodnie z instrukcją dołączoną do odkamieniacza.
- Po przeprowadzeniu odkamieniania należy kilkakrotnie zagotować w czajniku świeżą wodę i dokładnie go wypłukać w celu całkowitego wyeliminowania pozostałości odkamieniacza, które mogłyby uszkodzić urządzenie. Czynność tę należy powtórzyć przynajmniej trzy razy.
- Gdy odkamienienia wymaga filtr, należy go wyjąć z czajnika i zanurzyć w roztworze odkamieniacza.
- Należy upewnić się, że elektryczne części są całkowicie suche przed ponownym użyciem czajnika.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Napięcie zasilania	Zobacz tabliczkę znamionową
Pobierana moc	"
Waga netto	KBLA2000 0,9 kg KBLA2001 1,12 kg