

## WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



#### Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia, na skutek porażenia prądem elektrycznym.

- Urządzenie przeznaczone jest tylko i wyłącznie do opiekania chleba. Wszelkie inne zastosowania urządzenia uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne. Producent zrzuca się jakiegokolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane nieprawidłowym, nieodpowiednim lub nieodpowiedzialnym użytkowaniem i/lub naprawami wykonanymi przez nieautoryzowany personel.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub przez serwis techniczny, w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka, należy sprawdzić czy: napięcie sieciowe odpowiada wartości wskazanej na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia; gniazdko zasilające jest wyposażone w uziemienie. Producent zrzuca się jakiegokolwiek odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tej normy.
- W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien dokonać wymiany wtyczki na właściwy model. Odradza się używanie adapterów, gniazdek wielowtyczkowych i/lub przedłużaczy. Gdy konieczne będzie ich użycie, należy użyć tylko adapterów prostych lub wielowtyczkowych i przedłużaczy zgodnych z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, zwracając uwagę, aby nie przekroczyć limitu mocy podanego na adapterze i/lub przedłużaczu.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy upewnić się, że toster, kabel zasilający i wtyczka nie są mokre i NIGDY nie wkładać rąk lub metalowych przedmiotów, takich jak noże lub folia aluminiowa, do wnętrza urządzenia.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nie obsługiwać urządzenia z bosymi lub wilgotnymi stopami.
- Wyciągnąć zawsze wtyczkę z gniazdka zasilającego, gdy urządzenie nie jest używane, przed wykonaniem czynności czyszczenia lub przed próbą wyciągnięcia produktów pozostałych w kieszeni.



#### Uwaga!

Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie

do użytku domowego. Nie przewidziano użycia w: pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla pracowników sklepów, biur i innych miejsc pracy, w gospodarstwach agroturystycznych, hotelach, motelach i innych obiektach rekreacyjnych, w wynajmowanych pokojach.

- Aby uniknąć ryzyka uduszenia, woreczek plastyczny zawierający produkt nie może znajdować się w zasięgu dzieci.
- Urządzenie może być używane również przez dzieci powyżej 8 lat i przez osoby o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, ale tylko, gdy są nadzorowane i zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o ryzyku, które niesie ze sobą jego użytkowanie. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czynności czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają powyżej 8 lat i są stale nadzorowane. Trzymać urządzenie i kabel zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Nie wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za kabel zasilający.
- Nie pozostawiać urządzenia wystawionego na czynniki atmosferyczne (deszcz, słońce, mróz, itp.).
- Nie zanurzać w wodzie urządzenia, kabla zasilającego lub wtyczki.
- Urządzenie nie może być włączane przy pomocy zewnętrznego regulatora czasowego lub przy pomocy oddzielnego urządzenia zdalnego sterowania.
- W przypadku uszkodzenia kabla lub w celu jego wymiany, należy zwrócić się wyłącznie do Serwisu technicznego autoryzowanego przez producenta. Szczegóły znajdują się na karcie gwarancyjnej.
- W przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, również jeśli instrukcje próbują przewidzieć wszystkie ewentualności, podczas używania urządzenia, ważne jest zachowanie ostrożności i rozsądku, zwłaszcza w obecności małych dzieci.

- Dla czyszczenia urządzenia, należy odnieść się do odpowiedniego paragrafu.



### **Ryzyko Oparzenia!!**

W przypadku nieprzestrzegania, niebezpieczeństwo oparzeń.

- Podczas funkcjonowania strefy otaczające kieszenie na pieczywo są bardzo gorące: obsługiwać urządzenie tylko przy użyciu plastikowych pokręteł i uchwytów.
- Chleb jest produktem żywnościowym, który może się zapalić. Nie używać nigdy tostera w pobliżu firanek lub innych materiałów łatwopalnych.
- Nie zakrywać urządzenia podczas jego funkcjonowania: może się przegrzać i zapalić.
- Nie zaleca się stawiania urządzenia bezpośrednio pod wiszącymi szafkami.
- Przypalona żywność może się zapalić. Nie pozostawiać dlatego włączonego urządzenia bez opieki i ustawić mniejszy stopień przyrumienienia w przypadku cieńszych lub suchych kromek chleba, które mogą się łatwiej spalić.
- Nie podgrzewać nigdy faszerowanych lub nadziewanych produktów żywnościowych (np. pizza): jeśli kapnie z nich do wnętrza urządzenia, może być to przyczyną pożaru.
- Czyścić regularnie tacę na okruszki: okruszki mogą być przyczyną dymu lub pożaru.



### **Zanotuj:**

Ten symbol podkreśla ważne porady i informacje dla użytkownika.

- Po wyjęciu produktu z opakowania, upewnij się, że jest on w nienaruszonym stanie. Upewnij się, że usunęło się wszystkie etykiety i opakowania z tostera.
- Aby usunąć pył, który mógłby się zgromadzić podczas transportu na tosterze, wystarczy odkurzyć go przy pomocy suchej i miękkiej szmatki.
- Nie pozostawiać kabla zasilającego zwisającego ze stołu, ani nie dopuścić do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami (na przykład górną część (K) tostera).



Materiały i akcesoria przeznaczone do kontaktu z żywnością są zgodne z Rozporządzeniem (WE) 1935/2004.

### **Użytkowanie urządzenia**



Urządzenie nie może być składowane z odpadami domowymi, lecz oddane do oficjalnego ośrodka segregacji odpadów.

### **DANE TECHNICZNE**

Waga netto

CT12103 2,1 kg

CT14003 3 kg

### **OPIS**

- A** Kieszenie na pieczywo
- B** Dźwignia włączająca
- C** Okienko kontrolne stanu opieczienia
- D** Pokrętko regulacyjne stopnia opieczienia
- E** Taca na okruszki
- F** Przycisk odmrażania
- G** Przycisk podgrzewania
- H** Przycisk "bagel"
- I** Przycisk stop/ cancel
- J** Pogrzewacz rogalików (tylko w niektórych modelach)
- K** Górna część

### **UŻYTKOWANIE**

#### **Przed użyciem**

- Nawinąć zbyt długi kabel na haki, które znajdują się pod urządzeniem.
- Tak jak w przypadku wszystkich elementów grzejnych, z włączonego po raz pierwszy tostera może wydobywać się lekki zapach spalenizny lub "nowości". Jest to zupełnie normalne zjawisko, którym nie należy się przejmować.
- Przed rozpoczęciem użytkowania, włączyc 3 razy urządzenie na pusto, z termostatem na maksymalnym poziomie, aby wyeliminować zapach nowości. Wywietrzyć pomieszczenie po każdym cyklu.

#### **Użytkowanie**

- Upewnij się, że dźwignie włączające (**B**) znajdują się w pozycji wyłączonej. Przekręć przeskokowo pokrętko regulacji stopnia przyrumienienia (**D**) na żądaną pozycję (od 1 do 6).
- Podłączyć urządzenie do gniazdka zasilającego.
- Włożyć kromki chleba do kieszeni na pieczywo (**A**) i obniżyć całkowicie dźwignię (**B**). Nie opiekac i nie kłaść chleba bezpośrednio na górnej części (**K**), gdyż element ten nie jest przewidziany do pieczenia żywności.



**Zanotuj:** jeśli urządzenie nie jest podłączone do gniazdka zasilającego, dźwignia (**B**) nie pozostanie w pozycji obniżonej.

- Po zakończeniu opiekania, dźwignia powraca do pozycji wyłączonej, podnosząc jednocześnie kromki chleba. **Jeśli dźwignia zablokuje się przypadkowo lub pozostaje utrzymywana w pozycji obniżonej, toster może nie wyłączyć się automatycznie.**
- Jeśli tost nie jest wystarczająco przyrumieniony, ustawić większy stopień przyrumienienia, przekręcając pokrętko (**D**). Jeśli natomiast tost jest za bardzo przyrumieniony, należy ustawić mniejszy stopień opiekania.
- Opiekanie może zostać przerwane w jakimkolwiek momencie poprzez wciśnięcie przycisku stop/cancel (**I**). Nie próbować przerwać opiekania poprzez pociągnięcie w górę dźwigni (**B**).
- Nie włączać tostera na pusto (czyli bez pieczywa w środku).
- Nie używać zbyt cienkich lub połamanych kromek.
- Nie wkładać (na siłę) produktów żywnościowych zbyt dużych dla

kieszeni na pieczywo.



**Ryzyko Oparzenia!!** podczas funkcjonowania, kieszenie na pieczywo osiągają wysokie temperatury. Nie dotykać.

### Funkcja "odmrażania"

Można opiekac zamrożone kromki chleba, wciskając przycisk defrost (F) natychmiast po obniżeniu dźwigni (B); cykl pieczenia będzie dłuższy, w celu osiągnięciażądanego przyrumienienia. Lampka kontrolna pozostanie zapalona przez cały czas pracy funkcji defrost.

### Funkcja podgrzewania

Aby podgrzać gotowy już, lecz zimny tost, należy obniżyć dźwignię włączającą (B) i wcisnąć przycisk podgrzewania (G). Należy zauważyć, że czas podgrzewania jest stały i nie może zostać zmieniony poprzez zmianę stopnia przyrumienienia. Funkcja podgrzewania może zostać przerwana w jakimkolwiek momencie poprzez wcisnięcie przycisku stop/cancel (I). Lampka kontrolna pozostanie zapalona przez cały czas pracy funkcji podgrzewania.

### Funkcja "bagel"

Funkcja „bagel” umożliwia opiekanie chleba, bułeczek i babeczek tylko z jednej strony (wewnętrznej), natomiast druga strona (zewnętrzna) będzie ciepła. Przed opieczaniem bułeczki i babeczki należy przeciąć na pół, opuścić dźwignię włączającą (B) i nacisnąć przycisk „bagel” (H). Lampka kontrolna pozostanie włączona w czasie korzystania z tej funkcji.

### Podgrzewacz rogalików (J) (tylko w niektórych modelach)

Podgrzewacz rogalików nadaje się do podgrzewania wielu produktów, takich jak: rogaliki lub produkty już opieczone.

Należy postępować następująco:

- Ustawić podgrzewacz rogalików na kieszeniach na pieczywo, jak pokazano na rysunku (str.3).
- Położyć na nim produkty do podgrzania.
- Przekręcić pokrętkę regulacyjną stopnia opieczienia (D) do żądanej pozycji (1-6).
- Obniżyć dźwignię włączającą (B).
- Jeśli podgrzewane produkty nie są wystarczająco ciepłe, następnym razem należy ustawić wyższy stopień opieczienia.

### Zalecenia

- Wybrać niski stopień przyrumienienia dla lekkiego przyrumienienia, dla opieczienia jednej kromki lub dla opieczienia suchego chleba.
- Jeśli opieka się tylko jedną kromkę chleba, można zauważyć różnicę w kolorze między dwoma bokami kromki: jest to zupełnie normalne.
- Suchy/czerstwy chleb opieka się szybciej od tego świeżego, a cienkie kromki chleba, szybciej od grubszych. Stopień przyrumienienia powinien być dlatego ustawiony na niższym poziomie.
- Dla lepszego rezultatu należy upewnić się, że kromki mają

identyczną grubość, świeżość i rozmiar.

- Aby uzyskać jednakowy stopień przyrumienienia, zaleca się odczekanie przynajmniej 30 sekund między jednym opiekaniem a drugim, tak aby zrównoważyła się kontrola temperatury. W alternatywie, w celu przygotowania kilku kolejnych tostów, ustawić niższy stopień przyrumienienia.

### Środki ostrożności

- Nie włączać tostera na pusto (czyli bez pieczywa w środku), z wyjątkiem pierwszego użytkowania.
- Nie używać zbyt cienkich lub połamanych kromek.
- Nie wkładać do kieszeni produktów żywnościowych, z których może kapać podczas pieczenia. Poza problemem podczas czyszczenia, mogą być przyczyną pożaru.
- Czyścić regularnie tackę na okruszki: okruszki mogą być przyczyną dymu lub pożaru.
- Nie wkładać (na siłę) produktów żywnościowych zbyt dużych dla kieszeni na pieczywo.
- Nie wkładać widelców lub innych narzędzi do urządzenia w celu wyciągnięcia chleba. Poza uszkodzeniem tostera, istnieje wysokie ryzyko porażenia prądem.
- Jeśli kromka chleba pozostanie wewnątrz urządzenia, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, pozostawić toster do ochłodzenia i następnie odwrócić go, i lekko potrząsnąć.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem urządzenia, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić toster do ochłodzenia.

- Zewnętrzna część urządzenia musi być czyszczona miękką szmatką. Nie używać detergentów ściernych, które mogłyby uszkodzić powierzchnię.
- Do czyszczenia używać tylko wody
- **NIE ZANURZAĆ W WODZIE.**
- Po każdym użytkowaniu należy wyciągać wtyczkę z gniazdka i opróżnić tackę na okruszki, który znajduje się na dnie urządzenia.



**Niebezpieczeństwo! NIE DOTYKAĆ NIGDY ŻADNEJ CZĘŚCI TOSTERA TNĄCYM NARZĘDZIEM, ZWŁASZCZA WEWNĄTRZ KIESZENI NA PIECZYWO. RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM.**