

Opis

PL**A) OPIS modele stolowe**

- 1) Kratka przednia
- 2) Rama kratki
- 3) Nakrętka mocująca śmigło
- 4) Śmigło
- 5) Nakrętka blokująca kratkę
- 6) Kratka tylna
- 7) Uchwyt
- 8) Wał silnika
- 9) Przycisk rotacji
- 10) Siedzisko silnika
- 11) Przegub
- 12) Podstawa
- 13) Kabel zasilający
- 14) Nóżki
- 15) Przyciski sterowania
- 16) Śruba zabezpieczająca + nakrętka
- 17) Zaczep zamykający

B) MODELE na stojaku

- 1) Kratka przednia
- 2) Rama kratki
- 3) Nakrętka mocująca śmigło
- 4) Śmigło
- 5) Nakrętka blokująca kratkę
- 6) Kratka tylna
- 7) Uchwyt
- 8) Wał silnika
- 9) Przycisk rotacji
- 10) Siedzisko silnika
- 11) Przegub
- 12) Skrzynka z przyciskami sterowania
- 13) Śruba mocująca
- 14) Rurka wewnętrzna
- 15) Nakrętka regulująca wysokość
- 16) Rurka zewnętrzna
- 17) Osłona zewnętrzna
- 18) Podstawa
- 19) Kabel zasilający
- 20) Panel z przyciskami sterowania
- 21) Odbiornik na podczerwień (tylko w modelach elektronicznych)
- 22) Pilot (tylko w modelach elektronicznych)
- 23) Zacisk bezpieczeństwa + nakrętka
- 24) Zaczep zamykający

Montaż

A1) MONTAŻ MODELI STOŁOWYCH

- Z wału silnika (8) należy odkręcić nakrętkę mocującą kratkę.
- Tylną kratkę (6) założyć na wał silnika (8) z uchwytem (7) skierowanym do góry w taki sposób, by otwory na środku kratki stykały się ze sworzniami wystającymi z przodu silnika.
- Zamocować tylną kratkę (6) dokręcając maksymalnie nakrętkę blokującą kratkę (5).
- Po wyjęciu z wału silnika gwintu zabezpieczającego (4) na wał silnika (8) należy założyć śmigło i przymocować je przykręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara nakrętkę mocującą śmigło (3).
- Spróbować ręcznie przekręcić śmigło i upewnić się czy nie trze o nakrętkę blokującą kratkę (6). Śmigło powinno się swobodnie obracać, w przeciwnym wypadku należy powtórzyć od początku wszystkie czynności montażu.
- Zamontować przednią kratkę (1) na kratce tylnej (6) wsadzając ją do przewidzianej na nią oprawki (rys. 1). Należy zbliżyć do siebie dwa otwory znajdujące się w dwóch ramkach kratki (2), a następnie przymocować je przy pomocy śruby zabezpieczającej i odpowiedniej nakrętki (16) (rys. 2).

B1) MONTAŻ MODELI NA STOJAKU

- Wyjąć z podstawy cztery śruby. Połączyć drążki **A** i **B** (rys. 3) z nóżkami skierowanymi do dołu. 4 otwory znajdujące się na drążkach powinny się zetknąć z otworami przewodu dolnego i wówczas należy mocno dokręcić cztery śruby.
- Poluzować śrubę mocującą (13), zdjąć nakrętkę regulującą wysokość (15), założyć osłonę (17) na rurkę zewnętrzną (16) i maksymalnie ją wcisnąć. Ponownie założyć nakrętkę regulującą wysokość (15) i wyjmować rurkę wewnętrzną (14) aż do uzyskania żądanej wysokości, a następnie ustawić wysokość dokręcając dobrze nakrętkę (15).
- Skrzynkę z przyciskami sterowania (12) założyć na rurkę wewnętrzną i dokręcić śrubę mocującą (13).
- Pozostałe czynności montażu wykonać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w poprzednim rozdziale B w tej samej kolejności.

C) DZIAŁANIE MODELI STOŁOWYCH

Po włożeniu wtyczki do gniazdka wentylator należy włączyć przy pomocy dowolnego przycisku wentylowania. Żądaną prędkość wybiera się wciskając odpowiednie klawisze. Aby wyłączyć urządzenie, użyć przycisku **"O"**. Aby włączyć funkcję rotacji, nacisnąć przycisk rotacji (9). Jeżeli chcemy ustawić funkcję „na stałe”, należy wyjąć przycisk rotacji (9) pociągając go ku górze. Aby dokonać regulacji pionowego nachylenia wentylacji, należy przekręcić przegub (11) znajdujący się na górze podstawy. Czynność tę wykonywać wyłącznie przy wyłączonym wentylatorze.

C1) DZIAŁANIE MODELI NA STOJAKU MODELE BEZ PILOTA

Aby uzyskać informacje dotyczące działania, należy się odwołać do wskazówek podanych w rozdziale C "Działanie modeli stołowych".

MODELE Z PILOTEM

DZIAŁANIE PRZY UŻYCIU PANELU Z PRZYCISKAMI STEROWNIA(20)

Po włożeniu wtyczki do gniazdka wentylator należy włączyć przy pomocy przycisku **"SPEED"**.

Urządzenie włącza się ze średnią prędkością **"M"** i po 3 sekundach automatycznie ustawia się na prędkość minimalną **"L"**. Każde kolejne wciśnięcie przycisku **"SPEED"** powoduje zmianę prędkości wentylowania z prędkości minimalnej (**L**) do średniej (**M**) i do maksymalnej (**H**).

Aby wyłączyć urządzenie, należy wcisnąć przycisk **"O"**.

DZIAŁANIE REGULATORA CZASOU

Przy włączonym wentylatorze należy wcisnąć przycisk **"TIME"**. Każde wciśnięcie przycisku **"TIME"** pozwala ustawić żądany czas wyłączenia urządzenia (1h/2h/4h/8h).

Uwaga: wciśnięcie przycisku **"O"** powoduje skasowanie wcześniejszych ustawień.

UŻYCIE PILOTA (22)

Wszystkie wyżej opisane czynności można wykonać również przy pomocy pilota.

W przypadku użycia pilota należy pamiętać o skierowaniu go w stronę odbiornika (21).

Wazne

D) WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Należy sprawdzić czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce z danymi technicznymi urządzenia.
- Wentylator podłączać jedynie do gniazdek wyposażonych w skuteczne uziemienie.
- Urządzenie należy używać wyłącznie w pomieszczeniach, ponieważ deszcz i woda stwarzają niebezpieczeństwo w obecności napięcia sieciowego.
- Urządzenie włączać jedynie na poziomych i stabilnych powierzchniach, aby zapobiec jego przewróceniu się.
- W trakcie działania urządzenia do kratki nie należy wsadzać żadnych przedmiotów.
- W przypadku konieczności zdjęcia kratki należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- W przypadku modeli z pilotem w celu zniszczenia baterii należy się zastosować do przepisów krajowych.

E) KONSERWACJA

- Zaleca się zachowanie opakowania wentylatora, ponieważ można w nim przechowywać zdemontowane urządzenie w okresie zimy; w ten sposób zajmie ono mniej miejsca.
- Do czyszczenia używać miękkiej i suchej szmatki.
- Nie stosować detergentów ściernych czy rozpuszczalników.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom Dyrektywy CEE/89/336 dotyczącej usuwania zakłóceń radiowych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków spowodowanych nieprzestrzeganiem powyższych instrukcji lub nieprawidłowego użycia czy zaniedbania ze strony użytkownika.