

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Po zdjęciu opakowania sprawdzić czy urządzenie jest w nienaruszonym stanie. W razie wątpliwości nie należy go używać i zwrócić się do wykwalifikowanego personelu.
- Usunąć plastikowy woreczek, ponieważ jest niebezpieczny dla dzieci.
- W razie niezgodności między gniazdkiem a wtyczką urządzenia, zwrócić się o wymianę gniazdka na odpowiedni typ do wykwalifikowanego personelu, który powinien również sprawdzić czy przekrój kabli gniazdka odpowiada mocy pobieranej przez urządzenie.
- Należy również pamiętać o następujących podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
 - Nie dotykać urządzenia wilgotnymi rękami.
 - Nie używać żelazka z bosymi lub wilgotnymi stopami.
 - Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
 - Nie kierować pary wodnej w stronę osób lub zwierząt.
 - Nie pociągać za kabel zasilający lub samo urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.
 - Nie dopuścić, by z urządzenia korzystały bez nadzoru dzieci lub osoby niepełnosprawne.
 - Nie zostawiać niepotrzebnie włączonego urządzenia bez nadzoru, ponieważ może stać się źródłem niebezpieczeństwa.
 - Nigdy nie umieszczać żelazka pod kranem w celu dolania wody, lecz używać odpowiedniej miarki.
 - W przypadku uszkodzenia kabla natychmiast zapewnić jego wymianę przez wykwalifikowany personel.
 - Bezpieczeństwo elektryczne niniejszego urządzenia zapewnione jest wyłącznie wtedy, gdy jest ono prawidłowo podłączone do skutecznego uziemienia zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego. Należy sprawdzić czy ten zasadniczy wymóg bezpieczeństwa został spełniony, a w razie wątpliwości zwrócić się do wykwalifikowanego personelu o przeprowadzenie dokładnej kontroli instalacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane brakiem uziemienia.
- W przypadku podjęcia decyzji o nieużywaniu żelazka, po odłączeniu urządzenia z sieci zaleca się odcięcie kabla możliwie jak najbliżej jego korpusu w taki sposób, by nie nadawał się do użycia.
- Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć urządzenie z sieci zasilającej poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka.

- W przypadku awarii i/lub nieprawidłowego działania urządzenia, należy je wyłączyć, nie podejmować żadnych napraw i zanieść je do autoryzowanego serwisu technicznego.
- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku, do jakiego zostało wyraźnie zaprojektowane. Wszelkie inne sposoby użytkowania uważa się za niewłaściwe, a tym samym niebezpieczne.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe wskutek nieprawidłowego i nierozsądnego użytkowania żelazka lub napraw wykonanych przez niewykwalifikowany personel.
- Nie napełniać zbiornika zbyt dużą ilością wody i nie mieszać jej z odplamiaczami lub podobnymi substancjami.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy starannie przechowywać w celu przyszłej konsultacji.
- Żelazko należy używać na stabilnej desce do prasowania.
- W razie upadku urządzenia, które spowodowało widoczne pęknięcia, nie należy go używać i zanieść do wykwalifikowanego serwisu technicznego..
- Żelazko należy ustawiać na płaskiej powierzchni szczególnie wytrzymałej na działanie wysokich temperatur.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami bezpieczeństwa i jest skonstruowane w sposób nie wywołujący zakłóceń radiowych zgodnie z Dyrektywa EWG 87/308.

PODSTAWOWE ELEMENTY BUDOWY

A Stopa (nierdzewna lub pokryta powłoką zapobiegającą przywieraniu w zależności od modelu)	F napełnianie Lampka kontrolna "Auto-Shut-Off" (automatyczne wyłączenie) (tylko model FXC. 21)
B Przezroczysty zbiornik	G Przycisk wyrzutu pary
C Przycisk self-clean (automatyczne czyszczenie)	H Przycisk spryskiwacza
D Pokrętko termostatu	I Regulator pary
E Zatyczka "Easy Refill" (łatwe	L Lampka kontrolna
	S Spryskiwacz

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Tylko w ten sposób można uzyskać najlepsze rezultaty i maksymalne bezpieczeństwo.

Uwaga: Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy sprawdzić czy napięcie (V) na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem w domowej sieci elektrycznej. Gniazdko powinno być podłączone do skutecznego uziemienia.

PRASOWANIE Z UŻYCIEM PARY

Niniejsze żelazko działa z użyciem wody z kranu.

Przed napełnieniem zbiornika **B** należy się upewnić czy regulator pary I znajduje się w położeniu  (=prasowanie na sucho) (rys. 1). Sprawdzić czy wtyczka jest wyjęta z gniazdka zasilającego.

Napełnianie "Easy Refill" (rys. 2 i 3)

Zbiornik można napełnić dzięki specjalnemu otworowi nie powodując wycieków wody.

Wielkość miarki dostarczanej wraz z urządzeniem odpowiada maksymalnej ilości wody, którą można wlać do pustego żelazka w pozycji poziomej (rys. 3).

Aby wlać wodę do maksymalnego poziomu oznaczonego na żelazku, urządzenie należy ustawić w pozycji pionowej (rys. 4). Po zakończeniu napełniania zamknąć zatyczkę "Easy Refill" **E** (rys. 5).

Prasowanie

- Podłączyć żelazko do sieci zasilającej.

Tylko model: FXC21: Nagrzać żelazko w pozycji pionowej, aby zapobiec włączeniu się urządzenia AUTO-SHUT-OFF.

- Należy pamiętać, że odpowiedni zakres  na pokrętle termostatu ogranicza stosowanie pary. Para będzie zawierać więcej wilgoci, jeżeli wskaźnik termostatu znajdzie się na początku zakresu, natomiast będzie bardziej sucha pod koniec zakresu. Należy się upewnić czy w przypadku tkaniny przeznaczonej do prasowania można stosować parę wodną. Na początku prasowania zaleca się wykonanie próby na kawałku zwykłego materiału.
- Po wykonaniu powyższej kontroli wybrać żądaną temperaturę przesuwając pokrętkę termostatu **D**.
- Lampka kontrolna **L** zasygnalizuje włączenie się urządzenia. Wyłączona lampka kontrolna informuje, że żelazko osiągnęło żądaną temperaturę i jest gotowe do użycia.
- Stałe wytwarzanie pary uzyskuje się po przesunięciu regulatora pary I do położenia między 1 a 3 ( =prasowanie na sucho, 1=minimalna ilość pary, 2= średnia ilość pary, 3=maksymalna

ilość pary) (rys. 6). Wytwarzanie pary zostaje przerwane każdorazowo po ustawieniu żelazka w pozycji pionowej na tylnej podstawie (położenie zalecane w czasie przerw w prasowaniu) lub z żelazkiem w pozycji poziomej, jeżeli regulator pary I znajduje się w położeniu  (=prasowanie na sucho - rys.1). **Uwaga:** Na żelazku znajdują się użyteczne wskazówki dotyczące temperatury, którą należy ustawić w zależności od prasowanego ubrania: ● Tkaniny sztuczne; ●● Jedwab; ●●● Bawełna.

Należy pamiętać, że funkcję pary można stosować wyłącznie z termostatem ustawionym w zakresie  .

PRASOWANIE NA SUCHO

- Podłączyć żelazko do zasilania i wybrać żądaną temperaturę przesuwając pokrętkę termostatu D. Jeżeli w zbiorniku B znajduje się woda, regulator pary I należy przesunąć do położenia  (=prasowanie na sucho) (rys. 1).
- Odczekać, aż zgaśnie lampka kontrolna L informująca, że żądana temperatura została osiągnięta.

WYRZUT PARY (RYS. 7)

- Przesunąć regulator pary I do położenia  (=prasowanie na sucho) (rys. 1).
- Ustawić pokrętkę termostatu D w położeniu "MAX". Gdy lampka kontrolna L zgaśnie, naciśnięcie kilkakrotnie przycisk wyrzutu pary G, dopóki lampka kontrolna L nie zapali się ponownie. Przed ponownym naciśnięciem przycisku odczekać, aż lampka kontrolna zgaśnie.

PRASOWANIE W PIONIE (RYS. 7)

Funkcja ta umożliwia prasowanie delikatnych tkanin z użyciem pary i bez konieczności stosowania deski do prasowania: **uwaga na temperaturę w przypadku prasowania firan i zasłon.**

- Przesunąć regulator pary I do położenia  (=prasowanie na sucho) (rys. 1).
- Ustawić pokrętkę termostatu D w położeniu "MAX". Gdy lampka kontrolna L zgaśnie, ustawić żelazko w pozycji pionowej i zbliżyć je do tkaniny, a następnie naciśnięcie kilkakrotnie przycisk wyrzutu pary G, dopóki lampka kontrolna L nie

zapali się ponownie. Przed ponownym naciśnięciem przycisku odczekać, aż lampka kontrolna zgaśnie.

Nie kierować pary "w pionie" na ubranie powieszzone w szafie lub znajdujące się na drugiej osobie. Prasowanie w pionie należy stosować w przypadku ubrań powieszonych na wieszaku oraz dala od innych ubrań, przedmiotów lub osób.

SPRYSKIWACZ (RYS. 8)

Jeżeli w trakcie prasowania widać szczególnie odporne zagniecenia lub jeżeli ubranie wymaga zastosowania większego stopnia wilgoci, można użyć spryskiwacza **M**. W tym celu, należy sprawdzić czy we wnętrzu zbiornika **B** znajduje się woda.

Kilkakrotnie naciskając przycisk spryskiwacz **H** kierując rozpylaną wodę na fragmenty ubrania przeznaczone do nawilżenia.

Nie stosować spryskiwacza do prasowania jedwabiu, ponieważ krople wody mogłyby zostawić plamy na tkaninie.

PO ZAKOŃCZENIU PRASOWANIA

Aby zwiększyć okres eksploatacji żelazka, po każdym prasowaniu zaleca się opróżnienie zbiornika w następujący sposób:

- Wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
- Opróżnić żelazko otwierając zatyczkę "Easy Refill" **E** (rys. 2) i trzymając urządzenie z wierzchołkiem stopy skierowanym ku górze. Lekko potrząsnąć urządzeniem nad zlewozmywakiem, a następnie zamknąć z powrotem zatyczkę.
- Aby usunąć pozostałą wilgoć, należy ponownie włączyć żelazko z pokrętką termostatu **D** w położeniu **MAX** na około 2 minuty i z regulatorem pary **I** w położeniu **3**.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i pozostawić urządzenie do schłodzenia.
- Stopę **A** oczyścić suchą szmatką, ponieważ ewentualne ślady wilgoci mogłyby pozostawić na niej plamy.
- Zwinąć kabel zasilający w odpowiednim miejscu (rys. 9).

SELF-CLEAN (RYS. 10)

W celu usunięcia brudu i cząstek kurzu żelazko należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.

- Wlać do zbiornika jedną miarkę wody (rys. 3 – zob. rozdział "Napełnianie Easy Refill").
- Przesunąć regulator pary **I** do położenia  (=prasowanie na sucho) (rys. 1), a pokrętkę termostatu **D** do położenia "MIN".
- Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego
- Przesunąć pokrętkę termostatu **D** do położenia "MAX".
- Odczekać, aż lampka kontrolna **L** zgaśnie.
- Żelazko trzymać poziomo nad zlewem lub miską (rys. 10).
- Nacisnąć przycisk "Self Clean" (C-rys.10) i nie zwalniając go lekko przechylać żelazko w taki sposób, by wydostał się z niego brud.

Stopa **A** będzie wydzielać ciepłą wodę i parę.

- W trakcie tej czynności można kilkakrotnie nacisnąć przycisk wyrzutu pary **G** pamiętając o zachowaniu co najmniej pięciosekundowych przerw między jednym wyrzutem pary a następnym.
- Gdy zbiornik jest pusty, zwolnić przycisk "Self Clean" **C**.
- Na koniec przesunąć pokrętkę termostatu **D** do położenia "MIN" i odłączyć urządzenie od sieci zasilającej.

Żelazko pozostawić do schłodzenia i oczyścić stopę przy użyciu miękkiej szmatki.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Po użyciu żelazka przed jego odstawieniem należy zawsze odczekać pozostawiając je do schłodzenia w pozycji pionowej. Powierzchnia stopy powinna być czysta. Stopy nie opierać ani nie stosować na zamkach, haczykach, kółkach, itp., aby zapobiec jej zarysowaniu.

Stopę należy czyścić wyłącznie przy użyciu wilgotnej szmatki i nie stosować nigdy środków ściernych ani rozpuszczalników.

BLOKADA KAPANIA (NO-DRIP)

Niniejsze żelazko wyposażone jest w blokadę kapania, która automatycznie przerywa wytwarzanie pary w przypadku ustawienia zbyt niskiej temperatury.

Po włączeniu lub wyłączeniu żelazka bądź też w przypadku zbyt

niskich temperatur, zadziałanie blokady sygnalizowane jest kliknięciem.

SYSTEM ANTYWAPIENNY (AQUACLEAR)

Aquaclear to stały filtr antywapienny na bazie żywic założony w zbiorniku B, który umożliwia stosowanie normalnej wody z kranu i który filtrując zawarte w niej nieczystości usuwa wszelkie pozostałości kamienia wapiennego. Żywice bowiem zmniejszają twardość wody i tym samym podwajają czas eksploatacji żelazka.

WYŁĄCZENIE AUTOMATYCZNE (AUTO SHUT-OFF) (TYLKO MOD. FXC21)

Po włączeniu żelazka do sieci elektrycznej zapali się lampka kontrolna F umieszczona na uchwycie. Oznacza to, że działa automatyczne urządzenie "AUTO SHUT-OFF".

Jeżeli żelazko przez 30 sekund nie jest używane i pozostaje w pozycji pionowej, zostanie automatycznie wyłączone. Jeżeli żelazko nie jest używane i pozostaje w pozycji pionowej, urządzenie wyłączenia automatycznego zadziała po upływie 8 minut.

Wyłączenie automatyczne sygnalizuje migająca lampka kontrolna F znajdująca się na uchwycie.

Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.



Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich.

Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu

jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów.

Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

