

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Umożliwi to najpełniejsze wykorzystanie możliwości urządzenia i zapewni maksymalne bezpieczeństwo użytkownika.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami!

- Przed rozpoczęciem eksploatacji należy sprawdzić, czy źródło zasilania odpowiada napięciu wymienionemu na tabliczce znamionowej urządzenia. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionego źródła zasilania (minimum 10A).
- W przypadku, gdy wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy je wymienić. Powinien się tym zająć wykwalifikowany elektryk.
- Bezpieczeństwo elektryczne niniejszego urządzenia jest zagwarantowane wyłącznie, gdy urządzenie jest odpowiednio uziemione, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego. Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym uziemieniem urządzenia. W przypadku wystąpienia wątpliwości należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego elektryka.
- Nie należy uruchamiać urządzenia bez uprzedniego napełnienia go wodą.
- Urządzenie niniejsze przeznaczone jest do parzenia kawy. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć poparzenia strumieniem wody lub pary.
- Nie dotykać elementów rozgrzanych (dysza wyprowadzania pary, woda, obszar wokół oprawki filtra i sam filtr).
- Nie wyjmować uchwytu filtra w trakcie wytwarzania przez urządzenie pary lub gorącej wody.
- Nie pozostawiać wody w urządzeniu, jeżeli temperatura w pomieszczeniu wynosi 0°C lub mniej.
- Po rozpakowaniu, sprawdzić czy urządzenie nie jest uszkodzone. W przypadku wystąpienia wątpliwości, nie uruchamiać urządzenia. Skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.
- Materiały użyte do zapakowania urządzenia (torebki plastikowe, pianka polistyrenowa, itd.) mogą stanowić źródło zagrożenia i powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie niniejsze przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Wszelkie inne zastosowania niniejszego urządzenia są niewłaściwe i tym samym mogą stwarzać zagrożenie.
- Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z nieprawidłowej bądź nieostrożnej obsługi urządzenia lub użytkowania go niezgodnie z przeznaczeniem.
- Nie dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami bądź stopami.
- Nie używać urządzenia w łazienkach.
- Nie zezwalać na obsługę urządzenia przez dzieci lub osoby nieodpowiedzialne, chyba że odbywa się to pod nadzorem.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji, należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- W przypadku wystąpienia defektu lub usterki, wyłączyć urządzenie i nie podejmować żadnych napraw na własną rękę. Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem obsługi, domagając się użycia oryginalnych części zamiennych. Nie zastosowanie się do powyższych wskazówek może mieć wpływ na bezpieczeństwo urządzenia.
- Instalacja urządzenia powinna być przeprowadzona zgodnie ze wskazówkami producenta.
- Użytkownik nie powinien podejmować się wymiany przewodu zasilającego na własną rękę, ponieważ wymaga to zastosowania specjalistycznych narzędzi. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem obsługi.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy

W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu przygotowania kawy można korzystać z pojedynczych naczyń. W ten sposób ilość kawy jest zawsze odpowiednia i łatwiej jest utrzymać ekspres w czystości.

wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Nie należy pozostawiać urządzenia włączonego bez potrzeby. Po zakończeniu użytkowania należy zawsze wyłączać urządzenie.

Urządzenie niniejsze odpowiada dyrektywie EEC 87/308 odnośnie zakłóceń radiowych.

Opis urządzenia

- A Panel sterowniczy
- B Pokrętko sterowania parą
- C Zbiornik wody (w niektórych modelach wymieniany)
- D Zdejmowana pokrywka
- E Przewód sieciowy
- F Wylot pary i gorącej wody
- G Dysza do kawy cappuccino (jeżeli dotyczy)
- H Tacka ścielikowa
- I Ujście kociołka
- L łyżeczka dociskowa (jeżeli dotyczy)
- M łyżeczka pomiarowa / dociskowa
- N Miseczka filtra
- O Uchwyt filtra
- P Filtr na jedną filiżankę
- Q Filtr na dwie filiżanki
- R Lampka sygnalizacyjna OK.
- S Włącznik /wyłącznik z lampką sygnalizacyjną
- T Włącznik pary
- U Włącznik dozowania kawy i wody

URUCHOMIENIE EKSPRESU PO RAZ PIERWSZY

Zdjąć opakowanie i wyjąć torebkę zawierającą elementy wyposażenia. W przypadku nowego urządzenia należy umyć następujące elementy przy użyciu letniej wody z detergentem, a następnie starannie spłukać: miseczka filtra, łyżeczka miarowa, obydwa filtry. Następnie należy przepłukać wewnętrzny obieg ekspresu w następujący sposób:

Napełnianie zbiornika

Podnieść pokrywę i wlać do zbiornika świeżą wodę (rys. 1). W przypadku modeli ze zbiornikiem wyjmowanym w celu ułatwienia napełniania, zbiornik można wyjąć poprzez pociągnięcie go do góry (rys. 2). Upewnić się, że przewody są zanurzone po umieszczeniu zbiornika na miejscu.

Przepłukiwanie

- a) Podłączyć urządzenie do sieci pamiętając o wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa.
- b) Przycisnąć włącznik /wyłącznik (S) i włącznik dozowania kawy (U). Zapali się lampka

sygnalizacyjna włącznika /wyłącznika (rys. 3). Pompka zacznie "ładować wodę". Należy poczekać, aż woda zacznie wypływać ujściem kociołka, następnie wyłączyć dozowanie. Po około 2 minutach zapali się lampka sygnalizacyjna OK. (rys. 4). Oznacza to, że woda (w kociołku) osiągnęła już właściwą temperaturę.

- c) Przycisnąć ponownie włącznik dozowania i przytrzymać przez 10-15 sekund, pozwalając wodzie spłynąć z ujścia kociołka (rys. 5), następnie wyłączyć dozowanie.
- d) Aby dokładnie przepłukać obieg, należy przeprowadzić powyższe czynności przynajmniej pięć lub sześć razy.

Po dokonaniu tego ekspres jest gotowy do użytku.

Zakładanie miseczki filtra

Aby zainstalować w ekspresie miseczkę filtra należy umieścić ją pod ujściem kociołka (rys. 6), a następnie docisnąć ku górze i przekreślić **do oporu w prawo**.

PRZYGOTOWYWANIE KAWY Z EKSPRESU

- Zawsze należy używać świeżej wody i utrzymywać zbiornik w czystości.
- Przed dozowaniem kawy należy zawsze poczekać na zapalenie się lampki sygnalizacyjnej OK. Oznacza to, że woda w kociołku osiągnęła już idealną temperaturę do zaparzania kawy.
- Filiżanki, miseczka filtra oraz filtry powinny zostać podgrzane przed przygotowaniem kawy. Elementy te można podgrzać przy pomocy gorącej wody z kranu lub w następujący sposób:
- Uruchomić ekspres poprzez przyciśnięcie włącznika /wyłącznika (S).
- Włożyć filtr na jedną lub dwie filiżanki, w zależności od zapotrzebowania (rys. 7).
- Poczekać, aż zapali się lampka sygnalizacyjna OK., przycisnąć włącznik dozowania (U) i pozwolić gorącej wodzie podgrzać elementy.
- Wyłączyć dozowanie, wyjąć i osuszyć miseczkę filtra, filtr oraz filiżanki.

Zaleca się również przeprowadzenie poniższych czynności (dozowanie gorącej wody bez kawy w filtrze) przed zaparzeniem kawy po wyprowadzaniu pary. W takim przypadku, przeprowadzenie „cyklu jałowego” podgrzewa ekspres do idealnej temperatury do parzenia kawy.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy stosować dobrze paloną i odpowiednio zmieloną kawę najwyższej jakości.

Sposób parzenia

- Włączyć ekspres przez przyciśnięcie włącznika /wyłącznika i poczekać na zapalenie się lampki sygnalizacyjnej OK.
- Kilka kropel wody może spłynąć z ujęcia kociołka; jest to normalne i nie jest to objawem usterki.
- Włożyć filtr na jedną lub dwie filiżanki, w zależności od zapotrzebowania (rys. 7).
- Wsypać do filtra 1-2 łyżeczki miarowej zmielonej kawy, rozprowadzając ją równomiernie i lekko dociskając.
- W ekspresach wyposażonych w podkładkę dociskową można to zrobić za pomocą podkładki, znajdującej się przy ujęciu kociołka (rys. 8), w celu zapewnienia bardziej równomiernego docisnięcia, a co za tym idzie lepszej jakości zaparzonej kawy. Usunąć nadmiar kawy z obrzeża filtra. W przypadku stosowania pastylek kawy do przygotowania kawy z ekspresu, należy użyć filtra na jedną filiżankę. Włożyć jedną pastylkę i docisnąć do końca spodem dłoni.

Pastylki kawy należy przechowywać w odpowiednich warunkach; należy również obchodzić się z nimi i wkładać do filtra ostrożnie w celu uniknięcia uszkodzenia.

- Założyć miseczkę filtra zgodnie z opisem zamieszczonym wcześniej.
- Ustawić podgrzaną uprzednio filiżankę (lub filiżanki) na tacce ściekowej, pod wylotami miseczki filtra. Po zapaleniu się lampki sygnalizacyjnej, przycisnąć włącznik dozowania i puścić po naleniu pożądaną ilość kawy (około 20-30 sek.) (rys. 9).
- Aby zwolnić miseczkę filtra, należy odczekać kilka sekund, a następnie przekręcić oprawkę z prawej na lewą.
- W celu usunięcia zużytej kawy należy przytrzymać filtr przy pomocy specjalnej dźwigni wbudowanej w uchwyt oprawki, przekręcić miseczkę filtra do góry nogami i wyrzucić kawę lub pastylkę przez stukanie miseczką o twardą powierzchnię (rys. 10).
- Jeżeli ekspres nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyłączyć go i opróżnić zbiornik na wodę. Przed ponownym użyciem należy przepłukać urządzenie zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi wcześniej.

PRZYGOTOWYWANIE WYMIENITEGO CAPPUCINO

- Należy przygotować metalowe naczynie, najlepiej wysokie, o małej średnicy. Napełnić je mlekiem do 1/3 wysokości, aby się nie wygotowało.
- Uruchomić ekspres poprzez przyciśnięcie

włącznika /wyłącznika.

- Przycisnąć włącznik pary. Po około trzech minutach zapali się lampka sygnalizacyjna OK., wskazująca, że ekspres osiągnął idealną temperaturę do wytwarzania pary (rys. 11).
- Ważne! Na tym etapie kilka kropel wody może spłynąć z ujęcia kociołka. Jest to zupełnie normalne, należy jednak uważać, aby uniknąć poparzenia.
- Zanurzyć wylot pary po samo dno w mleku (rys. 12) i przekręcić pokrętkę pary w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ilość wyprowadzanej pary można regulować poprzez obracanie pokrętła.
- Obniżyć naczynie, w celu przeciągnięcia wylotu po powierzchni mleka, a następnie wypuszczać niewielkie ilości pary w odstępach czasu ledwie zanurzając wylot (rys. 13).
- Jeżeli ekspres jest wyposażony w dyszę do kawy cappuccino, należy zanurzyć tę dyszę w mleku aż do oznakowania na dyszy (rys. 14).

Początkowo, para wymieszana jest z wodą. Aby uzyskać bardziej suchy parę, należy odczekać kilka sekund przy odkręconym pokrętle pary.

- Zawsze należy odkręcać i sflukować dyszę do kawy cappuccino bezpośrednio po użyciu, aby zapobiegać zasychaniu mleka na przewodach (rys. 15). Od czasu do czasu należy użyć szpilki do wyczyszczenia otworów w dyszy do kawy cappuccino.

WYTWARZANIE PARY

(do parzenia herbaty, przygotowywania wywarów, itp.)

Funkcja wyprowadzania pary jest wykorzystywana do podgrzewania cieczy.

- Włączyć ekspres poprzez przyciśnięcie włącznika /wyłącznika.
- Przycisnąć włącznik pary. Po upływie kilku minut zapali się lampka sygnalizacyjna, wskazująca, że ekspres osiągnął idealną temperaturę do wytwarzania pary.
- Zanurzyć wylot pary po samo dno w mleku i przekręcić pokrętkę pary w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ilość wyprowadzanej pary można regulować poprzez obracanie pokrętła.
- W momencie, gdy ciecz jest gorąca, należy przekręcić pokrętkę pary do oporu i wyłączyć dozowanie pary.

DOZOWANIE GORĄCEJ WODY

(do parzenia herbaty, przygotowywania wywarów, itp.)

- Włączyć ekspres poprzez przyciśnięcie włącznika /wyłącznika i poczekać aż zapali się lampka sygnalizacyjna OK.
- Postawić szklankę lub filiżankę pod wylot pary.
- Przycisnąć włącznik dozowania podczas otwierania dźwigni pary.
- Gorąca woda popłynie z wylotu. Gdy ilość wody jest już wystarczająca, należy zamknąć dźwignię, wyłączyć dozowanie pary i wyłączyć ekspres przyciskając włącznik /wyłącznik.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia bądź konserwacji należy zawsze wyłączyć ekspres, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego i pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
- Nie stosować rozpuszczalników, detergentów ani materiałów ściernych do czyszczenia ekspresu. Należy po prostu użyć wilgotnej, miękkiej szmatki.
- Należy regularnie czyścić miseczkę filtra, filtry, tackę ściekową oraz zbiornik na wodę.
- Nie wolno myć ekspresu – jest on urządzeniem elektrycznym.
- Nie należy umieszczać elementów wyposażenia oraz części w zmywarce do naczyń.

USUWANIE KAMIENIA

Zaleca się usuwać kamień co 4-8 miesięcy, w zależności od twardości wody oraz częstotliwości użytkowania. Zalecamy usuwanie kamienia przy użyciu wody z octem w następujący sposób:

- Napełnić zbiornik wodą, rozcieńczając w niej 8 łyżek stołowych octu.
- Uruchomić ekspres jak do parzenia kawy, aż do opróżnienia zbiornika, następnie spłukać.
- Powtórzyć powyższe czynności 2-3 razy już samą wodą, spłukując aż do całkowitego usunięcia zapachu octu.

Usuwanie kamienia przy zastosowaniu innych substancji może stanowić zagrożenie dla zdrowia.