

Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję przed zainstalowaniem i korzystaniem z urządzenia. Jedynie w ten sposób uda się Państwu uzyskać najlepsze efekty oraz maksimum bezpieczeństwa.

OPIS URZĄDZENIA

Poniższa terminologia będzie stosowana w całej instrukcji.

- 1 Pojemnik z filtrem do kawy
- 2 Pojemnik z filtrem płytkowym (o ile taki dołączono)
- 3 Nasadka podgrzewacza pary
- 4 Pokrywa zbiornika na mleko
- 5 Spieniacz mleka
- 6 Mieszadło
- 7 Zbiornik na mleko
- 8 Łyżka - dozownik do kawy
- 9 Osłodka antyrozpryskowa
- 10 Przycisk wlewu kawy
- 11 Włącznik / wyłącznik ekspresu ESPRESSO (①)
- 12 Lampka kontrolna włącznika podgrzewacza pary
- 13 Lampka kontrolna kawy cappuccino 'CAPPUCCINO OK'
- 14 Włącznik / wyłącznik podgrzewacza pary (①)
- 15 Lampka kontrolna - podgrzewacz kawy włączony
- 16 Lampka kontrolna kawy 'ESPRESSO OK'
- 17 Szczoteczka
- 18 Wylot podgrzewacza kawy
- 19 Wkładka dociskowa
- 20 Wskaźnik poziomu wody w zbiorniku
- 21 Zbiornik na wodę
- 22 Pokrywa zbiornika na wodę
- 23 Podgrzewacz pary
- 24 Pokrętło pary
- 25 Ociekacz (na mleko)
- 26 Ociekacz (na kawę)
- 27 Podstawa pod filiżanki
- 28 Zbiornik z dozownikiem wody do podgrzewacza pary

OSTRZEŻENIA

- Udostępnione Państwu urządzenie zostało zaprojektowane do "parzenia kawy" i "podgrzewania napojów"; prosimy uważać na rozpryski gorącej wody lub pary i unikać niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem, gdyż może to spowodować oparzenia.
- Nigdy nie wolno dotykać rozgrzanych części urządzenia.
- Po rozpakowaniu prosimy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne. W przypadku wątpliwości, prosimy nie używać urządzenia i zasięgnąć porady wykwalifikowanego personelu

serwisu.

- Elementy opakowania (torby plastikowe, pianka polistyrenowa, etc.) muszą znajdować się z dala od dzieci, gdyż stanowią potencjalne źródło zagrożenia.
- Urządzenie niniejsze jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Wszelkie inne wykorzystanie urządzenia jest niewłaściwe i niebezpieczne.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego, błędnego lub irracjonalnego wykorzystania urządzenia.
- Nigdy nie wolno dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stopami.
- Nigdy nie wolno dopuszczać do korzystania z urządzenia przez dzieci lub osoby niepełnosprawne bez właściwego nadzoru.
- W przypadku awarii lub wadliwego funkcjonowania należy natychmiast wyłączyć urządzenie i nie korzystać z niego. Jeśli konieczna jest naprawa, prosimy skontaktować się z autoryzowanym Centrum Serwisowym i zażądać montażu wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie tego punktu może narazić na niebezpieczeństwo podczas korzystania z urządzenia.
- Użytkownikowi nie wolno samodzielnie wymieniać kabla zasilającego urządzenia, gdyż czynność ta wymaga specjalnych narzędzi. Jeżeli kabel zostanie uszkodzony lub konieczna jest jego wymiana, prosimy udać się do autoryzowanego Centrum Serwisowego.

INSTALACJA

- Umieścić ekspres na powierzchni roboczej, w bezpiecznej odległości od kranów i zlewozmywaków.
- Sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na tabliczce informacyjnej ekspresu. Podłączyć urządzenie tylko do gniazdka z uziemieniem o minimalnym natężeniu 10 A. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki wynikające z braku uziemienia urządzenia.
- W przypadku różnic między gniazdkiem a wtyczką ekspresu, prosimy dokonać wymiany wtyczki przez wykwalifikowanego elektryka.
- Nigdy nie wolno instalować urządzenia w środowisku, gdzie występują spadki temperatury do 0°C lub niżej (w przypadku zamarznięcia wody, może dojść do uszkodzenia urządzenia).

JAK PARZYĆ KAWĘ EKSPRESOWĄ NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

Podnieść pokrywę i wyjąć zbiornik na wodę (rys. 1).
Napełnić zbiornik świeżą, czystą wodą (rys. 2).
Umieścić zbiornik z powrotem, **lekko wciskając** w celu otwarcia zaworu na spodzie zbiornika.

Zaleca się napełnianie zbiornika, gdy urządzenie jest zimne. W przypadku konieczności napełniania zbiornika przy rozgrzanym urządzeniu, po wyjęciu zbiornika może dojść do gromadzenia się niewielkiej ilości wody w miejscu jego osadzenia. Należy ją zebrać przy pomocy gąbki znajdującej się na spodzie zbiornika (rys. 3).

Możliwe jest prostsze napełnianie zbiornika, bez konieczności wyjmowania go, poprzez bezpośrednie wlewanie wody z karafki.

UWAGA: nigdy nie wolno używać ekspresu do kawy, gdy w zbiorniku nie ma wody.

Ilość wody w zbiorniku można kontrolować, zaglądając do środka przez szybkę.

Możliwe jest wtedy dolanie wody, gdy tylko okaże się to konieczne.

ROZGRZEWANIE URZĄDZENIA

Aby uzyskać kawę o właściwej temperaturze, konieczne jest rozgrzanie urządzenia poprzez wciśnięcie włącznika ESPRESSO ① (rys. 4) co najmniej na pół godziny przed parzeniem kawy. **W tym czasie pojemnik z filtrem do kawy musi pozostać przymocowany do urządzenia.** Aby przymocować pojemnik z filtrem do kawy, należy umieścić go pod wylotem podgrzewacza z uchwytem skierowanym w lewo (patrz rys. 5); wcisnąć do góry i jednocześnie przekreślić uchwyt w prawo; **zawsze przekreślać tylko tyle, ile można.** Po upływie pół godziny można parzyć kawę zgodnie z instrukcją podaną w następnym rozdziale. Można też rozgrzać urządzenie szybciej, postępując według schematu:

1. Włączyć urządzenie poprzez wciśnięcie włącznika ESPRESSO ① (rys. 4).
2. Pod wylotem podgrzewacza umieścić filiżankę i **sprawdzić, czy pojemnik z filtrem jest przymocowany do urządzenia.** Użyć tej samej filiżanki, w której będzie podawana kawa, aby ją również ogrzać.
3. Odczekać do zapalenia się lampki kontrolnej 'ESPRESSO OK' (rys. 6) i natychmiast wcisnąć przycisk wlewu kawy  (rys. 7). Odczekać do zgaszenia lampki kontrolnej 'ESPRESSO OK'; zatrzymać wlew poprzez ponowne wciśnięcie przycisku wlewu kawy.
4. Opróżnić filiżankę, zdjąć pojemnik z filtrem i wylać z niego gorącą wodę.
(Podczas zdejmowania filtra wydostaje się trochę pary, co jest zjawiskiem normalnym).

JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ EKSPRESOWĄ W POJEMNIKU Z FILTREM DO KAWY

1. **Aby zaparzyć jedną kawę ekspresową**, po rozgrzaniu urządzenia, zgodnie z instrukcją z poprzedniego rozdziału, należy ustawić przesuwkę filtra w pozycji "☐" (rys. 8) i wsypać 1 płaską łyżkę zmielonej kawy używając łyżki – dozownika - około 7 gram (rys. 9). Przycisnąć lekko wkładką dociskową (rys. 11). Stosować dobrą jakościowo, drobno zmieloną kawę do ekspresów. Jeżeli chcecie Państwo **przygotować dwie kawy ekspresowe**, prosimy **UMIEŚCIĆ** przesuwkę w pozycji "☐☐" (rys. 10) i napełnić filtr dwiema niepełnymi łyżkami zmielonej kawy (około 6+6 gram).

WAŻNE: aby zapewnić właściwe funkcjonowanie urządzenia, przed wsypaniem kawy do pojemnika z filtrem prosimy zawsze sprawdzić, czy filtr jest czysty

UWAGA: bardzo ważne jest, aby odpowiednio docisnąć kawę, gdyż dzięki temu uzyskuje się dobrą kawę ekspresową. Zbyt mocne dociśnięcie powoduje wolny spływ kawy i ciemny kolor śmietanki. Zbyt słabe dociśnięcie kawy powoduje szybki spływ kawy i jasny kolor śmietanki.

2. Usunąć nadmiar kawy z krawędzi pojemnika z filtrem i zaczepić pojemnik na urządzeniu, obracając go, **jak tylko będzie to możliwe (rys. 5).**
3. Umieścić filiżankę lub filiżanki (najlepiej opłukane w gorącej wodzie) pod dziobkiem pojemnika z filtrem (rys. 12).
4. Sprawdzić, czy pali się lampka kontrolna 'ESPRESSO OK' (rys. 6), (jeżeli nie, odczekać do jej zapalenia), następnie wcisnąć przycisk wlewu kawy  (rys. 7) aż do uzyskania pożądanej ilości kawy. Aby zatrzymać wlew, wcisnąć jeszcze raz przycisk wlewu kawy.

UWAGA: Po przygotowaniu kawy z wylotu kapie trochę wody, co jest zjawiskiem normalnym

5. Aby zdjąć pojemnik z filtrem, przekreślić uchwyt z prawej do lewej.

UWAGA: aby uniknąć rozpryskiwania wody lub pary, nigdy nie należy odłączać pojemnika z filtrem, kiedy urządzenie dozuje kawę.

6. Aby usunąć zużytą kawę z pojemnika z filtrem, należy ustawić przesuwkę w pozycji EJECT (rys. 13) i odwrócić pojemnik, aby wysypać z niego kawę.
7. Aby wyłączyć ekspres do kawy, należy wcisnąć włącznik ESPRESSO ① (rys. 4).

JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ W POJEMNIKU Z FILTREM PŁYTKOWYM (O ILE TAKI DOŁĄCZONO)

1. Rozgrzać urządzenie, jak opisano w rozdziale "ROZGRZEWANIE URZĄDZENIA".
2. Wcisnąć przycisk pojemnika z filtrem i umieścić płytkę na pojemniku filtra (rys. 26).

UWAGA: Stosować płytki zgodne z normą ESE: jest to zaznaczone na opakowaniu następującym symbolem:



Norma ESE jest akceptowana przez wiodących producentów płytek i umożliwia przygotowanie kawy w ekspresie w prosty sposób.

3. Zaczepić pojemnik z filtrem na urządzeniu, **obracając go, jak tylko jest to możliwe (rys. 5).**
4. Postępować zgodnie z punktem 4, 5 i 6 z poprzedniego paragrafu.
5. Aby usunąć płytkę, wcisnąć przycisk pojemnika z filtrem i wyjąć go.
6. Aby wyłaczyć ekspres do kawy, należy wcisnąć włącznik ESPRESSO ① (rys. 4).

W przypadku stosowania torebek do kawy "illycaffè", użyć specjalnego pojemnika z filtrem, włożyć do niego torebkę **nazwą 'illy' do dołu** i dłuższym końcem **równoległe do uchwyty** (patrz ilustracja).



JAK ZAPARZYĆ KAWĘ CAPPUCCINO NAPEŁNIANIE PODGRZEWACZA

- Odkręcić nasadkę podgrzewacza obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Napełnić zbiornik z dozownikiem wody do linii 170 gram (6 oz.) (rys. 14).
- **Wolno** wlać wodę do podgrzewacza (rys. 15), sprawdzając, czy przycisk ① CAPPUCCINO jest wyłączony i czy **pokrętko pary jest zakręcone**. Pełny podgrzewacz wystarcza na 15 - 20 porcji kawy cappuccino.
- Zakręcić nasadkę podgrzewacza obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

UWAGA: ze względów bezpieczeństwa, nie da się zdjąć nasadki, kiedy podgrzewacz jest gorący, gdyż gwinty nie chwytają. Dlatego aby napełnić podgrzewacz, trzeba odczekać do zużycia całej wody lub do jego ostygnięcia.

UWAGA: : zaleca się napełnianie podgrzewacza, gdy jest on zimny i stosowanie do tego celu pojemnika z dozownikiem. Przy napełnianiu gorącego podgrzewacza (na przykład, kiedy podczas parzenia kawy cappuccino zabraknie wody) zaleca się wlanie zawartości tylko jednego pojemnika z dozownikiem. **NIGDY NIE WOLNO PRÓBOWAĆ NAPEŁNIAĆ GORĄCEGO PODGRZEWACZA DO MAKSYMALNEJ WARTOŚCI 170 GRAM (6 oz.) zaznaczonej na podgrzewaczu (rys. 15); w tej sytuacji urządzenie nie spieni odpowiednio mleka podczas następnego parzenia.**

JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ CAPPUCCINO

- Przed zaparzeniem kawy prosimy sprawdzić, czy pokrętko pary jest zakręcone, następnie wcisnąć przycisk ① CAPPUCCINO (rys. 16), aby rozgrzać podgrzewacz pary.
- Przygotować kawy ekspresowe, jak opisano w rozdziale JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ EKSPRESOWĄ. Prosimy pamiętać o wystarczająco dużych filiżankach.
- Wlać mleko do zbiornika na mleko (rys. 17). **Mleko nie może być ani przegotowane, ani ciepłe.**

UWAGA: Sugerujemy stosowanie mleka półtłustego schłodzonego w lodówce.

Po napełnieniu zbiornika do linii MAX można zaparzyć 2 lub 3 kawy cappuccino. **Nigdy nie wolno napełniać zbiornika ponad otwór przelewowy umieszczony tuż nad znakiem MAX (rys. 17); jeżeli zbiornik jest przepełniony, mleko może wypływać z rurki po zaparzeniu kawy cappuccino.**

- Przed wlaaniem mleka **prosimy zawsze odczekać do zapalenia lampki kontrolnej 'CAPPUCCINO OK'** (rys. 18). Oznacza ona idealną temperaturę do spieniania mleka.

RADA: jeżeli rozpoczynamy parzenie, gdy podgrzewacz jest zimny, aby uzyskać ciepłe mleko, trzeba odczekać aż lampka 'OK' zapali się dwukrotnie (w odstępie około 5 minut).

- Umieścić filiżankę z kawą pod rurką zbiornika na mleko, sprawdzić, czy klamra zbiornika na mleko jest dobrze zaczepiona, a następnie przekręcić pokrętko pary w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara **co najmniej o jeden pełny obrót** (rys. 19). Spienione mleko zacznie wypływać z rurki zbiornika na mleko. Jeżeli stosujemy małe filiżanki, **aby uniknąć rozpryskiwania mleka** konieczne jest nałożenie na rurkę zbiornika na mleko osłonki

antyrozpryskowej (rys. 20).

- Napełnić filiżankę pożądaną ilością spienionego mleka. Aby zatrzymać wlew mleka, przekręcić pokrętkę pary w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. **Aby uzyskać odpowiednią piankę, prosimy odczekać (między jednym parzeniem cappuccino a drugim) aż zapali się lampka kontrolna CAPPUCCINO OK.**

RADA: aby uzyskać doskonałą kawę cappuccino, zalecamy następujące proporcje: 1/3 kawy oraz 2/3 spienionego mleka.

- Po przygotowaniu ostatniej kawy cappuccino i przed wyłączeniem ekspresu, prosimy podnieść rurkę ssącą zbiornika ponad poziom pozostałego mleka (jak pokazano na rys. 21), przez kilka sekund pozwolić parze uchodzić, następnie przekręcić pokrętkę przy wyciągniętej rurce. **ZE WZGLĘDÓW HIGIENY ZALECA SIĘ PRZEPROWADZANIE TEJ CZYNNOŚCI ZAWSZE, ABY ZAPOBIEC ZALEGANIU MLEKA W OBWODACH EKSPRESU.**
- Aby zapobiec zasychaniu mleka, konieczne jest niezwłoczne umycie zbiornika na mleko zgodnie z instrukcją w rozdziale "Mycie spieniacza i zbiornika na mleko".

UWAGA: przed pierwszym użyciem urządzenia należy przemyć wszystkie jego akcesoria i obwody wewnętrzne w następujący sposób:

1. Podgrzewacz kawy ekspresowej: zaparzyć co najmniej pięć kaw bez sypania kawy (zgodnie z instrukcjami w rozdziale JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ EKSPRESOWĄ).
2. Podgrzewacz pary: napełnić przy pomocy pojemnika z dozownikiem, zamknąć nasadkę i wcisnąć przycisk ① CAPPUCCINO. Po 5 minutach przekręcić pokrętkę i wypuścić parę aż do całkowitego opróżnienia (powinno to zająć około 15 minut).

MYCIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do mycia lub konserwacji, wyłączyć ekspres, wyjąć wtyczkę z gniazdka i odczekać aż urządzenie ostygnie.

MYCIE SPIENIACZA MLEKA

Spieniacz musi być umyty **niezwłocznie** po każdorazowym użyciu. Prosimy postępować w następujący sposób:

- Zdjąć zbiornik na mleko wciskając zaczep i jednocześnie ciągnąc do góry. Umyć ciepłą wodą. Aby ułatwić czyszczenie rurki zbiornika na mleko, można użyć specjalnie dołączonej szczoteczki.
- Zdjąć czerwony spieniacz wciskając klamrę (A) i jednocześnie ciągnąc do góry (rys. 22). Zdjąć gumowe mieszadło, umyć je gorącą wodą,

szczególnie cztery otwory widoczne na rysunku 23 (do czyszczenia użyć igły). Sprawdzić, czy otwór oznakowany strzałką B nie jest zatkany.

- Po umyciu, wszystkie części należy odpowiednio złożyć. Szczególnie prosimy się upewnić, czy gumowe mieszadło jest w całości wsunięte i czy przy wkładaniu czerwonego spieniacza słychać było kliknięcie.

Spieniacz mleka może nie funkcjonować prawidłowo, jeżeli nie będzie czyszczony po każdorazowym użyciu. Mleko nie będzie zasysane lub może wyciekać z rurki zbiornika.

MYCIE POJEMNIKA Z FILTREM

Przynajmniej raz dziennie należy umyć pojemnik z filtrem w następujący sposób:

- Odkręcić spód pojemnika z filtrem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnąć go (rys. 24).
- Przepłukać gorącą wodą.
- Nałożyć spód.

Od czasu do czasu konieczne jest usunięcie osadów tworzących się na metalowej koronie pojemnika z filtrem, zanurzając go w gorącej wodzie na około dziesięć minut, a następnie kilkakrotnie uruchamiając przesuwkę.

Nie wolno myć pojemnika z filtrem w zmywarce.

Jeżeli ekspres nie jest używany przez dłuższy czas, pojemnik z filtrem powinien być odłączony od urządzenia, gdyż w przeciwnym razie uszczelka na podgrzewaczu może stracić elastyczność.

MYCIE POJEMNIKA Z FILTREM PŁYTKOWYM

Od czasu do czasu konieczne jest mycie pojemnika z filtrem płytkowym w następujący sposób:

- wcisnąć przycisk pojemnika z filtrem i zdjąć pojemnik, jak pokazano na rys. 27.
- sprawdzić, czy otworki w filtrze nie są zatkane. O ile to konieczne, umyć je dokładnie gorącą wodą i ostrym zmywakiem.
- umyć wnętrze pojemnika z filtrem wraz z gumową uszczelką;
- nałożyć z powrotem filtr.

Nie wolno myć pojemnika z filtrem w zmywarce.

MYCIE WYLOTU PODGRZEWACZA DO KAWY EKSPRESOWEJ

Co najmniej raz w roku niezbędne jest umycie wylotu podgrzewacza do kawy ekspresowej w następujący sposób:

- Sprawdzić, czy ekspres ostygł i czy wtyczka została wyjęta z gniazdka;
- Przy pomocy śrubokrętu odkręcić śrubę przytrzymującą wylot podgrzewacza do kawy ekspresowej (rys. 25);
- Mokłą ściereczką umyć obszar podgrzewacza, gdzie był umieszczony wylot;

- Przemyć wylot niewielką ilością płynu do naczyń, aż wszystkie otwory będą czyste;
- Płukać wylot pod kranem, cały czas zeskrobując osady;
- Nałożyć z powrotem wylot na podgrzewacz.

INNE CZYNNOŚCI MYCIA

1. Nie używać rozpuszczalników ani detergentów w celu umycia ekspresu do kawy. Wystarczy miękka, wilgotna szmatka.
2. Cyklicznie wyjmować ociekacze, opróżniać je i myć.
3. Umyć zbiornik na wodę do kawy ekspresowej.
4. Nigdy nie zanurzać ekspresu w wodzie, nawet podczas mycia. Jest to urządzenie elektryczne.

ODWAPNIANIE

Radzimy odwapniać ekspres po każdych 200 filiżankach kawy. Zaleca się stosowanie specjalnych środków do odwapniania ekspresów do kawy (dostępnych w sklepach). Jeżeli są one niedostępne, prosimy postępować w następujący sposób:

1. Napełnić zbiornik wodą (około 1 litra);
2. Rozpuścić w wodzie 2 łyżki (około 30 gram) kwasu cytrynowego (dostępny w aptece).
3. Wcisnąć włącznik  ESPRESSO i odczekać do zapalenia lampki kontrolnej 'OK';
4. Sprawdzić, czy pojemnik z filtrem nie jest przymocowany i umieścić pojemnik pod wylotem urządzenia;
5. Wcisnąć przycisk wlewu kawy  i pozwolić, aby połowa wody wypłynęła ze zbiornika. Następnie zatrzymać wypływ ponownie wciskając przycisk;
6. Pozwolić, aby roztwór działał przez około 15 minut, następnie kontynuować wypływ aż do całkowitego opróżnienia zbiornika;
7. Aby usunąć pozostałości roztworu i wapnia, przepłukać dobrze zbiornik, napełnić go czystą wodą i ponownie umieścić w urządzeniu. Wcisnąć przycisk wlewu kawy;
8. Odczekać do opróżnienia zbiornika;
9. Wcisnąć ponownie przycisk i powtórzyć czynności 7 lub 8 razy.

Naprawy wadliwego funkcjonowania spowodowanego przez osady wapniowe nie są objęte gwarancją w przypadku nieregularnego odwapniania urządzenia.

PROBLEM	PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
Non esce più il caffè espresso	• Mancanza di acqua nel serbatoio • I fori dei beccucci del portafil	• Riempire il serbatoio acqua • Pulire i fori dei beccucci
Kawa ekspresowa nie wypływa z urządzenia.	• Brak wody w zbiorniku. • Otwory w dziobkach pojemnika z filtrem są zatkane. • Wylot podgrzewacza kawy ekspresowej jest zatkany. • Zbiornik jest źle włożony i zawór na jego spodzie pozostaje zamknięty.	• Napełnić zbiornik na wodę. • Umyć otwory w dziobkach. • Umyć zgodnie z rozdziałem "Mycie wylotu podgrzewacza do kawy ekspresowej". • Wcisnąć lekko zbiornik, aby otworzyć zawór na spodzie.
Kawa spływa po krawędziach pojemnika z filtrem zamiast przez otwory.	• Pojemnik z filtrem jest źle włożony. • Uszczelka podgrzewacza do kawy straciła elastyczność. • Otwory w dziobkach pojemnika z filtrem są zatkane.	• Zaczepić właściwie pojemnik z filtrem i dokręcić go. • Wymienić uszczelkę podgrzewacza do kawy w Serwisie. • Umyć otwory w dziobkach.
Kawa z ekspresu jest zimna.	• Lampka kontrolna 'OK' nie paliła się, kiedy wciśnięto przycisk wlewu kawy. • Nie rozgrzano ekspresu. • Nie ogrzano filiżanek.	• Odczekać do zapalenia lampki kontrolnej 'ESPRESSO OK'. • Rozgrzać ekspres zgodnie z instrukcją w rozdziale "Rozgrzewanie urządzenia". • Ogrzać filiżanki płucząc je w gorącej wodzie.
Pompa za bardzo hałasuje.	• Zbiornik na wodę jest pusty. • Zbiornik został źle włożony i zawór na spodzie pozostaje zamknięty.	• Napełnić zbiornik. • Wcisnąć lekko zbiornik, aby otworzyć zawór na spodzie.
Śmietanka do kawy jest zbyt jasna (kawa wypływa za szybko z dziobka).	• Zmielona kawa nie została dostatecznie dociśnięta. • Ilość zmielonej kawy jest niewystarczająca. • Kawa nie została dobrze zmielona.	• Mocniej docisnąć kawę. • Zwiększyć ilość kawy. • Stosować jedynie kawę mieloną specjalnie do ekspresów.
Śmietanka do kawy jest zbyt ciemna (kawa wypływa za wolno z dziobka).	• Kawa zmielona została zbyt mocno dociśnięta. • Ilość zmielonej kawy jest zbyt duża. • Wylot podgrzewacza kawy jest zatkany. • Kawa została zbyt drobno zmielona.	• Lżej docisnąć kawę. • Zmniejszyć ilość zmielonej kawy. • Umyć wylot zgodnie z instrukcją w rozdziale "Mycie wylotu podgrzewacza kawy". • Stosować jedynie kawę mieloną specjalnie do ekspresów.
Kawa ma kwaśny posmak.	• Urządzenie nie zostało dobrze wypłukane po odwapnieniu.	• Przepłukać urządzenie zgodnie z instrukcją w rozdziale "Odwapnianie".
Mleko nie tworzy pianki podczas parzenia kawy cappuccino.	• Mleko nie jest dość chłodne. • Ekspres do kawy cappuccino jest brudny.	• Zawsze stosować mleko schłodzone w lodówce. • Dokładnie umyć otwórki w ekspresie do kawy cappuccino, szczególnie otwór oznakowany literą B na rysunku 23.
Mleko wylewa się ze zbiornika nawet po zakręceniu pokrętką pary.	• Ekspres do kawy cappuccino jest brudny.	• Dokładnie umyć otwory w ekspresie do kawy cappuccino, szczególnie otwór oznakowany literą B na rysunku 23.