

**PL**

**Przed przystąpieniem do instalowania i użytkowania urządzenia przeczytać uważnie poniższe instrukcje. To jedyny sposób na zapewnienie najlepszych efektów i maksymalnego bezpieczeństwa działania.**

**OPIS URZĄDZENIA**

Poniższa terminologia stosowana będzie w całym podręczniku instrukcji.

- 1 Podstawka do podgrzewania filiżanek
- 2 Dźwignia
- 3 Pojemnik na miarkę do kawy
- 4 Pojemnik na mleko
- 5 Suwak blokujący
- 6 Dźwignia regulująca piankę
- 7 Porywa zamykająca komorę mieszania
- 8 Pokrywa pojemnika na mleko
- 9 Zbiornik na wodę
- 10 Podstawka na filiżanki
- 11 Zbiorniczek na krople
- 12 Wylot podgrzewacza
- 13 Ubijak do kawy
- 14 Dozownik kawy
- 15 Adapter z filtrem do kawy w saszetkach (jeżeli został przewidziany)
- 16 Filtr do kawy w saszetkach (jeżeli został przewidziany)
- 17 Adapter z filtrem do kawy
- 18 Filtr do mielonej kawy
- 19 Przycisk ON/OFF
- 20 Przycisk parzenia kawy
- 21 Przycisk pary wodnej
- 22 Lampka kontrolna ON/OFF
- 23 Lampka kontrolna gotowa kawa
- 24 Lampka kontrolna gotowa para
- 25 Szczoteczka do czyszczenia

**UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

- Urządzenie przeznaczone jest do parzenia kawy espresso i podgrzewania napojów. Należy zwracać uwagę, by nie poparzyć się strumieniami wody lub parą wodną albo wskutek niewłaściwego używania ekspresu.
- Nigdy nie dotykać gorących elementów urządzenia.
- Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się czy jest ono kompletne i w nienaruszonym stanie. W razie wątpliwości nie należy używać ekspresu, lecz zwrócić się do wykwalifikowanego personelu serwisu.
- Nie należy pozostawiać elementów opakowania (plastikowych torebek, pianki polistyrenowej, itp.) w zasięgu dzieci, ponieważ stanowią one potencjalne źródło zagrożenia.
- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku domowego. Wszelkie inne zastosowania urządzenia uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne.

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego, błędnego lub nieracjonalnego użycia urządzenia.
- Nie należy nigdy dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stopami.
- Nie należy dopuścić, by z urządzenia korzystały bez nadzoru dzieci lub osoby niepełnosprawne.
- Upewnić się, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- W przypadku uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania urządzenia, nie należy go demontować, lecz wyłączyć je wyjmując wtyczkę z gniazdka.  
W celu ewentualnej naprawy należy się zwracać jedynie do autoryzowanego przez producenta Serwisu Technicznego i żądać montażu oryginalnych części zamiennych.  
Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może spowodować zagrożenie w trakcie użytkowania urządzenia.
- Użytkownik nie powinien nigdy wymieniać kabla zasilającego urządzenia, ponieważ czynność ta wymaga użycia specjalnych narzędzi. W przypadku uszkodzenia kabla lub konieczności jego wymiany należy zwracać się wyłącznie do autoryzowanego przez producenta Serwisu Technicznego, unikając w ten sposób wszelkiego ryzyka.

**INSTALOWANIE**

- Ustawić urządzenie na powierzchni roboczej, z dala od kranów i zlewozmywaków.
- Sprawdzić czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej ekspresu. Podłączać urządzenie tylko do gniazdka o minimalnym natężeniu równym 10 A, wyposażonego w odpowiednie uziemienie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki spowodowane brakiem uziemienia instalacji elektrycznej.
- W razie niezgodności między gniazdkiem a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić gniazdko na właściwy model.
- Nigdy nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym występują spadki temperatury do 0°C lub poniżej (zamarznięta woda może uszkodzić urządzenie).

## W JAKI SPOSÓB PRZYGOTOWAĆ KAWĘ ESPRESSO

### NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

Wyjąć zbiornik unosząc go z boku do góry i podnieść równocześnie przewody ssące (rys. 1).

Wypłukać zbiornik i napełnić go świeżą wodą (rys. 2). Kontrolę poziomu wody umożliwia pływająca kuleczka. Włożyć zbiornik na miejsce pamiętając o zanurzeniu przewodów (rys. 3).

Zbiornik można napełniać w łatwiejszy sposób, nie wyjmując go, lecz bezpośrednio wlewając do niego wodę przy użyciu karafki.

### PODGRZEWANIE ZESPOŁU KAWY

Aby otrzymać kawę espresso o odpowiedniej temperaturze, ekspres należy podgrzać: w tym celu zaleca się wciśnięcie przycisku ON/OFF (rys. 4) co najmniej pół godziny przed przystąpieniem do parzenia kawy, upewniając się czy adapter z filtrem został przymocowany do urządzenia, aby go podgrzać.

Aby zamocować adapter z filtrem, należy umieścić go pod wylotem podgrzewacza z uchwytem skierowanym w lewo (rys. 5), popchnąć go do góry i jednocześnie obrócić uchwyt w prawo; aby uniknąć wypływania wody należy go zdecydowanie obrócić. Po upływie pół godziny przygotować kawę zgodnie z instrukcjami podanymi w następnym paragrafie.

Ewentualnie, aby przyspieszyć wstępne podgrzewanie urządzenia, można postąpić w poniższy sposób:

1. Wcisnąć przycisk ON/OFF (rys. 4) i założyć do urządzenia adapter z filtrem nie wsypując mielonej kawy.
2. Pod adapterem z filtrem umieścić filiżankę. Do podgrzania wykorzystać tę samą filiżankę, w której przygotowujemy kawę.
3. Poczekać aż zapali się lampka kontrolna ESPRESSO/PUMP (rys. 6) i natychmiast wcisnąć przycisk ESPRESSO/PUMP (rys. 7), pozwolić, by woda wypływała, dopóki nie zgaśnie lampka kontrolna OK., a następnie przerwać czynność ponownie wciskając przycisk ESPRESSO/PUMP (rys. 7).
4. Opróżnić filiżankę, odczepić adapter z filtrem i wyłączyć z niego wodę.

(Normalną rzeczą jest, że w trakcie czynności odczepiania adaptera z filtrem wydostaje się niewielka i niegroźna ilość pary wodnej).

## JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ ESPRESSO Z ADAPTEREM NA FILTR DO KAWY MIELONEJ

1. Po wstępnym podgrzaniu ekspresu zgodnie z opisem z poprzedniego paragrafu, należy założyć filtr do mielonej kawy do adaptera z filtrem upewniając się czy łopatką znajduje się na swoim miejscu, jak pokazuje rys. 8.

2. **Jeżeli chcemy przygotować tylko jedną kawę**, do filtra należy wsypać jedną płaską miarkę zmielonej kawy, czyli około 7g (rys. 9). Jeżeli chcemy natomiast przygotować dwie filiżanki kawy, należy użyć filtr do mielonej kawy i wsypać do niego dwie niepełne miarki mielonej kawy (około 6+6g). Filtr należy napełniać powoli, aby zapobiec wysypywaniu się kawy.

**WAŻNE: W CELU PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA PRZED WSYPIANIEM MIELONEJ KAWY DO FILTRA NALEŻY SIĘ ZAWSZE UPEWNIĆ CZY FILTR NIE JEST ZABRUDZONY MIELONĄ KAWĄ Z WCZEŚNIEJSZEGO PARZENIA.**

3. Zmieloną kawę równomiernie rozprowadzić i lekko docisnąć ubijakiem do kawy (rys. 10).

*UWAGA: czynność docisnięcia kawy jest bardzo ważna, jeżeli pragniemy otrzymać dobrą kawę espresso. Po zbyt mocnym naciśnięciu kawa będzie wypływać powoli, a pianka będzie miała ciemny kolor. Po słabym docisnięciu natomiast kawa będzie wypływać zbyt szybko i otrzymamy małą ilość pianki jasnego koloru.*

4. Ewentualny nadmiar kawy usunąć z krawędzi adaptera z filtrem, po czym doczepić go do urządzenia obracając zawsze aż do oporu (rys. 5), **aby uniknąć wypływania wody.**

5. Filiżankę lub filiżanki umieścić pod wylotami adaptera z filtrem (rys. 11). Zaleca się wcześniejsze podgrzanie filiżanek przez wypłukanie w małej ilości gorącej wody lub umieszczenie ich na górnej płycie urządzenia.

6. Upewnić się czy lampka kontrolna ESPRESSO/PUMP (rys. 6) jest włączona (jeśli tak, należy odczekać, aż się załączy), po czym trzymać wciśnięty przycisk wypływania kawy (rys. 7) aż do uzyskania żądanej ilości. Aby przerwać wypływanie kawy należy ponownie nacisnąć ten sam przycisk (rys. 7).

7. Aby odczepić adapter z filtrem, należy obrócić uchwyt w lewo.

**UWAGA: aby uniknąć rozpryskiwania wrzątku, nie należy nigdy odczepiać adaptera z filtrem w trakcie parzenia kawy.**

8. Aby usunąć użytą kawę, należy zablokować filtr przy pomocy specjalnej dźwigni umieszczonej w uchwycie i wysypać kawę potrząsając odwróconym do góry dnem adapterem z filtrem (rys. 12).

9. Aby wyłączyć ekspres do kawy wcisnąć przycisk ON/OFF (rys. 4).

**UWAGA: przy pierwszym użyciu ekspresu należy umyć wszystkie akcesoria i przewody wewnętrzne zaparząc co najmniej pięć kaw, lecz nie używając w tym celu kawy mielonej.**

## JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ ESPRESSO PRZY UŻYCIU ADAPTERA Z FILTREM DO KAWY W SASZETKACH (JEŻELI ZOSTAŁ PRZEWIDZIANY)

1. Podgrzać ekspres zgodnie z opisem podanym w części "WSTĘPNE PODGRZEWANIE ZESPOŁU KAWY" upewniając się czy adapter z filtrem został przymocowany do urządzenia. W ten sposób otrzymamy ciepłą kawę.
2. Wcisnąć przycisk znajdujący się w adapterze z filtrem i umieścić saszetkę w miarę dokładnie na środku nad filtrem (rys. 13). Postępować zawsze zgodnie z instrukcjami na opakowaniu saszetek dotyczącymi prawidłowego umieszczania saszetki pod filtrem.

**UWAGA:** Stosować saszetki odpowiadające standardowi ESE: ten ostatni podawany jest na opakowaniach i posiada następujący symbol:



Norma ESE stosowana jest przez największych producentów kawy w saszetkach i umożliwia przygotowanie kawy espresso w prosty i czysty sposób.

3. Doczepić adapter z filtrem do urządzenia, obracając go zawsze do oporu (rys. 5).

**Uwaga:** Aby uzyskać szczelniesze zamknięcie zapobiegające wypływowi wody z brzegów adaptera z filtrem, zaleca się smarowanie od czasu do czasu dolnej części bocznych łopatek niewielką ilością masła lub oleju (jak pokazuje rysunek 14).

**WAŻNE:** W przypadku stosowania adaptera z filtrem do kawy w saszetkach po użyciu adaptera do kawy mielonej, należy najpierw usunąć ewentualne pozostałości zmielonej kawy przyklejone do wylotu podgrzewacza (rys. 15). Jeżeli nie wykonamy czyszczenia, w trakcie przygotowywania kawy może dojść do wycieków wody z boku adaptera z filtrem do kawy w saszetkach.

4. Wykonać czynności opisane w punktach 5, 6 i 7 z poprzedniego paragrafu (jak przygotować kawę espresso przy użyciu adaptera z filtrem).
5. Aby wyjąć saszetkę, należy wcisnąć przycisk adaptera z filtrem i usunąć saszetkę.
6. Aby wyłączyć ekspres, wcisnąć przycisk włączony / wyłączony (rys. 4).

## JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ CAPPUCCINO

1. Przygotować kawę espresso zgodnie z opisem podanym w poprzednich paragrafach, wykorzystując w tym celu odpowiednio duże filiżanki.

2. Do pojemnika na mleko wlać mleko nie wrzące i nie gorące (rys. 16).

**Uwaga:** Zbiornik na mleko napełniony aż do poziomu MAX pozwala przygotować 2 – 3 kawy cappuccino. Nigdy nie przekraczać malej kreski znajdującej się tuż nad napisem MAX (rys. 16), w przeciwnym wypadku może się zdarzyć, że po zakończeniu przygotowywania cappuccino mleko nadal będzie wypływać z wylotu.

3. Przed uruchomieniem wypływania mleka należy zawsze odczekać aż zgaśnie lampka kontrolna "IFD PUMP", która wskazuje temperaturę idealną do spieniania mleka.

4. Umieścić filiżankę z kawą pod wylotem pojemnika na mleko (rys. 18), upewnić się czy dźwignia regulacji pianki znajduje się w pozycji ☐ (rys. 20) i wcisnąć przycisk "IFD PUMP" (rys. 19).

**UWAGA:** Jeżeli pragniemy otrzymać gorące mleko (nie spienione), należy przesunąć dźwignię regulacji pianki na prawo ☐ (rys. 20); jeśli odwrotnie, pragniemy otrzymać mleko spienione, należy przesunąć dźwignię regulacji pianki w lewo ☐.

5. Po uzyskaniu żądanej ilości mleka ponownie wcisnąć przycisk "IFD PUMP".

**Uwaga:** Do otrzymania doskonałego cappuccino zaleca się następujące proporcje: 1/3 kawy i 2/3 mleka w kremowej postaci.

- Cappuccino jest gotowe: należy je postudzić i ewentualnie posypać piankę czekoladą w proszku
- Po zakończeniu przygotowywania ostatniej kawy cappuccino, przed wyłączeniem ekspresu, unieść przewód ssący pojemnika nad powierzchnię ewentualnej resztki mleka (jak pokazuje rys. 21), wcisnąć przycisk IFD PUMP. Pozwolić, by przez kilka sekund wydostawała się z przewodu para wodna, następnie wcisnąć ponownie przycisk IFD PUMP. **Z przyczyn higienicznych zaleca się wykonywanie tej czynności w taki sposób, by zapobiec odkładaniu się mleka w wewnętrznych obwodach ekspresu.**

**Ważne:** zawsze po użyciu oczyścić końcówkę do kawy cappuccino, zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale "Czyszczenie końcówki do spieniania mleka".

## PODGRZEWANIE NAPOJÓW

Urządzenie umożliwia podgrzewanie prócz mleka również innych napojów z doskonałym rezultatem.

1. Włączyć ekspres wciskając przycisk ON/OFF (rys. 4).
2. Wlać do zbiornika na mleko napój do podgrzania (ponacz, wodę, itp.).
3. Ustawić pokrętkę regulacji pianki w pozycji na prawo  (rys. 20) oraz filiżankę pod wylotem pojemnika na mleko (rys. 18).
4. Począć aż zapali się lampka kontrolna IFD/PUMP (rys. 17) i natychmiast wcisnąć przycisk IFD/PUMP (rys. 19).
5. Po otrzymaniu żądanej ilości napoju, ponownie wcisnąć przycisk IFD PUMP, aby przerwać jego wypływanie.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności czyszczenia zewnętrznych elementów ekspresu, należy je wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i poczekać aż urządzenie ostygnie.

### Czyszczenie końcówki do spieniania mleka

Końcówkę do spieniania mleka należy czyścić po każdym użyciu. Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Jedną ręką popchnąć dźwignię zwalniającą w lewo i równocześnie podnieść pojemnik (patrz rys. 22).
- Po wyjęciu pojemnika na mleko aby uzyskać dostęp do części wewnętrznych, należy przesunąć do środka suwak blokujący (patrz rys. 23).
- Następnie podnieść pokrywę zamykającą komorę mieszania (patrz rys. 23).

*Uwaga: nie można zdjąć pokrywy komory mieszania, jeżeli z ekspresu nie zostanie wyjęty pojemnik.*

- Zsunąć gumowy mikser.
- Umyć i wyczyścić przy użyciu ciepłej wody przede wszystkim cztery otwory pokrywy pokazane na rys. 24.

Upewnić się czy otwór oznaczony literą A nie jest zatkany: oczyścić go przy pomocy szpilki. Uważać, by nie stracić uszczelki. Aby ułatwić czyszczenie wylotu pojemnika na mleko, należy prawidłowo zamontować wszystkie elementy.

- Ponownie włożyć na miejsce pojemnik na mleko dociskając go maksymalnie aż do kliknięcia (sprawdzić prawidłowe osadzenie lekko pociągając pojemnik w górę: nie powinien się podnieść!).

Nieprawidłowy montaż może zaszkodzić prawidłowemu działaniu urządzenia.

## CZYSZCZENIE ADAPTERA Z FILTREM DO MIELONEJ KAWY

Mniej więcej co 300 wykonanych kaw adapter z filtrem do mielonej kawy należy wyczyścić w następujący sposób:

- Wyjąć filtr do mielonej kawy.
  - Oczyścić wnętrze adaptera z filtrem. Nie myć go nigdy w zmywarce do naczyń.
  - Odkręcić przeciwnakrętkę dolnej części filtra do kawy (rys. 25) obracając ją w kierunku, który wskazuje strzałka znajdująca się na przeciwnakrętkę.
  - Wysunąć dolną część filtra do kawy z podtrzymki naciskając ją od strony przeciwnakrętki.
  - Wyjąć uszczelnienie.
  - Oplukać wszystkie elementy składowe i dokładnie oczyścić metalowy filtr przy użyciu ciepłej wody i szczoteczki (rys. 26). Sprawdzić czy otwory metalowego filtra nie są zapchane, w przeciwnym wypadku wyczyścić je przy pomocy szpilki (patrz rys. 27).
  - Zamontować ponownie filtr i uszczelnienie znajdujące się na plastikowej tarczy, jak pokazano na rysunku 28. Należy starać się, by sworzeń plastikowej tarczy został włożony do otworu uszczelnienia, który wskazuje strzałka na rys. 28.
  - Całość ponownie zainstalować na podtrzymce stalowego filtra (rys. 29) upewniając się czy sworzeń filtra do kawy został włożony do otworu podtrzymki (patrz strzałka rys. 29).
  - Na koniec dokręcić przeciwnakrętkę.
- Jeżeli powyżej opisane czyszczenie nie zostało wykonane, gwarancja traci swą moc.

## CZYSZCZENIE ADAPTERA Z FILTREM DO KAWY W SASZETKACH (JEŚLI ZOSTAŁ PRZEWIDZIANY)

Mniej więcej co 300 wykonanych kaw adapter z filtrem do kawy w saszetkach należy wyczyścić w następujący sposób:

- Nacisnąć przycisk adaptera z filtrem i wyjąć filtr (rys. 30). Oczyścić wnętrze adaptera z filtrem. Nie myć go nigdy w zmywarce do naczyń.
- Przy użyciu ciepłej wody i szczoteczki dokładnie oczyścić filtr. Sprawdzić czy otwory metalowego filtra nie są zatkane, w przeciwnym wypadku oczyścić je przy pomocy szpilki (patrz rys. 27).
- Ponownie założyć filtr.

Jeżeli powyżej opisane czyszczenie nie zostało wykonane, gwarancja traci swą moc.

## CZYSZCZENIE WYLOTU PODGRZEWACZA

Mniej więcej co 300 wykonanych wylot podgrzewacza należy wyczyścić w następujący sposób:

- Upewnić się czy ekspres do kawy ostygł i czy wtyczka została wyjęta z gniazdka;

- Przy pomocy śrubokrętu odkręcić wkręt mocujący wylot podgrzewacza do kawy espresso (rys. 31);
- Podgrzewacz wyczyścić wilgotną ściereczką (rys. 15);
- Przy użyciu ciepłej wody i szczoteczki dokładnie wyczyścić wylot podgrzewacza. Sprawdzić czy oba otwory nie są zatkane, w przeciwnym wypadku oczyścić je przy pomocy szpilki (rys. 27).
- Odfukać wylot pod bieżącą wodą cały czas go przecierając.
- Ponownie zamontować wylot podgrzewacza do kawy espresso zwracając uwagę, by poprawnie założyć jego uszczelnienie.

Jeżeli powyżej opisane czyszczenie nie zostało wykonane, gwarancja traci swą moc.

#### POZOSTAŁE CZYNNOŚCI CZYSZCZENIA

1. Do czyszczenia ekspresu do kawy nie należy używać rozpuszczalników ani środków ściernych. Wystarczy miękka i wilgotna szmatka.
2. Należy regularnie czyścić osłonę adaptera z filtrem, filtry, zbiorniczek na krople i zbiornik na wodę.

**UWAGA: podczas mycia nigdy nie zanurzać ekspresu w wodzie, ponieważ jest to urządzenie elektryczne.**

#### ODWAPNIANIE

Ekspres do kawy należy odwapniać mniej więcej co 300 wykonanych kaw.

Aby przeprowadzić odwapnianie, należy postępować według poniższych wskazówek:

1. Włączyć do pojemnika na wodę około jeden litr wody.
2. Rozpuścić w pojemniku na wodę całą zawartość paczki z substancją odwapniającą będącą na wyposażeniu urządzenia. Aby przeprowadzić kolejne operacje odwapniania, substancję odwapniającą można kupić w Serwisach Technicznych.  
Zamiast substancji odwapniającej użyć dwóch łyżek kwasu cytrynowego (około 30 g) dostępnego w aptece lub w sklepie spożywczym.
3. Upewnić się czy adapter z filtrem nie jest zamocowany i umieścić jeden pojemnik pod wylotem ekspresu, a drugi pod wylotem pojemnika na mleko.
4. Wcisnąć przycisk ON/OFF w celu załączenia ekspresu.
5. Wcisnąć przyciski IFD PUMP oraz ESPRESSO PUMP.
6. Począć na opróżnienie jednej czwartej pojemnika i przerwać wypływanie roztworu ponownie wciskając przyciski IFD PUMP oraz ESPRESSO PUMP.
7. Wyłączyć ekspres i odczekać 15 minut (aby substancja odwapniająca rozpuściła osad wapienny).
8. Powtórzyć trzy kolejne razy czynności opisane w punktach 4, 5, 6 i 7.

9. Następnie aby usunąć pozostałości roztworu w obwodzie wewnętrznym, należy napęścić wodą pojemnik na wodę i pojemnik na mleko i wcisnąć przyciski IFD PUMP oraz ESPRESSO PUMP.

10. Pozwolić, by woda wypłynęła aż do opróżnienia pojemnika na wodę.

11. Wreszcie przerwać wypływanie wody, ponownie wcisnąć przyciski IFD PUMP oraz ESPRESSO PUMP.

12. Powtórzyć raz jeszcze czynności 9, 10 i 11.

Jeśli powyższe czynności odwapniania nie będą regularnie przeprowadzane, naprawy uszkodzeń urządzenia spowodowanych przez osady wapienne nie będą objęte gwarancją.

| PROBLEM                                                               | MOŻLIWE PRZYCZYNY                                                                                                                                                                                                                                                                 | ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kawa espresso nie wypływa z urządzenia                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brak wody w zbiorniku.</li> <li>- Otwory dziobków adaptera z filtrem są zatkane.</li> <li>- Wylot podgrzewacza kawy espresso jest zatkany.</li> <li>- Dolna część filtra jest brudna</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Napęlić pojemnik na wodę.</li> <li>- Oczyszczyć otwory dziobków.</li> <li>- Wykonać czyszczenie zgodnie z opisem w paragrafie "Czyszczenie wylotu podgrzewacza"</li> <li>- Oczyszczyć dolną część filtra, zgodnie ze wskazówkami paragrafów dotyczących czyszczenia.</li> </ul>                                                 |
| Kawa espresso spływa z krawędzi adaptera z filtrem zamiast z otworów. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adapter z filtrem został źle założony.</li> <li>- Uszczelnienie podgrzewacza do kawy espresso straciło swą elastyczność.</li> <li>- Otwory dziobków adaptera z filtrem są zatkane.</li> <li>- Dolna część filtra jest brudna.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prawidłowo zaczepić adapter z filtrem i dokręcić go mocno do końca.</li> <li>- Wymienić uszczelnienie podgrzewacza do kawy espresso w Serwisie Technicznym.</li> <li>- Oczyszczyć otwory, którymi wypływa kawa.</li> <li>- Oczyszczyć dolną część filtra, zgodnie ze wskazówkami paragrafów dotyczących czyszczenia.</li> </ul> |
| Kawa espresso jest zimna.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lampka kontrolna ESPRESSO PUMP kawy espresso zapaliła się w momencie wciśnięcia przycisku ESPRESSO PUMP.</li> <li>- Nie zostało wykonane podgrzewanie.</li> <li>- Filiżanki nie zostały podgrzane.</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Począć aż zapali się lampka kontrolna OK.</li> <li>- Wykonać podgrzewanie, jak podaje paragraf "Podgrzewanie urządzenia".</li> <li>- Podgrzać filiżanki optukując je ciepłą wodą.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| Nadmierny hałas pompy.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zbiornik na wodę jest pusty.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Napęlić zbiornik.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kolor kawy jest zbyt jasny (kawa zbyt szybko wypływa z dzióbka).      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmielona kawa została zbyt słabo dociśnięta.</li> <li>- Ilość zmielonej kawy jest niewystarczająca.</li> <li>- Kawa nie została dobrze zmielona.</li> <li>- Dolna część filtra jest brudna.</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mocniej docisnąć zmieloną kawę.</li> <li>- Zwiększyć ilość zmielonej kawy.</li> <li>- Stosować jedynie kawę mieloną przeznaczoną do ekspresów do kawy espresso.</li> <li>- Oczyszczyć dolną część filtra zgodnie ze wskazówkami paragrafów dotyczących czyszczenia.</li> </ul>                                                  |
| Kolor kawy jest zbyt ciemny (kawa zbyt wolno wypływa z dzióbka).      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawa zmielona została zbyt mocno dociśnięta.</li> <li>- Ilość zmielonej kawy jest zbyt duża.</li> <li>- Wylot podgrzewacza kawy espresso jest zatkany.</li> <li>- Kawa została zbyt drobno zmielona.</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Słabiej docisnąć kawę.</li> <li>- Zmniejszyć ilość zmielonej kawy.</li> <li>- Wykonać czyszczenie zgodnie z opisem w paragrafie "Czyszczenie wylotu podgrzewacza kawy espresso".</li> <li>- Stosować jedynie kawę mieloną przeznaczoną do ekspresów do kawy espresso.</li> </ul>                                                |
| Kawa ma kwaśny smak.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Płukanie po odwapnianiu jest niewystarczające.</li> </ul>                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wypłukać urządzenie zgodnie z opisem w paragrafie "Odwapnianie".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Przy przygotowywaniu kawy cappuccino mleko się nie spienia.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mleko nie jest wystarczająco zimne.</li> <li>- Końcówka do kawy cappuccino jest brudna.</li> </ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Używać zawsze mleka schłodzonego w lodówce.</li> <li>- Dokładnie oczyścić otwory końcówki do kawy cappuccino, zgodnie ze wskazówkami paragrafu „Czyszczenie końcówki do spieniania mleka”.</li> </ul>                                                                                                                           |