

Przed przystąpieniem do instalowania i użytkowania urządzenia przeczytać uważnie poniższe instrukcje. To jedyny sposób na zapewnienie najlepszych efektów i maksymalnego bezpieczeństwa działania.

OPIS URZĄDZENIA (patrz rys. na str. 3)

Poniższa terminologia stosowana będzie w całym podręczniku użytkownika.

1. Pokrętko pary
2. Pokrywa zbiornika na wodę
3. Zbiornik na wodę
4. Dociskacz kawy
5. Przewód zasilający
6. Lampka kontrolna OK gotowa kawa
7. Przycisk 1 filiżanka 
8. Przycisk 2 filiżanki 
9. Lampka kontrolna 1 filiżanka 
10. Lampka kontrolna 2 filiżanki 
11. Przycisk włączony/wyłączony 
12. Lampka kontrolna kawa gorąca 
13. Lampka kontrolna kawa bardzo gorąca 
14. Przycisk wyboru temperatury kawy 
15. Przycisk pary 
16. Lampka kontrolna włączony/wyłączony
17. Lampka OK  gotowa para
18. Miarka
19. Wskaźnik poziomu wody w zbiorniczku na krople
20. Powierzchnia na filiżanki
21. Zbiorniczek na krople
22. Dysza wylotowa pary
23. Dysza do kawy cappuccino
24. Rurka wylotu pary
25. Wylot bojlera
26. Adapter na kawę w pastylkach (jeżeli został dołączony)
27. Adapter na filtr do kawy
28. Filtr na kawę w granulach z urządzeniem wytwarzającym piankę z kawy
29. Filtr do kawy w pastylkach (jeżeli został dołączony)

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie przeznaczone jest do przygotowywania kawy espresso i podgrzewania napojów: należy zwracać uwagę, by nie poparzyć się wodą, parą wodną lub wskutek niewłaściwego używania ekspresu.
- Nie dotykać nigdy gorących części urządzenia.
- Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się czy jest ono kompletne i w nienaruszonym stanie. W razie wątpliwości nie używać ekspresu, lecz zwrócić się do wykwalifikowanego personelu serwisu.
- Elementów opakowania (woreczki plastikowe, polistyren do wypełnienia itp.) nie należy zostawiać w zasięgu dzieci, ponieważ są potencjalnym źródłem zagrożenia.
- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku domowego. Wszelkie inne zastosowania urządzenia uważa się za niewłaściwe i wobec tego

niebezpieczne.

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego, błędnego lub nieracjonalnego użycia urządzenia.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami bądź stopami.
- Nie dopuścić, by z urządzenia korzystały bez nadzoru dzieci lub osoby niepełnosprawne.
- Nie dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
- W przypadku uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania urządzenia nie należy go demontować, ale wyłączyć wyjmując wtyczkę z gniazdka.
W celu ewentualnej naprawy zwracać się jedynie do autoryzowanego przez producenta Serwisu Technicznego i żądać montażu oryginalnych części zamiennych.
Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może spowodować zagrożenie w trakcie użytkowania urządzenia.
- Użytkownik nie powinien nigdy sam wymieniać przewodu zasilającego urządzenia, ponieważ czynność ta wymaga użycia specjalnych narzędzi.
W przypadku uszkodzenia przewodu lub konieczności jego wymiany należy zwracać się wyłącznie do autoryzowanego przez producenta Serwisu Technicznego w celu uniknięcia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa.

INSTALOWANIE

- Ustawić urządzenie na płaskiej powierzchni, z dala od kranów i zlewozmywaków.
- Sprawdzić czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej ekspresu.
Podłączyć urządzenie tylko do gniazdka wtyczkowego o minimalnym natężeniu 10 A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki spowodowane brakiem uziemienia instalacji elektrycznej.
- W razie niezgodności między gniazdkiem wtyczkowym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić gniazdko na właściwy model.
- Nie należy nigdy umieszczać urządzenia w otoczeniu, w którym mogą wystąpić spadki temperatury do 0 °C lub poniżej (zamarznięta woda może uszkodzić urządzenie).
- Jeżeli przewód zasilający jest dłuższy niż odległość do gniazdka wtyczkowego, można część pozostającą włożyć do urządzenia wsuwając kabel w otwór, z którego wychodzi.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

Zdjąć pokrywę ze zbiornika na wodę, a następnie wyjąć zbiornik pociągając go do góry (rys. 1).

Napełnić zbiornik świeżą i czystą wodą uważając, aby nie przekroczyć poziomu określonego napisem MAX (rys.2).

Ponownie włożyć zbiornik delikatnie go dociskając tak, aby otworzyć zawór znajdujący się w głębi zbiornika.

Zbiornik może zostać napełniony o wiele prościej poprzez wyjęcie go na tyle, aby wystarczyło wlać wodę bezpośrednio dzbankiem..

UWAGA: nigdy nie należy uruchamiać ekspresu do kawy z pustym zbiornikiem na wodę i zawsze pamiętać o napełnieniu go, gdy woda znajdzie się na poziomie kilku centymetrów od dna zbiornika.

NAGRZEWANIE EKSPRESU

Aby otrzymać kawę z ekspresu o odpowiedniej temperaturze, zaleca się podgrzanie ekspresu: włączyć urządzenie naciskając przycisk włączony/wyłączony (rys. 3) na co najmniej 15 minut przed przystąpieniem do robienia kawy upewniając się, że adapter na filtr do kawy został przymocowany do urządzenia (zawsze upewnić się czy pokrętko pary jest zamknięte).

Aby przymocować pojemnik na filtr, należy umieścić filtr do kawy w granulkach w samym pojemniku upewniając się, że dwie małe wypustki zostały poprawnie włożone na swoje miejsce (rys. 4) i umieścić pojemnik na filtr pod wylotem bojlera z uchwytem przekreślonym na lewo, patrz rys. 5, przesunąć go w górę i jednocześnie przekręcić uchwyt na prawo; **zdecydowanie go dokręcić.**

Po upływie 15 minut przygotować kawę według wskazówek podanych w następnym rozdziale.

Ewentualnie, aby podgrzewanie wykonać szybciej, można postępować również w następujący sposób:

1. Włączyć ekspres naciskając przycisk włączony/wyłączony (rys. 3) i zamocować w urządzeniu adapter na filtr do kawy nie napełniając go zmieloną kawą.
2. Pod adapterem na filtr umieścić filiżankę. (Podgrzać tę samą filiżankę, w której przygotujemy kawę).
3. Poczekać aż lampka kontrolna OK (rys. 6) zapali się w sposób ciągły, natychmiast nacisnąć przycisk 1 FILIŻANKA  (rys. 7) i napełnić stojącą pod adapterem na filtr filiżankę.
4. Opróżnić filiżankę, odczepić adapter na filtr i wylać ciepłą wodę, którą zawiera. (Normalną rzeczą jest, że w trakcie czynności odczepiania adaptera na filtr wydostaje się niewielka i niegroźna ilość pary wodnej).

JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ ESPRESSO Z POJEMNIKIEM Z FILTREM NA KAWĘ MIELONĄ

1. Po wstępnym podgrzaniu ekspresu zgodnie z opisem z poprzedniego rozdziału, wyjąć pojemnik z filtrem z ekspresu i jeżeli chcemy przygotować tylko jedną kawę, napełnić go jedną płaską miarką kawy mielonej, około 7 gr (rys. 8). **Jeżeli chcemy natomiast przygotować dwie kawy, należy wsypać dwie niepełne miarki mielonej kawy (około 6 + 6 gr).**

Filtr napełniać powoli, aby zapobiec wysypywaniu się kawy.

WAŻNE: w celu prawidłowego działania urządzenia, przed wsypaniem zmielonej kawy do pojemnika z filtrem należy się zawsze upewnić, czy w filtrze nie znajdują się resztki kawy z poprzedniego parzenia.

2. Zmieloną kawę rozprowadzić równomiernie i lekko docisnąć dociskaczem kawy (rys. 9).

UWAGA: czynność docięnięcia kawy jest bardzo ważna, jeżeli pragniemy otrzymać dobrą kawę espresso. Przy zbyt mocnym docięnięciu kawa będzie wypływać powoli, a pianka będzie mieć ciemny kolor. Przy zbyt słabym docięnięciu natomiast, kawa będzie wypływać zbyt szybko i otrzymamy małą ilość pianki jasnego koloru.

3. Ewentualny nadmiar kawy usunąć z brzegu pojemnika z filtrem. Pojemnik należy założyć na urządzenie; zdecydowanie go dokręcić (rys. 5), aby uniknąć wycieku wody.
4. Umieścić filiżankę lub filiżanki (najlepiej podgrzane wcześniej poprzez wytlukanie w małej ilości gorącej wody) pod wylotami pojemnika z filtrem (rys. 10).

5. Upewnić się, że lampka kontrolna OK espresso (rys. 6) jest włączona (jeżeli miga, poczekać aż przestanie), a następnie nacisnąć przycisk 1 FILIŻANKA  (rys. 7) bądź 2 FILIŻANKI  (rys. 11).

Lampka kontrolna  1 FILIŻANKA (lub 2 FILIŻANKI ) zapali się w sposób ciągły wskazując, że parzenie kawy trwa.

Urządzenie wykonuje krótkie zaparzenie, zatrzymuje się i po chwili kończy zaparzenie: w ten sposób zostaje wydobyty pełny aromat kawy.

Urządzenie automatycznie przerywa uchodzenie kawy.

6. Aby odczepić pojemnik z filtrem, należy przekręcić jego uchwyt w lewą stronę.
7. Aby usunąć zmieloną i zużytą kawę, zablokować filtr przy pomocy odpowiedniej dźwigienki umieszczonej w uchwycie i usunąć kawę potrąsając odwróconym filtrem (rys. 12).

UWAGA: Wytwarzanie kawy może zostać przerwane także ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku 1 FILIŻANKA  bądź 2 FILIŻANKI .

Po ostatnim zaparzeniu kawy, jest możliwe jego kontynuowanie poprzez naciśnięcie przycisku 1 FILIŻANKA  bądź 2 FILIŻANKI  w czasie około 5 sekund od końca ostatniego zaparzenia.

UWAGA: aby uniknąć pryskania, nie odczepiać nigdy pojemnika w czasie parzenia kawy.

8. Aby wyłączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk ① (rys. 3).

UWAGA: Od czasu do czasu należy kontrolować wskaźnik poziomu wody w zbiorniczku na krople. Kiedy wskaźnik koloru czerwonego ukaże się w zbiorniku, należy opróżnić zbiorniczek (Jest rzeczą normalną, że po 12 kawach konieczne jest opróżnienie zbiornika na krople).

UWAGA: przy pierwszym użyciu ekspresu należy umyć wszystkie akcesoria i przewody wewnętrzne zaparzając co najmniej pięć kaw, lecz nie używając w tym celu kawy mielonej.

JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ ESPRESSO Z ADAPTEREM NA KAWĘ W PASTYLKACH (JEŻELI ZOSTAŁ PRZEWIDZIANY)

1. Nagrząć ekspres zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale "NAGRZEWANIE EKSPRESU".
2. Po upływie 15 minut wyjąć adapter na filtr. Nacisnąć przycisk znajdujący się na jego uchwycie i umieścić pastylkę możliwie w środku, bezpośrednio nad filtrem (rys. 16). Zawsze przestrzegać instrukcji podanych na opakowaniu pastylek dotyczących prawidłowego ich zakładania na filtr.

UWAGA: używać pastylek zgodnych ze standardem ESE: standard ten podany jest na opakowaniach z następującym oznaczeniem:



Standard ESE to system przyjęty przez największych producentów pastylek i umożliwia przygotowanie kawy espresso w prosty i czysty sposób.

3. Zamocować w ekspresie adapter na filtr maksymalnie go dokręcając.
4. Postępować jak opisano w punktach 4, 5 i 6 poprzedniego rozdziału (jak przygotować kawę espresso z pojemnikiem z filtrem).
5. Aby usunąć pastylkę, należy nacisnąć przycisk na filtr i wyjąć ją.
6. Aby wyłączyć ekspres do kawy, nacisnąć przycisk włączony/wyłączony ① (rys. 3).

JAK ZAPROGRAMOWAĆ FUNKCJĘ AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA

Ekspres wyłącza się automatycznie po jednej godzinie od zaparzania ostatniej kawy. Aby dezaktywować funkcję automatycznego wyłączania, należy postępować jak opisano poniżej:

- 1) upewnić się, że urządzenie jest wyłączone;
- 2) naciskać jednocześnie przyciski i ① przez co najmniej 5 sekund.
- 3) lampki kontrolne lub migają wskazując wybraną funkcję:
 - jeżeli lampka kontrolna świeci, urządzenie

wyłączy się po godzinie od zaparzania ostatniej kawy lub cappuccino.

- jeżeli lampka świeci, urządzenie pozostanie zawsze włączone;
- 4) aby zmieniać wybór, nacisnąć przycisk ;
 - 5) aby zaprogramować wybraną funkcję, nacisnąć przycisk ①.

Raz dezaktywowana funkcja automatycznego wyłączania może zostać przywrócona postępując w ten sam sposób.

JAK WYBRAĆ TEMPERATURĘ KAWY

Urządzenie pozwala na wybranie dwóch poziomów temperatury kawy:

- jeżeli lampka świeci, uchodząca kawa będzie gorąca (rys. 14);
- jeżeli lampka + świeci, uchodząca kawa będzie bardzo gorąca (rys. 15);

Aby wybrać poziom temperatury, naciskać przycisk (rys. 13) przez co najmniej 5 sekund.

JAK MODYFIKOWAĆ ZAPROGRAMOWANE ILOŚCI

Ekspres do kawy został fabrycznie zaprogramowany do wytwarzania normalnej ilości kawy espresso (około 30 cc na jedną filiżankę, bądź 60cc na dwie filiżanki).

Uwaga: zaprogramowana ilość dotyczy kawy espresso otrzymanej z pojemnikiem z filtrem na kawę mieloną. Ponieważ adapter na kawę w pastylkach jest różny od tego dla kawy mielonej, ilość kawy espresso otrzymana z pastylek jest trochę większa.

Zaprogramowana ilość może zostać zmieniona w następujący sposób:

1. Postępować jak opisano w punktach od 1 do 4 rozdziału "JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ ESPRESSO Z POJEMNIKIEM Z FILTREM NA KAWĘ MIELONĄ".
2. Aby zmienić zaprogramowaną ilość dla jednej filiżanki należy przez co najmniej 5 sekund naciskać przycisk 1 filiżanka (rys. 7). Jeżeli natomiast chcemy zmienić ilość kawy dla dwóch filiżanek, należy przez co najmniej 5 sekund naciskać przycisk 2 filiżanki (rys. 11). Urządzenie rozpoczyna zaparzanie kawy a lampka kontrolna 1 filiżanka (lub 2 filiżanki) miga wskazując, że czynność ponownego programowania trwa.
3. Jak tylko żądany poziom kawy w filiżance zostanie osiągnięty, nacisnąć przycisk 1 filiżanka lub 2 filiżanki aby zaprogramować wybór.

JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ CAPPUCCINO

1. Zgodnie z opisem z poprzednich rozdziałów przygotować kawę espresso używając wystarczająco dużych filiżanek.
2. Nacisnąć przycisk (rys. 17); lampka kontrolna OK (rys. 18) zaczyna migać.
3. W momencie, w którym lampka kontrolna OK przestanie migać i świeci w sposób ciągły, urządzenie osiągnęło idealną temperaturę do wytwarzania pary.

4. W międzyczasie, napełnić pojemnik około 100 gr mleka na każdą kawę cappuccino, którą chcemy przygotować. Mleko powinno być w temperaturze lodówki (nie gorące!). Wybierając rozmiar pojemnika należy pamiętać, że ilość mleka zwiększy się dwu- lub trzykrotnie.

ZALECENIE: zaleca się używanie mleka półtłustego o temperaturze lodówki.

5. Natychmiast potem, w czasie maksymalnie pięciu minut (inaczej urządzenie automatycznie powróci do funkcji kawy), zanurzyć dyszę do kawy cappuccino w zbiorniku zawierającym mleko (rys. 19) uważając, aby nie przekroczyć podziałki znajdującej się na samej dyszy (wskazanej przez strzałkę na rys. 20). Przekręcić pokrętkę pary do połowy obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 21). *(Należy uważać, aby się nie poparzyć).* (Zaleca się wytwarzanie pary nie dłużej niż 1 minutę za jednym razem). Z dyszy do kawy cappuccino uchodzi para, która spienia mleko i zwiększa jego objętość. Aby otrzymać bardziej spienioną piankę, należy zanurzyć dyszę do kawy cappuccino w mleku i powoli obracać pojemnik przesuwając go z dołu do góry. (Zaleca się wytwarzanie pary nie dłużej niż 1 minutę za jednym razem). Po osiągnięciu żądanej temperatury należy przerwać wytwarzanie pary obracając pokrętkę pary w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i nacisnąć przycisk pary  (rys. 17) aby dezaktywować funkcję pary. Po czynności wytwarzania pary jest rzeczą normalną uchodzenie pary ze zbiorniczka na krople: dzieje się tak za sprawą odpowiedniego urządzenia, które eliminuje resztki pary znajdującej się w bojlerze poprzez kierowanie jej do zbiorniczka.

6. Przełąć spienione mleko do filiżanek z wcześniej przygotowaną kawą espresso. Kawa cappuccino jest gotowa: posłodzić ją według uznania i jeśli chcemy, posypać piankę odrobiną czekolady w proszku.

UWAGA: Po przygotowaniu kawy cappuccino, poprzez naciśnięcie przycisku  bądź  w celu ponownego zaparzenia kawy, ekspres jest zbyt nagrzwany aby ją przygotować (lampka kontrolna OK  miga wskazując, że temperatura nie jest odpowiednia), konieczne jest więc odczekanie kilku minut aż urządzenie ochłodzi się.

Rada: aby szybciej ochłodzić urządzenie, nacisnąć przycisk , otworzyć pokrętkę pary i pozwolić uchodzić wodzie z dyszy do kawy cappuccino do zbiornika do czasu aż lampka kontrolna OK  przestanie migać.

UWAGA: Po użyciu zawsze czyścić dyszę do kawy cappuccino. Postępować jak opisano poniżej:

- Pozwolić przez kilka sekund uchodzić parze przekręcając pokrętkę pary.
W ten sposób, rurka pary jest oczyszczana z ewentualnych resztek mleka, które mogą się w niej znajdować.
WAŻNE: Ze względów higienicznych zaleca się zawsze przeprowadzać tą czynność, aby zapobiec

pozostawianiu resztek mleka w wewnętrznych przewodach ekspresu do kawy.

- Jedną ręką przytrzymać uchwyt dyszy do kawy cappuccino, a drugą odkręcić dyszę przekręcając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie ją wyjąć (rys. 22).
Uważać, aby się nie poparzyć.
- Wyjąć dyszę wylotową pary z rurki wylotu pary pociągając ją w dół (rys. 22).
- Dokładnie umyć dyszę do kawy cappuccino i dyszę wylotową pary ciepłą wodą.
- Sprawdzić czy dwa otwory wskazane przez strzałki na rys. 23 nie są zatkane.
Jeżeli to konieczne przetkać je za pomocą szpilki.
- Zamontować dyszę wylotową pary wkładając ją i zdecydowanie przekręcając ku górze w rurkę wylotu pary.
- Zamontować dyszę do kawy cappuccino wkładając ją od góry i przekręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY

1. Uruchomić urządzenie naciskając przycisk włączony/wyłączony (rys. 3).
2. Umieścić pod dyszą do kawy cappuccino pojemnik;
3. Gdy lampka kontrolna OK zacznie świecić w sposób ciągły przekręcić pokrętkę pary w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 21): gorąca woda zacznie uchodzić z dyszy do kawy cappuccino do stojącego pod nią pojemnika.
4. Aby przerwać uchodzenie gorącej wody, należy przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara pokrętkę pary.
(Zaleca się wytwarzanie gorącej wody nie dłużej niż 20 sekund).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czyszczenia, należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka wtyczkowego i pozwolić ostygnąć urządzeniu.

CZYSZCZENIE POJEMNIKA Z FILTREM NA KAWĘ MIELONĄ

Pojemnik z filtrem na kawę mieloną należy czyścić mniej więcej co 200 kaw w następujący sposób:

- Wyjąć dolną część filtra z urządzeniem wytwarzającym piankę z kawy z pojemnika wyciskając ją od strony pokrywy (rys. 26).
- Wyjąć uszczelkę (rys. 27).
- Wypłukać wszystkie elementy składowe i dokładnie wyczyścić ciepłą wodą metalowy filtr przecierając go szczoteczką (rys. 28).
Sprawdzić czy otwory filtra metalowego nie są zatkane, jeśli tak, należy je przeczyszczyć za pomocą szpilki (patrz rys. 29) a najlepiej paląc nad ogniem małe części, które zatykają otwory filtra (**UWAGA ABY SIĘ NIE POPARZYĆ**).
- Ponownie założyć filtr i uszczelkę na plastikową tarczę jak pokazano na rysunku 30.

Należy zwracać uwagę przy wsadzaniu kotła plastikowej tarczy do uszczelki jak wskazuje strzałka na rysunku 30.

- Włożyć otrzymany zestaw do stalowego pojemnika na filtr (rys. 31), upewniając się, że kotek został prawidłowo wsunięty do podstawy (patrz strzałka na rys. 31).
- Na koniec przykręcić zatyczkę.

Gwarancja będzie nieważna, jeśli powyższe czynności czyszczenia nie będą regularnie przeprowadzane.

CZYSZCZENIE ADAPTERA NA KAWĘ W PASTYLKACH (JEŻELI ZOSTAŁ DOSTARCZONY)

Pojemnik na adapter na kawę w pastylkach należy czyścić mniej więcej co 200 kaw w następujący sposób:

- Nacisnąć przycisk adaptera i wyjąć filtr (rys. 32). Wyczyścić wnętrze pojemnika na filtr. Nie myć go nigdy w zmywarce do naczyń.
- Metalowy filtr dokładnie wyczyścić przy użyciu ciepłej wody i przetrzeć go szczoteczką. Sprawdzić czy otwory filtra metalowego nie są zatkane, jeśli tak, należy je przeczyścić za pomocą szpilki (patrz rys. 29) a najlepiej paląc nad ogniem małe części, które zatykają otwory filtra (UWAGA ABY SIĘ NIE POPARZYĆ).
- Ponownie założyć filtr.

Gwarancja będzie nieważna, jeśli powyższe czynności czyszczenia nie będą regularnie przeprowadzane.

CZYSZCZENIE WYLOTU BOJLERA

Wylot bojlera należy czyścić mniej więcej co 200 kaw w następujący sposób:

- Upewnić się, że ekspres do kawy nie jest gorący i że wtyczka jest wyjęta z gniazdka sieciowego;
- Przy pomocy śrubokrętu odkręcić śruby mocujące wylot bojlera kawy espresso (rys. 33);
- Bojler oczyścić wilgotną ściereczką (rys. 34);
- Wylot dokładnie oczyścić przy użyciu ciepłej wody i przetrzeć go szczoteczką. Sprawdzić czy otwory filtra metalowego nie są zatkane, jeśli tak, należy je przeczyścić za pomocą szpilki (patrz rys. 29) a najlepiej paląc nad ogniem małe części, które zatykają otwory filtra (UWAGA ABY SIĘ NIE POPARZYĆ).

- Oplukać wylot pod bieżącą wodą i zawsze wytrzeć.
- Ponownie zamontować wylot bojlera kawy espresso; Gwarancja będzie nieważna, jeśli powyższe czynności czyszczenia nie będą regularnie przeprowadzane.

INNE CZYNNOŚCI CZYSZCZENIA

- 1 Do czyszczenia ekspresu nie używać rozpuszczalników czy detergentów ściernych. Wystarczy wilgotna i miękka ściereczka.

2. Regularnie czyścić obudowę pojemnika na filtr, filtry, zbiorniczek na krople i zbiornik na wodę.

UWAGA: w trakcie czyszczenia nigdy nie zanurzać ekspresu w wodzie, ponieważ jest on urządzeniem elektrycznym.

ODWAPNIANIE

Urządzenie posiada funkcję powiadamiania o konieczności czyszczenia odwapniającego.

Po około 200 kawach, lampka włączony/wyłączony miga, co oznacza, że konieczne jest przeprowadzenie odwapniania w następujący sposób:

1. Włączyć urządzenie naciskając przycisk włączony/wyłączony ①.
2. Dezaktywować powiadomienie o czyszczeniu odwapniającym poprzez ponowne naciśnięcie przycisku włączony/wyłączony ① aż urządzenie wyłączy się (około 5 sekund). Kiedy ekspres do kawy wyłączy się oznacza to, że dezaktywacja została dokonana.
3. Wlać do zbiornika na wodę zawartość buteleczki (250 ml) z środkiem odwapniającym (załączonym do wyposażenia urządzenia) i pół litra wody. Do kolejnych czynności odwapniających możliwe jest nabycie środka odwapniającego w autoryzowanym przez producenta Serwisie Technicznym;
4. Upewnić się, że pojemnik z filtrem nie jest zamocowany i umieścić naczynie pod wylotem urządzenia.
5. Włączyć urządzenie i poczekać aż lampka kontrolna OK kawy będzie świecić w sposób ciągły.
6. Nacisnąć przycisk 2 FILIŻANKI  i pozwolić płynąć roztworowi.
7. Natychmiast wyłączyć urządzenie i pozwolić działać roztworowi przez co najmniej 15 minut.
8. Włączyć ekspres do kawy i powtórzyć czynność 6 i 7.
9. Otworzyć pokrętkę pary i pozwolić wypłynąć roztworowi do końca ze zbiornika.
10. Aby usunąć pozostałości roztworu i wapnia, należy dobrze wypłukać zbiornik, napełnić go świeżą wodą i włożyć na jego miejsce.
11. Nacisnąć przycisk 2 FILIŻANKI  co najmniej 5 razy, a następnie otworzyć pokrętkę pary aż do całkowitego opróżnienia wnętrza zbiornika.

Gwarancja będzie nieważna, jeżeli powyższe czynności odwapniania nie będą regularnie przeprowadzane.

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Lampka włączony/wyłączony miga	Poziom osadu wapiennego jest wysoki	Dokonać odwapniania jak opisano w rozdziale "ODWAPNIANIE"
Kawa espresso nie wypływa	- Brak wody w zbiorniku na wodę. - Otwory wylotów adaptera z filtrem są zatkane - Urządzenie do wytwarzania pianki z kawy lub adapter na filtr są brudne - Wylot bojlera do kawy espresso jest zatkany. - Zbiornik jest niepoprawnie założony i zawór na jego dnie nie jest otwarty.	- Napełnić zbiornik na wodę. - Oczyszczyć otwory wylotów kawy. - Oczyszczyć urządzenie do wytwarzania pianki z kawy jak opisano w rozdziale "Czyszczenie Pojemnika z filtrem na kawę w granulach" lub "Czyszczenie adaptera na kawę w pastylkach" - Wykonać czyszczenie jak opisano w rozdziale "Czyszczenie wylotu bojlera". - Delikatnie docisnąć zbiornik tak, aby zawór na jego dnie otworzył się.
Kawa espresso wypływa z brzegów adaptera z filtrem zamiast z otworów.	- Adapter z filtrem jest niepoprawnie założony. - Uszczelka bojlera kawy espresso straciła swą elastyczność. - Otwory wylotów kawy pojemnika na filtr są zatkane.	- Prawidłowo umocować adapter z filtrem i zdecydowanie go dokręcić. - Wymienić uszczelkę bojlera kawy espresso w Serwisie Technicznym. - Wyczyścić otwory wylotów kawy.
Kawa espresso jest zimna	- Filiżanki nie zostały podgrzane.	- Podgrzać filiżanki.
Pompka pracuje zbyt głośno	- Zbiornik na wodę jest pusty. - Zbiornik został niepoprawnie założony i zawór na jego dnie nie jest otwarty.	- Napełnić zbiornik na wodę. - Delikatnie docisnąć zbiornik tak, aby zawór na jego dnie otworzył się.
Pianka kawy jest jasna (kawa wypływa szybko z wylotu)	- Zmielona kawa jest słabo dociśnięta. - Kawa zbyt grubo zmielona. - Mała ilość mielonej kawy	- Mocniej docisnąć zmieloną kawę. - Należy używać tylko kawy mielonej przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso. - Zwiększyć ilość kawy
Pianka kawy jest ciemna (kawa wypływa wolno z wylotu).	- Zmielona kawa jest zbyt mocno dociśnięta. - Duża ilość mielonej kawy. - Wylot bojlera jest zatkany. - Kawa jest zbyt drobno zmielona	- Mniej dociskać kawę. - Zmniejszyć ilość mielonej kawy. - Wykonać czyszczenie, jak opisano w rozdziale "Czyszczenie wylotu bojlera". - Należy używać tylko kawy mielonej przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.
W trakcie przygotowywania kawy cappuccino z mleka nie powstaje pianka.	- Mleko nie jest wystarczająco zimne. - Dysza do kawy cappuccino jest brudna.	- Zawsze używać mleka o temperaturze lodówki. - Dokładnie oczyścić końcówki dyszy do kawy cappuccino, zwłaszcza te, które wskazano na rysunku 25.
Woda uchodzi z rurki wylotu pary w momencie włączania ekspresu	- Pokrętło pary jest otwarte	- Poprawnie zamknąć pokrętło pary przed włączeniem ekspresu do kawy