

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Po rozpakowaniu sprawdzić czy urządzenie nie jest uszkodzone. W przypadku wystąpienia wątpliwości nie uruchamiać urządzenia i skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.
- Plastikowa torebka użyta do zapakowania urządzenia może stanowić źródło zagrożenia i powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy źródło zasilania odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- W przypadku, gdy wtyczka nie pasuje do gniazdka, wykwalifikowany personel powinien ją wymienić na wtyczkę tego samego typu.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku, do którego zostało zaprojektowane, czyli do nawilżania pomieszczeń domowych. Wszelkie inne zastosowania niniejszego urządzenia są niewłaściwe i tym samym mogą stwarzać zagrożenie. Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z nieprawidłowej bądź nieostrożnej obsługi oraz/lub napraw wykonywanych przez osoby niewykwalifikowane.
- Podczas korzystania z urządzenia należy zachować ostrożność, ponieważ w jego wnętrzu wytwarzane są wysokie temperatury.
- Podczas pracy urządzenia i do 15 minut po jego wyłączeniu i odłączeniu zasilania nie należy wyjmować zbiornika.
- Nie uruchamiać urządzenia bez uprzedniego napełnienia wodą.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane, nie należy pozostawiać go włączonego, ponieważ stanowi źródło zagrożenia.
- Uwaga gorąca para wodna. Nie zbliżać dłoni, twarzy ani innych części ciała do kratki wylotu mgiełki podczas pracy urządzenia.
- Nie zasilать urządzenia prądem stałym.
- Urządzenie należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni. Nie należy go ustawiać na wykładzinie, dywanie czy delikatnych meblach, które mogłyby ulec uszkodzeniu na skutek działania wilgoci.
- Nie umieszczać nawilżacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piecyki, kaloryfery centralnego ogrzewania itp. Urządzenie należy umieścić na wewnętrznej ścianie w pobliżu gniazdka. Nawilżacz funkcjonuje najlepiej w odległości co najmniej 10 cm od ściany. Urządzenie należy umieścić w taki sposób, by wydzielana wilgoć nie była kierowana bezpośrednio na ścianę. Mogłoby to powodować uszkodzenia, zwłaszcza w przypadku tapet.
- Jeżeli urządzenie jest podłączone do zasilania, należy ponadto przestrzegać następujących podstawowych zasad bezpieczeństwa:
 - nie dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami;
 - nie używać urządzenia z mokrymi lub bosymi stopami;
 - w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka sieciowego nie należy ciągnąć za przewód zasilania ani za samo urządzenie;
 - urządzenie należy przechowywać z dala od dzieci;
 - nie wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia;
 - nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych ani używać na zewnątrz;
 - nie zasłaniać kratki wylotowej wilgoci;
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, jego wymiany powinien niezwłocznie dokonać upoważniony przez producenta technik.
- W przypadku podjęcia decyzji o definitywnym zakończeniu eksploatacji urządzenia, należy najpierw odłączyć je od źródła zasilania, a następnie odciąć przewód zasilający.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji, należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki z gniazdka sieciowego.
- W przypadku wystąpienia usterki i/lub nieprawidłowości działania, wyłączyć urządzenie i nie podejmować żadnych napraw na własną rękę. Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem obsługi domagając się użycia oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
- Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zawsze sprawdzić stan przewodu zasilającego.
- Nadmierna wilgoć w pomieszczeniu może powodować osadzanie się pary wodnej na szybach i meblach. W takim przypadku należy wyłączyć nawilżacz.
- Nie używać nawilżacza w pomieszczeniach o wilgotności powyżej 50%.

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania - według własnego uznania - zmian w produktach, jeżeli uzna to za zasadnione ze względów prawnych, produkcyjnych, handlowych lub estetycznych.

NIŻEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY STARANNIE PRZECHOWYWAĆ, ABY MÓC Z NIEJ KORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI.

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że urządzenie nie jest uszkodzone, wgięte itp. oraz sprawdzić czy woda nie wycieka spod obudowy.

W razie wystąpienia wątpliwości urządzenia nie należy używać i oddać do autoryzowanego punktu obsługi w celu dokonania przeglądu. Należy się upewnić, że przewód zasilający nie styka się z gorącymi częściami podczas pracy urządzenia.

Urządzenie należy bezwzględnie ustawiać na poziomej powierzchni. Nie ustawiać na meblach, szkle, dywanie ani parkiecie.

UWAGA: nie należy odwracać urządzenia do góry nogami podczas pracy.

Jeżeli w urządzeniu znajduje się woda, należy je przenosić trzymając za spód i dopiero po wyjęciu wtyczki z gniazdka zasilającego.

Przed odstawieniem urządzenia, należy się upewnić, że ostygło. Nie wlewać do zbiornika płynów zawierających alkohol lub perfumy. Stosować zwykłą wodę z kranu. Nie kierować strumienia pary na osoby, przedmioty lub ściany. Przed napełnieniem zbiornika zaleca się usunięcie wszelkich pozostałości mineralnych i szlamu. Przed napełnieniem bądź opróżnieniem zbiornika wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.

OPIS

- A) Oprawka na esencje
- B) Pokrętło regulacji pary
- C) Przewód zasilający
- D) Element grzejny
- E) Wskaźnik sygnalizacyjny poziomu wody (tylko w niektórych modelach)
- F) Otwór zbiornika z korkiem
- G) Zbiornik na wodę
- H) Otwór kontroli poziomu wody (tylko w niektórych modelach)

ZASTOSOWANIE

- Należy się upewnić, że kabel zasilający nie jest podłączony do gniazdka i że urządzenie jest ustawione na całkowicie poziomej powierzchni.
- Obrócić maksymalnie element grzejny zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż strzałka umieszczona na elemencie grzejnym znajdzie się na wysokości symbolu **O** na zbiorniku (rys. 1).
- Wyjąć korek z otworu zbiornika i przy pomocy karafki (rys. 2) napełniać zbiornik wodą z kranu (nie stosować wody destylowanej), dopóki wskaźnik nie zabarwi się na czerwono w niektórych modelach (rys. 3) lub do osiągnięcia maksymalnego poziomu wskaźnika kontroli poziomu wody w pozostałych modelach (rys. 4). Nie dodawać do wody soli mineralnych. W czasie napełniania zbiornika zachować szczególną ostrożność, by woda nie przedostała się na pokrywę elementu grzejnego.

UWAGA: NIE NAPEŁNIAĆ ZBIORNIKA POWYŻEJ ZALECANEGO POZIOMU)

MAKSYMALNY POZIOM ZOSTAŁ PODANY PRZY WŁOŻONYM ELEMENCIE GRZEJNYM

- Jeżeli pokrywa elementu grzejnego (**D**) jest wilgotna, należy ją bezwzględnie osuszyć przed podłączeniem urządzenia do sieci zasilającej.
- Obrócić element grzejny w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do oporu. (Strzałka odniesienia umieszczona na elemencie grzejnym powinna znaleźć się na wysokości symbolu **I** na zbiorniku).
- Włożyć przewód do gniazdka sieciowego.
- Aby włączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka, a następnie przesunąć element grzejny w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż strzałka znajdzie się na wysokości symbolu **O**.
- W przypadku niektórych modeli, po włączeniu urządzenia włącza się również podświetlanie.
- Po kilku minutach rozpoczyna się wydzielanie pary. Czas wytwarzania pary może być różny w zależności od rodzaju wody.
- W celu ustawienia poziomu emisji pary należy przesunąć pokrętło (**B**) (rys. 5).

UWAGA: PODCZAS PRACY URZĄDZENIA POKRĘTŁO JEST GORĄCE!

- Gdy woda osiągnie minimalny poziom, wytwarzanie pary zostaje zakończone i urządzenie wyłącza się automatycznie.

Na dnie zbiornika pozostaje zawsze pewna ilość wody zawierająca pozostałości. Należy ją usunąć opróżniając zawsze całkowicie zbiornik przed dolaniem świeżej wody.

STOSOWANIE PERFUMOWANYCH ESENCJI

W celu zastosowania perfumowanych esencji, wystarczy wlać kilka kropli do oprawki na esencje (rys. 6) (**A**).

W żadnym wypadku nie należy wlewać esencji do zbiornika na wodę.

CZYSZCZENIE

- W zależności od intensywności użytkowania urządzenia i jakości wody, na elektrodach elementu grzejnego i w komorze kociołka odkładają się osady mineralne.
- **Zaleca się regenerację elementu grzejnego, każdorazowo gdy ilość wydzielanej pary ulega zmniejszeniu.**
- W celu przeprowadzenia regeneracji należy odłączyć przewód zasilający z gniazdka, wyjąć element grzejny (**D**) i zanurzyć **TYLKO KONCÓWKĘ** na około 8 cm (rys. 7) w roztworze wody z octem lub z substancją odpowiadającą dostępną w sprzedaży i pozostawić na około 10 godzin. Po upływie tego okresu odfuknąć w wodzie końcówkę elementu zwracając uwagę, by nie zamoczyć górnej części.
- Włożyć element grzejny na miejsce, jak przedstawia rys. 8.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nie zanurzać nigdy urządzenia w wodzie.
- Do czyszczenia zbiornika używać szmatki lub szczotki.
- Do czyszczenia elementu grzejnego używać wyłącznie wilgotnej szmatki, a następnie pozostawić je do całkowitego wyschnięcia.