

POLSKI

Opis

1. Wąż ssący
2. Przewód zasilania
3. Uchwyt
- 4a. Wyłącznik silnika
- 4b. Wyłącznik pompy
5. Głowica
6. Nawijacz przewodu zasilania
7. Złączka rury zasysania detergentu
8. Rurka zasysania szamponu z wodą
9. Kosz zabezpieczający silnik
10. Wewnętrzny kanister detergentu
11. Zaczepy mocowania głowicy
12. Pojemnik plastikowy
13. Wózek
14. Uchwyt
15. Dźwignia dostarczania detergentu
16. Regulator mocy ssania.
17. Spinacze mocujące rurę dostarczającą detergent
18. Rura dostarczania detergentu
19. Złącze bagnetowe rury dostarczającej detergent
20. Otwór ssący

Akcesoria*

21. Wąż ssący z uchwytem
22. Duża przezroczysta ssawka do "mycia -suszenia" do dywanów/posadzek
23. Wkładka szczotkowa do mycia podłóg
24. Mała ssawka wielofunkcyjna.
25. Dwie rury przedtupające
26. Wąska ssawka
27. Szczotka do dywanów – podłóg
28. Nośnik akcesoriów (o ile został on przewidziany)
29. Filtr poliuretanowy zabezpieczający silnik przed wodą
30. Filtr zabezpieczający silnik
31. Worek na kurz o dużej pojemności
32. 1 Butelka detergentu

* Wyposażenie w akcesoria może się zmieniać w zależności od modelu.

Ostrzeżenia

1. **Przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi.**
2. Przed użytkowaniem sprawdzić czy napięcie w sieci odpowiada napięciu pokazanemu na tabliczce znamionowej urządzenia znajdującej się pod uchwytem.
3. Urządzenie można podłączyć wyłącznie do gniazdek sieciowych o obciążalności prądowej minimum 10A i wyposażonych w skuteczne uziemienie. W przypadku urządzeń posiadających podwójną izolację (patrz symbol  na tabliczce znamionowej) nie jest wymagane uziemienie.
4. **Należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego jeśli urządzenie nie jest używane lub przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych czy czyszczenia samego urządzenia.**
5. Nie należy myć urządzenia trieliną lub innymi rozpuszczalnikami.
6. Nie pociągać za przewód zasilania w celu wyłączenia wtyczki z gniazdka sieciowego.
7. Nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru włączonego urządzenia oraz należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci i dla osób niepełnosprawnych.
8. Nie należy przesuwać urządzenia przez przewód sieciowy, aby nie doprowadzić do uszkodzenia izolacji.
9. Nie zasysać płynów łatwopalnych lub korozyjnych.
10. Nie zasysać zapalek, gorącego popiołu, czy zapalonych papierosów.
11. Urządzenie należy stosować tylko do użytku domowego, zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
12. Należy zachować szczególne środki ostrożności, podczas stosowania urządzenia na schodach.
13. Nie uruchamiać urządzenia w przypadku podejrzenia, że jest ono uszkodzone.
14. W celu dokonania naprawy lub zakupu części wyposażenia, należy zwracać się wyłącznie do autoryzowanego Centrum Obsługi Technicznej.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w samym urządzeniu, lub w akcesoriach bez żadnego uprzedzenia.

Aby gwarancja nie utraciła ważności oraz w celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Uwaga: przed przystąpieniem do mycia metodą ekstrakcji należy sprawdzić czy wszystkie tkaniny i powierzchnie mające być czyszczone mogą zostać poddane myciu tą metodą. Radzimy nie używać urządzenia na delikatnych dywanach ręcznie tkanych. W przypadku wątpliwości przeprowadzić próbę na rogu dywanu, odczekać do całkowitego wyschnięcia i sprawdzić wynik czyszczenia.

Przy pierwszym użyciu zalecane jest stosowanie mieszanki z niską zawartością detergentu.

Producent nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia dywanów, wykładzin dywanowych, foteli, tapicerek, ubrań itp. spowodowanych stosowaniem innych detergentów niż oryginalne.

Funkcja mycia metodą ekstrakcji (rys. 1)

Przy pomocy pompy roztwór detergentu zostaje zasysany ze zbiornika i przez dyszę, spryskany na włókna, przenikając do głębi i rozpuszczając nawet największy brud. Przezroczysta ssawka zasysa brudną wodę, która zostaje zebrana do specjalnego pojemnika, pozostawiając powierzchnię prawie całkowicie wysuszoną. Z tego powodu, mycie metodą ekstrakcji pozostawia wykładziny dywanowe, dywany, tkaniny i posadzki całkowicie wyczyszczone, higieniczniejsze, kolory są odnowione, żywsze, zwiększa się trwałość i polepsza wygląd.

MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Uwaga: upewnić się, czy wtyczka urządzenia nie jest podłączona do żadnego gniazdka sieciowego.

- a) Odłączyć zaczepy blokujące głowicy odciągając je na zewnątrz rys.2. Podnieść głowicę korzystając ze specjalnego uchwytu, wyjąć akcesoria z wnętrza pojemnika

- b) Zaczepić dociskając mocno nośnik akcesoriów (30) do wózka (o ile został on przewidziany) (rys. 4).
- c) Upewnić się, czy poliuretanowy filtr (31) konieczny do mycia zarówno metodą ekstrakcji jak i do zasysania płynów został włożony do kosza zabezpieczającego silnik (rys. 5).
- d) Wyjąć kanister detergentu (rys. 6) - o pojemności około 3 litrów - i napełnić go szampodem oraz wodą zgodnie z następującymi proporcjami:
 - 200 ml szamponu
 - 2800 ml wody
- e) Nałożyć ponownie głowicę na pojemnik, upewniając się czy nacięcie zetknęło się z bloczkiem znajdującym się nad otworem ssącym rys.7.
- f) Włożyć giętką rurę ssącą obracając końcówkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (złącze bagnetowe) i włożyć rurkę zasysania detergentu do specjalnej złączki znajdującej się na głowicy usytuowanej nad otworem ssącym (rys. 8).
- g) Przymocować rurkę dostarczania detergentu do węża ssącego przy pomocy plastikowych spinaczy.
- h) Założyć dwie rury przedłużające, połączyć je z uchwytem węża, a na drugi koniec założyć przezroczystą ssawkę do mycia-suszenia rys.9.

Przymocować rurkę dostarczania detergentu (już przymocowaną do ssawki mycia-suszenia) do uchwytu węża i założyć spinacze na rury przedłużające rys.9A).

Od tej chwili urządzenie jest gotowe do mycia dywanów i wykładzin dywanowych, metodą ekstrakcji.

UŻYCIE

Włożyć wtyczkę do gniazdka sieci elektrycznej i wcisnąć główny wyłącznik znajdujący się na głowicy urządzenia. Wciskając odpowiedni przycisk uruchomić pompę (rys. 10).

Uwaga: nie należy nigdy wciskać wyłącznika pompy kiedy urządzenie jest używane do zasysania płynów lub suchych substancji. Nieprawidłowe użycie pompy może uniemożliwić funkcjonowanie urządzenia.

Aby wyczyścić dywany, wykładziny dywanowe, i ogólnie rzecz biorąc podłogi, najlepiej jest postępować jak opisano poniżej:

- obniżyć uchwyt w kierunku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia i jednocześnie pociągnąć dźwignię dostarczania detergentu (rys. 11 A).
- poruszać końcówką mycia – suszenia po powierzchni przeznaczonej do czyszczenia.
- zwolnić dźwignię dostarczania detergentu i ustawić uchwyt w początkowej pozycji (rys. 11 B).
- kontynuować tylko czynność ssania przy zwolnionej dźwigni dostarczania detergentu, poruszając końcówkę mycia – suszenia po wymytej powierzchni.

W trakcie tej czynności, patrząc na przezroczystą ssawkę można zobaczyć brudną wodę ssaną przez urządzenie. Jeśli woda wewnątrz końcówki staje się czysta, oznacza to że powierzchnia została dokładnie wymyta. Kiedy woda nie jest ssana, oznacza to że powierzchnia jest prawie sucha i Wasza praca została zakończona.

Używać zawsze oryginalnego niskopieniącego szamponu.

Jeśli powierzchnia tkaninowa przeznaczona do prania została uprzednio wyczyszczona przy pomocy szamponu innego niż ten przystosowany do prania metodą ekstrakcji, może mieć miejsce nadmierne tworzenie się piany wewnątrz pojemnika.

Jeśli piana wychodzi z głowicy, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i opróżnić pojemnik (patrz „Czyszczenie i konserwacja urządzenia”). Kiedy pojemnik zbiorczy wody napełni się, zawór pływakowy zablokuje ssanie, a silnik zwiększy obroty (rys. 12).

Na tym etapie pojemnik powinien być opróżniony (patrz „Czyszczenie i konserwacja urządzenia”).

Mycie metodą ekstrakcji na twardych posadzkach

(płytki, cotto, marmur, linoleum, ceramika itp)

Założyć wkładkę do mycia podłóg na przezroczystą końcówkę mycia – ssania (22) nakładając ją od lewej strony do prawej (rys. 13) i wykonać czynności opisane w instrukcjach sposobu użycia.

Zasysanie płynów

Uwaga: upewnić się, czy wtyczka urządzenia nie jest podłączona do żadnego gniazdka sieciowego.

Umożliwia stawienie czoła wszystkim małym sytuacjom awaryjnym takim jak:

- zapchane zlewy, zatkane rury odpływowe, małe zalania wodą (pralka, zmywarka do naczyń), przypadkowe rozlania płynów, rozmarzanie lodówek, zamrażarek, itp.

Upewnić się, czy poliuretanowy filtr (31) został nałożony na kosz zabezpieczający silnik.

Nałożyć końcówkę czyszczącą stosowną do rodzaju czyszczenia, które ma być wykonane, na rury przedłużające lub bezpośrednio na uchwyt. Można stosować wąską ssawkę, ssawkę w kształcie litery „T” lub ssawkę wielofunkcyjną.

Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego i wcisnąć główny wyłącznik.

Uwaga: nie należy nigdy wciskać wyłącznika pompy kiedy urządzenie stosowane jest do zasysania płynów lub suchych substancji.

Po zakończeniu czynności należy opróżnić pojemnik (patrz „Czyszczenie i konserwacja urządzenia”).

Zasysanie kurzu i suchych substancji

Uwaga: upewnić się, czy wtyczka urządzenia nie jest podłączona do żadnego gniazdka sieciowego.

Sprawdzić czy worek papierowy (37) lub tkaninowy (jeśli dostarczony) zabezpieczający silnik jest nałożony na kosz zabezpieczający silnik. Zablokować worek pieścieniem blokującym (jeśli jest dostarczony) lub zwykłą gumką rys.7.

Podłączyć do rur przedłużających lub bezpośrednio do uchwytu odpowiednią końcówkę, w zależności od rodzaju czyszczenia, które ma być wykonane.

Dzięki kompletowi akcesoriów w które wyposażone jest urządzenie, można z powodzeniem zbierać:

- kurz z dywanów, wykładzin podłogowych i twardych posadzek: stosując szczotkę do dywanów/posadzek (29).
- kurz, okruchy, brud między żeberkami kaloryferów oraz z szuflad, pajęczyny z rogów : stosując wąską ssawkę (28).

- ziemię, wióry itp ze wszystkich posadzek, wnętrz samochodów, garaży, piwnic: stosując bezpośrednio rurę ssącą lub ssawkę wielofunkcyjną (24), przydatną również do kurzu, okruchów, włosów itd.

Uwaga: nie należy nigdy wciskać wyłącznika pompy kiedy urządzenie stosowane jest do zasysania płynów lub suchych substancji.

Po zakończeniu czynności należy opróżnić pojemnik (patrz "Czyszczenie i konserwacja urządzenia").

Użycie bardzo pojemnego worka na kurz (33) (o ile został on przewidziany).

Uwaga: bardzo pojemny papierowy worek na kurz stosowany jest tylko do zasysania kurzu lub suchych substancji. Worek jest montowany wewnątrz pojemnika nakładając kartonowy kołnierz wokół wewnętrznej części końcówki ssącej i popychając dobrze do dna.

Kiedy worek jest pełny, należy go wymienić.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek konserwacji należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Po każdym użyciu urządzenia, należy opróżnić i osuszyć pojemnik. W celu zagwarantowania higieny i żywotności urządzenia nie należy nigdy pozostawiać pojemnika brudnego w środku.

Aby opróżnić worek z brudu, należy odzepić rurkę dostarczania detergentu od głowicy, giętką rurkę ssącą i zdjąć – uprzednio ją odczepiwszy - głowicę z urządzenia, wyjąć wewnętrzny kanister detergentu, po czym wykonać czynność opróżniania.

Konserwacja poliuretanowego filtra

Po każdym użyciu urządzenia należy umyć pod bieżącą wodą poliuretanowy filtr silnika, a następnie wysuszyć go przed ponownym użyciem.

Konserwacja filtrów papierowych lub płóciennych

W przypadku zasysania kurzu lub suchego brudu, należy pamiętać o okresowej wymianie worka zabezpieczającego silnik, natomiast płócienny filtr (jeśli dostarczony) może być co jakiś czas prany w wodzie z mydłem.

Należy pamiętać o wysuszeniu płóciennego filtra przed jego ponownym użyciem.

Co jakiś czas należy wymieniać mikrofiltry znajdujące się wewnątrz kłapek na głowicy. Rys 16.

Okresowo, należy sprawdzać czy pływak znajdujący się wewnątrz koszyka zabezpieczającego silnik może się swobodnie poruszać. Rys 12.

Aby odłożyć urządzenie na miejsce, należy włożyć wyposażenie wewnątrz pojemnika lub do wózka na akcesoria (jeśli został on dostarczony) i zwinąć przewód (sprawdzając, czy nie został on uszkodzony lub przetarty) wokół specjalnego nawijacza przewodu zasilania głowicy (rys. 17).

Gwarancja

Gwarancję znajdującą się na opakowaniu należy wyciąć, w całości wypełnić, a następnie przechowywać wraz z dokumentem zakupu z datą sprzedaży. Gwarancję należy okazać w Centrum Obsługi Technicznej w chwili przyniesienia urządzenia dla usunięcia usterki. Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją w razie usterek wynikających z produkcji i/albo wad materiałowych przez okres jednego roku od daty zakupu.