

- A** Uchwyt
- B** Przycisk zwijania kabla
- C** Uchwyt do pozycji „porządkowania” odkurzacza
- D** Przycisk ON/OFF
- E** Kratka wylotu powietrza

Uchwyt z pilotem (tylko w niektórych modelach)

- F** Przekaznik sygnału na podczerwień (obecność dwóch nadajników umożliwia przekazywanie sygnałów ze wszystkich pozycji roboczych)
- G** Przycisk „Power Control” (wybór poziomu mocy ssania)
- H** Pulsante „StopVac”  (przerwa w ssaniu odkurzacza)
- I** Pokrywa schowka na baterie pilota
- J** Łopatkę do wysuwania uchwytu
- K** Schowek na akcesoria
- L** Elastyczny wąż

- M** Rura teleskopowa lub rury sztywne
- N** Szczotka do dywanów/podłóg dwu-pozycyjna
- O** Nasadka szczelinówka
- P** Nasadka z okrągłą szczotką (jeżeli została przewidziana)
- Q** Nasadka wielofunkcyjna do mebli tapicerowanych

- R** Pasek na ramię

Panel sterowania A (modele z pilotem)

- S** Wskaźnik zapelnienia worka
- T** Wskaźniki poziomu mocy
- U** Przycisk zwiększania mocy
- V** Przycisk zmniejszania mocy
- W** Odbiornik sygnału na podczerwień

Panel sterowania B (modele z regulacją mocy)

- S** Wskaźnik zapelnienia worka
- T** Wskaźniki poziomu mocy
- U** Przycisk zwiększania mocy
- V** Przycisk zmniejszania mocy

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i zachować je w celu przyszłej konsultacji.
- Przed przystąpieniem do użytkowania sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce z danymi technicznymi urządzenia.
- Podłączać urządzenie tylko do gniazdka o minimalnym natężeniu 10 A.
- Wyjąć zawsze wtyczkę z gniazdka, jeżeli urządzenie nie jest używane oraz przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności związanej z konserwacją lub czyszczeniem odkurzacza.
- Nigdy nie myć urządzenia przy użyciu trichloroetyleny lub innych rozpuszczalników.
- Nie zasysać płynów.
- Nie zostawiać nigdy włączonego urządzenia bez nadzoru, trzymać go z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych.
- Wykorzystywać urządzenie tylko do celów domowych i zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi.
- W przypadku podejrzenia, że urządzenie jest uszkodzone najlepiej go nie uruchamiać.
- Nie wyciągać przewodu zasilającego dalej niż czerwony znak umieszczony na nim. Znak żółty, umieszczony tuż przed czerwonym, wskazuje że długość przewodu się kończy.
- W celu naprawy i wymiany części zamiennych zwracać się jedynie do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do autoryzowanego Serwisu Technicznego.

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione wskutek niewłaściwego lub błędnego użycia urządzenia.
- Wymiany kabla zasilającego powinien dokonać wyłącznie autoryzowany Serwis Techniczny.

- Nigdy nie ciągnąć za kabel zasilający lub za urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.



- Nie przesuwaj urządzenia po przewodzie zasilającym.

- Nie zasysać gorących popiołów i zapatek, niedopałków papierosów.



- Nie używać odkurzacza na mokrych powierzchniach.

- Nie zatykać wlotu ssania ani kratki odpowietrzającej.



- Nie zasysać igieł, pinezek ani sznurów.

Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w urządzeniach i wyposażeniu w akcesoria bez uprzedzenia.

INSTRUKCJE MONTAŻU

Montaż urządzenia

Włożyć elastyczny węz w odpowiednie miejsce i wepchnąć do momentu aż zostanie zaczepiony (rys. 1). Aby wyjąć elastyczny węz, nacisnąć boczną dźwignię mocującą i pociągnąć węz na zewnątrz (rys. 2).

Rura teleskopowa lub rury sztywne (M)

Podłączyć rurę teleskopową do końcówki uchwytu elastycznego węza ssącego.

Rura teleskopowa pozwala na przedłużenie węza do potrzebnej długości (rys. 3)

W przypadku modeli bez rury teleskopowej, połączyć dwie rury sztywne (rys. 4), przymocować je do uchwytu elastycznego węza i na drugim końcu założyć żądaną nasadkę.

N.B.: Wszystkie akcesoria ssące można mocować zarówno bezpośrednio w uchwycie elastycznego węza jak i rury teleskopowej lub rury sztywnej.

UŻYCIĘ AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA

- **Pasek na ramię** (rys. 5)
Aby ułatwić różnorodne zastosowania urządzenia, można użyć paska na ramię dostarczaną wraz z odkurzaczem, którą z łatwością mocuje się do urządzenia.
- **Szczotka do dywanów/podłóg w 2 pozycjach**
Poz. 1: do czyszczenia twardych podłóg, szczotki wysunięte (rys. 6).
Poz. 2: do czyszczenia dywanów i wykładzin, szczotki wsunięte (rys. 7).
- **Wielofunkcyjna nasadka do mebli tapicerowanych** (rys. 8) (tylko w niektórych modelach)
Do czyszczenia mebli tapicerowanych, materaców, ubrań, foteli samochodowych, itp.
- **Nasadka szczelinówka** (rys. 9)
do czyszczenia grzejników, kątów, brzegów, schowków, itp.
- **Nasadka z okrągłą szczotką** (rys. 10) (tylko w niektórych modelach)
Wyposażona jest w przegub ułatwiający czynności czyszczenia i jest odpowiednia zwłaszcza do usuwania kurzu z materiałów, mebli, zasłon, ram i ubrań.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia, należy wyjąć cały kabel zasilający, a następnie włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. Aby zwinąć kabel, wyjąć wtyczkę z gniazdka i nacisnąć przycisk zwijania kabla (Ⓢ) (rys. 11).

Funkcjonowanie

Włączenia i wyłączenia odkurzacza dokonuje się przez lekkie naciśnięcie przycisku **ON/OFF** (ⓓ) (rys. 12). W modelach wyposażonych w pilota należy nacisnąć przycisk w celu uruchomienia pilota.

Modele z pilotem:

W trakcie odkurzania można przerwać zasysanie poprzez naciśnięcie przycisku (ⓗ) (H) "StopVac" na pilocie. Aby powrócić do odkurzania, należy nacisnąć przycisk "Power Control" (ⓖ) (G). Pilot działa dzięki dwóm przekaźnikom, które umożliwiają przekazywanie sygnału zarówno z przodu jak i z tyłu. Należy jednak pamiętać, że pilot powinien być skierowany w stronę urządzenia.

Uwaga: przycisk (ⓗ) (H) "StopVac" powoduje przerwanie ssania, lecz nie wyłącza urządzenia. W celu wyłączenia odkurzacza należy nacisnąć przycisk **ON/OFF** (ⓓ) (D). Analogicznie, w celu włączenia urządzenia należy nacisnąć przycisk **ON/OFF** (ⓓ) (D).

Elektroniczna regulacja siły ssania (w wybranych modelach)

Regulacja elektroniczna umożliwia zmianę siły ssania w celu dostosowania jej do odkurzanych powierzchni.

Dzięki tej funkcji można korzystać z maksymalnej mocy urządzenia podczas odkurzania twardych powierzchni (marmur, ceramika, terakota, itp.) lub pracować przy zmniejszonej mocy podczas czyszczenia zasłon lub innych lekkich materiałów.

Poprzez naciśnięcie przycisku **+ / -** umieszczonego na urządzeniu (ⓤ / Ⓥ) i na pilocie (klawisz ⓖ) (rys. 13), w modelach, które są w niego wyposażone, można wybrać trzy dostępne poziomy mocy: na urządzeniu zapali się wówczas lampka kontrolna odpowiadająca wybranej mocy (rys. 14).

Uwaga: w modelach z pilotem można regulować moc również z wyczerpanymi bateriami za pomocą przycisku **+ / -** (ⓤ / Ⓥ) umieszczonego na urządzeniu.

CZYSZCZENIE

Wskaźnik zapełnienia worka (rys. 15)

Wskaźnik zapełnienia worka (S) sygnalizuje moment wymiany papierowego worka lub zapchanie akcesoriów.

Zaleca się wymianę worka zanim cały wskaźnik zapali się na czerwono, aby zagwarantować większą higienę i jakość powietrza oddawanego do otoczenia.

Wymiana papierowego worka

Aby dokonać wymiany worka, należy pociągnąć dźwignię otwarcia pojemnika na kurz (rys. 16) i podnieść pokrywę. Następnie, wyjąć ostrożnie worek pociągając ku sobie dźwignię mocującą (rys. 17). W ten sposób, worek przesunie się do tyłu i będzie można go z łatwością wyjąć. Nowy papierowy worek włożyć w przewidziane prowadnice i maksymalnie go wepchnąć.

Worek, w który wyposażone jest urządzenie, posiada praktyczne zamknięcie otworu zapobiegające wydostawaniu się kurzu. Aby zamknąć otwór, wystarczy pociągnąć brzeg papieru aż do zamknięcia otworu (rys. 18).

Ponownie zacczepić podstawę worka i lekko naciskając zamknąć pokrywę urządzenia. Zaleca się częstą wymianę worka na kurz, jeżeli zasysamy bardzo drobny brud, taki jak mąka, talk, itp.

UWAGA:

Odkurzacz wyposażony jest w system zabezpieczający, który uniemożliwia zamknięcie pokrywy zbiornika na kurz w razie braku papierowego worka.

Filtr ochronny silnika

Aby zapewnić urządzeniu długie życie i zaabezpieczyć silnik, filtr ochronny silnika powinien być czysty.

Aby uzyskać dostęp do filtra, należy otworzyć zbiornik na kurz, wyjąć papierowy worek i wyjąć filtr (rys. 19). Jeżeli filtr nie jest zbyt zabrudzony, należy po prostu usunąć kurz. Jeżeli filtr jest bardzo brudny, należy go umyć i wysuszyć.

Przed ponownym założeniem upewnić się czy filtr jest suchy. W trakcie wymiany filtra należy zwrócić uwagę czy został prawidłowo włożony na miejsce.

Mikrofiltr wylotu powietrza

W zależności od modelu, odkurzacz został wyposażony w mikrofiltr lub filtr wysokiej wydajności (HEPA Filter**).

Filtr znajduje się pod otworami uchodzenia powietrza. Wyjąć tylną kratkę (E) (rys. 20), usunąć filtr i umyć go wodą. Po całkowitym wysuszeniu filtra należy go włożyć na jego miejsce. Zaleca się wymianę filtra po co najmniej 5 wymienionych workach na kurz; dla modeli z fil-

trem HEPA wymianę zaleca się po wymienionych 4 workach na kurz.

** Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air- Cząsteczki powietrza o wysokiej efektywności) usuwa brud wielkości do 0,3 mikrona filtrując cząsteczki każdego rodzaju, także bakterie.

Po założeniu filtra na miejsce, włożyć prawidłowo kratkę

Ostrzeżenie:

Nigdy nie używać odkurzacza bez filtra.

Nigdy nie wkładać filtra do zmywarki i nie używać suszarki do jego suszenia.

POZYCJA „PORZĄDKOWANIA” ODKURZACZA

Aby ułatwić przechowywanie odkurzacza w bezpieczny i uporządkowany sposób, został on wyposażony w uchwyt umieszczony na obudowie służący do „porządkowania” odkurzacza (C) (rys. 21). W przypadku, gdy odkurzanie należy przerwać na krótki okres czasu, odkurzacz został wyposażony w wygodny system porządkowania: wsunąć element wspomagający, umieszczony na przegubie szczotki (N), w uchwyt (C) znajdujący się na tylnej części obudowy odkurzacza (rys. 22).

OSTRZEŻENIA

Nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia (zmniejszona moc, dziwny dźwięk, a nawet całkowite zatrzymanie się urządzenia) może być spowodowane zatkanie nasadek lub rur ssących, albo awarią części elektrycznych.

W takim wypadku należy sprawdzić nasadki, papierowe worki i filtr ochronny silnika.

Aby usunąć ewentualne przedmioty zatykające w elastycznym węży, można odciągnąć węz od uchwytu i od złącza naciskając po prostu przycisk (J) (rys. 23) i pociągając za węz. Aby ponownie połączyć elastyczny węz + uchwyt + złącze, należy nacisnąć na przycisk wyjmowania uchwytu i włożyć węz. W przypadku gdyby nieprawidłowe funkcjonowanie nie wynikało z powyższych powodów należy zanieść urządzenie do autoryzowanego Serwisu Technicznego.

Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.



Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich. Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów.

Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

