

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA DESKI DO PRASOWANIA NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO KONSULTACJI W PRZYSZŁOŚCI.

OSTRZEŻENIA

1. Absolutnie zabrania się zwalniania sworzni regulacji wysokości deski, gdy żelazko jest umieszczone na podstawie (C) gdyż grozi to jego upadkiem oraz nagłym złożeniem się deski.
2. Urządzenie może być używane wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Włączać urządzenie tylko w przypadku, gdy znajduje się w pozycji do pracy.
3. Urządzenie może być zasilane wyłącznie prądem przemiennym o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce danych technicznych umieszczonej pod blatem do prasowania. Gniazdko ściennie i kabel przedłużający muszą być dostosowane do natężenia 16A oraz posiadać efektywnie działające uziemienie.
4. Kabel zasilający urządzenia musi znajdować się z dala od gorących elementów urządzenia.
5. Nie należy zezwalać na korzystanie z urządzenia osobom (w tym również dzieciom) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba, że są one uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
6. Nie wkładać przedmiotów w otwory urządzenia.
7. Nie wolno używać deski w przypadku: uszkodzenia elektrycznych kabli przedłużających lub wtyczki, widocznych uszkodzeń (np. spowodowanych upadkiem itd.), nieprawidłowego działania.
8. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany Serwis Obsługi. Zabiegi wykonywane przez osoby niewykwalifikowane są niebezpieczne i unieważniają gwarancję. Do wymiany wszelkich części wchodzących w skład urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
9. W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego, zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego De'Longhi, aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku.
10. Po zakończeniu użycia lub przed opuszczeniem pomieszczenia czy też przed jakąkolwiek czynnością czyszczenia bądź konserwacji, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego.
11. Nie wolno pociągać za kabel w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.
12. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne odniesienie obrażeń przez ludzi i zwierzęta wyniku wskutek nieodpowiedniego lub błędnego użycia urządzenia.
13. Niektóre części deski, w szczególności części przylegające do blatu prasowania, mocno się nagrzewają. Dlatego też należy unikać ich dotykania.
14. Napełnianie generatora pary żelazka może być wykonywane wyłącznie gdy deska jest odłączona od sieci elektrycznej.

15. Nie wolno pozostawiać urządzenia wystawionego na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, itd.).
16. Złożona deska do prasowania nie zapewnia stabilności jeżeli znajduje się w pozycji pionowej.
Jeżeli chce się ją pozostawić w pozycji pionowej zaleca się oparcie jej o ścianę.

Ostrzeżenia dotyczące poprawnej likwidacji produktu zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE i Dekretem Legislatywnym nr 151 z 25 lipca 2005.



Po zakończeniu okresu użyteczności, produkt nie może być usuwany razem z odpadami miejskimi. Może być dostarczony do odpowiednich centrów selektywnej zbiórki działających na zlecenie administracji gminnej lub, gdy jest to możliwe do sprzedawców. Oddzielna likwidacja sprzętu AGD pozwala na uniknięcie negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia, wynikających z niepoprawnego ich usuwania i pozwala na odzysk materiałów, z których jest złożony, umożliwiając istotną oszczędność energii i surowców. Aby podkreślić obowiązek selektywnego usuwania urządzeń AGD, na produkcie umieszczono znak przekreślonego kosza. Nielegalna likwidacja produktu ze strony użytkownika może prowadzić do nałożenia kar administracyjnych przewidzianych przez obowiązujące prawo.

OPIS

- A. Wylłącznik OFF/wyбір funkcji odsysania
- B. Podstawa pod żelazko
- C. Błat do prasowania
- D. Dźwignia zwolnienia deski i regulacji wysokości
- E. Silnik odsysania
- F. Gniazdko
- G. Kabel zasilający
- H. Kółka do przesuwania deski

ROZKŁADANIE DESKI

W celu rozłożenia deski należy:

Przytrzymać stopą przednią nogę deski na podłodze, nacisnąć dźwignię zwalniającą (D) blatu i jednocześnie obrócić blat deski aż uzyska pożądaną wysokość (rys. 1): po uzyskaniu odpowiedniej wysokości, należy puścić dźwignię.

Przed usunięciem ręki podtrzymującej, zwolnić dźwignię i upewnić się, czy sworzeń został wprowadzony do odpowiedniego gniazda pozycjonowania.

W celu wyregulowania wysokości należy nacisnąć na dźwignię i podnieść lub obniżyć deskę trzymając ją jak wskazano na rysunku 2. Odsunąć stopę od przedniej nogi deski wyłącznie po całkowitym rozłożeniu deski.

Po rozłożeniu, deskę można łatwo przemieszczać dzięki zainstalowanym kółkom (H) (patrz rys. 3).

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1. Umieścić system prasujący na podstawie.
2. Podłączyć kabel zasilający deski do gniazdka zasilania.
3. Włożyć wtyczkę systemu prasującego lub żelazka do gniazdka znajdującego się pod blatem deski (F).

4. Naciśnąć przycisk (A) w celu włączenia odsysania.
5. Włączyć żelazko lub system prasujący zgodnie ze wskazówkami producenta.

Gdy żelazko jest gotowe, można rozpocząć prasowanie.

ZAKOŃCZENIE PRASOWANIA

- Wyłączyć wyłącznik (A).
- Wyjąć wtyczkę deski z gniazdka zasilającego.

SKŁADANIE DESKI

Aby złożyć deskę, należy wykonać analogiczne czynności jak przy jej rozkładaniu (tylko w odwrotnej kolejności), pamiętając o naciśnięciu dźwigni zwalniającej.

W ŻADNYM PRZYPADKU NIE WOLNO PRZED ZDJĘCIEM ŻELAZKA LUB SYSTEMU PRASUJĄCEGO Z PODSTAWKI, SKŁADAĆ DESKI DO PRASOWANIA.

WSKAZÓWKI

Deska do prasowania z funkcją odsysania optymalizuje działanie waszego systemu prasującego.

Umożliwia ona:

- uniknięcie wypuszczenia strumienia pary na osobę prasującą
- uniknięcie powstawania skroplin;
- przyleganie tkanin do powierzchni deski, ułatwiając w ten sposób dokładniejsze prasowanie;

