

WSKAZÓWKI OGÓLNE

- * Urządzenie odpowiada europejskim normom dla elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego.
- * Urządzenie podłączyć do gniazda sieciowego z uziemieniem.
- * Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy sprawdzić, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada danym umieszczonym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- * Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do prądu bez nadzoru.
- * Nie wystawić urządzenia na działanie sił przyrody (np.: deszczu, słońca).
- * Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- * Podczas napełniania zbiornika wodą wyjąć wtyczkę z kontaktu.
- * Nigdy nie kierować strumienia pary na ludzi, zwierzęta lub urządzenia złożone z części elektrycznych (np.: wewnątrz piekarnika).
- * Urządzenie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- * Nie dodawać środków zapachowych, rozpuszczających, alkoholu ani środków czyszczących - może to uszkodzić urządzenie lub uczynić je niebezpiecznym.
- * Podczas użytkowania nie dotykać gorących części urządzenia. Przed wymianą końcówek odczekać aż ostygną.
- * Nigdy nie używać urządzenia uszkodzonego. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym.
- * Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.



Ariete
geniusz domu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mop parowy 10 w 1

I STEAM MOP

model
4164

GERO  [®]

**Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1**

BUDOWA

- A. Podstawa parująca

B. Pojemnik na wodę

C. Korek zbiornika na wodę

D. Lampka gotowości pary

E. Regulator pary

F. Obudowa

G. Uchwyt

H. Przycisk blokady

I. Uchwyt na kabel
- J. Przedłużka teleskopowa

K. Blokada przedłużki

L. Uchwyt na kabel

M. Uchwyt

N. Miarka

O. Lejek

P. Kabel elektryczny

Q. Otwory parowe

R. Zaczepy na szmatkę

1. Szmatki

2. Ramka do powierzchni miękkich

3. Stożek

4. Szpachelka

5. Końcówka zagięta

6. Szczoteczka
7. Szczoteczka większa

8. Szczoteczka do fug

9. Końcówka do materiałów

10. Końcówka do szyb

11. Szmatka do materiałów

ZŁOŻENIE URZĄDZENIA

Po rozpakowaniu urządzenia, połączyć podstawę z obudową Rys. 2.

Prawidłowy montaż powinien być zakończony charakterystycznym "klik" Rys. 3.

Włożyć przedłużkę J w otwór obudowy Rys. 4, 5.

Prawidłowy montaż powinien być zakończony charakterystycznym "klik" Rys. 3.

Za pomocą blokady K ustawić odpowiednią długość przedłużki Rys. 5.

OPIS DZIAŁANIA

Rozwinąć kabel elektryczny.

Zdjąć korek, napelnić zbiornik wodą - 350 ml Rys. 6, nałożyć korek.

Nigdy nie uruchamiać urządzenia bez wody i nie przekraczać poziomu 350 ml.

Jeśli woda jest bardzo zakamieniona, zaleca się użycie mieszanki 50 % wody kranowej i 50 % demineralizowanej.

Zamocować szmatkę na zaczepach Rys. 7.

Podłączyć urządzenie do prądu i odkręcić regulator pary E.

Zaświeci się lampka D.

Za pomocą pokrętki wybrać zakres pary Rys. 8.

Po kilku sekundach urządzenie będzie gotowe do pracy.

Nigdy nie uruchamiać urządzenia bez szmatki.

Zawsze sprawdzić działanie pary na danej powierzchni na jej małym, niewidocznym skrawku.

Po zakończonej pracy przekręcić pokrętkę do pozycji 0 i wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.

W celu ponownego napelnienia zbiornika wodą, należy wyłączyć funkcję pary i wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.

Po zakończonej pracy należy opróżnić zbiornik na wodę.

Przed zdjęciem szmatki należy odczekać ok. 5 minut na ostygnięcie urządzenia.

KOŃCÓWKA nr 2

Końcówka nr 2 przeznaczona jest do powierzchni miękkich.

Końcówka nr 2 powinna być zamontowana na podstawie z założoną szmatką.

POZOSTAŁE KOŃCÓWKI

Aby użyć pozostałe końcówki należy zdemontować podstawę A i przedłużkę J.

Stożek (3) włożyć w otwór obudowy.

Prawidłowy montaż powinien być zakończony charakterystycznym "klik" Rys. 10.

Na stożek zamontować jedną z małych końcówek (5, 6, 7, 8) Rys. 11.

Końcówki mogą być zamontowane tylko w jeden sposób Rys. 12.

Końcówkę do materiałów (9) włożyć w otwór obudowy Rys. 12.

Prawidłowy montaż powinien być zakończony charakterystycznym "klik" Rys. 10.

Końcówka do szyb jest nakładana na końcówkę do materiałów Rys. 15.

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je odłączyć od prądu.

Urządzenie przecierać za pomocą wilgotnej szmatki i dokładnie osuszać.

Zbiornik na wodę przepłukiwać regularnie wodą i opróżniać.

Jeśli w zbiorniku pojawi się osad, można go usunąć dodając do wody łyżeczkę octu (nie uruchamiać urządzenia). Wypłukać osad i przepłukać zbiornik czystą wodą.

Szmatkę czyścić zgodnie z oznaczeniem.

ODKAMNIENIANIE

Zaleca się odkamienienie urządzenia co 3 miesiące:

1. Napelnić zbiornik roztworem wody z octem w proporcjach 1/3 octu białego na 2/3 wody.

2. Czynności odkamieniania przeprowadzić na niewidocznej powierzchni.

3. Włożyć wtyczkę do kontaktu i odkręcić regulator pary E - uruchomić urządzenie na ok.1 minutę. Wyłączyć urządzenie za pomocą regulatora i odczekać ok. 1 minutę przed ponownym włączeniem. Wykonywać te czynności naprzemiennie do czasu wyczerpania się roztworu w zbiorniku.

4. Wyjąć wtyczkę z kontaktu. Napelnić zbiornik czystą wodą, przepłukać i wylać.

5. Napelnić zbiornik czystą wodą - 350 ml.

6. Uruchomić urządzenie i wytwarzać parę do czasu wyczerpania się wody w zbiorniku.

UWAGA! Jeśli pozostawimy włączone urządzenie w jednym miejscu, na dłuższy czas, możliwe jest pojawienie się w tym miejscu białego nalotu - jest to normalne zjawisko. Nalot należy usunąć za pomocą kilku kropli octu.

Vapori zostało skonstruowane z myślą o czyszczeniu powierzchni takich jak marmurowe posadzki, glazura, linoleum, parkiet itp..

Aby uniknąć ewentualnego zniszczenia lub usunięcia warstwy wosku lub innych substancji przez gorącą parę zaleca się dokładne przeczytanie instrukcji i wypróbowanie Vapori w mało widocznym miejscu.

Nie używać urządzenia na zewnątrz podczas sezonu zimowego, aby uniknąć szoku termicznego na czyszczonej powierzchni.