

Przeczytaj uważnie przed użyciem.

- * Sprawdź, czy napięcie w gniazdku jest zgodne z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- * Nie używaj urządzenia w pobliżu ścian i firanek.
- * Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych urządzenia, przewodu sieciowego lub wtyczki w wodzie ani w innym płynie.
- * Uważaj, aby kabel elektryczny nie stykał się z gorącymi powierzchniami.
- * Wyciągaj wtyczkę z kontaktu przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub po włączeniu urządzenia.
- * Nigdy nie odłączaj urządzenia od prądu poprzez pociągnięcie kabla.
- * Nie używaj urządzenia uszkodzonego. Powinno być ono naprawione w autoryzowanym Punkcie Serwisowym.
- * Uszkodzony przewód sieciowy powinien być wymieniony w autoryzowanym Punkcie Serwisowym lub przez uprawnioną do tego osobę, z wykluczeniem wszelkiego ryzyka.
- * Użycie przedłużacza nie dopuszczonego przez producenta może spowodować szkody i wypadki.
- * Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu żadnego urządzenia grzewczego.
- * Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. W zamkniętym pomieszczeniu zaleca się użycie wyciągu w celu poprawy cyrkulacji powietrza.
- * Do czyszczenia urządzenia nie używaj środków żrących ani zmywarki.
- * Nigdy nie zostawiaj uruchomionego urządzenia w pobliżu dzieci.
- * Nie dotykaj gorących części urządzenia.
- * Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego pracy.
- * Urządzenie umieść na powierzchni suchej i równej.
- * **Nie używać węgla lub innego materiału łatwopalnego do uruchomienia grilla.**
- * Elementy opakowania należy schować przed dziećmi.
- * Urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRILL

La Grigliata

model 762



Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

Budowa

- A. Pokrywa
- B. Taca grzewcza
- C. Gniazdo termostatu
- D. Taca na tłuszcz
- E. Termostat
- F. Podstawa
- G. Nie nagrzewające się uchwyty

Opis działania

Przed pierwszym użyciem umyć tacę grzewczą (B) i tacę (D) gorącą wodą z delikatnym płynem myjącym.

Dokładnie osuszyć. Wstawić tacę (D) do podstawy (F) Rys. 2. W celu łatwiejszego późniejszego czyszczenia pokryć tacę (2) folią aluminiową (na tłuszcz).

Umieścić tacę grzewczą (B) nad tacą (D) Rys. 3.

Nalożyć pokrywę (A) na podstawę (F) Rys. 4 i zamknąć przez lekkie pociągnięcie do przodu Rys. 5.

Podłączyć termostat (E) do gniazda termostatu (C) Rys. 6.
Upewnić się, czy napięcie w gniazdku jest zgodne z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej urządzenia. Włożyć wtyczkę do kontaktu z uziemieniem.

Ustawić termostat na żądanej temperaturze.

Gdy lampka kontrolna zgaśnie oznacza to, że grill osiągnął właściwą temperaturę i jest gotowy do użycia.

Gdy lampka kontrolna się świeci oznacza to, że grill się nagrzewa. Podczas pracy urządzenia lampka zaświeca się i gaśnie, sygnalizując pracę termostatu.

Po zakończeniu grillowania należy wyciągnąć wtyczkę z kontaktu. Aby uniknąć utraty ciepła można użyć pokrywy (A).

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.

Pokrywa, taca grzewcza i taca mogą być myte w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego płynu myjącego lub na górnej półce zmywarki.

Przed ponownym użyciem urządzenie należy dokładnie osuszyć.

Podstawę urządzenia można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem delikatnego płynu myjącego.

Uwaga! Nigdy nie zanurzać termostatu, kabla lub wtyczki w wodzie ani w innych płynach.

TABELA Z USTAWIENIAMI

Ustawienie	Funkcja
1 do 2	słabe grzanie; podtrzymywanie odpowiedniej temperatury
2 do 3	średnie grzanie; grillowanie
3 do 4	najwyższe grzanie; szybkie grillowanie
5	super grzanie; szybkie grillowanie