

Ważne wskazówki

Przeczytaj uważnie przed użyciem.

- * Sprawdź, czy napięcie w gniazdku jest zgodne z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- * Nie używaj urządzenia w pobliżu ścian i firanek.
- * Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych urządzenia, przewodu sieciowego lub wtyczki w wodzie ani w innym płynie.
- * Uważaj, aby kabel elektryczny nie stykał się z gorącymi powierzchniami.
- * Wyciągaj wtyczkę z kontaktu przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub po wyłączeniu urządzenia.
- * Nigdy nie odłączaj urządzenia od prądu poprzez pociągnięcie kabla.
- * Nie używaj urządzenia uszkodzonego. Powinno być ono naprawione w autoryzowanym Punkcie Serwisowym.
- * Uszkodzony przewód sieciowy powinien być wymieniony w autoryzowanym Punkcie Serwisowym lub przez uprawnioną do tego osobę, z wykluczeniem wszelkiego ryzyka.
- * Użycie przedłużacza nie dopuszczonego przez producenta może spowodować szkody i wypadki.
- * Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu żadnego urządzenia grzewczego.
- * Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. W zamkniętym pomieszczeniu zaleca się użycie wyciągu w celu poprawy cyrkulacji powietrza.
- * Do czyszczenia urządzenia nie używaj środków żrących ani zmywarki.
- * Nigdy nie zostawiaj uruchomionego urządzenia w pobliżu dzieci.
- * Nie dotykaj gorących części urządzenia.
- * Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego pracy.
- * Urządzenie umieść na powierzchni suchej i równej.
- * Elementy opakowania należy schować przed dziećmi.
- * Urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2006/95/CE, EMC2004/108/CEE i regulacją 1935/2004 z 27.10.2014



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Grill

Easy Grill

mod. 1913

**Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1**

- A. Uchwyt
- B. Przycisk do rozłożenia górnej powierzchni grzejnej
- C. Szufladka na tłuszcz
- D. Lampka gotowości temperatury
- E. Lampka włącznika
- F. Powierzchnie grzejne

Opis działania

Przed pierwszym użyciem urządzenia usunąć ewentualne nalepki z powierzchni grzejnej.

Przetrzeć wilgotną szmatką powierzchnie grzejne.

Przy pierwszym użyciu urządzenie może wytwarzać małe dawki dymu - jest to normalne zjawisko związane z nagrzewaniem się niektórych elementów urządzenia.

Umieścić urządzenie na równej powierzchni.

Sprawdzić, czy urządzenie jest zamknięte podczas fazy nagrzewania się.

Włożyć wtyczkę do kontaktu - zaświeci się na lampka włącznika (E).

Podczas fazy nagrzewania się urządzenie powinno być zamknięte, aż do chwili zaświecenia się lampki gotowości temperatury (D) na zielono.

Otworzyć urządzenie za pomocą uchwytu.

Umieścić kanapkę na powierzchni grzejnej. Zawsze umieszczać kanapki w tylnej części powierzchni grzejnej.

Opuścić górną część grzejną.

Czas grillowania zależy od rodzaju grillowanych produktów (około 5-8 minut).

Po zakończeniu grillowania, podnieść górną część za pomocą uchwytu. Zdjąć kanapkę z powierzchni grzejnej za pomocą plastikowej szpatułki. Nie wolno używać w tym celu metalowych przyborów - powłoka urządzenia mogłaby zostać uszkodzona.

Po zakończeniu grillowania odłączyć urządzenie od prądu.

Aby rozłożyć powierzchnie grzejne, nacisnąć przycisk B Rys. 2.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

Po każdym użyciu przetrzeć urządzenie.

Urządzenie powinno ostygnąć - czyszczenie jest łatwiejsze, gdy urządzenie jest lekko ciepłe.

Urządzenie czyścić miękką szmatką (unikać środków chemicznych).