

WSKAZÓWKI OGÓLNE

PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK PRZY KORZYSTANIU Z URZĄDZENIA.

- * Nie używać metalowych przyborów.
 - * Kabel elektryczny nie może stykać się z gorącymi elementami urządzenia.
 - * Urządzenie przeznaczone tylko do użytku domowego.
 - * Nie pozostawiać włączonego urządzenia w obecności dzieci, bez opieki dorosłych.
 - * W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego wyłączyć urządzenie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
 - * Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia i po jego użyciu, odłączyć urządzenie od prądu.
- NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI W INNYCH PŁYNACH.
- * Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdzić zgodność napięć w gniazdku i na tabliczce znamionowej urządzenia.
 - * Użycie przedłużaczy i innych akcesoriów nie dopuszczonych przez producenta może spowodować szkody.
 - * Nie wkładać do urządzenia więcej niż dwóch grzanek.
 - * Przed kolejnym uruchomieniem urządzenia zrobić krótką przerwę.
 - * Urządzenie postawić na stabilnym podłożu, z dala od źródeł ciepła.
 - * Nigdy nie używać urządzenia uszkodzonego. W razie konieczności należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność producenta za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.
 - * Podczas pierwszego użycia urządzenia nie wkładać do niego grzanek; uruchomić je na kilka minut puste.
 - * Przed pierwszym użyciem urządzenia, zdjąć znajdujące się na nim nalepki i umyć podzespoły.
 - * Nie wystawiać urządzenia na działanie sił przyrody, np.: deszcz, słońce.
 - * Nie dotykać gorących części urządzenia.
 - * Nie nakrywać uruchomionego urządzenia.
 - * Nie używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Nie dotykać urządzenia mokrymi dłońmi.
 - * Nie wolno demontować urządzenia.



Ariete
il genio della casa

Ariete
il genio della casa

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TOSTER

Toast Time

mod. 124

GERO ®

Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

BUDOWA

- A. KRATKI
- B. DŹWIGNIA URUCHAMIAJĄCA
- C. SZUFLADA NA OKRUSZKI
- D. LAMPKA PODGRZEWANIA
- E. PRZYCISK PODGRZEWANIA
- F. PRZYCISK WYŁĄCZENIA
- G. PRZYCISK ROZMRAŻANIA
- H. LAMPKA ROZMRAŻANIA
- I. REGULATOR STOPNIA OPIEKANIA

WSKAZÓWKI

Przed pierwszym użyciem zaleca się uruchomienie urządzenia pustego na kilka minut. Dzięki temu wyeliminowany zostanie zapach fabryczny.

DZIAŁANIE

Włożyć tosty do urządzenia i opuścić dźwignię B tak, aby się zablokowała.

UWAGA! Jeśli urządzenie nie jest podłączone do prądu, dźwignia nie zablokuje się.

Ustawić regulatorem I wybraną temperaturę i poczekać, aż tosty wyskoczą.

Dzięki wyłącznikowi nagrzewania F, proces nagrzewania może zostać przerwany w każdym momencie pracy urządzenia.

Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć przycisk F i odłączyć urządzenie od prądu.

FUNKCJA ROZMRAŻANIA

Pieczyno można rozmrozić naciskając przycisk G, po uprzednim opuszczeniu dźwigni i ustawieniu pokrętki na pozycji 1. Lampka H sygnalizuje działanie funkcji rozmrażania.

FUNKCJA PODGRZEWANIA

Opuścić dźwignię B i nacisnąć przycisk E. Lampka D sygnalizuje działanie funkcji opiekania.

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłączyć je od prądu i poczekać, aż ostygnie.

Do czyszczenia urządzenia używać jedynie wilgotnej szmatki.

Przetarte urządzenie dobrze osuszyć.

Regularnie, po każdym użyciu urządzenia, opróżniać szufladę C.

Nie używać przyborów metalowych do czyszczenia urządzenia.