

Ważne wskazówki

Przeczytaj uważnie przed użyciem.

- * Sprawdź, czy napięcie w gniazdku jest zgodne z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- * Przed użyciem dokładnie wyczyść akcesoria. Nie używaj środków żrących.
- * Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych urządzenia, przewodu sieciowego lub wtyczki w wodzie ani w innym płynie.
- * Nie przemieszczaj urządzenia podczas pracy.
- * Przed montażem lub demontażem akcesoriów zawsze odłącz wtyczkę od gniazda sieciowego.
- * Nigdy nie dotykaj uruchomionych części urządzenia.
- * Nie używaj urządzenia uszkodzonego. Powinno być ono naprawione w autoryzowanym Punkcie Serwisowym.
- * Uszkodzony przewód sieciowy powinien być wymieniony w autoryzowanym Punkcie Serwisowym lub przez uprawnioną do tego osobę, z wykluczeniem wszelkiego ryzyka.
- * Użycie przedłużacza nie dopuszczonego przez producenta może spowodować szkody i wypadki.
- * Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu żadnego urządzenia grzewczego.
- * Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
- * Nie uruchamiaj urządzenia pustego.
- * Nigdy nie zostawiaj uruchomionego urządzenia w pobliżu dzieci.
- * Zachowaj szczególną ostrożność podczas kontaktu z nożem - jest bardzo ostry.
- * Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego pracy.
- * W celu uniknięcia przegrzania się urządzenia, po 30 sekundach ciągłej pracy, zrób małą przerwę.
- * Nie używaj urządzenia do rozdrabniania twardych produktów.
- * Opakownia po urządzeniu nie dawaj dzieciom do zabawy.
- * Urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE i Nr 1935/2004 EC z 27/10/2004.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOKTAJLER

**DRINK'NGO
model 563**



**Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1**

OPIS

- A - Miejsce na pojemnik
- B - Podstawa
- C, F - Pojemnik
- D, G - Pokrywka
- E - Ostrze

UŻYCIE BLENDERA

Przed pierwszym użyciem umyć pojemniki, pokrywkę, ostrze i osuszyć.
Pokroić produkty na kawałeczki.
Przygotowane produkty nałożyć do pojemnika (nie powinny przekraczać poziomu "max").
Zamknąć pojemnik częścią z ostrzem E Rys. 2.
Nałożyć pojemnik na podstawę B.
Włożyć wtyczkę do kontaktu i aby uruchomić urządzenie, nacisnąć na pojemnik.
Aby uruchomić urządzenie bez konieczności naciskania na pojemnik, zablokować pojemnik w podstawie, obracając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Po zakończeniu pracy, urządzenie odłączyć od prądu, poczekać na zatrzymanie się ostrza i zdjąć pojemnik z podstawy.
Po każdym użyciu pojemnik i ostrze należy dokładnie umyć.
Części C,F, D, G i E mogą być myte w zmywarce, na najwyższej półce.
Podstawę przecierać wilgotną szmatką i dokładnie osuszać.
UWAGA! Nie przekraczać 30 sekund ciągłej pracy urządzenia.

WSKAZÓWKI

Zaleca się napełnienie pojemnika w pierwszej kolejności płynem.
Należy przestrzegać pracy urządzenia.
Przeforsowane urządzenie wyłączy się.
W takim wypadku należy zrobić 15 minutową przerwę.
Nigdy nie używać płynów ciepłych lub owoców z pestkami.
Kostki lodu można miksować jedynie z dodatkiem płynu.