

PORTUGUÊS

Ler com atenção este manual de instruções antes de instalar e usar o aparelho. Só assim se poderão obter os melhores resultados e a segurança máxima de utilização.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

A seguinte terminologia é usada continuamente nas páginas seguintes.

- A** Tampa
- B** Filtro
- C** Cesto do café
- D** Tubo de distribuição da água
- E** Indicador luminoso "Keep Warm" (manter quente)
- F** Botão do termostato
- G** Indicador luminoso de funcionamento
- H** Base
- I** Indicador do nível da água (só em alguns modelos)
- L** Escala graduada interna (só em alguns modelos)
- M** Bico

MEDIDAS DE SEGURANÇA

- Esta máquina foi concebida para "fazer café": tome atenção para não sofrer queimaduras com jactos de água ou devido a um uso impróprio da mesma.
- Não toque nas partes quentes.
- Depois de ter tirado a embalagem, verificar o estado do aparelho. Em caso de dúvidas, não utilizar o aparelho e contactar só pessoal profissionalmente qualificado.
- Este aparelho só deve ser utilizado para uso doméstico. Qualquer outro uso deve ser considerado impróprio e portanto perigoso.
- O Fabricante não pode ser considerado responsável por possíveis danos que possam derivar de usos impróprios, errados e irracionais.
- Não tocar no aparelho com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.
- Não permitir que o aparelho seja utilizado por crianças ou por pessoas deficientes, sem vigilância.
- As crianças devem ser vigiadas para evitar que possam brincar com o aparelho.
- Em caso de avaria ou de mau funcionamento do aparelho, desligá-lo e não tocar. Para a sua reparação deve-se contactar exclusivamente um Centro de Assistência Técnica autorizado pelo fabricante e exigir a utilização de peças sobresselentes originais. O desrespeito pelo acima indicado poderá comprometer a segurança do aparelho.
- O cabo de alimentação deste aparelho não deve ser substituído pelo utilizador pois a sua substituição requer a utilização de ferramentas especiais. Em caso de danos no cabo ou para a sua substituição, contactar um Centro de Assistência autorizado pelo fabricante.
- Desligar a ficha da tomada de alimentação e desligar o interruptor geral quando o aparelho não estiver a ser utilizado. Não deixar o aparelho ligado à corrente inutilmente.
- Não mergulhar o aparelho em água.

INSTALAÇÃO

- Colocar o aparelho numa superfície de trabalho afastada de torneiras da água e de lava-loiças
 - Verificar se a tensão da corrente eléctrica corresponde à indicada na chapa de identificação do aparelho. Ligar o aparelho exclusivamente a uma tomada de corrente com a capacidade mínima de 10 A e com ligação à terra eficiente. O Fabricante não pode ser considerado responsável por possíveis acidentes causados pela falta de ligação à terra da instalação.
 - Nunca instalar a máquina num ambiente que possa alcançar uma temperatura inferior ou igual a 0°C (se a água congelar, o aparelho pode danificar-se).
 - Se o cabo de alimentação for mais comprido do que a distância necessária para chegar à tomada de corrente, pode-se enrolar a parte supérflua dentro da máquina empurrando o cabo para dentro do furo de saída do mesmo.
 - Levante a tampa (fig. 2) e retire os acessórios contidos no aparelho (filtro, cesto para o café e tubo de distribuição da água). De seguida, lave os acessórios em água tépida.
- Não mergulhe o corpo do aparelho em água.** Enxágue simplesmente o interior e passe com uma esponja e, se necessário, detergente. Enxágue e seque cuidadosamente.

COMO PREPARAR O CAFÉ

- Deite água fria e limpa até à indicação de nível relativa às chávenas de café que pretende preparar (fig. 3): não encha o aparelho para além do nível 6 ou 12 chávenas (conforme o modelo). Em alguns modelos, é possível visualizar no respectivo visor (I) (fig. 3) a quantidade de água introduzida. Se não, consulte a escala graduada no interior do aparelho.
- Molhe o cesto (C) e introduza-o no tubo (D) (fig. 4). Deite, depois, a quantidade de café desejada.
- De seguida, insira o filtro (B) e coloque o conjunto do tubo + cesto + filtro no aparelho, certificando-se de que o tubo fica devidamente posicionado no meio (fig. 5).
- É possível seleccionar a intensidade do gosto do café, bastando para tal rodar o botão do

termostato (F) entre a posição LIGHT (= gosto suave) e DARK (= gosto forte) (fig. 7).

É perfeitamente normal que, sendo preparado com o botão na posição LIGHT, o café apresente uma temperatura inferior à da posição DARK.

É também possível alterar a regulação do botão do termostato durante o funcionamento. Se, por exemplo, o botão estiver na posição DARK, pode interromper a distribuição colocando o botão na posição KEEP WARM (= manter quente).

Se, porém, estiver na posição LIGHT, é possível colocar o botão na posição DARK e retomar o funcionamento por um outro período até obter uma temperatura mais alta e um café com um gosto mais forte.

- Coloque, depois, o aparelho sobre a base. O aparelho começa a funcionar no momento em que se introduz a ficha na tomada de alimentação; acende-se o indicador luminoso (G) (fig. 8).

A duração da preparação do café equivale a cerca de 1 minuto por chávena; no final deste tempo, o aparelho passa automaticamente à função "KEEP WARM" (= manter quente); acende-se o indicador luminoso (E) (fig. 9).

- Lembre-se que a função "KEEP WARM" também continua no caso de o café não ser totalmente servido. De facto, o termostato sente que o líquido que está no aparelho ainda está quente e não reinicia a operação para fazer café (embora o botão do termostato ainda esteja posicionado entre LIGHT e DARK).
- Se, porém, retirar a cafeteira e a encher de água fria, e se o botão estiver entre LIGHT e DARK, o aparelho começa imediatamente a preparar o café.

ATENÇÃO: não ligue o aparelho se a tampa não estiver devidamente fechada.

É aconselhável não colocar o aparelho vazio sobre a base ligada à tomada de alimentação a fim de evitar desperdícios de energia e sobreaquecimentos inúteis.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou manutenção, desligar a máquina, retirar a ficha da tomada de corrente e deixar a máquina arrefecer.

Retire o cesto, o filtro e o tubo de subida da água tomando atenção para não sofrer queimaduras: o café que sobrou e o pó de café já usado ainda poderão estar quentes!

1. Não usar solventes ou detergentes abrasivos para a limpeza da máquina. Basta um pano húmido e macio.
2. Nunca mergulhar a máquina em água: é um aparelho eléctrico.
3. A tampa, o cesto e o tubo de saída da água podem ser lavados na máquina de lavar louça.
4. Arrume o aparelho sem o fechar com a tampa.

DESCALCIFICAÇÃO

Se a água da vossa zona for dura, com o tempo acumula-se calcário. A sua acumulação pode comprometer o correcto funcionamento do aparelho. A máquina deve ser descalcificada no final de cada 50 ciclos de utilização. A descalcificação

pode ser executada utilizando os respectivos produtos descalcificantes para máquinas de café filtro que podem ser encontrados no comércio.

- Encha o aparelho com 1 litro de água.
- Dissolva a quantidade de descalcificante indicada na embalagem do próprio descalcificante.
- Ligue o aparelho como se fosse fazer café.
- Quando a cafeteira parar, retire o aparelho da base e deixe actuar a solução durante cerca de duas horas.
- Finalmente, enxagúe cuidadosamente o interior do aparelho e todos os acessórios.

CONSELHOS

1. Antes de começar a fazer café, é aconselhável que faça uns quantos cafés sem pó a fim de eliminar quaisquer resíduos de pó do interior da cafeteira.
2. Para obter um resultado excelente, recomendamos que utilize café moído para café à americana pois, sendo mais grosso, não passa através do cesto. Após a preparação de um determinado número de cafés, será fácil identificar a quantidade ideal de café a utilizar. Como primeira indicação, consulte a tabela 1.

TABELA 1

N° DE CHÁVENAS	N° DE COLHERES DE DOSAGEM STANDARD A USAR*		
	SUAVE	NORMAL	FORTE
12	6	8	10
10	5	7	9
8	4	6	8
6	3	4	6
5	2-3/4	3-1/2	5
4	2	3	4
3	1-3/4	2-3/4	3-1/2
2	1-1/2	2	2-1/2

* 1 colher de dosagem standard corresponde a 2 colheres de sopa cheias.

Lembre-se que as quantidades indicadas na tabela são aproximativas e que devem ser ajustadas em função do gosto pessoal e da qualidade do café.