

ADVERTÊNCIAS

- Após a remoção da embalagem, certifique-se da integridade do aparelho; em caso de dúvida, não o utilize e contacte um técnico qualificado.
- Elimine o saco de plástico, dado que este constitui uma fonte de perigo para as crianças.
- Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, providencie a substituição da tomada por outra de tipo adequado, recorrendo a um técnico qualificado. Este deverá certificar-se de que a secção dos cabos da tomada é adequada à potência absorvida pelo aparelho.
- Cumpra as seguintes regras fundamentais de segurança:
 - Não toque no aparelho com as mãos húmidas.
 - Não utilize o aparelho descalço ou com os pés molhados.
 - Não puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da tomada de alimentação.
 - Não permita o uso do aparelho a pessoas (incluindo crianças) com capacidades psicofísicas e sensoriais reduzidas, ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, a menos que sejam atentamente vigiadas e ensinadas por um responsável pela sua segurança. Vigie as crianças, certificando-se de que elas não brincam com o aparelho.
 - O utilizador não deve deixar o ferro sem vigilância quando o mesmo estiver ligado à corrente.
 - Nunca coloque o ferro debaixo da torneira para o encher de água; utilize o doseador próprio.
 - Em caso de dano no cabo, proceda imediatamente à sua substituição, recorrendo a um técnico qualifi-

cado.

- A segurança eléctrica deste aparelho só é garantida se o mesmo estiver devidamente ligado à terra, conforme previsto pelas normas de segurança vigentes. É necessário verificar este requisito de segurança fundamental e, em caso de dúvida, solicitar um controlo rigoroso do sistema por parte de pessoal técnico qualificado. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados pela falta de ligação à terra do sistema.
- Se decidir não utilizar mais o ferro de engomar, recomendamos que o inutilize, depois de retirar a ficha da tomada, cortando o cabo de alimentação o mais próximo possível do aparelho.
- Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligue o aparelho da rede de alimentação eléctrica, retirando a ficha da tomada.
- Em caso de avaria e/ou mau funcionamento do aparelho, desligue-o, sem tentar repará-lo, e leve-o a um centro de assistência autorizado.
- Este aparelho apenas deverá ser utilizado para o fim para o qual foi expressamente concebido. Qualquer outra utilização é considerada inadequada e, logo, perigosa.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por uma utilização inadequada, errada e irracional do aparelho, bem como por reparações efectuadas por pessoal não qualificado.
- Não encha o reservatório mais do que é necessário e não faça misturas com tira-nódoas ou outros produtos semelhantes.

- Conserve cuidadosamente este manual para eventuais consultas futuras.
- O ferro deve ser utilizado e deixado em repouso sobre uma superfície estável.
- Quando colocar o ferro sobre a respectiva base de apoio, certifique-se de que a superfície sobre a qual ela se encontra é estável.
- Em caso de queda do aparelho e de rupturas visíveis no mesmo, evite a sua reutilização e leve-o a um centro de assistência autorizado.
- O ferro deve ser posicionado sobre uma superfície plana e particularmente resistente às temperaturas elevadas.

Este aparelho está em conformidade com a directiva CEE 89/336 relativa à supressão das interferências radioelétricas.

COMPONENTES PRINCIPAIS

- A Chapa
- B Spray
- C Abertura para enchimento do reservatório
- D Botão do spray
- E Regulador de vapor
- F Botão de super vapor
- G Indicador luminoso
- H Botão do termóstato

Leia atentamente todo este manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Só assim poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança de utilização.

Atenção: Antes de introduzir a ficha na tomada, verifique se a voltagem (V) indicada na chapa de características do aparelho corresponde à da sua rede eléctrica. A tomada de alimentação deverá estar devidamente ligada à terra.

PARA ENGOMAR A VAPOR

Este ferro funciona com água da torneira.

- a) Antes de encher o reservatório, certifique-se de que o cursor do regulador de vapor **E** está na posição  (posição de "seco" (fig.1). Certifique-se de que a ficha não está inserida na tomada de alimentação. Encha o doseador até à marca de nível e, depois, deite a água no ferro (fig.2) mantendo-o na posição horizontal. É importante que retire a ficha da tomada de alimentação sempre que tiver de encher ou adicionar água ao reservatório.
- c) Ligue o ferro à rede de alimentação;
- d) Lembre-se que um sector próprio  situado no botão do termóstato **H** delimita o campo de utilização do vapor. O vapor é mais húmido se o ponteiro do termóstato **H** estiver situado no início do sector e mais seco no fim. Certifique-se de que o tecido a engomar pode ser passado a vapor. Recomendamos que efectue as primeiras passagens sobre um pano comum.
- e) Após estas verificações, seleccione a temperatura desejada rodando o botão do termóstato **H**.
- f) O indicador luminoso **G** assinalará o acendimento. Ao fim de cerca de um minuto, em caso de temperatura máxima, a desactivação do indicador luminoso indicará que o ferro está pronto para ser utilizado.
- g) A emissão contínua do vapor é obtida posicionando o cursor do regulador de vapor **E** numa das 3 posições (**1**= pouco vapor; **3** = muito vapor). A emissão do vapor é interrompida sempre que o ferro é colocado na posição vertical, sobre o ponto de apoio posterior (posição aconselhada durante as pausas), ou com o ferro na horizontal quando o regulador de vapor **E** está na posição de seco .

Nota: Na parte posterior do ferro encontra-se um útil guia que lhe dará alguns conselhos sobre a regulação das temperaturas conforme a peça a engomar:

| | | |
|--|------------------------------|--|
| ● | ●● | ●●● |
| SINTETICI SYNTHETICS SYNTHETIQUE SINTÉTICOS | SETA SILK SOIE SEDA | COTONE/COTTON COTON/ALGODÃO LINO/LINEN LIN/LEINEN |

Lembre-se de que a função de vapor só pode ser utilizada com o termóstato posicionado no sector 

PARA ENGOMAR A SECO

- Ligue o ferro e seleccione a temperatura; se houver água no reservatório, coloque o regulador de vapor **E** na posição de seco  (fig.1).
- Aguarde até que o indicador luminoso **G** se apague, indicando que a temperatura solicitada foi atingida.
- Se os tecidos a engomar estiverem ligeiramente húmidos ou se engomar rapidamente, poderá usar uma temperatura mais alta; caso contrário, se as peças estiverem secas ou engomar lentamente, utilize uma temperatura mais baixa.

SUPER VAPOR (FIG. 3)

- Coloque o botão do termóstato (**H**) na posição máxima. Quando a luz piloto (**G**) se apagar, prima o botão de super vapor  (**F**). Para um bom funcionamento do super vapor, é necessário deixar decorrer alguns segundos entre uma emissão de vapor e a seguinte.

ENGOMAR NA VERTICAL (FIG. 4)

Permite vaporizar as peças delicadas sem ser necessário pousá-las sobre a tábua de engomar: **atenção à temperatura, se desejar vaporizar cortinados.**

Coloque o regulador de vapor (E) na posição de seco . Rode o botão do termóstato H no sentido dos ponteiros do relógio, até ao fim (posição de vapor máximo). Quando a luz piloto (G) se apagar, coloque o ferro na posição vertical e aproxime-o da peça. De seguida, prima o botão de super vapor  (F) até que se acenda a luz piloto (G); aguarde que a luz se apague antes de começar a engomar na vertical.

Não dirija o vapor “vertical” para uma peça pendurada num armário ou vestida por uma pessoa. Quando engomar na vertical, a peça deverá estar pendurada num bengaleiro e isolada de outras peças, elementos, pessoas ou animais.

SPRAY

Se, durante a passagem a ferro, notar vincos particularmente resistentes ou se a peça necessitar de um grau de humidade superior, poderá utilizar o spray. Para tal, certifique-se de que o reservatório contém água.

Prima repetidamente o botão do spray  (D) dirigindo o jacto de água pulverizada para as partes da peça a humedecer.

Não utilize o spray para engomar peças de seda, pois as gotas de água poderão manchar o tecido.

QUANDO ACABAR DE ENGOMAR

Para aumentar a durabilidade do aparelho é aconselhável, após cada passagem a ferro, esvaziar o reservatório, procedendo da seguinte forma:

- Retire a ficha da tomada de alimentação.
- Esvazie o ferro, virando-o ao contrário e sacudindo-o ligeiramente sobre uma bacia ou uma banca.
- Para secar a humidade remanescente, ligue novamente o ferro com o termóstato na posição máxima durante cerca de 2 minutos e com o regulador de vapor na posição  .
- Retire a ficha da tomada de alimentação e deixe arrefecer o aparelho.
- Limpe a chapa com um pano seco; eventuais vestígios de humidade poderão manchá-la.
- Enrole o cabo de alimentação à volta do respectivo enrolador.
- Arrume o ferro na posição vertical.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Após a utilização, aguarde sempre que o ferro arrefeça antes de o arrumar, deixando-o na posição vertical.

A superfície da chapa deve ser mantida limpa. Não pose nem utilize o ferro sobre fechos de correr, ganchos, aros, etc. para evitar arranhar a chapa.

A chapa só pode ser limpa com um pano húmido. Nunca utilize agentes abrasivos ou solventes.

Advertências para a eliminação correcta do produto nos termos da Directiva Europeia 2002/96/EC.



No fim da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos.

■ Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais ou, então, nos revendedores que forneçam este serviço. Eliminar separadamente um electrodoméstico permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos.

Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor do lixo com uma cruz por cima.