

ANTES DE USAR A TÁBUA DE ENGOMAR, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E CONSERVE-AS PARA EVENTUAIS CONSULTAS FUTURAS.

CUMPRE OS SEGUINTE PONTOS:

1. É absolutamente proibido desmontar o perno de regulação da altura da tábua com o ferro posicionado na base de apoio do ferro (C), para evitar uma possível queda do mesmo e um fecho repentino da tábua.
2. O aparelho só é adequado para ser utilizado em locais secos. Ligue o aparelho apenas na posição de trabalho.
3. O aparelho só deve ser alimentado com corrente alternada e à tensão de utilização indicada na chapa de características técnicas aplicada sob a tábua de engomar. A tomada de parede e o cabo de extensão devem suportar 16A e devem estar devidamente dotados de ligação de terra.
4. O cabo de alimentação deve ser mantido afastado das partes quentes do aparelho.
5. Não permita o uso do aparelho a pessoas (incluindo crianças) com capacidades psicofísicas e sensoriais reduzidas, ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, a menos que sejam atentamente vigiadas e ensinadas por um responsável pela sua segurança. Vigie as crianças, certificando-se de que elas não brincam com o aparelho.
6. Não introduza objectos nas aberturas do aparelho.
7. Não se deve usar a tábua: com cabos eléctricos de extensão ou fichas danificadas; com danos visíveis (por exemplo, devido a quedas, etc.); com um funcionamento anómalo.
8. As reparações apenas devem ser realizadas pelo Serviço de Assistência autorizado. Intervenções por parte de pessoas não qualificadas são perigosas e anulam o direito à garantia. Todas as partes que compõem o aparelho devem ser substituídas por peças originais.
9. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, então, por uma pessoa com uma qualificação análoga, de forma a prevenir todo e qualquer risco.
10. Retire a ficha da tomada: antes de deixar o local; antes de cada intervenção para limpeza

ou trabalhos de manutenção; no fim da utilização.

11. Não retire a ficha da tomada puxando-a pelo cabo.
12. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos pessoais, materiais ou animais resultantes de uma utilização inadequada ou errada do aparelho.
13. Algumas partes da tábua, particularmente as adjacentes à superfície de engomar, ficam muito quentes. Evite, portanto, tocar nelas.
14. As operações de enchimento da caldeira do ferro de engomar devem ser realizadas com a tábua desligada da corrente eléctrica.
15. Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, etc.).
16. A tábua fechada não garante uma estabilidade total se for guardada na posição vertical. Para a guardar na posição vertical, é aconselhável encostá-la a uma parede.

Advertências para a eliminação correcta do produto nos termos da Directiva Europeia 2002/96/EC.



No fim da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos.

Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais ou, então, nos revendedores que forneçam este serviço. Eliminar separadamente um electrodoméstico permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos. Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor do lixo com uma cruz por cima.

DESCRIÇÃO

- A. Interruptor geral
- B. Interruptor de selecção da função de aspiração e sopro (apenas em alguns modelos)
- C. Base de apoio do ferro
- D. Tábua de engomar de aquecimento
- E. Manípulo de libertação e regulação da altura
- F. Ventoinha de aspiração e sopro
- G. Cabo de alimentação
- H. Roda de transporte da tábua
- I. Tomada de serviço

ABERTURA DA TÁBUA (FIG. 1-2)

Mantendo a perna frontal da tábua firme no pavimento com um pé, prima a alavanca de libertação da tábua e, simultaneamente, rode o plano da tábua até à altura desejada: uma vez colocada a tábua à altura certa, solte a alavanca. Antes de retirar a mão de apoio, solte a alavanca e certifique-se de que o perno entrou numa das reentrâncias de posicionamento previstas. Retire o pé da perna da tábua depois de a ter aberto completamente. Uma vez aberta, a tábua pode ser facilmente deslocada (fig. 4).

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

1. Abra a base de apoio do ferro (fig. 3) colocando-a na posição de utilização.
2. Pouse o sistema de engomar na base de apoio do ferro. Se utilizar um ferro sem caldeira separada, utilize um tapete de apoio do ferro para evitar o sobreaquecimento da base de apoio do ferro.
3. Ligue o cabo de alimentação da tábua à tomada de corrente.
4. Ligue a tomada eléctrica do sistema de engomar ou do ferro à tomada de serviço situada sob a superfície da tábua (I).
5. Prima a tecla A para ligar a tábua: nos modelos com tecla dupla, activa-se a função de aquecimento.
6. Ligue o ferro de engomar ou o sistema de engomar, seguindo as instruções do fabricante.

Quando o ferro estiver pronto, é possível começar a engomar.

Modelos com tecla dupla: É necessário ligar a tábua pelo menos 5 minutos antes de começar a engomar para permitir o seu aquecimento.

Durante os primeiros minutos de passagem a ferro, é possível que a superfície emita alguns ruídos.

A tecla B é utilizada para activar a função de aspiração



ou de sopro



A capa fornecida com o aparelho varia consoante o modelo.

O modelo com tecla única possui uma capa termoreflexora com fibras de metal que distribuem o calor do ferro pela superfície.

O modelo com tecla dupla possui uma capa com uma faixa em material termoresistente onde é possível pousar o ferro durante as operações de engomar (fig. 5).

CONCLUSÃO DA PASSAGEM A FERRO

- No fim das operações de passagem a ferro, deixe a função de aspiração ligada; deste modo, eliminar-se-ão todos os vestígios de humidade da tábua, garantindo uma longa durabilidade ao seu aparelho.
- Desligue o interruptor A.
- Desligue a ficha da tábua da tomada de alimentação.

FECHO DA TÁBUA

Para fechar a tábua, siga as indicações relativas à sua abertura, mas procedendo na ordem inversa.

É ABSOLUTAMENTE PROIBIDO FECHAR A TÁBUA ANTES DE RETIRAR O FERRO DE ENGOMAR OU O SISTEMA DE ENGOMAR DA BASE DE APOIO DO FERRO.

CONSELHOS

A tábua de engomar com sistema de sopro, aquecimento*, aspiração* permite otimizar a utilização de seu sistema de engomar. De facto, permite:

- secar rapidamente os tecidos;
- evitar que o vapor vá contra a pessoa que está a engomar (função de aspiração*);
- evitar a formação de condensação;
- na função de aspiração*, fazer com que os tecidos adiram à superfície, tornando, assim, a passagem a ferro mais precisa;
- na função de sopro, formar uma “almofada de ar” sob a tela da tábua para passar os tecidos mais delicados. Nesta função, é necessário ter o cuidado de utilizar o ferro com delicadeza, impedindo que ele entre em contacto com a superfície da tábua.

**Apenas alguns modelos.*