

DESCRIÇÃO DO APARELHO

(ver figura na pág. 3)

A seguinte terminologia é usada continuamente nas páginas seguintes.

- A. Garrafa em vidro
- B. Colher doseadora
- C. Superfície para apoiar as chávenas
- D. Manopla de abertura
- E. Reservatório de água
- F. Porta-filtro para café tipo filtro
- G. Filtro permanente (apenas em alguns modelos)
- H. Placa térmica
- I. Indicador luminoso "ON/AUTO"
- J. Botão "ON/AUTO/OFF"
- K. Botão "SET TIMER"
- L. Visor
- M. Botão "SET CLOCK"
- N. Botão "AROMA"
- O. Indicador luminoso "AROMA"

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Esta máquina foi concebida para "fazer café" e para "aquecer bebidas": tome atenção para não sofrer queimaduras com os jactos de água ou de vapor ou com um uso impróprio da mesma.
- Não toque nas partes quentes (zona de saída em contacto com o porta-filtro e a placa térmica).
- Depois de retirar a embalagem, verifique o estado do aparelho. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e contacte apenas pessoal profissionalmente qualificado.
- Este aparelho só deve ser utilizado para uso doméstico. Qualquer outro uso deve ser considerado impróprio e, portanto, perigoso.
- O Fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais danos que possam derivar de usos impróprios, errados e irracionais.
- Não toque no aparelho com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.
- Não permita a utilização do aparelho por pessoas (também crianças) com capacidades psíquicas, físicas ou sensoriais reduzidas ou com experiência e conhecimentos insuficientes, quando não estejam a ser atentamente vigiadas e orientadas por alguém responsável pelo seu bem-estar.
- Vigie as crianças para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Em caso de avaria ou de mau funcionamento do aparelho, desligue-o e não o abra. Para eventuais reparações, contacte exclusivamente um Centro de Assistência Técnica autorizado pelo fabricante e exija a utilização de peças sobresselentes originais. O incumprimento desta norma poderá comprometer a segurança do aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo respectivo serviço de assistência técnica, de forma a prevenir qualquer risco.
- Retire a ficha da tomada de alimentação e desligue o interruptor geral quando o aparelho não estiver a ser utilizado. Não deixe o aparelho ligado à corrente inutilmente.
- Não mergulhe o aparelho em água.
- Os materiais e objectos destinados ao contacto com produtos alimentares estão em conformidade com as indicações da norma Europeia 1935/2004.

INSTALAÇÃO

- Depois de retirar a embalagem, verifique o estado do aparelho. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e contacte apenas pessoal profissionalmente qualificado.
- Os elementos que compõem a embalagem (sacos de plástico, poliestireno expansivo, etc.) não devem ser deixados ao alcance das crianças, uma vez que constituem uma fonte potencial de perigo.
- Coloque o aparelho numa bancada, longe de torneiras, do lava-loiças e de fontes de calor.
- Depois de ter colocado o aparelho sobre a bancada, verifique se existe um espaço de cerca de 5 cm entre as superfícies do aparelho e as partes laterais e posterior, bem como um espaço de pelo menos 20 cm por cima da máquina de café.
- Nunca instale o aparelho num ambiente que possa alcançar uma temperatura inferior ou igual a 0°C (se a água congelar, o aparelho poderá sofrer danos).
- Verifique se a tensão da corrente eléctrica corresponde à indicada na chapa de características do aparelho. Ligue o aparelho exclusivamente a uma tomada com uma capacidade mínima de 10 A e devidamente ligada à terra. O fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais acidentes causados pela falta de ligação à terra do aparelho.
- Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, faça substituir a tomada por outra compatível por um profissional qualificado.
- O cabo de alimentação deste aparelho nunca deve ser substituído pelo utilizador, pois a sua substituição requer a utilização de ferramentas especiais. Em caso de danos no cabo ou para a sua substituição, contacte exclusivamente um Centro de Assistência autorizado pelo fabricante de forma a prevenir qualquer risco.

PROGRAMAR O RELÓGIO

Introduza a tomada na ficha. Quando o visor acender pela primeira vez aparece a mensagem "AM 00:00". Para introduzir a hora exacta, prima repetidamente o botão "SET CLOCK" (fig. 1). Esta operação pode ser executada rapidamente, bastando manter o botão premido. A hora pode ser introduzida a qualquer altura.

COMO PREPARAR O CAFÉ TIPO FILTRO

ATENÇÃO: Na primeira vez que preparar café, deve levar todos os acessórios e circuitos internos do seguinte modo:

Prepare pelo menos duas cafeteiras de café sem utilizar café moído (de acordo com as indicações fornecidas no parágrafo "Come preparar o café tipo filtro").

- Abrir a porta frontal (fig. 2) e, utilizando a garrafa, encha o reservatório com água fresca e limpa até à indicação de nível relativa às chávenas de café que deseja preparar: verificar o visor de nível de água e sugere-se a utilizar a garrafa desde que a medida, uma vez que o volume máximo do garrafa correspondem aos do reservatório de água (fig. 3).
- Coloque o filtro permanente (se incluído) no porta-filtro (fig. 5).
- Deite o café moído no filtro utilizando a colher doseadora fornecida e nivele-o uniformemente (fig. 5).

Utilize café moído de boa qualidade, com moagem média e embalado para máquinas de café tipo filtro.

Tab. 1: Quantidade aconselhada

Nº DE CHÁVENAS	Nº DE COLHERES DOSEADORAS*
12	12
10	10
8	8
6	6
4	4

* 1 colher doseadora = (cerca de 7 g)

Aumente ou diminua a quantidade de café de acordo com os gostos pessoais.

O tipo de café tem grande influência no modo de preparação, por conseguinte, é aconselhável que prove vários tipos de café para identificar o que mais se adapta às suas preferências.

- Fechar a porta frontal e colocar a cafeteira, com a tampa inserida, na placa (fig. 6).
- O gosto do café pode ser optimizado premindo o botão AROMA. Esta função activa um processo de infusão que liberta a água no filtro filtrando um pouco em cada uma das vezes-extracting. O café adquire um sabor e aroma melhores. Para activar a função, premir o botão AROMA: acende-se a luz existente no próprio botão. Para desactivar a função, voltar a premir o botão. A utilização do botão AROMA é aconselhada nas situações em que não se pretende preparar uma cafeteira inteira de café.

Carregue no botão "ON/AUTO/OFF" (fig. 7). A luz piloto existente no próprio interruptor indica que a cafeteira tipo filtro está a funcionar e surge a mensagem "BREW" no visor:

- O café começará a sair ao fim de poucos segundos. **É absolutamente normal que durante a percolação do café o aparelho emita algum vapor.**
- Se deixar o interruptor "ON/OFF" premido após a percolação, a placa térmica mantém o café quente à temperatura ideal. El aparelho apaga-se depois de 2 horas.

Atenção: retirar a cafeteira antes de a máquina terminar a produção de café não interrompe a produção do mesmo. Bloqueia apenas o fluxo para o interior da cafeteira. Se desejar servir de imediato um pouco de café, faça-o o mais rapidamente possível para evitar que o café transborde.

PROGRAMAR O ACENDIMENTO (AUTO)

Verifique se a hora introduzida está correcta.

Para programar a hora de preparação do café:

- Prima o botão SET TIMER e mantenha-o premido até atingir a hora de acendimento desejada.
- Em seguida, liberte o botão SET TIMER: a hora piscará por alguns instantes.

ACTIVAR A FUNÇÃO TEMPORIZADOR

Depois de:

- ter introduzido a hora para acender e desligar, de acordo com as instruções fornecidas no parágrafo anterior;
- repare o aparelho para fazer café. Carregue rapidamente no botão "ON/AUTO/OFF" por

duas vezes (fig. 8). A luz piloto no botão muda para verde indicando que o aparelho está em funcionamento e surge a mensagem AUTO.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou manutenção, desligue a máquina, retire a ficha da tomada de corrente e deixe a máquina arrefecer.

1. Não use solventes ou detergentes abrasivos para a limpeza da máquina. Basta um pano húmido e macio.
2. Nunca mergulhe a máquina em água: é um aparelho eléctrico.

DESCALCIFICAÇÃO

Se a água da sua zona for dura, acumular-se-á calcário com o tempo. A sua acumulação poderá comprometer o bom funcionamento do aparelho. É aconselhável proceder a uma descalcificação da máquina a cada 300 cafés aproximadamente.

Efectuar a descalcificação utilizando produtos descalcificantes próprios para máquinas de café tipo filtro disponíveis no mercado. Siga as instruções fornecidas com estes produtos.

1. Diluir o produto descalcificante na garrafa, seguindo as instruções da embalagem do descalcificante.
2. Deite a solução no reservatório de água;
3. Coloque a cafeteira na placa térmica;
4. Carregue no interruptor de ligado/desligado da máquina de café tipo filtro, deixe sair o equivalente a uma chávena e, depois, desligue o aparelho;
5. Deixe o vinagre actuar durante 15 minutos; Repita as operações 4 e 5 mais uma vez.
6. Ligue a máquina e extraia a água até que o reservatório fique completamente vazio.
7. Enxagúe, colocando o aparelho a funcionar apenas com água durante pelo menos 3 vezes (3 reservatórios cheios de água).

A garantia não é válida se a limpeza acima descrita não for efectuada regularmente.

PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO

Problema	Causas prováveis	Solução
Os tempos de percolação do café tipo filtro aumentaram	A cafeteira tipo filtro deve ser descalcificada	Execute a descalcificação conforme descrito no parágrafo "descalcificação"
O café tem um gosto ácido	O enxaguamento não foi suficiente	Enxagúe o aparelho conforme descrito no capítulo "descalcificação"

CERTIFICADO DE GARANTIA DE LONGHI

Solicitamos a todas as pessoas que, ao abrir a embalagem do produto De'Longhi, antes de qualquer atitude com relação a ele, leiam atentamente o manual por inteiro e principalmente verifiquem se a voltagem do aparelho é compatível com a da sua tomada.

Nós garantimos que todos os aparelhos elétricos De'Longhi são isentos de quaisquer defeitos de materiais bem como de sua manufatura.

Nossa obrigação sobre este termo de Garantia está limitada à troca ou conserto gratuito, desde que executados em nossa rede autorizada de assistência técnica, das peças ou dos conjuntos que apresentem defeitos de fabricação, bem como problemas ocorridos durante o transporte até o revendedor de sua escolha, valendo sempre a data da venda ao consumidor.

Esta garantia não se aplica caso seja comprovado o uso indevido do produto.

Este produto De'Longhi é fabricado para uso doméstico, não se recomenda sua utilização em locais comerciais sob pena de perda de sua Garantia.

Não autorizamos qualquer outra pessoa ou empresa, que não seja posto autorizado De'Longhi a efetuar conserto em nossos produtos, bem como não autorizamos quaisquer terceiros a assumir em nosso nome qualquer responsabilidade em relação à venda ou quanto ao uso de qualquer produto.

Esta garantia tem prazo de validade de doze meses (um Ano) a partir da data de sua venda ao primeiro consumidor, com a obrigatoriedade de constar na nota fiscal o número do CPF do mesmo.

ATENÇÃO: A NOTA FISCAL deverá ser apresentado com a garantia no exercício dos seus direitos.

M.CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

SAC: 0800 77 06 222

www.mcassab.com.br

Nº de serie: _____

Data da Compra: _____

Nome e Carimbo da Loja: _____