

ADVERTÊNCIAS FUNDAMENTAIS PARA A SEGURANÇA

- O aparelho pode ser utilizado por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimentos desde que vigiadas ou se tiverem recebido instruções sobre o uso seguro do aparelho e se tiverem compreendido os perigos associados ao mesmo.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Ao efetuar a limpeza, nunca mergulhar a máquina na água.
- Não utilizar o aparelho se a tampa de proteção da parte rotatória está danificado ou avariado.
- Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico. Não é previsto o uso em: espaços utilizados como cozinhas para o pessoal de lojas, escritórios e outros locais de trabalho, unidades de turismo rural, hotéis, motéis e outras estruturas de alojamento, quartos para alugar.
- Em caso de danos à ficha ou ao cabo de alimentação, a substituição dos mesmos deverá ser feita somente pela Assistência Técnica, de modo a evitar qualquer tipo de risco.

APENAS PARA OS MERCADOS EUROPEUS:

- Desligar sempre o aparelho da alimentação se deixado sem vigilância e antes de montá-lo, desmontá-lo ou limpá-lo.
- Este aparelho não deve ser utilizado pelas crianças. Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças.
- As crianças não devem utilizar o aparelho como um brinquedo.

AVISOS DE SEGURANÇA



Perigo! A não observância causa ou pode causar lesões provocadas por choque elétrico com perigo para a vida.

Como a máquina funciona por meio de corrente elétrica, não se exclui a possibilidade de provocar choques elétricos.

Respeitar, portanto os seguintes avisos sobre a segurança:

- Não tocar o aparelho com as mãos ou pés molhados.
- Não tocar a ficha com as mãos molhadas.
- Certificar-se que a tomada utilizada esteja sempre facilmente acessível, porque só assim será possível desligá-lo em caso de necessidade.
- Se desejar retirar a ficha da tomada, pegar diretamente a ficha. Jamais puxar o cabo para não danificá-lo.
- Para desconectar completamente a máquina, retirar a ficha da tomada.
- Em caso de avarias na máquina, não tentar repará-los. Desligar a máquina, tirar a ficha da tomada e procurar a Assistência Técnica.

- Antes de qualquer operação de limpeza, desligar a máquina, tirar a ficha da tomada de corrente.



Atenção: A não observância pode ser ou é causa de lesões ou danos ao aparelho.

- Conserve o material de embalagem (sacos plásticos, poliestireno expandido) longe do alcance das crianças.
- Não arranjar o aparelho em cima ou perto de fornos elétricos ou a gás, ou num forno aquecido.
- Verificar que no interior do moedor de café não haja objetos estranhos.
- As lâminas são afiadas. Prestar atenção ao manusear.
- Nunca remover a tampa enquanto as lâminas não estiverem completamente paradas. Após soltar o botão, as lâminas param em 2-3 segundos.
- Evite o contacto com as partes em movimento.

Finalidade de utilização

Este aparelho destina-se somente ao uso para o qual foi expressamente projetado. Qualquer outro tipo de uso será considerado impróprio. Este aparelho não é adequado para utilização comercial.

O fabricante não é responsável pelos danos derivantes de uso impróprio do aparelho.

Nunca tente triturar gelo ou usar de modo diferente do indicado nas instruções.

Instruções para a utilização

Ler atentamente estas instruções antes de utilizar a máquina. O desrespeito destas instruções pode provocar lesões e danos à máquina.

O fabricante não é responsável por danos decorrentes do descumprimento destas instruções para a utilização.



Nota:

Guardar cuidadosamente estas instruções. Caso a máquina seja cedida a outras pessoas, a mesma deverá estar acompanhada por estas instruções para o uso.

DESCRIÇÃO

(pág. 3 - A)

- A1. Pincel para limpeza
- A2. Tampa do depósito do café
- A3. Depósito café extraível
- A4. Enrolador de cabo
- A5. Anel de seleção do número de chávénas (apenas KG49)
- A6. Indicador luminoso de grau de moagem (apenas KG49)

INSPEÇÃO DA MÁQUINA

Após ter tirado da embalagem, verificar a integridade da máquina e a presença de todos os acessórios. Não utilizar a máquina em caso de danos evidentes. Procurar a Assistência Técnica De'Longhi.

CONEXÃO DO APARELHO



Perigo!

Certificar-se que a tensão da rede elétrica corresponda àquela indicada na placa de dados no fundo da máquina.

Conectar a máquina somente a uma tomada com aterramento, instalada de acordo com as regras técnicas e que tenha uma capacidade mínima de 10A. Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, proceder à substituição (que deverá ser feita por pessoal qualificado) da tomada por outro tipo adequado.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- Apoiar o aparelho sobre uma superfície plana.
- Abrir em sentido anti-horário a tampa do depósito e levantá-la (fig. 1).
- Deitar a quantidade pretendida de café em grãos no depósito (fig. 2).
- Fechar novamente a tampa, rodando-o em sentido horário até o fim do curso (fig. 3). Se a tampa não está bem inserida, um dispositivo de segurança impede o relativo acendimento.
- Extrair a quantidade de fio necessária e inserir a ficha na tomada de corrente (fig. 4).
- Nos modelos onde é previsto, rodar o anel de seleção (A5) para a quantidade de café correspondente ao número de chávénas para o qual devem se moer o café em grãos (fig. 5). Utilizar esta correspondência apenas como referência, porque a quantidade variará consoante o sabor, o tipo e a torrefação do café em grãos, assim como o grau de moagem selecionado: de todo modo, nunca encher para além do nível MAX impresso no depósito de café.
- Premir a tampa para acionar o moedor de café (fig. 6) e mantê-la premida até obter o grau de moagem pretendido.
- Nos modelos dotados de indicadores luminosos de grau de moagem (A6) (coarse, medium, fine), premir a tampa e soltá-la no momento em o indicador luminoso relativo ao grau de moagem pretendido acende-se. É importante recordar que após soltar a tampa, mesmo que por apenas alguns instantes, o aparelho é zerado e reconsidera o início da moagem como se no interior houvesse grãos inteiros.

CONSELHOS PARA O USO

- Manter sempre a tampa do depósito do café em grãos hermeticamente fechado para conservar todo o sabor e o aroma do café em grãos.
- Moer apenas a quantidade de café necessária no momento.
- Não encher demasiado o depósito do café em grãos. Conforme a indicação geral, considerar uma colher de sopa de café em grãos por chávénas (por ex. 4 colheres de café em grão para 4 chávénas). Naturalmente as quantidades ideais, definidas de acordo com o sabor pessoal, serão identificadas com o tempo.
- Para os modelos com os indicadores luminosos grau de moagem, ter em mente que: a moagem "COARSE" (= grossa) é ideal para percoladores "MEDIUM" (= média) é ideal para drip e moka "FINE" (= fina) é ideal para máquinas de café expresso.
- Entre uma utilização e a outra deve passar pelo menos um minuto para evitar que a máquina aqueça demasiado.
- Para garantir a qualidade em termos de frescura do café, limpar sempre a máquina depois de cada utilização, espe-

cialmente quando se moí o café depois de ter moído outros alimentos (por ex. açúcar). De qualquer forma não é recomendável moer sementes oleosas (por ex. amendoim) ou demasiado duros (por ex. arroz).

LIMPEZA



Perigo!

Antes de efetuar a operação de limpeza, a máquina deve ser desligada e a desconectada da rede elétrica. Nunca mergulhar a máquina na água.

- Lavar a tampa com água e detergente neutro. Depois enxaguar cuidadosamente e secar.
- Para facilitar a limpeza do depósito de grãos, é possível extrair o depósito rodando-o para desencaixá-lo e depois elevando-o (fig. 7).
- Remover os resíduos de café moído com a escova fornecida juntamente ao aparelho (fig.8). Não mergulhar o depósito de grãos na água para evitar danos.
- Para reintroduzir o depósito, insira-o e então rode-o em sentido anti-horário até bloqueá-lo.
- Limpar com um pano suave o exterior do aparelho.
- Ao guardar o aparelho, enrolar o cabo de alimentação utilizando o enrolador de cabo específico (A4).

DADOS TÉCNICOS

Tensão..... 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Potência absorvida: 170 W

Peso: 1 Kg



O aparelho está em conformidade com as seguintes diretivas CE:

- Os materiais e os objetos destinados ao contacto com produtos alimentícios estão em conformidade com as prescrições do regulamento Europeu 1935/2004.

ELIMINAÇÃO



Não eliminar o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; depositá-lo num centro de recolha seletiva oficial.