

ADVERTÊNCIAS FUNDAMENTAIS PARA A SEGURANÇA

- O aparelho não pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com experiência e conhecimento insuficientes, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas para utilizar o aparelho de modo seguro por uma pessoa
- As crianças devem ser controladas para que não brinquem com o aparelho.
- Ao efetuar a limpeza, nunca mergulhar a máquina na água.
- Não utilize o aparelho com a tampa para proteger a parte rotativa está danificada ou destruída.
- Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico. Não é previsto o uso em: espaços utilizados como cozinhas para o pessoal de lojas, escritórios e outros locais de trabalho, unidades de turismo rural, hotéis, motéis e outras estruturas de alojamento, quartos para alugar.
- Em caso de danos ao plugue ou ao cabo de alimentação, a substituição dos mesmos deverá ser feita somente pela Assistência Técnica, de modo a evitar qualquer tipo de risco.

SOMENTE PARA MERCADOS EUROPEUS:

- Desligar sempre o aparelho da alimentação se deixado sem vigilância e antes de montá-lo, desmontá-lo ou limpá-lo.
- Este aparelho não deve ser utilizado pelas crianças. Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças.
- Crianças não devem brincar com o aparelho.

AVISOS DE SEGURANÇA



Perigo! A não observância causa ou pode causar lesões provocadas por choque elétrico com perigo para a vida.

Como a máquina funciona por meio de corrente elétrica, não se exclui a possibilidade de provocar choques elétricos.

Respeitar, portanto os seguintes avisos sobre a segurança:

- Não tocar o aparelho com as mãos ou pés molhados.
- Não tocar a ficha com as mãos molhadas.
- Certificar-se que a tomada utilizada esteja sempre facilmente acessível, porque só assim será possível desligá-lo em caso de necessidade.
- Se desejar retirar a ficha da tomada, pegar diretamente a ficha. Jamais puxar o cabo para não danificá-lo.
- Para desconectar completamente a máquina, retirar a ficha da tomada.
- Em caso de defeitos na máquina, não tentar repará-los. Desligar a máquina, tirar a ficha da tomada e procurar a Assistência Técnica.

- Antes de qualquer operação de limpeza, desligar a máquina, tirar a ficha da tomada de corrente.



Atenção: A não observância pode ser ou é causa de lesões ou danos ao aparelho.

- Conserve o material de embalagem (sacos plásticos, poliuretano expandido) longe do alcance das crianças.
- Não arranjar o aparelho em cima ou perto de fornos elétricos ou a gás, ou num forno aquecido.
- Verificar que no interior do moedor de café não haja objetos estranhos.
- Evite o contacto com as partes em movimento.

Finalidade de utilização

Este aparelho destina-se somente ao uso para o qual foi expressamente projetado. Qualquer outro tipo de uso será considerado impróprio. Este aparelho não é adequado para utilização comercial.

O fabricante não é responsável pelos danos decorrentes de uso impróprio do aparelho.

Nunca tente triturar gelo ou usar de modo diferente do indicado nas instruções.

Instruções para a utilização

Ler atentamente estas instruções antes de utilizar a máquina. O desrespeito destas instruções pode provocar lesões e danos à máquina.

O fabricante não é responsável por danos decorrentes do descumprimento destas instruções para a utilização.



Nota:

Guardar cuidadosamente estas instruções. Caso a máquina seja cedida a outras pessoas, a mesma deverá estar acompanhada por estas instruções para o uso.

DESCRIÇÃO

(pág. 3 - A)

- A1. Tampa do depósito do café
- A2. Moedor extraível
- A3. Depósito café
- A4. Botão ON/OFF
- A5. Tampa do depósito do café moído
- A6. Depósito do café moído
- A7. Compartimento para depósito do café moído
- A8. Corpo da máquina
- A9. Manipulo de seleção do grau de moagem
- A10. Manipulo de seleção do número de chávemas

INSPEÇÃO DA MÁQUINA

Após ter tirado da embalagem, verificar a integridade da máquina e a presença de todos os acessórios. Não utilizar a máquina em caso de danos evidentes. Procurar a Assistência Técnica De'Longhi.

CONEXÃO DO APARELHO



Perigo!

Certificar-se que a tensão da rede elétrica corresponda àquela indicada na placa de dados no fundo da máquina.

Conectar a máquina somente a uma tomada com aterramento, instalada de acordo com as regras técnicas e que tenha uma capacidade mínima de 10A. Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, proceder à substituição (que deverá ser feita por pessoal qualificado) da tomada por outro tipo adequado.

OPERAÇÕES PRELIMINARES

Antes de utilizar o moedor de café, limpe o alojamento externo e o depósito de carga do café em grãos com um pano limpo humedecido.

Lave a tampa do depósito, o depósito do café moído e a tampa do depósito do café moído com água quente com sabão, então enxagúe-os e seque-os; podem ser lavados no cesto superior da lava-loiça.



Atenção:

O moedor não deve ser lavado e deve ser mantido sempre seco. Limpar o moedor com uma escova com cerdas duras.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- Apoiar o aparelho sobre uma superfície plana.
- Inserir o depósito do café moído (A6) com a relativa tampa (A5) no compartimento (A7).
- Remover a tampa do depósito de carga do café em grãos (Fig. 1)
- Deitar a quantidade pretendida de café em grãos no depósito (fig. 2): o moedor de café moe cerca de 1 colher de sopa de café para cada chávema selecionada. Não encher para além do nível MAX impresso no depósito.
- Recolocar a tampa e certificar-se de que esteja posicionada corretamente, premindo-a até o fundo (Fig. 3). Se a tampa não está corretamente posicionada, o moedor de café não funciona.
- Inserir a ficha na tomada elétrica (fig. 4).
- Definir o manipulador (A10) na quantidade de café correspondente ao número de chávemas para o qual devem se moer o café em grãos (fig. 5). Utilizar esta correspondência apenas como referência, porque a quantidade variará consoante o sabor, o tipo e a torrefação do café em grãos, assim como o grau de moagem selecionado.
- Definir o grau de moagem do café regulando o relativo manipulador no tipo de café pretendido (fig. 6).
- Premir o botão ON/OFF (A4) para acionar o moedor de café. Ao atingir a quantidade de café anteriormente selecionada, a máquina para automaticamente.
- Se desejar desligar o aparelho antes que a moagem termine, premir o botão ON/OFF.
- Remover o depósito do café moído, bater ligeiramente no depósito, remover a tampa e deitar o café moído no filtro da máquina de café.

CONSELHOS PARA O USO

- Manter sempre a tampa do depósito do café em grãos hermeticamente fechado para conservar todo o sabor e o aroma do café em grãos.
- Moer apenas a quantidade de café necessária no momento.

- Não encher demasiado o depósito do café em grãos. Conforme a indicação geral, considerar uma colher de sopa de café em grãos por chávena (por ex. 4 colheres de café em grão para 4 chávenas). Naturalmente as quantidades ideais, definidas de acordo com o sabor pessoal, serão identificadas com o tempo.
- Utilizar o manípulo de seleção do grau de moagem (Fig. 6) para regular a moagem consoante o tipo de máquina de café utilizada, a moagem "COARSE" (= grossa) é ideal para percoladores "MEDIUM" (= média) é ideal para drip e moka "FINE" (= fina) é ideal para máquinas de café expresso. Não modificar a definição de moagem quando a máquina está em função.
- Entre uma utilização e a outra deve passar pelo menos um minuto para evitar que a máquina aqueça demasiado.
- Para garantir a qualidade em termos de frescura do café, limpar sempre a máquina depois de cada utilização, especialmente quando se moí o café depois de ter moído outros alimentos (por ex. açúcar). De qualquer forma não é recomendável moer sementes oleosas (por ex. amendoim) ou demasiado duros (por ex. arroz).

LIMPEZA



Antes de efetuar a operação de limpeza, a máquina deve ser desligada e a desconectada da rede elétrica. Nunca mergulhar a máquina na água.

- Extrair a ficha da tomada.
- Lavar a tampa com água e detergente neutro. Depois enxaguar cuidadosamente e secar.
- Para remover o moedor (A2), definir o manípulo de seleção no grau de moagem (Fig. 6) na posição "FINE", então se-

gurar com os dedos a parte do moedor do moedor de café e rodá-lo em sentido horário, então puxá-la verticalmente para removê-la.

- Limpar atentamente o interno do depósito de café em grãos (A3) com um pano húmido.
- Para reposicionar o moedor superior, definir o manípulo selecionadora do grau de moagem (fig. 6) na moagem "COARSE"; inserir o moedor e rodá-lo uma vez em direção anti-horária.
- Limpar o depósito de café moído, a sua tampa e o corpo do aparelho com um pano húmido, assegurando-se que no depósito de café moído não haja resíduos de café.

DADOS TÉCNICOS

Tensão..... 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Potência absorvida: 110 W

Peso:

KG79 1,5 Kg

KG89 1,7 Kg



... O aparelho está em conformidade com as seguintes diretivas CE:

- Os materiais e os objetos destinados ao contacto com produtos alimentícios estão em conformidade com as prescrições do regulamento Europeu 1935/2004.

ELIMINAÇÃO



Não eliminar o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; depositá-lo num centro de recolha seletiva oficial.

SE ALGO NÃO FUNCIONAR

O aparelho não funciona.	Certificar-se que a ficha esteja corretamente inserida na tomada e que a tomada funcione corretamente.
	A tampa do depósito de café em grãos não está posicionado corretamente.
	O depósito de café moído ou a sua tampa não estão posicionados corretamente.
O aparelho interrompe-se durante o funcionamento.	O aparelho está sobreaquecido. O fusível térmico do motor disparou. Contactar o centro de assistência autorizado
	A capacidade máxima do depósito do café em grãos ou do depósito do café moído foi superado.
O seletor do grau de moagem não funciona.	Verificar que o moedor superior esteja corretamente posicionado.