

PORTUGUÊS

Leia atentamente este manual de instruções antes de instalar e usar o aparelho. Só assim poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança de utilização.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

A seguinte terminologia é continuamente utilizada nas páginas seguintes.

- A** Puxador da tampa
- B** Tampa
- C** Cesto para o café
- D** Pegas
- E** Tubo de distribuição de água
- F** Câmara de ebulição
- G** Cabo de alimentação
- H** Base
- I** Luz de ligação à rede eléctrica
- L** Luz de temperatura OK
- M** Torneira
- N** Indicador do nível de água (número de chá-venas)

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Esta máquina foi concebida para “fazer café”: tenha cuidado para não sofrer queimaduras com jactos de água ou devido a um uso incorrecto do aparelho.
- Não toque nas partes quentes.
- Depois de retirar a embalagem, certifique-se da integridade do aparelho. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e contacte apenas pessoal profissionalmente qualificado.
- Este aparelho só deve ser utilizado para uso doméstico. Qualquer outro uso deve ser considerado impróprio e, portanto, perigoso.
- O fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais danos resultantes de usos impróprios, errados e irracionais.
- Não toque no aparelho com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.
- Não permita que o aparelho seja utilizado por crianças ou pessoas incapacitadas sem vigilância.
- As crianças devem ser vigiadas para evitar que brinquem com o aparelho.
- Em caso de avaria ou de mau funcionamento do aparelho, retire a ficha da tomada e não tente repará-lo.
Para eventuais reparações, contacte apenas um Centro de Assistência Técnica autorizado pelo fabricante e exija a utilização de peças sobresselentes originais. O incumprimento desta norma poderá comprometer a segurança do aparelho.
- O cabo de alimentação deste aparelho não deve ser substituído pelo utilizador, pois a sua substituição requer a utilização de ferramentas especiais. Em caso de danos no cabo ou para a sua substituição, contacte apenas um Centro de Assistência autorizado pelo fabricante.
- Retire a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado. Não deixe o aparelho ligado à corrente inutilmente.
- Não mergulhe o aparelho em água.

INSTALAÇÃO

- Coloque o aparelho numa superfície afastada de torneiras e de bancas de cozinha.
- Verifique se a tensão da corrente eléctrica corresponde à indicada na chapa de características do aparelho.

Ligue o aparelho apenas a uma tomada com uma capacidade mínima de 10 A e devidamente ligada à terra. O fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais acidentes causados pela falta de ligação à terra do aparelho.

- Nunca instale a máquina num ambiente que possa alcançar uma temperatura inferior ou igual a 0°C (se a água congelar, o aparelho poderá sofrer danos).
- Levante a tampa, premindo-a e rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, e retire os acessórios contidos no aparelho (cesto para o café e tubo de distribuição de água). Lave os acessórios com água tépida.
- Não mergulhe o corpo do aparelho; enxágue simplesmente o interior com água, utilizando uma esponja e, se necessário, detergente. Enxágue e seque bem.

COMO PREPARAR O CAFÉ

- Coloque o aparelho sobre a base com a ficha retirada da tomada de alimentação.
- Deite água fresca e limpa até à indicação de nível relativa às chávenas de café que deseja preparar: não encha o aparelho até um nível superior a 60 chávenas. Verifique a quantidade de água observando o indicador de nível. **NUNCA ULTRAPASSE O NÍVEL MÁXIMO DE 60 CHÁVENAS!**
- Molhe o cesto (C) e deite a quantidade de café desejada. Introduza-o no tubo (E).
- Coloque o conjunto do tubo + cesto no aparelho, certificando-se de que posiciona correctamente o tubo no meio da câmara de ebulição.
- Feche o aparelho com a tampa: para a encaixar correctamente, prima a tampa e, simultaneamente, rode-a para a direita.
- Introduza a ficha na tomada de alimentação; a luz (I) acende-se. A preparação do café começa ao fim de alguns segundos. É possível ver a percolação do café através do botão

transparente da tampa.

- No fim da operação, a luz "READY" acende-se. Sirva, então, o café premindo a alavanca da torneira.

No fim da percolação, o aparelho coloca-se automaticamente na função "KEEP WARM" (= manutenção da temperatura), mantendo o café quente enquanto a ficha estiver inserida na tomada de alimentação.

ATENÇÃO: Não utilize o aparelho se a tampa não estiver devidamente colocada.

NUNCA arrume o aparelho vazio em cima da base ligada à tomada de alimentação!

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou manutenção, retire a ficha da tomada de alimentação e deixe arrefecer a máquina.

Retire o cesto e o tubo de subida da água, tendo cuidado para não se queimar: o café que tiver sobrado e as borras de café ainda poderão estar quentes!

1. Não use solventes ou detergentes abrasivos para a limpeza externa. Basta um pano húmido e macio.
2. Enxágue o interior do aparelho com água tépida e detergente neutro. **Nunca mergulhe a base ou o corpo da máquina em água: trata-se de um aparelho eléctrico.**
3. A tampa, o cesto e o tubo de subida da água podem ser lavados na máquina de lavar loiça. Certifique-se com especial atenção de que a base do tubo de subida da água está limpa; coloque, eventualmente, o tubo debaixo de água corrente ou elimine os depósitos de café com um palito.
4. Arrume o aparelho sem fechar a tampa.

DESCALCIFICAÇÃO

Se a água da sua zona for dura, acumular-se-á calcário ao longo do tempo. A sua acumulação poderá comprometer o bom funcionamento do aparelho.

A máquina deve ser descalcificada a cada 50 ciclos.

A descalcificação pode ser efectuada utilizando os descalcificantes próprios para aparelhos deste tipo, disponíveis no mercado, seguindo as instruções fornecidas nas embalagens dos próprios descalcificantes.

CONSELHOS

1. Antes de começar a fazer o café, é aconselhável fazer cafés sem pó para remover quaisquer resíduos de pó do interior do aparelho.
2. Para aquecer o café, retire o tubo e o cesto, feche bem o aparelho e ligue a ficha à tomada de alimentação; o aparelho aquecerá o café em cerca de 20 ou 60 minutos, consoante a quantidade de café a aquecer. Não é aconselhável aquecer menos de 20 chávenas.
3. Para obter óptimos resultados, é aconselhável utilizar café moído para café de tipo americano pois este, sendo de uma moagem mais grossa, não passa através do cesto. Depois da preparação de um determinado número de cafés, será fácil seleccionar a quantidade ideal de café a utilizar; como primeira indicação, consulte a tabela 1.

TABELA 1

Nº DE CHÁVENAS	Nº DE DOSES STANDARD*
60	58-61
50	48-51
40	38-41
30	28-31
20	18-21
10	8-11

* 1 dose standard corresponde a 2 colheres de sopa cheias.

Tenha em atenção que as quantidades indicadas na tabela são aproximadas, devendo ser reguladas em função do gosto pessoal e da qualidade do café.