

## Descrição do aparelho

- A. Luz de máquina pronta
- B. Luz de ligação
- C. Indicador de temperatura
- D. Pega
- E. Fecho
- F. Termóstato
- G. Placas estriadas e placas lisas (2 por tipo) (apenas modelos WR25-45)

## Primeira utilização

- Aquando da primeira utilização, limpe as placas com um pano húmido.
- As primeiras duas ou três waffles que preparar não devem ser ingeridas.

**Antes de deitar a massa, regule o termóstato consoante o grau de cozedura das waffles desejado (médio ou crocante).**

## Utilização da placa

**Nota:** antes de introduzir a ficha na tomada e de ligar o aparelho, certifique-se de que as placas estão devidamente fixas (apenas nos modelos WR25-45).

- A luz de ligação acende-se quando a ficha é introduzida na tomada.  
A luz de ligação indica que o aparelho está ligado e a aquecer.
- O termóstato regulável permite escolher o nível de tostado desejado.
- Seleccione a temperatura desejada rodando o botão do termóstato.
- Quando o aparelho atingir a temperatura definida, a luz verde acende-se e 6 bips indicam que se pode deitar a massa para as waffles (panquecas) na placa de forma.
- O aparelho mantém a temperatura definida durante toda a cozedura.
- Recomendamos que encha totalmente a placa inferior com a massa para favorecer o contacto com a placa superior.

**Nota: Feche bem a placa superior antes de iniciar a cozedura.**

- A luz verde apaga-se mal a operação de cozedura comece e reacende-se com 3 bips quando a waffle estiver pronta.
- Abra a placa superior e controle o grau de cozedura da massa.
- Se necessário, feche a placa e deixe a massa no aparelho para continuar com a cozedura até atingir o nível de tostado desejado.
- Recomendamos que unte ligeiramente as superfícies das placas antes de cada utilização.

### Nota:

- Nunca toque nas placas com os dedos.
- Inicie a cozedura apenas com a placa superior fechada.
- Uma vez terminada a cozedura, abra o aparelho e remova a waffle com uma espátula de plástico ou de madeira.
- Nunca utilize utensílios de metal, dado que podem danificar o revestimento anti-aderente.

**Nota: O aparelho não se desliga automaticamente no fim da cozedura.**

**O aparelho só se desliga retirando a ficha da tomada.**

Não se esqueça de retirar a ficha da tomada depois de cada utilização.

**Importante:** O conteúdo da placa fica muito quente. Retire as waffles com muito cuidado.

Retire sempre a ficha da tomada uma vez terminada a cozedura.

Deixe arrefecer o aparelho antes de remover e limpar as placas.

**Atenção:** Se a luz vermelha e a verde começarem a piscar em simultâneo, leve o aparelho ao centro de assistência mais próximo para a sua reparação, regulação ou substituição.

## Limpeza e manutenção

- Antes de proceder a qualquer operação de limpeza, retire sempre a ficha da tomada e deixe arrefecer o aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho em água nem o lave sob água corrente.
- A parte externa só deve ser limpa com um pano húmido.
- Nos modelos WR25-45, deixe arrefecer e retire as placas de cozedura para proceder à limpeza.
- As placas de cozedura são as únicas partes amovíveis que podem ser limpas separadamente (nos modelos WR25-45).  
Utilize um pano húmido e um detergente não abrasivo. Enxagúe e seque cuidadosamente.
- Nunca utilize objectos cortantes ou pontiagudos, nem detergentes abrasivos para limpar o aparelho.
- NÃO MERGULHE O APARELHO EM ÁGUA.

## Receita de base

**Massa base para 6/8 pessoas** *(os ingredientes e as doses podem ser alterados conforme o gosto pessoal e as quantidades desejadas)*

**Ingredientes:** 200 g de farinha, 175 g de açúcar granulado, 60 g de leite, 3 ovos, 175 g de manteiga (derretida), uma saqueta de baunilha, sal;

**Preparação:** numa tigela, misture a manteiga com o açúcar, adicione a farinha, a baunilha, o leite, as gemas de ovo e bata bem a massa com uma batedeira eléctrica.

À parte, bata as claras em castelo com uma pitada de sal e junte-as delicadamente à massa previamente preparada.

Deite, depois, a massa nas placas previamente aquecidas e siga as instruções da pág. 22.

## Advertências de segurança

- O aparelho só deve ser utilizado para o fim para o qual foi concebido. Qualquer outra utilização deve ser considerada inadequada e, logo, perigosa.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por uma utilização inadequada ou irresponsável e/ou por reparações efectuadas por pessoal não autorizado.
- Depois de retirar o aparelho da embalagem, certifique-se de que ele está completo e em perfeitas condições e de que retirou todos os materiais da embalagem.
- Mantenha o saco de plástico do aparelho fora do alcance das crianças, dado que ele pode constituir um risco de sufocação.
- O eventual pó acumulado no aparelho pode ser removido com um pano macio.
- Coloque o aparelho numa superfície horizontal a pelo menos 85 cm de altura, fora do alcance das crianças.
- Antes de introduzir a ficha na tomada, verifique os seguintes pontos:
  - A tensão da tomada deve corresponder à indicada na etiqueta do aparelho;
  - A tomada deve estar devidamente equipada com ligação de terra.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade em caso de incumprimento desta norma.
- Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, proceda à substituição da ficha recorrendo a um electricista.  
O uso de adaptadores, tomadas múltiplas e/ou extensões eléctricas não é recomendado.
- Se tal for necessário, utilize apenas adaptadores simples ou múltiplos ou extensões que estejam em conformidade com as normas. Certifique-se de que os limites de tensão do adaptador ou da extensão não são ultrapassados.
- Nunca toque nas placas com os dedos quando o aparelho estiver ligado à corrente e, sobretudo, quando estiver em funcionamento.
- Antes da primeira utilização, faça funcionar o aparelho vazio, com o termóstato no máximo, durante pelo menos 15 minutos para eliminar o cheiro a novo e qualquer eventual fumo devido às substâncias de protecção aplicadas nas

resistências antes do transporte.

- Durante esta operação, areje a divisão.
- O aparelho não deve ser utilizado por pessoas incapacitadas ou por crianças sem a supervisão de um adulto. Não deixe o aparelho sem vigilância.
- Não toque no aparelho com as mãos molhadas ou húmidas.
- Durante a utilização, os lados metálicos do aparelho ficam muito quentes. Toque apenas nos botões de regulação e nas pegas de plástico.
- Não utilize o aparelho perto de cortinas ou outros materiais combustíveis.
- Não tape o aparelho enquanto ele estiver em funcionamento.
- Não utilize o aparelho descalço ou com os pés húmidos.
- Retire a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado.
- Não deixe o aparelho ligado quando ele não estiver a ser utilizado, dado que tal poderá ser perigoso.
- Não desloque o aparelho quando ele estiver em funcionamento.
- Não posicione o aparelho junto a fontes de calor.
- Nunca arrume produtos inflamáveis junto do aparelho ou debaixo do móvel onde ele se encontra.
- Não utilize o aparelho como fonte de calor.
- Nunca coloque papel, cartão ou plástico no interior do aparelho e nunca pouse nada sobre
- **Se os alimentos ou outras partes do aparelho se incendiarem, nunca tente apagar as chamas com água.**

**Retire a ficha da tomada e extinga as chamas com um pano húmido.**

- Dada a diversidade das normas vigentes, se utilizar este aparelho noutra país que não o país de aquisição, proceda à sua verificação num centro de assistência autorizado.
- Este aparelho foi concebido unicamente para uma utilização doméstica.
- Qualquer utilização profissional, inadequada ou que não esteja em conformidade com as instruções de utilização isenta o fabricante de qualquer responsabilidade e implica a anulação da garantia.

- As regulações, reparações e substituições do cabo de alimentação só devem ser efectuadas por pessoal autorizado pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência.  
As reparações efectuadas por pessoal não qualificado podem ser perigosas.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado e evite que ele toque nas partes quentes do aparelho.
- Nunca retire a ficha da tomada puxando pelo cabo eléctrico.
- Não deixe o aparelho exposto à chuva, à luz directa do sol, ao gelo, etc.
- Antes de qualquer operação de limpeza, retire a ficha da tomada.  
Não mergulhe o aparelho, a ficha ou o cabo eléctrico em água.
- Em caso de avaria ou funcionamento deficiente do aparelho, desligue-o e não tente repará-lo.
- Para reparar ou substituir o cabo eléctrico, contacte o serviço de assistência autorizado.
- Este aparelho está em conformidade com a Directiva 89/336/CEE relativa à compatibilidade electromagnética.  
Os materiais e os objectos destinados ao contacto com produtos alimentares estão em conformidade com as normas da Directiva 89/109/CEE.

**Conserve estas instruções**