

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

Advertências de segurança



Atenção!

- O aparelho também pode ser utilizado por crianças de idade superior a 8 anos e por pessoas com capacidades psíquicas, físicas e sensoriais reduzidas ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, desde que sejam atentamente vigiadas e instruídas sobre a utilização segura do aparelho e sobre os perigos que ele comporta. Certifique-se de que as crianças não brincam com o aparelho. As operações de limpeza e manutenção que cabem ao utilizador não devem ser realizadas por crianças, a menos que sejam vigiadas.
 - Mantenha as crianças com menos de 3 anos afastadas do aparelho, a menos que sejam constantemente vigiadas.
 - Às crianças com idade compreendida entre 3 e 8 anos apenas é permitido ligar/desligar o aparelho, desde que este seja colocado ou instalado na posição operativa habitual e que elas sejam atentamente vigiadas e ensinadas a utilizar o aparelho de forma segura e sobre os perigos que ele comporta. Às crianças com idade compreendida entre 3 e 8 anos não é permitido inserir a ficha, regular e limpar o aparelho ou fazer a manutenção.
- ATENÇÃO: Algumas partes do aparelho podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. É necessário prestar particular atenção na presença de crianças ou pessoas vulneráveis.
- **ATENÇÃO:** Nunca tape, em nenhum caso, o aparelho  durante o funcionamento, pois tal origina um perigoso aumento da temperatura do mesmo.
 - O aparelho não deve ser colocado diretamente por baixo de uma tomada elétrica.
 - Nunca utilize o painel junto a banheiras, lavatórios, duches ou piscinas.
 - Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, então, por uma pessoa qualificada, de forma a prevenir todo e qualquer risco.
 - **ATENÇÃO:** para evitar os riscos associados ao reset acidental do dispositivo de segurança, este aparelho não deve ser alimentado através de um temporizador externo.



Nota:

- Nunca utilize o painel para secar roupa.
- Nunca coloque o cabo de alimentação por cima do painel enquanto este estiver quente.
- Sugerimos que não exponha o painel a correntes de ar, pois correntes de ar fortes podem comprometer a eficácia operativa do aparelho.
- Utilize o painel apenas na posição vertical.
- Coloque o aparelho a uma distância de pelo menos 50 cm de móveis ou outros objetos.

- Na primeira utilização, ponha o aparelho a funcionar com o termostato no máximo durante pelo menos 15 minutos para eliminar o cheiro a novo.
O aparelho poderá emitir um pouco de fumo devido à presença das substâncias de proteção aplicadas nas resistências antes do transporte.
- Não obstrua as grelhas de saída ou de entrada do ar situadas no fundo do aparelho.
- Coloque o aparelho de forma a que se possa aceder facilmente à ficha e à tomada de alimentação, mesmo após a instalação.
- Não utilize este aparelho numa divisão cuja superfície seja inferior a 4 m².
- O aparelho está equipado com um dispositivo anti-viragem que o desliga em caso de queda.
Para ligar novamente o aparelho, basta voltar a colocá-lo na posição vertical.
Um dispositivo de segurança interrompe o funcionamento do aparelho em caso de sobreaquecimento acidental.
Para restabelecer o funcionamento, retire a ficha da tomada durante alguns minutos, elimine a causa do sobreaquecimento e, de seguida, introduza novamente a ficha.



Perigo de queimaduras!!

- Desaconselha-se o uso de extensões, pois estas poderão aquecer demasiado com o painel em funcionamento.



O aparelho está em conformidade com as seguintes diretivas CE:

- Diretiva de Baixa Tensão 2006/95/CE e posteriores alterações;
- Diretiva CEE 2004/108 sobre a compatibilidade eletromagnética (CEM) e posteriores alterações;

Eliminação do aparelho



Nos termos da diretiva europeia 2002/96/CE, não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num centro de recolha seletiva oficial.

INTRODUÇÃO

Obrigado por ter escolhido este painel radiante De'Longhi. Convidamo-lo a ler atentamente este manual de instruções para evitar possíveis riscos ou danos no aparelho.

Símbolos utilizados nestas instruções

As advertências importantes estão assinaladas com os símbolos

indicados de seguida. É importante respeitar as advertências, caso contrário há o risco de choques elétricos, lesões graves, queimaduras, incêndios ou danos no aparelho.



Atenção!

A inobservância das advertências pode provocar lesões ou danos no aparelho.



Perigo de queimaduras!!

A inobservância das advertências pode provocar abrasões ou queimaduras.



Nota:

Este símbolo indica sugestões e informações importantes para o utilizador.

DESCRIÇÃO

- 1 Seletor de funções
- 2 Luz piloto
- 3 Termostato

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Instruções gerais

Retire o painel da embalagem.

Certifique-se de que nem o painel, nem o cabo sofreram danos durante o transporte. Não utilize o painel se ele estiver danificado. Retire todo e qualquer material publicitário presente no aparelho.

O painel tanto pode ser utilizado no chão como na parede.

Não monte os pés se o instalar na parede.

Ligação elétrica

- Antes de ligar o aparelho à tomada de alimentação, certifique-se de que a tensão disponível corresponde à indicada na chapa de características do aparelho e de que a instalação elétrica é adequada à potência (Watt) indicada na mesma.
- Se utilizar vários aparelhos em simultâneo, é importante que se certifique de que o circuito elétrico tem potência suficiente.

Utilização no chão

Para montar os pés no aparelho, utilize os parafusos fornecidos:

4 parafusos borboleta (F) 

Fixe os pés com os parafusos (F) conforme indicado na fig. 1.

ATENÇÃO: Nunca utilize o painel sem pés se ele não estiver montado na parede.

Instalação na parede

- 1 suporte de plástico (A) 
- 2 suportes de metal (B) 
- 2 parafusos 3.5x9,5 PH (C) 
- 2 parafusos 3.5x20 PH (D) 
- 2 parafusos 3.5x35 PH (E) 
- 4 buchas de plástico 6x30 

Ferramentas necessárias e tempo estimado para a montagem

Aparafusadora PH 2 x 100 (tipo Phillips)

Tempo estimado para a montagem: 30 minutos

Antes de montar o painel, certifique-se de que:

- a. **O painel não está situado diretamente por baixo de uma tomada de alimentação.**
- b. **A ficha consegue chegar facilmente à tomada após a instalação.**
- c. **Nem os cabos elétricos nem outros tubos correm o risco de ser danificados durante a instalação.**
- d. **Mantenha o aparelho afastado de cortinas ou outros materiais inflamáveis.**

Posse o aparelho numa superfície estável com as costas viradas para cima. Fixe os 2 suportes (B) com os 2 parafusos (C) utilizando uma aparafusadora conforme mostrado na Fig. 5.

Para montar o painel na parede, proceda da seguinte forma:

Para paredes de tijolo, utilize uma broca de cimento de 6 mm.

Para gesso cartonado ou paredes falsas (ocas), sugerimos a utilização de parafusos e buchas específicos (não fornecidos).

1. Antes de furar a parede, marque os pontos exatos respeitando as distâncias mínimas, conforme representado na fig. 3 e na fig. 4.
2. Fure nos locais previamente marcados e insira as buchas de plástico.
3. Fixe o suporte (A) com os 2 parafusos fornecidos (E) (ver a fig. 4).
4. Pendure o painel no suporte.
5. Marque os 2 pontos de fixação inferior (fig. 2).
Remova o aparelho, faça os furos inferiores e insira as buchas de parede.
6. Reposicione, então, o aparelho no suporte superior e fixe a parte inferior do aparelho com os dois parafusos restantes (D).

UTILIZAÇÃO

Funcionamento e utilização

- Insira a ficha.
- Rode o botão do termostato no sentido dos ponteiros do

relógio até à posição 6.

- **Funcionamento à potência mín.:** rode o seletor de funções para a posição "MIN" (a luz piloto acende-se).
- **Funcionamento à potência máx.:** rode o seletor de funções para a posição "MAX" (a luz piloto acende-se).
- **Desligar:** rode o seletor de funções para a posição "0" e puxe a ficha.

Regulação do termostato

Rode o botão do termostato no sentido dos ponteiros do relógio até à posição 6.

Quando a divisão tiver atingido a temperatura desejada, rode lentamente o botão do termostato para a esquerda até à posição assinalada por um clique, sem ir além da mesma.

A temperatura assim fixada será automaticamente regulada e mantida constante pelo termostato.

Modo anti-gelo

Posicionando o botão do termostato no mínimo  e o seletor de funções na posição "MAX", o aparelho mantém uma temperatura ambiente constante de cerca de 5°C, com um consumo mínimo de energia.

MANUTENÇÃO

Antes de efetuar qualquer operação de manutenção, desligue o painel da tomada de alimentação e aguarde que arrefeça completamente.

O painel não requer nenhum tipo de manutenção específica.

Basta limpar o pó com um pano macio e seco.

Nunca utilize pós abrasivos ou solventes.

Se necessário, limpe eventuais concentrações de sujidade com um aspirador.

DADOS TÉCNICOS

Tensão de alimentação	ver chapa de características
Potência absorvida	HMP1000: mín. 500W-máx. 1000W HMP1500: mín. 750W-máx. 1500W HMP2000: mín. 1000W-máx. 2000W