

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

Advertências de segurança

- O aparelho pode ser utilizado por crianças de idade não inferior a 8 anos e por pessoas com capacidades psíquicas, físicas e sensoriais reduzidas ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, desde que sejam atentamente vigiadas e instruídas sobre a utilização segura do aparelho e sobre os perigos que ele comporta. Certifique-se de que as crianças não brincam com o aparelho. As operações de limpeza e manutenção que cabem ao utilizador não devem ser realizadas por crianças, a menos que sejam vigiadas.
- Mantenha as crianças com menos de 3 anos afastadas do aparelho, a menos que sejam constantemente vigiadas.
- Às crianças com idade compreendida entre 3 e 8 anos apenas é permitido ligar/desligar o aparelho, desde que este seja colocado ou instalado na posição operativa habitual e que elas sejam atentamente vigiadas e ensinadas a utilizar o aparelho de forma segura e sobre os perigos que ele comporta. Às crianças com idade compreendida entre 3 e 8 anos não é permitido inserir a ficha, regular e limpar o aparelho ou fazer a manutenção. **ATENÇÃO: Algumas partes do aparelho podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. É necessário prestar particular atenção na presença de crianças ou pessoas vulneráveis.**
- **ATENÇÃO:** Nunca tape, em nenhum

caso, o aparelho durante o funcionamento, pois tal origina um perigoso aumento da temperatura do mesmo.



- O aparelho não deve ser colocado diretamente por baixo de uma tomada elétrica.
- Nunca utilize o painel junto a banheiras, lavatórios, duchas ou piscinas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, então, por uma pessoa qualificada, de forma a prevenir todo e qualquer risco.
- **ATENÇÃO:** para evitar os riscos associados ao reset acidental do dispositivo de segurança, este aparelho não deve ser alimentado através de um temporizador externo.
- **ATENÇÃO:** Não utilize o termovenilador em divisões pequenas caso estejam ocupadas por pessoas que não consigam deixar a divisão autonomamente, a menos que seja garantida uma supervisão contínua.



Perigo de queimaduras!!

A inobservância das advertências pode provocar abrasões ou queimaduras.

- **ATENÇÃO:** para reduzir o risco de incêndio, mantenha os tecidos, cortinas ou outro material inflamável à distância mínima de 1 m da grelha de saída do ar.
- Desaconselha-se o uso de extensões, pois estas poderão aquecer demasiado com o painel em funcionamento.



Nota:

Este símbolo indica sugestões e informações importantes para o utilizador.

- Utilize o aparelho numa superfície ho-

rizontal e estável.

- Não utilize o aparelho se ele tiver caído.
 - Não utilize o aparelho se ele apresentar sinais visíveis de danos.
 - Nunca utilize o painel para secar roupa.
 - Nunca coloque o cabo de alimentação por cima do painel enquanto este estiver quente.
 - Sugerimos que não exponha o painel a correntes de ar, pois correntes de ar fortes podem comprometer a eficácia operativa do aparelho.
 - Utilize o painel apenas na posição vertical.
 - Na primeira utilização, ponha o aparelho a funcionar com o termostato no máximo durante pelo menos 15 minutos para eliminar o cheiro a novo.
- O aparelho poderá emitir um pouco de fumo devido à presença das substâncias de proteção aplicadas nas resistências antes do transporte.
- Não obstrua as grelhas de saída ou de entrada do ar situadas no fundo do aparelho.
 - Coloque o aparelho de forma a que se possa aceder facilmente à ficha e à tomada de alimentação, mesmo após a instalação.
 - Não utilize este aparelho numa divisão cuja superfície seja inferior a 4 m².
 - O aparelho está equipado com um dispositivo anti-viragem que o desliga em caso de queda.
- Para ligar novamente o aparelho, basta voltar a colocá-lo na posição vertical.
- Um dispositivo de segurança interrompe o funcionamento do aparelho em caso de sobreaquecimento accidental. Para restabelecer o funcionamento, retire a ficha da tomada durante alguns minutos, elimine a causa do sobreaquecimento e, de seguida, introduza novamente a ficha. Se o aparelho continuar a não funcionar, contacte o Centro de assistência De'Longhi mais próximo.

Apenas países extra UE:

Não permita o uso do aparelho a pessoas (incluindo crianças) com capacidades psicofísicas e sensoriais reduzidas, ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, a menos que sejam ativamente vigiadas e ensinadas por um responsável pela sua segurança. Vigie as crianças, certificando-se de que elas não

brincam com o aparelho.

Eliminação do aparelho



Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num centro de recolha selectiva oficial.

INTRODUÇÃO

Obrigado por ter escolhido este painel radiante De'Longhi. Convidamo-lo a ler atentamente este manual de instruções para evitar possíveis riscos ou danos no aparelho.

DESCRIÇÃO (Aquecedor de ambiente local elétrico portátil)

- a** Seletor de funções
- b** Luz piloto
- c** Termostato
- d** Roda

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Instruções gerais

Retire o painel da embalagem. Certifique-se de que nem o painel, nem o cabo sofreram danos durante o transporte. Não utilize o painel se ele estiver danificado. Retire todo e qualquer material publicitário presente no aparelho.

Ligação elétrica

- Antes de ligar o aparelho à tomada de alimentação, certifique-se de que a tensão disponível corresponde à indicada na chapa de características do aparelho e de que a instalação elétrica é adequada à potência (Watt) indicada na mesma.
- Se utilizar vários aparelhos em simultâneo, é importante que se certifique de que o circuito elétrico tem potência suficiente.

Utilização em pavimento, montagem dos pés

Para montar os pés no aparelho, utilize os parafusos fornecidos:

4 parafusos borboleta (E)

Fixe os pés com os parafusos (E) conforme indicado na fig. 1.

UTILIZAÇÃO

Funcionamento e utilização

- Insira a ficha.
- Rode o botão do termostato no sentido dos ponteiros do relógio até à posição 6.
- **Funcionamento à potência mín.:** rode o seletor de funções para a posição "MIN" (a luz piloto acende-se).

- **Funcionamento à potência máx.:** rode o seletor de funções para a posição "MAX" (a luz piloto acende-se).
- **Desligar:** rode o seletor de funções para a posição "0" e puxe a ficha.

DADOS TÉCNICOS

Tensão de alimentação	ver chapa de características
Potência absorvida	HMP1000: mín. 500W-máx. 1000W HMP1500: mín. 750W-máx. 1500W HMP2000: mín. 1000W-máx. 2000W

Regulação do termostato

Rode o botão do termostato no sentido dos ponteiros do relógio até à posição 6.

Quando a divisão tiver atingido a temperatura desejada, rode lentamente o botão do termostato para a esquerda até à posição assinalada por um clique, sem ir além da mesma.

A temperatura assim fixada será automaticamente regulada e mantida constante pelo termostato.

Modo anti-gelo

Posicionando o botão do termostato no mínimo ❄ e o seletor de funções na posição "MAX", o aparelho mantém uma temperatura ambiente constante de cerca de 5°C, com um consumo mínimo de energia.

MANUTENÇÃO

Antes de efetuar qualquer operação de manutenção, desligue o painel da tomada de alimentação e aguarde que arrefeça completamente. O painel não requer nenhum tipo de manutenção específica. Basta limpar o pó com um pano macio e seco. Nunca utilize pós abrasivos ou solventes.

Se necessário, limpe eventuais concentrações de sujidade com um aspirador.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O aparelho não funciona	Certificar-se de que o aparelho esteja ligado na tomada e que esta esteja a funcionar correctamente. Verificar se há alguma obstrução. O selector de potência está na posição "0". O termostato poderia estar em definição demasiada baixa.	Ligar a ficha à tomada. Remover a obstrução, desligar o aquecedor e deixar o aparelho arrefecer. Se o aparelho não funcionar, contactar o centro de assistência mais próximo. Rodar o selector de potência para MIN, MAX. Rodar o termostato em sentido horário para um nível mais alto até que o aparelho reinicie.