

DESCRIÇÃO

- A** Luz indicadora de alimentação
- B** Botão LIGADO/EM ESPERA
- C** botões de ajuste +/-
- D** Botão MODO (seleciona o modo de operação)
- E** botão "ECO plus"
- F** Botão do Temporizador
- G** pega
- H** grelha de saída de ar

Instruções gerais

Retire o aquecedor da embalagem. Verifique se nem o aquecedor nem o cabo de alimentação foram danificados durante o transporte. Não opere o aquecedor se estiver danificado. Remova todo o material de publicidade presente no aparelho.

Conexão Eléctrica

- Antes de ligar o aparelho à tomada de corrente, verificar que a tensão indicada na chapa com as características do aparelho seja a mesma da vossa instalação eléctrica e que ela seja capaz de suportar o consumo (Watt) indicado na rotulagem.
- Se utilizar mais de um aparelho por vez, e importante certificar-se de que a instalação eléctrica seja capaz de suportar a potência necessária.

Montagem dos pés

Ferramenta necessária: Chave de fenda PH 2 x 100 (tipo Phillips)
Coloque o aparelho de cabeça para baixo sobre um tapete ou superfície macia, para evitar danificar o acabamento de pintura. Fixe os pés para o aparelho com parafusos **I** nº 2 fornecidos  (veja a fig.1 e 2), 1 parafusos para cada pé. Consulte a figura 3 para ver quais as distâncias mínimas do produto em relação às paredes.

USO

Operação e utilização

- Plugue na tomada principal.
- O aparelho emite um bipe. A luz indicadora de alimentação acende e permanece acesa enquanto o aparelho estiver ligado.
- O aparelho muda para o modo de espera.
- Pressione o botão LIGADO/EM ESPERA para ligar o aparelho. Começa o aquecimento do ambiente de acordo com as configurações atuais.
- Pressione o botão MODO para seleccionar um dos seguintes modos de operação:
- **Prevenção de congelamento ***
Neste modo, o aparelho mantém o ambiente a uma temperatura de 7 °C para evitar o congelamento.
- **Aquecimento 1 2 3 e o aquecimento 3 + Ventilador**

Neste modo, a temperatura desejada pode ser seleccionada, pressionando os botões de ajuste + e -. Ao pressionar o botão + ou - uma vez que, a temperatura (mostrada no ecrã) aumentará ou diminuirá em 1 °C.

Aquecimento 1

O aparelho funciona em baixa potência.

Aquecimento 2

O aparelho funciona em potência média.

Aquecimento 3

O aparelho funciona em potência alta.

Aquecimento 3 + Ventilador

O aparelho funciona à potência máxima com o ventilador. O alcance de temperatura ambiente disponível é de 16 °C a 32 °C.

"Função ECO plus"

A "função ECO plus" só está disponível a função de aquecimento 1, 2, 3 e nos modos 3+ Ventilador. Para ativar a função, pressione o botão "ECO plus". Quando esta função estiver ativa, o aparelho ajusta automaticamente o nível de potência mais adequada para garantir o máximo de conforto, reduzindo o consumo de energia. Enquanto a "função ECO plus" estiver ativa, o aparelho pode mudar automaticamente para uma potência de aquecimento menor do que a apresentada.

Indicador de funcionamento

O símbolo  indica o estado de aquecimento por meio das suas cores.

 **VERMELHO:** a unidade está a aquecer na potência máxima.

 **AMARELO:** a unidade está a aquecer na potência média.

 **VERDE:** a unidade está a aquecer na potência mínima

 **ausente:** a unidade não está aquecendo.

Brilho do ecrã

O aparelho permite que duas configurações de brilho diferentes para o ecrã. A mais alta está ativa quando qualquer tecla é pressionada. Depois de alguns segundos de inatividade do teclado, o brilho diminui para o nível de brilho operacional.

Bloqueio de teclas

A fim de evitar operações acidentais, pode bloquear o teclado usando a função de bloqueio. Para ativar esta função pressione os botões + e - juntos por pelo menos 3 segundos.

O visor mostra o símbolo  e um sinal acústico duplo será emitido. Para desativar a função, proceder da mesma forma.

Função Temporizador

Esta função pode ser ativada de duas maneiras diferentes.

Início atrasado: Com o aparelho em modo espera, pressione o

botão do temporizador (F) .

O símbolo é exibido piscando juntamente com as horas que faltam até o aparelho funcione. Alterar as horas usando o botões + e -, e aguarde alguns segundos para que o programa seja armazenado. O mostrador voltará para desligado e os  símbolos permanecem. Quando o tempo programado acabou, o aparelho virá com as configurações anteriores.



Paragem atrasada: com o aparelho em modo espera, pressione o botão do temporizador (F) . O símbolo é exibido piscando juntamente com as horas que faltam até o aparelho vá para o modo de espera. Alterar as horas usando o botões + e -, e aguarde alguns segundos para que o programa seja armazenado. As configurações atuais e  os símbolo são exibidos. No final do tempo programado, o aparelho fica em modo de espera automaticamente. Para voltar a operar sem o temporizador, pressione o botão do temporizador duas vezes.

O símbolo do temporizador  desaparece do visor.

Nota: o tempo é ajustável de 0,5 a 24 horas.

Alteração da escala de temperatura

O ecrã pode mostrar a temperatura em ambos °F (Fahrenheit) e °C (Celsius). Para seleccionar a escala de temperatura desejada, quando a unidade está em posição de espera, pressione e segure a tecla "+" durante pelo menos 10 segundos e solte. A mudança de escala será indicada por dois bipes curtos.

MANUTENÇÃO

Antes de realizar qualquer tipo de manutenção, desligue o aquecedor da ficha e aguarde até que se esfrie completamente. Este aquecedor não requer manutenção particular. É suficiente para remover o pó com um pano macio e seco. Nunca use produtos abrasivos ou solventes. Se necessário remova as áreas de sujeira concentrada com um aspirador de pó.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fonte de alimentação Veja a placa de classificação
Potência absorvida "

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O aparelho não funciona	Tenha certeza de que está conectado e que a tomada eléctrica está funcionando A temperatura pode estar muito baixa O bloqueio da chave pode ser ativado	Ficha na tomada de energia Regula a temperatura para uma posição superior Consulte a seção "Bloqueio de teclas"
O visor apresenta um ponto intermitente e o aparelho emite um "bip"	O aparelho pode estar inclinado ou está posicionado de forma inadequada	Verifique se o aparelho está de pé sobre uma superfície plana. Posicione o aparelho corretamente
O ecrã mostra "PF"	O sensor de temperatura não está funcionando corretamente	Entre em contacto com o atendimento ao cliente mais próximo
O ecrã mostra "HT" a piscar	A a temperatura interna está muito alta	Retire a ficha da tomada de alimentação. Certifique-se de que o aparelho não está tapado e de que não há obstruções. Se necessário, remova as obstruções. Certifique-se de que o aparelho está corretamente posicionado, respeitando a distância mínima em relação à parede ou aos objetos circunstantes, conforme indicado no manual de instruções. Caso contrário, posicione corretamente o aparelho. Deixe que o aparelho arrefeça e volte a ligá-lo à corrente. Se o aparelho continuar a não funcionar, contacte o Centro de assistência De'Longhi mais próximo.