

ADVERTÊNCIAS



Perigo!

O descumprimento pode causar lesões provocadas por choque eléctrico com perigo para a vida.

- O aparelho não deve ser colocado directamente por baixo de uma tomada fixa.
- Não utilize este aparelho junto a duchas, banheiras, lavatórios, piscinas, etc.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, então, por uma pessoa que possua uma qualificação análoga, de forma a prevenir qualquer risco.
- O aparelho deve ser instalado de modo que os comandos não sejam acessíveis a quem está a utilizar a banheira ou o duche.



Atenção!

A não observância pode ser ou é causa de lesões ou danos ao aparelho.

- O aparelho pode ser utilizado por crianças de idade não inferior a 8 anos e por pessoas com capacidades psíquicas, físicas e sensoriais reduzidas ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, desde que sejam atentamente vigiadas e instruídas sobre a utilização segura do aparelho e sobre os perigos que ele comporta. Certifique-se que as crianças não brinquem com o aparelho. As operações de limpeza e manutenção que cabem ao utilizador não devem ser realizadas por crianças, a menos que sejam vigiadas.
- Mantenha as crianças com menos de 3

anos longe do aparelho, a menos que sejam constantemente vigiadas.

- Às crianças com idade entre 3 e 8 anos apenas é permitido ligar/desligar o aparelho, desde que este seja colocado ou instalado na posição operativa habitual e que elas sejam atentamente vigiadas e ensinadas a utilizar o aparelho de forma segura e sobre os perigos que ele comporta.

Às crianças com idade compreendida entre 3 e 8 anos não é permitido inserir a ficha, regular e limpar o aparelho ou fazer a manutenção.

ATENÇÃO: Algumas partes do aparelho podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. É necessário prestar especial atenção na presença de crianças ou pessoas vulneráveis.

- **IMPORTANTE:** Para evitar os riscos associados ao rearme acidental do dispositivo de segurança, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de ativação/desativação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado pelo fornecedor de energia.



Perigo de queimaduras!!

Possíveis queimaduras caso tais regras não sejam cumpridas.

- **IMPORTANTE:** Para evitar sobreaquecimentos, nunca cubra o aparelho, em nenhuma circunstância, durante o funcionamento, pois tal originará um perigoso aumento de temperatura.



Nota:

Este símbolo evidencia conselhos e informações importantes para o utilizador.



- Utilize o aparelho única e exclusivamente na posição vertical.
- O uso de extensões não é aconselhável. Se, no entanto, tal se tornar necessário, siga atentamente as instruções fornecidas com a extensão. Certifique-se de que não ultrapassa o limite de potência assinalado na mesma.
- O aparelho deve estar posicionado a uma distância de 50 cm de móveis ou outros objetos.
- Não utilize este aparelho numa divisão cuja área de base seja inferior a 4m².
- Antes da colocação do aparelho, certifique-se de que ele esteja totalmente desligado e de que a ficha esteja desligada da tomada.
- Não o arrume em ambientes com muito pó.
- Não ponha nada por cima do aparelho.
- Não obstrua as grelhas de entrada e saída de ar (perigo de sobreaquecimento).
- Não coloque o aparelho em funcionamento junto a paredes, móveis, estores, etc.
- À primeira utilização o aparelho pode emanar o cheiro devido ao aquecimento. Recomenda-se que o ambiente seja arejado.

Funções de segurança

- **Dispositivo de segurança:** o aparelho é dotado de um dispositivo de segurança que interrompe o funcionamento do termo-ventilador em caso de sobreaquecimento acidental (por ex.: obstrução das grelhas de entrada e saída de ar, motor que não trabalha ou trabalha lentamente).
Para restabelecer o funcionamento, retire a ficha da tomada durante alguns minutos, elimine a causa do sobreaquecimento e, de seguida, introduza novamente a ficha.
Se o problema não for resolvido ou o aparelho não volte a funcionar normalmente, contacte o centro de assistência autorizado para a verificação do problema.

Eliminação do aparelho



Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num centro de recolha selectiva oficial.

DESCRIÇÃO

(veja a pág. 3)

- A** Seletor funções
- B** Indicador luminoso
- C** Termóstato ambiente
- D** Temporizador (se for previsto)

- E** Braço secador de toalhas (somente em alguns modelos)
- F** Pedestal (somente em alguns modelos)

UTILIZAÇÃO

Ligação elétrica

- Antes de inserir a ficha na tomada de alimentação, certifique-se de que a voltagem da sua rede doméstica corresponda ao valor indicado em V no aparelho e de que a tomada e a linha de alimentação estejam dimensionadas para a carga do aparelho.
- ESTE APARELHO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA 2004/108/CE RELATIVA À COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA.

Instalação

O aparelho deve ser utilizado exclusivamente em posição vertical.

Modelos com braço secador de toalhas

Alguns modelos possuem um braço secador de toalhas (E) que permite ter uma função de secagem e podem ser utilizados somente fixados na parede.

Se o aparelho é utilizado numa casa de banho, a fim de evitar perigos, deve ser instalado conforme representado na fig. 4. Se instalado noutro ambiente é necessário respeitar as distâncias mínimas indicadas.

O kit para a montagem na parede inclui:

- 1 suporte
- 2 x Parafusos
- 2 x Buchas (0,6x30)

Para a instalação, proceder da seguinte maneira:

1. Remova o suporte montado no encosto, tirando-o para baixo.
2. Escolher o ponto onde instalar o aparelho, certificando-se de que:
 - a. Tanto a tomada como a ficha sejam facilmente acessíveis depois da instalação.
 - c. Nem os cabos elétricos nem outras tubulações possam ser danificados durante a instalação.
 - c. Estores ou outros materiais inflamáveis estejam bem longe do aparelho.
3. Antes de furar a parede, marcar os pontos exatos conforme representado na fig.1.
4. Para paredes de tijolo, utilizar uma ponta de cimento de 6 mm, furar e inserir as buchas fornecidas juntamente. (Para placa de gesso ou revestimento duplo sugerimos que as colunas de madeira sejam identificados e se use parafusos de maneira de 6 diretamente na madeira ou usar fixações específicas.

Para qualquer outro tipo de parede procure a orientação de um especialista.

5. Fixe o suporte com os 2 parafusos fornecidos juntamente.

Sucessivamente introduza o aparelho no gancho superior e inferior do suporte, então empurrar levemente o aparelho para baixo.

Eleve lentamente o braço (E) até ao primeiro passo; a fim de evitar problemas de sobreaquecimento nesta função, a potência térmica fornecida nunca será superior a 1000W.

Nessa altura é possível pendurar as toalhas ou a roupa íntima no braço para a secagem.

Quando o aparelho não for utilizado como função de secagem, eleve o braço para cima, até o fim do curso permitindo o desbloqueio, então abaixá-lo.



Atenção! não sobrecarregue o braço secador de toalhas (E) e preste muita atenção à secagem dos tecidos delicados.

Modelos com pedestal

Os modelos que possuem pedestal (F) podem ser utilizados em versão portátil com o pedestal ou instalados na parede excluindo neste último caso o pedestal.

Para remover o pedestal (F) prima as duas abas colocadas na traseira da base, e ao mesmo tempo empurre o termo-ventilador para frente então eleve o aparelho. As duas abas podem ser identificadas pela escrita "PUSH" (fig.2/3). Ou então se desejar instalá-lo na parede proceda conforme descrito para os modelos com braço secador de toalhas.

FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO

1. Verifique que o aparelho esteja desligado antes de introduzir a ficha na tomada de corrente.
 2. Ligue o aparelho posicionando o termostato (C) na posição máxima e o seletor de função (A) numa das seguintes posições: ✱/1/2.
- **Serviço de verão** (somente ventilação): rode em sentido horário o manípulo de seleção de função (A) para a posição.
 - **Funcionamento com potência Min.:** girar o seletor de função (A) em posição "1". A lâmpada do indicador luminoso vermelha se acende.
 - **Funcionamento com potência Máx.:** girar o seletor de função (A) em posição "2".
 - **Para desligar o aparelho:** girar o seletor para a posição "●".

Regulação do termostato

Quando o ambiente tiver atingido a temperatura desejada, deslocar lentamente o termostato em sentido anti-horário até que o indicador luminoso apague e não mais.

A temperatura fixada assim será automaticamente regulada e mantida constante pelo termostato.

Função anti-congelamento

Com o manípulo do termostato em posição de mínimo ✱ e o seletor de funções na pos.2 o aparelho mantém o ambiente a uma temperatura de cerca 5°C impedindo o congelamento com um mínimo gasto de energia.

MODELOS COM TEMPORIZADOR DE 24H (se previsto)

Para programar o aquecimento, proceda da seguinte maneira:

Olhe a hora do seu relógio. Supondo que sejam 10 horas, gire em sentido horário o disco numerado do programador até que coincida com o número 10 do mesmo com o índice de referência ▲ impresso no programador. Defina o período de tempo em que deseja que o aparelho funcione, deslocando os dentes para o centro. Cada dente corresponde a um período de tempo de 15 min. Nessa altura ficarão visíveis setores vermelhos que correspondem aos períodos de funcionamento. Programado assim o aparelho funcionará automaticamente todos os dias no horário programado (Importante: a ficha deve ser sempre inserida na tomada de corrente)

- Para variar a programação, é necessário simplesmente retornar os dentes vermelhos à posição inicial e defina os novos períodos de funcionamento.
- Se desejar que o aparelho funcione sem programação empurre os dentes para o centro. Neste caso, para o desligamento total do aparelho, para além de desligar os interruptores, é necessário remover também a ficha da tomada, a fim de evitar um funcionamento inútil do programador.

MANUTENÇÃO

- Antes de quaisquer operações de limpeza, sempre tire a ficha da tomada elétrica.
- Limpe regularmente as grelhas de entrada e de saída do ar.
- Nunca use pós abrasivos ou solventes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação

Veja a placa com as características

Potência absorvida

"