

ADVERTÊNCIAS



Perigo!

- O aparelho não deve ser colocado directamente por baixo de uma tomada fixa.
- Não utilize este aparelho junto a duchas, banheiras, lavatórios, piscinas, etc.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, então, por uma pessoa que possua uma qualificação análoga, de forma a prevenir qualquer risco.
- O aparelho deve ser instalado de forma a que os comandos fiquem fora do alcance de quem estiver a utilizar a banheira ou o duche.



Atenção!

- O aparelho pode ser utilizado por crianças de idade não inferior a 8 anos e por pessoas com capacidades psíquicas, físicas e sensoriais reduzidas ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, desde que sejam atentamente vigiadas e instruídas sobre a utilização segura do aparelho e sobre os perigos que ele comporta. Certifique-se de que as crianças não brincam com o aparelho. As operações de limpeza e manutenção que cabem ao utilizador não devem ser realizadas por crianças, a menos que sejam vigiadas.
- Mantenha as crianças com menos de 3 anos afastadas do aparelho, a menos que sejam constantemente vigiadas.
- Às crianças com idade compreendida

entre 3 e 8 anos apenas é permitido ligar/desligar o aparelho, desde que este seja colocado ou instalado na posição operativa habitual e que elas sejam atentamente vigiadas e ensinadas a utilizar o aparelho de forma segura e sobre os perigos que ele comporta. Às crianças com idade compreendida entre 3 e 8 anos não é permitido inserir a ficha, regular e limpar o aparelho ou fazer a manutenção.

ATENÇÃO: Algumas partes do aparelho podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. É necessário prestar particular atenção na presença de crianças ou pessoas vulneráveis.

- **IMPORTANTE:** Para evitar os riscos associados ao rearme accidental do dispositivo de segurança, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de activação/desactivação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado pelo fornecedor de energia.



Perigo de queimaduras!

- **IMPORTANTE:** Para evitar sobreaquecimentos, nunca  cubra o aparelho, em nenhuma circunstância, durante o funcionamento, pois tal originará um perigoso aumento de temperatura.



Nota:

- O uso de extensões não é aconselhável. Se, no entanto, tal se tornar necessário, siga atentamente as instruções fornecidas com a extensão. Certifique-se de que não ultrapassa o limite de potência assinalado na mesma.
- O aparelho deve estar posicionado a uma distância de

50 cm de móveis ou outros objectos.

- Não utilize este aparelho numa divisão cuja área de base seja inferior a 4m².
- Antes de arrumar o aparelho, certifique-se de que ele está totalmente desligado e de que a ficha está desligada da tomada.
Não o arrume em ambientes com muito pó.
- Não ponha nada por cima do aparelho.
- Não utilize o aparelho para secar roupa. Não obstrua as grelhas de entrada e saída de ar (perigo de sobreaquecimento).
- Não coloque o aparelho em funcionamento junto a paredes, móveis, cortinas, etc.
- Aquando da primeira utilização, o aparelho pode libertar algum cheiro devido ao aquecimento.
É aconselhável arejar a divisão.

Funções de segurança

- **Dispositivo de segurança:** o aparelho é dotado de um dispositivo de segurança que interrompe o funcionamento do termoventilador em caso de sobreaquecimento accidental (por ex.: obstrução das grelhas de entrada e saída de ar, motor que não trabalha ou trabalha lentamente).
Para restabelecer o funcionamento, retire a ficha da tomada durante alguns minutos, elimine a causa do sobreaquecimento e, de seguida, introduza novamente a ficha. Se o aparelho continuar a não funcionar, contacte o Centro de assistência De'Longhi mais próximo.

Eliminação do aparelho



Nos termos da directiva Europeia 2002/96/EC, não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num centro de recolha selectiva oficial.

INTRODUÇÃO

Obrigado por ter escolhido um produto De'Longhi.

Dedique alguns minutos à leitura das presentes instruções de utilização. Evitará, assim, correr riscos ou danificar o aparelho.

Símbolos utilizados nestas instruções

As advertências importantes são assinaladas pelos símbolos listados de seguida. É importante respeitar as advertências.

Em caso de inobservância das advertências poderá verificar-se o risco de choques eléctricos, lesões graves,

queimaduras, incêndios ou danos no aparelho



Perigo!

A inobservância pode ser causa de lesões, por choques eléctricos, com risco de vida.



Atenção!

A inobservância pode ser ou é causa de lesões ou danos no aparelho.



Perigo de queimaduras!

Em caso de inobservância, possíveis abrasões ou queimaduras.



Nota:

Este símbolo evidencia conselhos e informações importantes para o utilizador.

DESCRIÇÃO

(ver a fig. 1)

- A** Selector de funções (Apenas em alguns modelos)
- B** Termóstato ambiente
- C** Luz piloto (Apenas em alguns modelos)

UTILIZAÇÃO

Instalação

O aparelho só deve ser utilizado na configuração portátil.

Este aparelho destina-se apenas a um uso doméstico.

O aparelho não deve ser colocado directamente por baixo de uma tomada fixa.

Ligação eléctrica

- Antes de inserir a ficha na tomada de alimentação, certifique-se de que a voltagem da sua rede doméstica corresponde ao valor indicado em V no aparelho e de que a tomada e a linha de alimentação estão dimensionadas para a carga do aparelho.
- ESTE APARELHO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A DIRECTIVA 2004/108/CE RELATIVA À COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA.

Funcionamento e utilização

Modelos com selector de funções e termóstato ambiente.

- Rode o termóstato (se previsto) para a direita até à paragem na posição de máximo.
- **Serviço de verão (apenas ventilação):** rode o selector de funções para a posição . (nos modelos que

o prevêem, a luz piloto acende-se)

- **Aquecimento a uma potência reduzida:** rode o selector de funções para a posição **1**.
(nos modelos que o prevêem, a luz piloto acende-se)
- **Aquecimento à potência máxima:** rode o selector de funções para a posição **2**.
(nos modelos que o prevêem, a luz piloto acende-se)
- **Desligar:** rode o selector de funções para a posição **0**.
É aconselhável retirar sempre a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado.

Modelos apenas com termóstato

O aparelho é ligado rodando o termóstato para a direita até à paragem na posição máxima

(nos modelos que o prevêem, a luz piloto acende-se).

Para desligar completamente o aparelho, rode o termóstato para a posição de mínimo ***** e, de seguida, retire a ficha da tomada de alimentação.

Regulação do termóstato

Quando a divisão tiver alcançado a temperatura desejada, rode lentamente o termóstato no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até o aparelho se desligar e não para além desse ponto.

A temperatura assim fixada será automaticamente regulada e mantida constante pelo termóstato.

Serviço anti-gelo

Coloque o selector de funções na posição **2** e, de seguida, coloque o termóstato na posição *****.

Assim regulado, o aparelho mantém o ambiente a uma temperatura de cerca de 5°C com um consumo mínimo de energia.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Retire sempre a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operação de limpeza.
- Limpe frequentemente com um aspirador as grelhas de entrada e de saída do ar, removendo eventuais concentrações de sujidade.
- Nunca utilize pós abrasivos nem solventes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	Ver chapa de características
Potência absorvida	“