

DESCRIÇÃO

- A Termóstato
- B Selector de funções
- C Interruptor de pedal (apenas em alguns modelos)
- D Base orientável (apenas em alguns modelos)
- E Interruptores (somente em alguns modelos)

UTILIZAÇÃO

Ligação eléctrica

Antes de inserir a ficha na tomada de alimentação, certifique-se de que a voltagem da sua rede doméstica corresponde ao valor indicado em V no aparelho e de que a tomada e a linha de alimentação estão dimensionadas para a carga do aparelho.

Instalação


O aparelho só deve ser utilizado na configuração portátil. Se o aparelho for utilizado numa casa de banho com banheira ou duche, é necessário respeitar o “volume de protecção” ilustrado na fig. 1. De qualquer forma, deve ser sempre instalado longe de torneiras, lavatórios, duchas, etc.

O aparelho não deve ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada de alimentação fixa.

Funcionamento e utilização

MODELOS COM SELECTOR DE FUNÇÕES E TERMÓSTATO


Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de introduzir a ficha na tomada de alimentação.

1. Introduza a ficha na tomada de alimentação.
2. Rode o botão do termóstato até alcançar a posição máxima.
3. **Serviço de verão (apenas ventilação):** rode o selector de funções para a posição .
4. **Funcionamento à potência mín.:** rode o selector de funções para a posição 1.
5. **Funcionamento à potência máx.:** rode o selector de funções para a posição 2.
6. **Desligar:** rode o selector de funções para a posição “0”.

Regulação do termóstato

Coloque o termóstato na posição máxima, quando a divisão alcançar a temperatura desejada, rode lentamente o botão do termóstato no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ouvir um clique (o ventilador desliga-se). A temperatura assim definida será automaticamente regulada e mantida constante pelo termóstato.

Função anti-gelo

Com o selector de funções na posição 2 e o botão do termóstato na posição , o aparelho mantém a divisão a uma temperatura de cerca de 5°C, impedindo a congelação com um consumo




mínimo de energia.

Modelos apenas com termóstato


O aparelho é ligado rodando o botão no sentido dos ponteiros do relógio até à sua paragem na posição máxima.

Para a regulação, ver o parágrafo “Regulação do termóstato”. Para desligar completamente o aparelho, rode o botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até à posição mínima e, depois, retire a ficha da tomada de alimentação.

MODELOS COM INTERRUPTOR

- Aquecimento com potência reduzida: pressionar o interruptor  (no interruptor é visível a zona vermelha).
 - Aquecimento com potência máxima: pressionar ambos os interruptores  ;  (no interruptor é visível a zona vermelha).
 - Desligamento: desligar ambos os interruptores.
- Aconselha-se que a ficha seja desligada quando o aparelho não estiver a ser utilizado.



Nota: a potência máxima está ativa somente com o interruptor  premido.

MODELOS COM BASE ORIENTÁVEL (INTERRUPTOR GERAL DE PEDAL)

Alguns modelos estão equipados com uma base orientável e um interruptor geral de pedal. O aparelho pode ser orientado manualmente para a direita e para a esquerda num ângulo de cerca 30° de modo a direccionar o fluxo de ar conforme se desejar. Para ligar o aparelho, depois de regular o botão do termóstato e o selector de funções conforme descrito anteriormente, prima o pedal situado na base. Para desligar o aparelho, basta premir novamente o pedal.

Importante: o aparelho só se liga premindo o pedal.

MANUTENÇÃO

- Retire sempre a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operação de limpeza.
- Limpe regularmente as grelhas de entrada e saída de ar.
- Nunca utilize pós abrasivos nem solventes para limpar o aparelho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	Ver chapa de características
Potência absorvida	“