

DESCRIÇÃO

- A Selector de funções (Apenas em alguns modelos)
- B Termóstato ambiente
- C Luz piloto (Apenas em alguns modelos)

UTILIZAÇÃO

Instalação

O aparelho só deve ser utilizado na configuração portátil.

Este aparelho destina-se apenas a um uso doméstico.

O aparelho não deve ser colocado directamente por baixo de uma tomada fixa.

Ligação eléctrica

Antes de inserir a ficha na tomada de alimentação, certifique-se de que a voltagem da sua rede doméstica corresponde ao valor indicado em V no aparelho e de que a tomada e a linha de alimentação estão dimensionadas para a carga do aparelho.

Funcionamento e utilização

Modelos com selector de funções e termóstato ambiente.

- Rode o termóstato (se previsto) para a direita até à paragem na posição de máximo.
- **Serviço de verão (apenas ventilação):** rode o selector de funções para a posição **☀**. (nos modelos que o prevêm, a luz piloto acende-se)
- **Aquecimento a uma potência reduzida:** rode o selector de funções para a posição **1**. (nos modelos que o prevêm, a luz piloto acende-se)
- **Aquecimento à potência máxima:** rode o selector de funções para a posição **2**. (nos modelos que o prevêm, a luz piloto acende-se)
- **Desligar:** rode o selector de funções para a posição **0**. É aconselhável retirar sempre a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado.

Modelos apenas com termóstato

O aparelho é ligado rodando o termóstato para a direita até à paragem na posição máxima

(nos modelos que o prevêm, a luz piloto acende-se).

Para desligar completamente o aparelho, rode o termóstato para a posição de mínimo **☀** e, de seguida, retire a ficha da tomada de alimentação.

Regulação do termóstato

Quando a divisão tiver alcançado a temperatura desejada, rode lentamente o termóstato no sentido contrário ao dos

ponteiros do relógio até o aparelho se desligar e não para além desse ponto.

A temperatura assim fixada será automaticamente regulada e mantida constante pelo termóstato.

Serviço anti-gelo

Coloque o selector de funções na posição **2** e, de seguida, coloque o termóstato na posição **☀**.

Assim regulado, o aparelho mantém o ambiente a uma temperatura de cerca de 5°C com um consumo mínimo de energia.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Retire sempre a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operação de limpeza.
- Limpe frequentemente com um aspirador as grelhas de entrada e de saída do ar, removendo eventuais concentrações de sujidade.
- Nunca utilize pós abrasivos nem solventes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	Ver chapa de características
Potência absorvida	"