

DESCRIÇÃO DO APARELHO

- A Selector de funções
- B Termóstato
- C Luz piloto

UTILIZAÇÃO

Ligação eléctrica

Antes de inserir a ficha na tomada de alimentação, certifique-se atentamente de que a voltagem da sua rede doméstica corresponde ao valor indicado em Volts (V) no aparelho e de que a tomada e a linha de alimentação suportam a carga requerida.

Instalação

O aparelho só deve ser utilizado na configuração portátil.

Se o aparelho for utilizado numa casa de banho com banheira ou duche, é necessário respeitar o “volume de protecção” ilustrado na fig. 1. De qualquer forma, deve ser sempre instalado longe de torneiras, lavatórios, duchas, etc.

O aparelho não deve ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada de alimentação fixa.

Funcionamento e utilização

Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de introduzir a ficha na tomada de alimentação.

1. Introduza a ficha na tomada de alimentação. A luz piloto acende-se.
2. Rode a patilha do termóstato até alcançar a posição máxima.
3. **Serviço de verão (apenas ventilação):** rode o selector de funções para a posição .
4. **Funcionamento à potência mín.:** rode o selector de funções para a posição **1** (nos modelos dotados de 2 velocidades de ventilação, a velocidade do ventilador é mínima).
5. **Funcionamento à potência méd.:** rode o selector de funções para a posição **2** (nos modelos dotados de 2 velocidades de ventilação, a velocidade do ventilador é máxima).
6. **Funcionamento à potência máx.:** rode o selector de funções para a posição **3** (velocidade de ventilação máxima).
7. **Desligar:** rode o selector de funções para a posição “0”.



Nota: Nos modelos dotados de apenas 2 níveis de potência, a posição 2 corresponde à potência máxima.

Regulação do termóstato

Coloque o termóstato na posição máxima, quando a divisão

alcançar a temperatura desejada, rode lentamente a patilha do termóstato no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um clique (o ventilador desliga-se).

A temperatura assim definida será automaticamente regulada e mantida constante pelo termóstato.

Função anti-gelo

Com o selector de funções na posição 3 e a patilha do termóstato na posição , o aparelho mantém a divisão a uma temperatura de cerca de 5°C, impedindo a congelação com um consumo mínimo de energia.

MANUTENÇÃO

- Retire sempre a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operação de limpeza.
- Limpe regularmente as grelhas de entrada e saída de ar.
- Nunca utilize pós abrasivos nem solventes para limpar o aparelho.

DADOS TÉCNICOS

Tensão de alimentação

Ver etiqueta de características

Potência absorvida

“