

## DESCRIÇÃO

(veja a pág. 3)

- A Seletor funções
- B Indicador luminoso
- C Termóstato ambiente

## UTILIZAÇÃO

### Ligação elétrica

Antes de inserir a ficha na tomada de alimentação, certifique-se de que a voltagem da sua rede doméstica corresponda ao valor indicado em V no aparelho e de que a tomada e a linha de alimentação estejam dimensionadas para a carga do aparelho.

### Instalação

O aparelho deve ser utilizado exclusivamente em posição vertical.

## FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO

1. Verifique que o aparelho esteja desligado antes de introduzir a ficha na tomada de corrente.
2. Ligue o aparelho posicionando o termóstato (C) na posição máxima e o seletor de função (A) numa das seguintes posições: ✱/1/2.
  - **Serviço de verão** (somente ventilação): rode em sentido horário o manípulo de seleção de função (A) para a posição.
  - **Funcionamento com potência Min.:** girar o seletor de função (A) em posição "1". A lâmpada do indicador luminoso vermelha se acende.
  - **Funcionamento com potência Máx.:** girar o seletor de função (A) em posição "2".
  - **Para desligar o aparelho:** girar o seletor para a posição "●".

### Regulação do termóstato

Quando o ambiente tiver atingido a temperatura desejada, deslocar lentamente o termóstato em sentido anti-horário até que o indicador luminoso apague e não mais.

A temperatura fixada assim será automaticamente regulada e mantida constante pelo termóstato.

### Função anti-congelamento

Com o manípulo do termóstato em posição de mínimo ✱ e o seletor de funções na pos.2 o aparelho mantém o ambiente a uma temperatura de cerca 5°C impedindo o congelamento com um mínimo gasto de energia.

## MANUTENÇÃO

- Antes de quaisquer operações de limpeza, sempre tire a ficha da tomada elétrica.
- Limpe regularmente as grelhas de entrada e de saída do ar.
- Nunca use pós abrasivos ou solventes.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação

Veja a placa com as características

Potência absorvida

"