

Advertências fundamentais para a segurança



Perigo de choque elétrico!

Dado que o aparelho funciona ligado à corrente elétrica, não se pode excluir a possibilidade de ele gerar choques elétricos.

Assim, cumpra as seguintes advertências de segurança:

- Não toque no aparelho com as mãos húmidas.
- Não utilize o aparelho descalço ou com os pés molhados.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.
- Não puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da tomada de alimentação.
- Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, mande substituir a tomada por outra de tipo adequado, recorrendo a pessoal qualificado. O uso de adaptadores, tomadas múltiplas ou extensões não é aconselhável.
- Para encher ou adicionar água, desligue o sistema de engomar rodando o botão B1 e retire a ficha da tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica, de forma a prevenir todo e qualquer risco.
- Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligue o aparelho da rede de alimentação elétrica, retirando a ficha da tomada.
- **Antes da utilização, verifique se a voltagem da rede elétrica corresponde à que está indicada na placa de características do aparelho. Ligue o aparelho apenas a instalações e a tomadas com uma capacidade mínima de 10 A e devidamente ligadas à terra.**



As superfícies que apresentam este símbolo ficam quentes durante a utilização.

- Não direcione o vapor para pessoas ou animais.
- O utilizador não deve deixar o ferro sem vigilância quando o mesmo estiver ligado à corrente. Certifique-se de que crianças com idade inferior a 8 anos não podem entrar em contacto com o aparelho quando este está ligado à corrente ou a arrefecer.

- O aparelho não deve ser deslocado durante o funcionamento.
- **ATENÇÃO:** o tubo de ligação ferro-caldeira pode ficar quente.
- Evite absolutamente o contacto entre a placa do ferro de engomar e os cabos elétricos.



Atenção

- Na primeira utilização, após a remoção da embalagem, certifique-se do bom estado do aparelho; em caso de dúvida, não o utilize e contacte pessoal técnico qualificado.
- Elimine o saco de plástico, dado que este constitui uma fonte de perigo para as crianças.
- Permita a utilização do aparelho a crianças com mais de 8 anos e a pessoas com capacidades psíquicas, físicas e sensoriais reduzidas, ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, apenas se forem atentamente vigiadas ou ensinadas de modo a utilizarem o aparelho de forma segura e consciente dos perigos associados ao uso. Certifique-se de que as crianças não brincam com o aparelho. As operações de limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.



NUNCA pouse o ferro sobre a estrutura do aparelho quando retirar a base de apoio.

- Durante a utilização, pouse o aparelho apenas em superfícies de trabalho (ex.: tábua de engomar ou mesa).
- Utilize a base de apoio do ferro amovível em superfícies de trabalho (ex.: tábua de engomar ou mesa).
- O aparelho deve ser utilizado e deixado em repouso sobre uma superfície estável, resistente às temperaturas elevadas. Quando pousar o ferro sobre a respetiva base de apoio, certifique-se de que a superfície sobre a qual o aparelho está colocado é estável.

- NUNCA coloque o ferro na **posição vertical!**
- O aparelho não deve ser utilizado em caso de queda, danos visíveis ou fugas. Em caso de queda do sistema de engomar e de ruturas visíveis no aparelho, evite a sua utilização e leve-o a um centro de assistência autorizado.

Finalidade de utilização

- Este aparelho apenas deverá ser utilizado para o fim para o qual foi expressamente concebido. Qualquer outra utilização é considerada inadequada e, logo, perigosa.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por uma utilização inadequada, errada e irracional do aparelho, bem como por reparações efetuadas por pessoal não qualificado.

Descrição do aparelho (A)

(* apenas em alguns modelos)

- A1** Base de apoio do ferro amovível
- A2** Compartimento do filtro depurador
- A3** Alavanca de bloqueio do filtro anti-calcário
- A4** Reservatório de água
- A5** Compartimento do cabo de alimentação
- A6** Cabo de alimentação
- A7** Gancho para arrumar o monotubo

Descrição do painel de comandos (B)

- B1** Botão de ligação do aparelho



Engomar a seco



Engomar a vapor

- B2** Luz piloto de alimentação

Descrição do ferro de engomar (C)

- C1** Botão de vapor
- C2** Luz piloto de vapor pronto
- C3** Botão do termostato

Descrição dos acessórios (D)

- D1** Filtro depurador
- D2** Tira reativa (total hardness test)

Que água utilizar?

O aparelho possui um filtro depurador à base de resinas, a inserir no respetivo compartimento, que permite utilizar água da torneira normal. As resinas reduzem, com efeito, a dureza da água, prolongando, assim, a durabilidade do aparelho.



Não utilize substâncias químicas, detergentes ou aditivos (ex.: águas perfumadas, essências, soluções descalcificantes, etc.).



Não utilize água mineral ou outros tipos de água (por ex. água da chuva, água de baterias, aparelhos de ar condicionado, etc.).



Atenção!

- O aparelho deve funcionar sempre com o filtro encaixado. Caso o filtro esteja saturado, **SUBSTITUA-O OU UTILIZE NECESSARIAMENTE ÁGUA DESMINERALIZADA.**

Primeira utilização (pág. 4)

Na primeira utilização

- proceda à medição da dureza da água (fig. 1-4);
- mergulhe em água o filtro anti-calcário, fornecido com o aparelho, durante 5 minutos (fig. 5-7);
- insira o filtro anti-calcário no respetivo local e bloqueie-o colocando a alavanca própria na pos.  (fig. 8-11);
- encha o reservatório (fig. 12-14);
- ligue o aparelho e rode o botão B1 para a posição  (fig. 18-19) ou para a posição  (fig. 23-24).

Se pretender engomar a vapor, apenas na primeira utilização ou sempre que substituir o filtro de resinas, deverá proceder da seguinte forma:

- proceda conforme ilustrado da fig. 5 à fig. 14 e fig. 18 e 20;
- aguarde que se apague a luz piloto C2 (fig. 21). O aparelho está pronto para ser utilizado;
- coloque o ferro sobre um pano;
- prima a tecla de vapor C1 (fig. 22) a intervalos de 2-3 segundos no primeiro minuto de utilização, para permitir encher o circuito hidráulico.

Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, este poderá libertar, durante alguns minutos, fumo e odores devido ao aquecimento e consequente secagem dos vedantes utilizados na montagem do aparelho. É aconselhável arejar a divisão. Além disso, é normal ouvir o ruído da bomba a enviar a água para o ferro.

Enchimento e uso (pág. 5)



Atenção:

- Uma vez terminada a água no reservatório, a bomba aumenta o nível de ruído. Isto faz parte do normal funcionamento do aparelho, pelo que não se deverá preocupar: **é aconselhável proceder imediatamente ao reabastecimento de água no reservatório.**
- **Para engomar a vapor**, rode o botão de ligar para a posição .
- **Para engomar a seco**, rode o botão de ligar para a posição .

Eliminação



Não eliminar o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; depositá-lo num centro de recolha seletiva oficial.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O aparelho não liga.	O aparelho não está ligado à corrente elétrica.	Certifique-se de que o aparelho está corretamente ligado e rode o botão de ligação.
A água sai através dos furos da placa do ferro de engomar.	Já quase não há água no interior do reservatório.	Acrescente água ao reservatório.
	Há condensação no interior dos tubos porque se está a usar o vapor pela primeira vez ou ele não foi usado durante algum tempo.	Prima o botão de libertação de vapor várias vezes fora da tábua de engomar: tal permitirá eliminar a água fria do circuito do vapor.
	O botão de regulação do termostato do ferro não está no sector de vapor.	Coloque o botão de regulação do termostato do ferro no sector de vapor.
Coloque o botão de regulação do termostato do ferro no sector de vapor.	Manchas castanhas na placa do ferro de engomar.	Foram deitados produtos químicos anti-calcário ou aditivos no reservatório de água. Nunca se deve deitar produtos no reservatório de água (consulte o par. “Que água utilizar?”) Limpe a placa com um pano húmido.
	O botão de regulação do termostato do ferro não está no sector de vapor.	Coloque o botão de regulação do termostato do ferro no sector de vapor.
Ao ligar o aparelho pela primeira vez, nota-se a saída de fumo.	Algumas partes foram tratadas com vedantes/lubrificantes que evaporam durante o primeiro aquecimento.	É absolutamente normal. Este fenómeno desaparecerá ao fim de algumas utilizações.
Ouve-se um ruído intermitente no aparelho, associado a vibrações.	Trata-se da bomba que aspira água.	Trata-se de um fenómeno absolutamente normal.
	Já quase não há água no interior do reservatório.	Acrescente água ao reservatório.
Não sai vapor	O circuito hidráulico está vazio.	Ocorre normalmente na primeira utilização ou aquando da mudança do filtro. Rode o botão B1 para a posição  . Quando o ferro estiver à temperatura, prima a tecla de vapor C1 a intervalos de 2-3 segundos durante o primeiro minuto de utilização; isto permitirá encher o circuito hidráulico e iniciar a libertação de vapor. Se o problema persistir, desligue o sistema de engomar e contacte um Centro de Assistência Técnica autorizado.
	O botão B1 está na posição 	Rode o botão B1 para a posição 
No reservatório é visível vapor/bolhas de ar associadas a ligeiras emissões sonoras	Um sistema de segurança liberta a pressão em excesso.	Faz parte do normal funcionamento do aparelho.