

## ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA



### **Perigo de choques elétricos!**

A não observância causa ou pode causar lesões provocadas por choque elétrico com perigo para a vida.

- Como a máquina funciona por meio de corrente elétrica, não se exclui a possibilidade de provocar choques elétricos. Respeitar, portanto os seguintes avisos sobre a segurança:
- Não tocar o aparelho com as mãos molhadas.
- Não utilizar o aparelho com os pés molhados ou descalços
- Nunca mergulhar o aparelho na água.
- Não puxar o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para desligar a ficha pela tomada de corrente.
- Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, proceder à substituição (que deverá ser feita por pessoal qualificado) da tomada por outro tipo adequado. É desaconselhado o uso de adaptadores, tomadas múltiplas ou extensões.
- Para encher ou adicionar água, desligar o sistema de engomar por rodar o manípulo M e desligar a ficha da tomada de corrente.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica, de forma a prevenir qualquer risco.
- Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligar o aparelho da rede de alimentação elétrica tirando a ficha da tomada.
- Antes da utilização verifique que a tensão da rede elétrica corresponda àquela indicada na placa de dados no fundo do aparelho. Conectar a máquina somente a sistema e tomadas com aterramento eficiente e que tenha uma capacidade mínima de 10 A.a.



### **Perigo de Queimaduras!**

As superfícies que indicam este símbolo se tornam quentes durante a utilização.

O descumprimento das advertências poderia causar escaldaduras ou queimaduras.

- Não direcionar o vapor para pessoas ou animais.
- O utilizador não deve deixar o ferro sem supervisão quando está ligado à alimen-

tação. Certificar-se de que as crianças com menos de 8 anos não possam entrar em contacto com o aparelho, quando este estiver em alimentação ou está a arrefecer.

- O aparelho não deverá ser deslocado durante o funcionamento.
- Evitar absolutamente o contacto entre a placa do ferro de passar e os cabos elétricos.



### **Atenção**

O A não observância das advertências pode causar lesões ou danos no aparelho.

- Ao utilizar pela primeira o aparelho, após ter removido a embalagem verificar a integridade do aparelho; caso haja dúvidas, não utilizá-lo e contactar o pessoal profissionalmente qualificado.
- Eliminar o saco de plástico porque poderia ser perigoso para as crianças.
- Permitir a utilização do aparelho a crianças a partir de 8 anos e a pessoas com capacidades psicológicas, físicas e sensoriais reduzidas, ou com experiência e conhecimentos insuficientes, desde que sejam vigiadas atentamente ou instruídas para utilizarem o aparelho de modo seguro e se conscientes dos perigos relacionados à utilização.

Certifique-se que as crianças não brinquem com o aparelho. As operações de limpeza e de manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

- Durante a utilização, apoiar o aparelho apenas sobre superfícies de trabalho (por ex. tábua de engomar ou mesa) (fig. 1).
- Utilizar a base de apoio do ferro removível apenas sobre superfícies de trabalho (por ex. tábua de engomar ou mesa) (fig. 1).
- NUNCA apoiar o ferro na estrutura do aparelho quando a base de apoio do ferro é removido (fig. 2).
- O aparelho deve ser utilizado e deixado a repousar sobre uma superfície estável, resistente às elevadas temperaturas. Quando o aparelho é colocado sobre a sua superfície de apoio, certificar-se de que o lugar onde o ferro foi posto seja estável.
- NUNCA guardar o ferro em posição vertical (fig. 3).

- O aparelho não deve ser utilizado se caiu, se há sinais de danos visíveis ou se há um vazamento. Em caso de queda do sistema engomador com consequentes rupturas visíveis do aparelho, evitar reutilizar levando o aparelho a um centro qualificado.

## FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

Este aparelho destina-se somente ao uso para o qual foi expressamente projetado.

Qualquer outro tipo de uso será considerado impróprio e, portanto, perigoso.

O fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais danos decorrentes de usos impróprios, errôneos e insensatos, e de reparações efetuadas por pessoal não qualificado.

## DESCRIÇÃO DA MÁQUINA

- A Ferro de engomar
- B Manípulo termostato
- C Indicador luminoso pronto para o uso
- D Tecla da função vapor
- E Base de apoio para o ferro removível
- F Tanque de água
- G Compartimento do cabo de alimentação
- H Cabo de alimentação
- I Gancho de colocação do monotubo
- L Painel de comandos
- M Manípulo para ligar o aparelho:  
Engomar a seco   
Engomar a vapor 
- N Indicador luminoso de alimentação

## QUE TIPO DE ÁGUA UTILIZAR?



### Atenção

- Utilizar apenas água desmineralizada para encher o tanque F. NÃO UTILIZAR ÁGUA DA TORNEIRA.
- Não utilizar substâncias químicas ou detergentes (ex. águas perfumadas, essências, soluções descalcificantes, etc).
- Não utilizar águas minerais ou outros tipos de água (ex. água de chuva, água de baterias, condicionadores, etc).

## UTILIZAÇÃO

Na primeira utilização, o aparelho pode emanar por alguns minutos fumo e um cheiro devido ao aquecimento e consequente secamento dos vedantes usados na montagem do aparelho. É aconselhável arejar o local. Além disso, é normal ouvir o ruído da bomba que envia água ao ferro.

Proceder como segue:

- Certificar-se de que a ficha do cabo de alimentação esteja

desligada da tomada de corrente doméstica. Abrir a portela do tanque de água F (fig. 4).

- Encher o tanque prestando atenção a não superar o nível MAX (fig. 5) e fechar a portela.
- Conectar o aparelho a uma tomada de corrente (fig. 6).
- Rodar o manípulo de ligar M para a posição  (fig. 7) para engomar a seco ou na posição  (fig. 10) para engomar a vapor.
- Rodar o manípulo do termostato B consoante a temperatura apropriada para o tipo de tecido a engomar (fig. 8 e 11):
  -  Acetato, acrílico, nylon, poliéster, raiona
  - ●  Seda, lã
  - ● ●  Linho, algodão
- Aguarde o desligamento do indicador luminoso C. O aparelho está pronto para o uso (fig. 9 e 12).
- Caso engome a vapor, especialmente na primeira utilização, será necessário colocar o ferro sobre um pano e premir a tecla da função vapor D em intervalos de 2-3 segundos pelo primeiro minuto de utilização, isto permitirá encher o circuito hidráulico.
- Para desligar o aparelho rodar o manípulo de ligação M para a posição O. Desligar a ficha e deixar arrefecer o aparelho antes de guardá-lo.
- Após terminar de engomar não é necessário esvaziar a água que ficou no tanque. De todo modo, é aconselhável efetuar tal esvaziamento caso o aparelho não seja utilizado por um período longo..

## ENCHIMENTO



### Atenção

Após terminar a água no tanque a bomba aumentará o seu ruído. Trata-se de funcionamento normal do aparelho: é recomendável proceda imediatamente ao restabelecimento da água no tanque. Para encher ou adicionar água, desligar o sistema de engomar e desligar a ficha da tomada de corrente.

## LIMPEZA

- Antes da limpeza, certificar-se sempre que o aparelho esteja desligado, desconectado e completamente frio.
- A superfície da placa deve ser mantida limpa: para limpá-la é suficiente passar um pano humedecido sobre a superfície fria.
- Nunca utilize palha de aço, vinagre ou outras substâncias químicas.

## ELIMINAÇÃO DO APARELHO



Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num centro de recolha seletiva oficial.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÕES
O aparelho não liga.	O aparelho não está ligado à rede elétrica	Verificar que o aparelho esteja corretamente conectada e rodar o manípulo de ligar o aparelho.
A água sai dos furos da placa do ferro de engomar.	A água no interior do tanque F quase terminou.	Adicionar água no tanque F.
	Há água condensada no interior dos tubos porque está a gerar vapor pela primeira vez ou não foi utilizado por um algum tempo.	Premir a tecla de vapor D várias vezes externamente ao eixo de engomar: isto permitirá a eliminação da água fria do circuito de vapor.
	O manípulo termostato B do ferro não está no setor vapor.	Colocar o manípulo termostato B do ferro no setor vapor.
Colagens escuras a partir da placa do ferro de engomar.	Foram deitados produtos químicos anti-calcário ou aditivos no tanque da água.	Nunca devem ser deitados produtos no tanque da água (ver o parág. "Que tipo de água utilizar?") Limpar a placa um pano húmido.
	O manípulo termostato B do ferro não está no setor vapor.	Colocar o manípulo termostato B do ferro no setor vapor.
Ao ligar pela primeira vez o aparelho nota-se a saída de fumo.	Algumas partes são tratadas com vedantes/lubrificantes que evaporam durante o primeiro aquecimento.	É totalmente normal, este fenómeno desaparecerá após algumas utilizações.
A partir do aparelho ouve-se um ruído intermitente associado a vibrações.	Trata-se da bomba que aspira água.	Trata-se de um fenómeno totalmente norma.
	A água no interior do tanque F quase terminou.	Adicionar água no tanque F.
Não sai vapor	O circuito hidráulico está vazio	Normalmente isto acontece na primeira utilização. Rodar o manípulo de ligar M para a posição  . Quando o ferro está na temperatura correta, premir a tecla do vapor D em intervalos de 2-3 segundos a tecla pelo primeiro minuto de utilização, isto permitirá encher o circuito hidráulico e iniciar o fornecimento de vapor. Se o problema persistir, desligar o sistema de engomar e contactar um Centro de Assistência Técnica autorizado.
	O manípulo de ligar M está na posição 	Rodar o manípulo de ligar M para a posição  .