

Sumário

1st use (Primeira utilização)	4
Tips (Conselhos para um café mais quente)	5
Espresso	6
Cappuccino	7
Cleaning after Cappuccino (Limpeza depois de fazer um cappuccino)	8
Hot Water (Água quente)	8
Cleaning (Limpeza do aparelho)	9
Descaling and Rinse (Descalcificação e enxague)	10
Descrição	29
Descrição do aparelho	29
Descrição do painel de controlo	29
Descrição dos acessórios	29
Se algo não funcionar	30
Advertências de segurança	31
Simbologia utilizada nas presentes instruções	31
Advertências fundamentais para a segurança	31
Uso de acordo com a destinação	31
Instruções para a utilização	31

Descrição do aparelho

(pág. 3 - A)

- A1. Tampa do reservatório removível da água
- A2. Reservatório extraível de água
- A3. Superfície para apoiar as chávenas
- A4. Manipulo vapor/água quente
- A5. Ducha da caldeira
- A6. Cappuccinador
- A7. Bico ejetor do cappuccinador
- A8. Superfície de suporte
- A9. Indicador de nível água máx. da gaveta de recolha de pingos
- A10. Gaveta de recolha de pingos

Descrição do painel de controlo

(pág. 3 - B)

- B1. Tecla ON /OFF com indicador luminoso integrado de "acendimento"
- B2. Tecla de distribuição de café com indicador luminoso integrado de "pronto café"
- B3. Tecla de vapor com indicador luminoso integrado de "pronto vapor"

Descrição dos acessórios

(pág. 2 - C)

- C1. Recipiente porta-filtro
- C2. Filtro crema 1 chávena com café moído ou com cápsula
- C3. Filtro creme 2 chávenas com café moído
- C4. Doseador/prensador

Controlo do aparelho

Depois de retirar a embalagem, certificar-se de que o aparelho não esteja danificado e que contenha todos os acessórios. Não utilizar o aparelho em caso de danos evidentes. Contactar a Assistência Técnica De'Longhi.

Dados técnicos

Tensão de rede:	220-240V-50/60Hz
Potência absorvida:	1100W
Dimensões LxHxP:	208x325x305 (380) mm
Pressão:	15 bar
Capacidade do reservatório de água:	1 L
Comprimento do cabo de alimentação:	1,2 m
Peso:	3,8 kg



O aparelho está em conformidade com as seguintes diretivas CE:

- Diretiva Stand-by 1275/2008
- Diretiva para aparelhos de baixa tensão 2006/95/CE e sucessivas emendas;
- Diretiva EMC 2004/108/CE e sucessivas emendas;
- Os materiais e os objetos destinados ao contacto com produtos alimentícios estão em conformidade com as prescrições do Regulamento Europeu 1935/2004.

Eliminação



Advertências para a correta eliminação do produto nos termos da Diretiva Europeia 2002/96/EC e do Decreto Legislativo nº 151 de 25 Julho 2005.

No final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado junto com os normais detritos urbanos. Pode ser entregue nos específicos centros de recolhimento diferenciado predispostos pelas administrações municipais ou nas revendedoras que fornecem este serviço. Eliminar separadamente um eletrodoméstico permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde, derivadas de uma eliminação inadequada e permite recuperar os materiais com os quais é produzido para obter uma importante economia de energia e fontes. Para enfatizar a obrigação de eliminar correta e separadamente os eletrodomésticos, o produto traz a marca do recipiente móvel de detritos barrado. A eliminação abusiva e/ou inadequada do produto comporta a aplicação de sanções administrativas previstas nas regulamentações em vigor.

Problema	Possíveis causas	Solução
O café expresso não sai	Não há água no reservatório	Encher o reservatório de água
	Os furos de saída do café do porta-filtro estão obstruídos	Limpar os furos dos bicos do porta-filtro
	A ducha da caldeira expresso está obstruída	Efetuar a limpeza como indicado no parágrafo "Cleaning" (limpeza)
O café expresso pinga das bordas do porta-filtro ao invés de sair pelos orifícios	O porta-filtro está mal inserido ou está sujo	Encaixar o porta-filtro corretamente e girá-lo até o final com força
	A guarnição da caldeira expresso perdeu a elasticidade ou está suja	Substituir a guarnição da caldeira expresso em um Centro de Assistência
	Os furos dos bicos do porta-filtro estão obstruídos	Limpar os furos dos bicos do porta-filtro
Rumor elevado da bomba	O depósito de água está vazio	Encher o reservatório
	O reservatório está mal inserido e a válvula no seu fundo não está aberta	Pressionar suavemente o reservatório de modo a abrir a válvula no seu fundo
O creme de café é escuro (o café desce lentamente pelo bico)	O café moído está muito prensado	Prensar menos o café
	A quantidade de café moído é elevada	Diminuir a quantidade de café moído
	A ducha da caldeira expresso está obstruída	Efetuar a limpeza como indicado no parágrafo "Cleaning" (Limpeza)
	O filtro está obstruído	Efetuar a limpeza como indicado no parágrafo "Cleaning" (Limpeza)
	A moagem do café é muito fina	Utilizar somente café moído para máquinas de café expresso
	O café moído é muito fino ou está húmido	Utilizar somente café moído para máquinas de café expresso e não deve ser muito húmido
	A qualidade de café moído não é do tipo correto	Trocar a qualidade de pó de café moído
O café possui um sabor ácido	O enxague não foi suficiente depois da descalcificação	Depois da descalcificação, enxaguar o aparelho como indicado no par. "Descaling and Rinse" (Descalcificação e Enxague)
A espuma do leite não se forma enquanto o cappuccino está sendo feito	O leite não está suficientemente frio	Usar sempre o leite na temperatura de geladeira.
	O cappuccinador está sujo.	Limpar cuidadosamente os orifícios do cappuccinador

Simbologia utilizada nas presentes instruções

As advertências importantes contêm este símbolo. É absolutamente necessário observar estas advertências.



Perigo!

A inobservância desta advertência pode ser ou será a causa de ferimentos provocados por choque elétrico potencialmente mortal.



Atenção!

A inobservância pode ser ou será a causa de ferimentos ou danos no aparelho.



Perigo de Queimaduras!

A inobservância pode ser ou será a causa de queimaduras ou escaldaduras.



Nota:

Este símbolo evidencia conselhos e informações importantes e úteis para o utente.

Advertências fundamentais para a segurança



Perigo!

Dado que o aparelho funciona com corrente elétrica, não pode ser excluída a hipótese de choque elétrico. Portanto, as seguintes advertências de segurança devem ser atentamente observadas:

- Não tocar o aparelho com as mãos ou os pés molhados.
- Não tocar a ficha com as mãos molhadas.
- Verificar se o acesso à tomada elétrica está desimpedido para que a ficha possa ser desligada em caso de necessidade.
- Se houver necessidade de retirar a ficha da tomada elétrica, atuar diretamente na ficha. Nunca retirar a ficha puxando pelo cabo de alimentação para não danificá-lo.
- Para desligar completamente o aparelho, retirar a ficha da tomada de corrente elétrica.
- Em caso de avaria no aparelho, não tentar consertá-lo. Desligar o aparelho, retirar a ficha da tomada e consultar a Assistência Técnica.
- Em caso de danos na ficha ou no cabo de alimentação, efetuar a sua substituição exclusivamente na Assistência Técnica De'Longhi para prevenir qualquer tipo de risco.
- Nunca mergulhar a máquina na água. é um aparelho elétrico.
- Antes de efetuar qualquer tipo de operação de limpeza das partes externas do aparelho desligar a máquina, retirar a tomada da parede e deixar resfriar a máquina.



Atenção:

Manter os materiais utilizados para a embalagem (sacos de plástico, esferovite) fora do alcance das crianças.



Atenção:

Não permitir a utilização do aparelho por pessoas (também crianças) com capacidades psíquicas, físicas e sensoriais reduzidas ou com experiência e conhecimentos insuficientes se não forem atentamente vigiadas e orientadas por alguém responsável pelo seu bem-estar. Vigiar as crianças para garantir que não brinquem com o aparelho.



Perigo de Queimaduras!

Este aparelho produz água quente e quando está em função pode ocorrer a formação de vapor de água. Tenha o cuidado de não entrar em contacto com jatos de água ou vapor quente. Quando o aparelho estiver em funcionamento, não tocar na superfície de aquecimento de châvenas pois estará quente.

Uso de acordo com a destinação

Este aparelho foi projetado para a preparação de café e aquecimento de bebidas. Este aparelho é destinado exclusivamente para uso doméstico. Não é previsto o uso em:

- ambientes utilizados como cozinha para pessoal de lojas, escritórios e outras áreas de trabalho
- agroturismos
- hotéis, motéis e outras estruturas receptivas
- quartos para alugar

Qualquer outro tipo de uso deve ser considerado impróprio e, consequentemente, perigoso. O fabricante não é responsável por danos derivados de um uso impróprio do aparelho.

Instruções para a utilização

Ler atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho. O desrespeito destas instruções pode causar lesões e danos ao aparelho.

O fabricante não é responsável por danos decorrentes da inobservância das instruções de uso.



Nota:

Conservar estas instruções com cautela. Se o aparelho for cedido a terceiros, deve também ser acompanhado destas instruções de uso.



Nota Bene: Durante a primeira utilização

Na primeira utilização, enxaguar as condutas internas, fazendo com que o aparelho funcione de modo semelhante para fazer café até esvaziar, pelo menos, um reservatório de água e, a seguir, preparar o café normalmente.