

AVISOS DE SEGURANÇA

Perigo!

A inobservância pode ser ou é causa de lesões, por choques elétricos, com risco para a vida.

- O cabo de alimentação deste aparelho nunca deve ser substituído pelo utilizador, pois a sua substituição requer a utilização de ferramentas especiais.

Em caso de dano do cabo, ou para a sua substituição, contacte única e exclusivamente um centro de assistência autorizado pelo fabricante, de modo a evitar todo e qualquer risco.

- Nunca mergulhe a máquina em água. É um aparelho elétrico.
- Retire a ficha da tomada de alimentação e desligue o interruptor geral quando o aparelho não é utilizado. Não deixe o aparelho ligado desnecessariamente.
- Como com qualquer aparelho elétrico, use o bom senso e a cautela ao usar o aparelho, principalmente quando estão presentes crianças.
- Verifique se a tensão da corrente elétrica corresponde à indicada na placa de características do aparelho. Ligue o aparelho exclusivamente a uma tomada com uma capacidade mínima de 10A e devidamente ligada à terra. O fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais acidentes causados pela falta de ligação do aparelho à terra.
- Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, mande substituir a tomada por outra de tipo adequado, recorrendo a pessoal qualificado.
- Durante a operação de enchimento do depósito e de extração do jarro da máquina, tenha o cuidado de não derramar líquidos sobre a ficha e o cabo de alimentação.

Perigo de queimaduras!

A inobservância pode ser ou é causa de queimaduras ou abrasões.

- Este aparelho foi fabricado para “fazer café”. Tenha cuidado para não se queimar com jatos de água ou de vapor ou devido a uma utilização incorreta do aparelho.
- Durante a utilização, não toque nas superfícies quentes do aparelho. Utilize os manípulos ou as pegas.
- Não toque no aparelho com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.
- A placa permanece quente após a utilização do aparelho.

Atenção!

A inobservância pode ser ou é causa de lesões ou danos no aparelho.

- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por uma utilização inadequada, errada e irracional do aparelho.
- Em caso de avaria ou mau funcionamento do aparelho, desligue a ficha do cabo de alimentação da eletricidade. Para eventuais reparações, contacte apenas um centro de assistência técnica autorizado pelo fabricante e exija a utilização de peças de substituição originais. O não cumprimento desta regra pode prejudicar a segurança do aparelho.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento do produto. É necessário supervisionar e instruir as pessoas sobre o uso seguro da aparelhagem para compreender os riscos durante a utilização. As crianças não devem brincar com a aparelhagem. A limpeza e a manutenção de uso não devem ser feitas por crianças sem supervisão. Manter a aparelhagem e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
- Após a remoção da embalagem, certifique-se da integridade do aparelho. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e contacte pessoal profissionalmente qualificado.
- Os elementos da embalagem (sacos de plástico, poliestireno expansivo, etc.) não devem ser deixados ao alcance das crianças, pois constituem uma potencial fonte de perigo.
- Instale o aparelho sobre uma superfície de trabalho afastada de torneiras da água, lava-loiças e fontes de calor.
- Nunca instale o aparelho num ambiente passível de alcançar uma temperatura inferior ou igual a 0°C (se a água congelar, o aparelho poderá sofrer danos).

Nota:

Este símbolo evidencia conselhos e informações importantes para o utilizador.

- Leia com atenção este manual de instruções antes de instalar e utilizar o aparelho. Só assim poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança de utilização.

- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.

Não é destinado ao uso em: espaços utilizados como cozinhas para o pessoal de lojas, escritórios e outros locais de trabalho, Turismo rural, Hotéis, motéis e outras estruturas de alojamento, quartos para alugar

Qualquer outra utilização é considerada inadequada e, logo, perigosa.



- Este documento está em conformidade com o Regulamento CE N. 1935/2004 sobre os materiais e os objetos destinados a entrar em contacto com os produtos alimentares.
- Depois de ter colocado o aparelho sobre a superfície de trabalho, verifique se existe um espaço de cerca de 5 cm entre a superfície do aparelho e as partes laterais e a parte traseira, e um espaço livre de pelo menos 20 cm por cima da máquina de café.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

- Jarro de vidro
- Tampa
- Porta-filtro para café de filtro
- Compartimento de enchimento da água
- Janela do nível da água
- Filtro do reservatório da água
- Botão Aroma
- ☰ Botão Ligar/Stand-by
- Placa (de aquecimento só nos modelos com jarro de vidro)
- Filtro permanente (se previsto) ou filtro de papel
- Colher doseadora

COMO PREPARAR O CAFÉ FILTRO

i Nota: a primeira vez que preparar o café, é necessário lavar todos os acessórios e enxaguar os circuitos internos da máquina, fazendo pelo menos dois jarros de café sem utilizar o café moído.

- Abra a tampa (B) na parte superior e use o jarro para verter água fria limpa para o compartimento de enchimento da água (D) (fig. 1) até ao nível indicado para o número de chávenas de café que desejar extrair. Verifique o nível de água no reservatório observando a janela de nível (E)

(fig. 3). Recomenda-se a utilização do jarro fornecido como doseador, pois a capacidade máxima do jarro é igual à do reservatório.

- Coloque o filtro permanente (L) (se presente) no porta-filtro (C) (fig. 3). Nas versões sem filtro permanente, utilize o filtro de papel (tamanho 1x2).
- Coloque o café pré-moído no filtro usando a colher doseadora (M) fornecida e espalhe-o de forma uniforme (fig. 4). Consulte a tabela para as quantidades recomendadas. Utilize café moído de boa qualidade, com moagem média e embalado para máquinas de café filtro.

Quantidades recomendadas:

| N. chávenas | Nº de medidas (*) |
|-------------|-------------------|
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |

(*) 1 colher doseadora rasa = 1 colher de sopa (5g)

As quantidades indicadas na tabela são aproximadas e devem ser adaptadas ao gosto pessoal e ao tipo de café. Nunca supere uma quantidade máx. de 5 colheres doseadoras. O tipo de mistura influencia muito o café obtido. Por isso, é aconselhável provar tipos de misturas diferentes para identificar o que melhor se adapta ao seu gosto.

- Feche a tampa (B) na parte superior da máquina e coloque o jarro fechado na placa (fig. 5).
- Prima o botão Ligar/Stand-by ☰ (H) (fig. 6). A luz piloto no interruptor indica que a cafeteira filtro está ligada. O café começa a sair após alguns segundos. A máquina de café emite um sinal sonoro “bipe” no início da extração e emite três bipes para indicar o fim.

i Nota: os tempos de percolação variam de acordo com o tipo de café usado.

O sabor do café pode ser otimizado premindo o botão AROMA (G). Esta função ativa o processo de preparação que solta a água no filtro mais devagar ou mais rapidamente. Filtrar um pouco de cada vez melhora o sabor e o aroma do café. Para ativar a função, prima o botão AROMA (G) (a luz no botão acende-se) após premir o botão Ligar/Stand-by (H). Para desativar a função, prima de novo o botão AROMA. A utilização do botão AROMA é recomendada no caso de não ter de preparar todo o jarro de café.

- Se deixar o botão Ligar/Stand-by ☰ (H) premido após a percolação terminar, a placa manterá o café à temperatura ideal. O aparelho desliga-se automaticamente 40 minutos após a extração do café. Para desligar a placa, prima o bo-

- tão Ligar/Stand-by \odot (H) uma vez mais.
- É absolutamente normal que durante o filtração do café, o aparelho produza um pouco de vapor.
- Para um novo ciclo de extração, desligue a máquina premindo o botão Ligar/Stand-by (H) e reinicie-a.

i **Nota:** remover o jarro antes que todo o café requerido tenha sido tirado não interromperá a preparação do café, mas simplesmente bloqueará o fluxo no jarro. Se desejar tirar imediatamente um pequeno café, deverá o fazer o mais rapidamente possível para que o café não transborde.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de realizar qualquer operação de limpeza ou manutenção, desligue a máquina, desligue a ficha da tomada de corrente e deixe arrefecer a máquina.

- Não utilize solventes nem detergentes abrasivos para a limpeza da máquina. É suficiente um pano húmido e macio.
- Nunca mergulhe a máquina em água. É um aparelho elétrico.
- Pode alcançar o filtro do reservatório da água (F) através da tampa (B). Limpe quando for necessário.
- Não lave o jarro e os acessórios na máquina de lavar louça.

DESCALCIFICAÇÃO

Se a água na sua zona for dura, com o passar do tempo o calcário irá acumular-se. A sua acumulação pode prejudicar o correto funcionamento do aparelho. É recomendado realizar a descalcificação a cada 40 ciclos de funcionamento.

Quando o botão AROMA (G) e o botão Ligar/Stand-by \odot (H) piscam em simultâneo (fig. 7), (aprox. a cada 40 ciclos), é necessário descalcificar a máquina.

- O aparelho reinicia automaticamente após a descalcificação.
- Realize a descalcificação, utilizando os específicos descalcificantes para máquinas de café com filtro, que se encontram em comércio.
- Dilua o produto no jarro, seguindo as instruções na embalagem do descalcificador;
- Verta a solução no compartimento de enchimento da água;
- Coloque o jarro na placa de aquecimento; prima o botão Ligar/Stand-by \odot (H) e o botão AROMA (G) em simultâneo durante mais de 1,5 segundos.
- Uma vez concluído o ciclo de descalcificação (as luzes nos dois botões apagam-se), lave a máquina ativando-a apenas com água, pelo menos duas vezes (2 reservatórios cheios de água).

- A garantia perde a validade se a limpeza descrita acima não for realizada regularmente.

DADOS TÉCNICOS

| | |
|------------------------|------------------|
| Tensão de alimentação: | 220-240V-50-60Hz |
| Potência absorvida: | 750W |
| Peso: | 1,35 kg |

ELIMINAÇÃO DO APARELHO



Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num centro de recolha seletiva oficial.