

## LIGAÇÃO ELÉCTRICA


- Antes de inserir a ficha na tomada de alimentação, certifique-se atentamente de que a voltagem da sua rede doméstica corresponde ao valor indicado em Volts no aparelho.
- Certifique-se de que a tomada de alimentação possui uma capacidade de 10/16 Amperes.
- ESTE APARELHO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A DIRECTIVA 89/336/CEE E O D.M. 476/92 RELATIVO À COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA.

## INSTALAÇÃO


O aparelho só pode ser utilizado na versão portátil.

## FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO




### Modelos com selector de funções e termóstato

- **Serviço de verão (apenas ventilação):** rode o termóstato para a direita até ele parar na posição /6.
- **Funcionamento à potência Min.:** rode o selector de funções para a posição **1**.
- **Funcionamento à potência Máx.:** rode o selector de funções para a posição **2**.
- **Desligar:** rode o selector de funções para a posição "●" e o botão do termóstato para a posição "■". De seguida, retire a ficha da tomada de alimentação.

### Regulação do termóstato

Quando a divisão alcançar a temperatura desejada, rode lentamente o botão do termóstato dx  (se incluído) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até o aparelho desligar e não para além desse ponto. A temperatura assim definida será automaticamente regulada e mantida constante pelo termóstato.

## SERVIÇO ANTI-GELO

Coloque o botão  sx na posição 2; de seguida coloque o botão do termóstato  dx na posição . Programado desta forma, o aparelho mantém o ambiente a uma temperatura de cerca 5°C com um consumo mínimo de energia.

### Modelos com interruptor

- **Aquecimento à potência mínima:** prima o interruptor "■" (no interruptor é visível a zona vermelha)
- **Aquecimento à potência máxima:** prima ambos os interruptores (no interruptor é visível a zona vermelha)
- **Desligar:** desligue ambos os interruptores.  
É aconselhável retirar sempre a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado.

### Modelos apenas com termóstato

O aparelho liga-se rodando o botão para a direita até à paragem na posição máxima; para desligar completamente o aparelho, rode o botão para a posição mínima e, de seguida, retire a ficha da tomada de alimentação.

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Retire sempre a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operação de limpeza.
- **Limpe frequentemente as grelhas de entrada e saída de ar.**
- Nunca utilize pós abrasivos nem solventes.

## ADVERTÊNCIAS

- Não utilize o aparelho junto a duchas, banheiras, lavatórios, piscinas, etc.
- Utilize o aparelho única e exclusivamente na posição vertical.
- Não utilize o aparelho para secar roupa. Não obstrua as grelhas de entrada e saída de ar (perigo de sobreaquecimento).
- O aparelho deve estar posicionado a uma distância de pelo menos 50 cm de móveis ou outros objectos.
- Quando o aparelho for utilizado na versão portátil, não o coloque junto a paredes, móveis, cortinas, etc.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, em todo o caso, por uma pessoa com uma qualificação semelhante, de modo a evitar qualquer risco.
- O aparelho não deve ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada de alimentação fixa.
- Não cubra o aparelho durante o funcionamento para evitar sobreaquecimentos e riscos de incêndio.
- Não utilize este aparelho numa divisão cuja superfície seja inferior a 4 m<sup>2</sup>.  
Um dispositivo de segurança interrompe o funcionamento do termoventilador em caso de sobreaquecimento acidental (por ex.: obstrução das grelhas de entrada e saída de ar, motor que não roda ou roda lentamente). Para restabelecer o funcionamento, retire a ficha da tomada por alguns minutos, elimine a causa do sobreaquecimento e, de seguida, insira novamente a ficha.



**Importante:** nunca cubra o aparelho enquanto ele estiver em funcionamento. Tal poderá provocar um perigoso aumento da temperatura do próprio aparelho.