

DESCRIÇÃO

(ver a figura na pág. 3).

- A Termóstato
- B Interruptores
- C Botão Temp. Conforto
- D Suporte para o cabo de alimentação
- E Roda

UTILIZAÇÃO

Sistema “Roda fácil”

Inverta o radiador sobre um tapete ou superfície suave para não danificar a pintura. Desdobre totalmente as rodas, rodando-as para fora (Fig. 1). Volte a pôr o radiador na posição vertical.



Importante!

Quando estiver a ser utilizado, o radiador deverá estar sempre na vertical (rodas em baixo, controlos no topo). Qualquer outra posição poderá ser perigosa!

Ligação elétrica

- Antes de ligar o radiador à rede elétrica, verifique se a tensão da rede corresponde ao valor V indicado no aparelho e se a tomada e cabo de alimentação têm as dimensões corretas.
- LIGUE O RADIADOR APENAS A TOMADAS LIGADAS À TERRA DE MODO EFICIENTE.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Ligar

Introduza a ficha, rode completamente o botão do termóstato no sentido dos ponteiros do relógio (máximo). Ligue ambos os interruptores. Os indicadores luminosos dos interruptores mantêm-se acesos independentemente do ciclo definido pelo termóstato. Quando a divisão tiver atingido a temperatura desejada, rode o botão para a esquerda, lentamente e com atenção, até ouvir um clique. O aparelho fica, assim, regulado para se ligar e desligar automaticamente mantendo a temperatura desejada.

Economizador

Para uma utilização económica, os interruptores podem ser utilizados individualmente:

- apenas uma tecla na posição «MIN» = potência mínima

RESOLUÇÃO DE AVARIAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O aparelho não funciona	Verifique se está ligado à corrente e se a tomada funciona. Veja se há obstruções. A temperatura poderá estar regulada para um valor demasiado baixo.	Ligue-o à tomada. Remova a obstrução e deixe arrefecer o aparelho. O aparelho não funcionar, contacte a Assistência a Clientes. Regule a temperatura para um valor mais alto.

(indicador luminoso aceso)

- apenas uma tecla na posição «MED» = potência intermédia (indicador luminoso aceso)
- ambas as teclas na posição «MIN» «MED» = potência máxima (indicadores luminosos acesos)

Utilizar o termóstato

O termóstato opera com base na temperatura da divisão e não na temperatura do radiador. Rode o interruptor do termóstato no sentido contrário aos ponteiros do relógio, em direção aos números menores, para reduzir a temperatura; rode-o no sentido dos ponteiros do relógio, em direção aos números maiores, para aumentar a temperatura. Para desligar completamente o radiador, coloque o termóstato no mínimo ✱ e desligue-o da tomada elétrica.

Função de proteção de gelo

Quando o termóstato está na posição ✱ e os interruptores estão premidos, o aparelho mantém a divisão a cerca de 5 °C, impedindo a formação de gelo com um consumo energético mínimo.

BOTÃO TEMP. CONFORTO

Com o botão “COMFORT TEMP” (Temp. Conforto) e ambos os interruptores premidos, o aparelho fica automaticamente configurado para atingir e manter a que é considerada temperatura de conforto. Acende-se uma luz verde para indicar a ativação de “COMFORT TEMP”. Neste modo, a temperatura é definida apenas pelo “COMFORT TEMP”. Para desativar a função COMFORTEMP e voltar à programação manual do termóstato, prima novamente o botão COMFORTEMP (o indicador luminoso verde apaga-se).

MANUTENÇÃO

Antes de executar operações no radiador, desligue-o da rede elétrica e espere que arrefeça. O radiador elétrico a óleo não exige manutenção específica. Basta remover o pó com um pano macio e seco. Nunca use pós abrasivos ou solventes. Se necessário, remova concentrações de pó com um aspirador.

DADOS TÉCNICOS

Alimentação elétrica

Ver a placa de características

Consumo de potência

“