

Advertências de segurança - Descrição

Advertências fundamentais para a segurança

- Leia atentamente o manual de instruções. Utilize o a—parelho apenas para um uso doméstico de acordo com as indicações contidas neste manual e apenas com os acessórios fornecidos. O fabricante declina toda e qualquer responsa—bilidade por danos resultantes de um uso inadequado do aparelho como seja, por exemplo, a aspiração de calças, cinzas, etc.



Perigo de choques eléctricos

- Antes da utilização, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho.
- Ligue o aparelho apenas a tomadas de alimentação com uma capacidade mínima de 10 A.
- Retire sempre a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou de limpeza do mesmo.
- Nunca lave o aparelho com tricloroetileno ou outros solventes.
- Não tente ligar um aparelho que lhe pareça defeituoso.
- Não passe com o aparelho por cima do cabo eléctrico para evitar danificar o isolamento.
- Nunca puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para retirar a ficha da tomada.
- Não retire o cabo de alimentação para além do sinal vermelho incluído no próprio cabo. O sinal amarelo, situado antes do vermelho, indica que o cabo está prestes a chegar ao fim.
- Para as reparações, contacte o revendedor ou um Centro de Assistência autorizado para manter inal—terada a eficácia do aparelho e assegurar a validade da garantia. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo construtor ou pelo seu serviço de assistência técnica de forma a prevenir qualquer risco.



Atenção!

- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que os filtros estão devidamente posicionados.
- Quando se aspira sujidade muito fina (ex.: pó de talco, farinha) a limpeza do filtro HEPA deve ser mais frequente: este garante um óptimo funcionamento do aspirador. Para a limpeza, não utilize escovas de aço ou com filamentos duros, dado que poderão danificar os materiais dos filtros.
- Não permita o uso do aparelho a pessoas (incluindo crianças) com capacidades psicofísicas e sensoriais reduzi—

das, ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, a menos que sejam atentamente vigiadas e ensinadas por um responsável pela sua segurança. Vigie as crianças, certificando-se de que elas não brincam com o aparelho.

- Verifique periodicamente os filtros e, se necessário, escoe—ve-os ou substitua-os.
- Não aproxime o orifício de aspiração dos olhos, das orelhas, do nariz, etc. quando o aparelho estiver em funcionamento.
- Não aspire fósforos e pontas de cigarro ainda acesas.
- O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio.

Recomendamos que utilize apenas peças sobresselentes e acessórios originais para conservar inalterada a eficácia do seu aparelho e não invalidar a garantia.

- **Não aspire:**
 - cinzas quentes ou frias das lareiras, aquecedores, etc.
 - líquidos de qualquer tipo
 - objectos pesados ou pontiagudos.

Eliminação



Nos termos da Directiva Europeia 2002/96/EC, não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos. Deposite-o num centro de recolha selectiva oficial.

Descrição do aparelho

- A** Gancho para posição de paragem na vertical
- B** Grelha de saída de ar e filtro HEPA
- C** Pedal do interruptor ON/OFF
- D** Orifício para introdução da união do tubo flexível
- E** Alavanca de abertura do compartimento de recolha do pó
- F** Controlo da potência e indicador de saco cheio (diferentes consoante os modelos)
- G** Indicador de saco cheio (diferente consoante os modelos)
- H** Regulador electrónico de potência (apenas em alguns modelos)
- I** Indicador de potência (MÍN., MÉD., MÁX.) (apenas em alguns modelos)
- J** Botões de regulação da potência (apenas em alguns modelos)
- K** Pedal do enrolador do cabo

Descrição dos acessórios

- L** Tubo flexível
- M** Tubo telescópico
- N** Escova multi-superfícies (apenas em alguns modelos)
- O** Escova para tapetes/pavimentos (apenas em alguns modelos)

P Bocal multi-usos em “T”

Q Bocal para cantos

R Escova turbo (apenas em alguns modelos)

O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio.

Instruções de montagem

Tubo flexível

Encaixe a união no respectivo orifício, inserindo-a até ela ficar devidamente fixa (fig. 1).

Para a retirar, prima os botões de libertação situados na própria união e puxe (fig. 2).

Tubo telescópico (Diferente consoante os modelos)

Encaixe o tubo telescópico no cabo (fig. 3). O tubo telescópico prolonga-se conforme a medida necessária (fig. 4).

Utilização dos acessórios de limpeza

Escova para tapetes/pavimentos de duas posições (N ou O)

Deve ser encaixada no tubo telescópico (fig. 5).

Aspira eficazmente o pó tanto de pavimentos (mármore, tijoleira) como de tapetes ou alcatifas.

Prima o pedal de “pavimentos duros” ( (Fig. 6): esta posição é aconselhada para limpar os pavimentos em profundidade e em caso de pavimentos com junções pronunciadas; prima o pedal de “tapetes” ( (Fig. 7): a escova está pronta para limpar as superfícies têxteis ou para aspirar a sujidade maior (ex.: migalhas grandes de pão).

A escova multi-superfícies (N) (apenas em alguns modelos) é adequada para a limpeza de pavimentos delicados (ex.: parquet); para este tipo de superfície, prima o pedal ( (fig. 8).

Bocal para cantos (fig. 9)

Para limpar radiadores, cantos, rebordos, gavetas, etc. Deve ser inserido no tubo telescópico ou no cabo, até ao fundo.

Bocal multi-usos em “T” (fig. 10)

Para limpar estofos, colchões, roupa, assentos de automóveis, etc.

Escova turbo (apenas em alguns modelos) (fig. 11)

Para limpar em profundidade superfícies têxteis: tapetes e alcatifas.

Encaixe a escova turbo no tubo telescópico. Com o aparelho ligado, a escova rotativa mover-se-á com a passagem do ar.

Evite passar por cima das franjas do tapete, pois poderão sofrer danos devido ao movimento do rolo.

Em tapetes particularmente delicados, o uso demasiado frequente da escova turbo poderá, com o passar tempo, danificar o tecido.

Instruções de utilização

Antes de utilizar o aparelho, puxe todo o cabo de alimentação para fora e, de seguida, insira a ficha na tomada. Para enrolar o cabo, retire a ficha da tomada e prima o pedal do enrolador do cabo  (fig. 12).

Funcionamento

O aspirador é ligado e desligado premindo ligeiramente o pedal do interruptor  (fig. 13).

Regulação electrónica da potência de aspiração

A regulação electrónica permite variar a potência de aspiração conforme o tipo de superfície a limpar.

Pode, assim, desfrutar da máxima potência do aparelho quando tiver de aspirar o pó de tapetes ou pavimentos duros (mármore, cerâmica, tijoleira, etc.) ou utilizar uma força de aspiração reduzida quando tiver de limpar cortinas ou outros tecidos leves.

Modelos com regulador de teclas

Premindo os botões “+” ou “-” situados no aparelho (fig. 14), é possível escolher o nível de potência: no aparelho acender-se-á o led luminoso relativo à escolha feita (MÍN., MÉD., MÁX.).

Modelos com botão de regulação

Rode o botão de regulação da potência situado no aparelho (fig. 15).

Limpeza

Indicador EPS (Electronic Protection System) de saco cheio

O indicador activa-se quando o tubo de aspiração está obstruído ou quando o saco de recolha do pó está demasiado cheio.

Quando ele se acender (fig. 16A), proceda à substituição do saco: nos modelos com regulador de teclas, a intervenção do sistema é assinalada pelo acendimento das três luzes piloto no regulador de potência (fig. 16B).

Em caso de utilização prolongada após o acendimento deste indicador, a potência do aparelho reduz-se automaticamente: este é um dispositivo de segurança que evita danos no motor. Uma vez removida a causa da intervenção do EPS, é necessário desligar e voltar a ligar o aparelho premindo o pedal : só assim se pode ligar novamente o aparelho.

Substituição do saco de recolha de pó

Para mudar o saco de recolha de pó, puxe a alavanca de abertura do compartimento de recolha do pó (fig. 17) e levante a tampa. Extraia o porta-saco (fig. 18). Coloque o porta-saco sobre o caixote do lixo: feche o saco puxando a lingueta situada no cartão (fig. 19) e deixe cair o saco no caixote.

Introduza depois o saco novo, reposicione o porta-saco e volte



a fechar o compartimento de recolha do pó premindo-a ligeiramente.

Para assegurar a eficiência da aspiração e desfrutar de toda a capacidade dos sacos, **recomendamos que utilize sacos de substituição autorizados pelo fabricante**. Recomendamos uma substituição frequente do saco de recolha de pó quando se aspira sujidade muito fina, como farinha, pó de talco, etc.

Nota: O aparelho possui um dispositivo de segurança que não permite fechar a tampa do compartimento de recolha de pó na ausência do saco.

Filtro de protecção do motor

Para assegurar uma longa durabilidade do aparelho e proteger o motor é essencial limpar o filtro de protecção do motor. Para aceder ao filtro, abra o compartimento de recolha de pó, retire o saco de papel e remova o filtro (fig. 20). Se o filtro não estiver demasiado sujo, retire simplesmente o pó. Se o filtro estiver muito sujo, deve ser devidamente lavado e seco.

Certifique-se de que o filtro está seco antes de o reinstalar e verifique se o insere correctamente.

Filtro de saída do ar

O seu aparelho está equipado com um filtro de alta eficiência (HEPA Filter**).

O filtro está sob as aberturas de saída de ar.

Para o substituir, prima e levante a grelha (fig. 21); extraia o filtro.

Substitua o filtro colocando-o no respectivo lugar e feche a grelha pressionando-a ligeiramente, até ouvir o estalido dos ganchos de fixação.

Recomendamos que mude o filtro pelo menos a cada 5 sacos de recolha do pó substituídos.

** O filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) remove impurezas até 0,3 micrones de tamanho, filtrando partículas de qualquer tipo e inclusivamente bactérias.

Limpeza da escova multi-superfícies (N) (apenas em alguns modelos)

A escova possui dois botões **TOTAL CLEAN** que permitem extrair as respectivas rodas: deste modo, é muito simples limpar as rodas e os respectivos pernos (fig. 22).

Limpeza da escova turbo (R) (apenas em alguns modelos)

Para a limpeza da escova turbo, proceda sempre com o motor desligado. Não ponha os dedos na parte que está por baixo da escova turbo quando o aparelho estiver em funcionamento.

Prima e levante a porta de inspecção situada na base da escova turbo (fig. 23) e retire a sujidade depositada no compartimento. De seguida, volte a fechar o compartimento.

Posição de paragem

O aspirador possui um sistema de inserção do tubo na base do aspirador para que possa arrumar o aparelho de forma segura e organizada (Fig. 24A).

O aspirador possui um prático sistema de paragem na vertical para o caso de ter de interromper a operação de limpeza por alguns instantes. Introduza o suporte, situado na articulação da escova, na parte posterior do aparelho (fig. 24B).

Advertência

Um funcionamento irregular do aparelho (potência reduzida, ruído anómalo ou paragem completa) poderá estar associado a obstruções nos bocais ou nos tubos de aspiração ou, então, a avarias nos componentes eléctricos.

Verifique, por isso, os bocais, os sacos e o filtro de protecção do motor.

Se a anomalia não estiver relacionada com nenhum destes factores, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado.