

ADVERTÊNCIAS FUNDAMENTAIS PARA A SEGURANÇA

- Leia atentamente o manual de instruções. Utilize o aparelho apenas para um uso doméstico, segundo as indicações contidas neste manual e apenas com os acessórios fornecidos. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma utilização inadequada do aparelho, ex.: aspiração de fragmentos de calça, cinzas, etc.

Atenção!

- Por razões de segurança, o equipamento deve ser unicamente alimentado por uma rede de distribuição de energia eléctrica em baixa tensão, a qual deve corresponder à da marcação aposta no próprio equipamento.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que os filtros necessários estão no respectivo lugar.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, siempre y cuando sean supervisados o instruidos en cuanto al uso seguro del aparato y a los posibles peligros. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Não aproxime o orifício de aspiração dos olhos, das orelhas, do nariz, etc., quando o aparelho estiver ligado.
- Não aspire fósforos e pontas de cigarro ainda acesas.
- Nunca mergulhe o aparelho nem o carregador da bateria em água ou em qualquer outro líquido; não salpique água para o aparelho nem para o carregador da bateria.
- Este aparelho destina-se apenas a um uso doméstico. Não está prevista a sua utilização em: espaços utilizados como cozinhas para o pessoal de lojas, escritórios e outros locais de trabalho, unidades de turismo rural, hotéis, motéis e outras estruturas de alojamento, quartos para alugar.
- Não arrume o aspirador no exterior e mantenha-o ao abrigo da humidade.
- Não coloque o aspirador junto a fontes de calor (fornos, radiadores).
- Non utilize o aspirador se o carregador da bateria ou o cabo do mesmo estiverem danificados.

- O fabricante reserva-se o direito de implementar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio. Recomenda-se a utilização exclusiva de peças de substituição e de acessórios originais para manter inalterada a eficiência do seu aparelho e para não invalidar a garantia.



Nota:

Para evitar danos no motor, não ponha o aparelho a funcionar sem filtros.

DESCRIÇÃO

A. Descrição do aparelho

- A1** Cabo
- A2** Orifício para o conector do carregador da bateria no aspirador
- A3** Parafuso de bloqueio
- A4** Guias de encaixe do cabo
- A5** Grelhas de saída do ar
- A6** Painele de controlo
 - A7** Botão ON/Off
 - A8** Botão do regulador de potência (potência normal, máxima, poupança energética)
- A9** Os LEDs indicadores do nível de carga da bateria/autonomia de funcionamento
- A10** Depósito de recolha de pó
- A11** Pré-filtro
- A12** Filtro fino
- A13** Bocal de aspiração
- A14** Encaixe de suporte do aspirador

B. Estação de recarga

- B1** Suporte para recarregar o aspirador
- B2** Compartimento da escova de limpeza dos filtros
- B3** Escova de limpeza dos filtros
- B4** Base de suporte do aspirador
- B5** Enrolador do cabo para regular o comprimento do cabo de alimentação
- B6** Orifício de saída do cabo de alimentação
- B7** Orifício para o conector do carregador da bateria no suporte

C. Acessórios

- C1** Escova de duas posições (tapetes/pavimentos duros)
- C2** Carregador da bateria

CARREGADOR DA BATERIA

Utilize apenas o carregador da bateria original fornecido com o aparelho. Não carregue o aparelho com temperaturas inferiores a 0°C e superiores a 40°C.

**Nota:**

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, a bateria deve ser posta a carregar durante 2h 30min.

Este modelo está equipado com a função "Quick Charge" que, com 30 minutos de recarga, permite um funcionamento de 5 minutos.

O aparelho não pode ser utilizado enquanto estiver a ser recarregado. No fim do ciclo de carga, os 3 LEDs mantêm-se acesos. Convém pôr o aparelho a carregar após a utilização para que esteja sempre disponível com a bateria totalmente carregada. O aparelho pode ficar a carregar constantemente sem qualquer risco.

Em caso de ausência prolongada (férias...) é preferível desligá-lo. Depois de cada carga completa os tempos de funcionamento do aparelho são os seguintes:

Potência 1 (normal)	Potência 2 (máxima)	Potência 3 (Poupança energética)
25 min	15 min	50 min

SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS

Para a substituição das baterias gastas, contacte o Centro de Assistência autorizado mais próximo. Não utilize outros tipos de baterias.

REMOÇÃO DAS BATERIAS

Para a remoção das baterias, contacte o Centro de Assistência autorizado mais próximo ou, então, proceda da seguinte forma:

- Descarregue completamente as baterias antes de as remover.
- Retire o cabo (A1) desapertando o parafuso de bloqueio (A3).
- Retire o depósito de recolha de pó (A10).
- Retire a grelha e a tampa (ver fig. 39).
- Desaperte os parafusos de fixação (ver fig. 40) e desligue a bateria.

**Atenção!**

Após a remoção das baterias, o aparelho não deverá ser ligado ao carregador.

ELIMINAÇÃO DO APARELHO



Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num centro de recolha seletiva oficial.