

## ADVERTÊNCIAS FUNDAMENTAIS PARA A SEGURANÇA

- Leia atentamente o manual de instruções. Utilize o aparelho apenas para um uso doméstico, segundo as indicações contidas neste manual e apenas com os acessórios fornecidos. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma utilização inadequada do aparelho, ex.: aspiração de fragmentos de calça, cinzas, etc.

### **Atenção!**

- O aparelho apenas deve ser alimentado com uma baixíssima tensão de segurança correspondente à marcação do mesmo.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que os filtros necessários estão no respetivo lugar.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, desde que sejam atentamente vigiadas e ensinadas a utilizar o aparelho de forma segura e consciente dos perigos associados ao uso. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção que cabem ao utilizador não devem ser realizadas por crianças, a menos que sejam vigiadas.
- Verifique periodicamente os filtros e, se necessário, escove-os ou substitua-os.
- Não aproxime o orifício de aspiração dos olhos, das orelhas, do nariz, etc., quando o aparelho estiver ligado.
- Quando o rolo estiver a rodar, mantenha-o afastado do cabelo, olhos, dedos e de qualquer outra parte do corpo.
- Não aspire fósforos e pontas de cigarro ainda acesas.
- Nunca mergulhe o aparelho nem o carregador da bateria em água ou em qualquer outro líquido; não salpique água para o aparelho nem para o carregador da bateria.
- Este aparelho destina-se apenas a um uso doméstico. Não está prevista a sua utilização em: espaços utilizados como cozinhas para o pessoal de lojas, escritórios e outros locais de trabalho, unidades de turismo rural, hotéis, motéis e outras estruturas de alojamento, quartos para alugar.
- Não arrume o aspirador no exterior e mantenha-o ao abrigo da humidade.

- Não coloque o aparelho junto a fontes de calor (fornos, radiadores).
- Não utilize o aspirador se o carregador da bateria ou o cabo do mesmo estiverem danificados.
- O fabricante reserva-se o direito de implementar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio. Recomenda-se a utilização exclusiva de peças de substituição e de acessórios originais para manter inalterada a eficiência do seu aparelho e para não invalidar a garantia.

### **Nota:**

Para evitar danos no motor, não ponha o aparelho a funcionar sem filtros.

## DESCRIÇÃO

### A. Descrição do aparelho

- A1 Cabo/pega
- A2 Orifício para o conector do carregador da bateria no aspirador
- A3 Parafuso de bloqueio
- A4 Guias de encaixe do cabo
- A5 Grelhas de saída do ar
- A6 Painel de controlo
  - A7 Botão ON/OFF
  - A8 Botão regulador de potência (potência máxima, poupança de energia)
  - A9 LEDs indicadores do nível de carga da bateria/autonomia de funcionamento
- A10 Depósito de recolha de pó
- A11 Pré-filtro
- A12 Filtro fino
- A13 Bocal de aspiração

### B. Acessórios

- B1 Carregador da bateria
- B2 Escova elétrica
- B3 Interruptor da escova elétrica
- B4 Alavanca de desengate
- B5 Rolo com cerdas
- B6 Estrutura de bloqueio do rolo
- B7 Botão de extração da escova elétrica

## CARREGADOR DA BATERIA

### IMPORTANTE:

**Utilize apenas o carregador da bateria original fornecido com o aparelho.**

**Não carregue o aparelho com temperaturas inferiores a 0°C e superiores a 40°C.**

## Nota:

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, a bateria deverá ser carregada durante 2h.

**Este modelo está equipado com a função "Quick Charge" que, com 30 minutos de recarga, permite um funcionamento de 5 minutos.**

O aparelho não pode ser utilizado enquanto estiver a ser recarregado.

No fim do ciclo de carga, os 3 LEDs mantêm-se acesos.

Quando a bateria estiver completamente descarregada, os 3 LEDs começam a piscar e o aparelho não liga. Convém pôr o aparelho a carregar após a utilização para que esteja sempre disponível com a bateria totalmente carregada.

O aparelho pode ficar a carregar constantemente sem qualquer risco.

Em caso de ausência prolongada (férias...) é preferível desligá-lo. Depois de cada carga completa, os tempos indicativos de funcionamento são:

Modelo	Potência 1 (máxima)	Potência 2 (Poupança de energia)
XLR18LE	até 19 min	até 29 min
XLR25LE	até 21 min	até 34 min

## SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS

Para a substituição das baterias gastas, contacte o Centro de Assistência autorizado mais próximo.

Não utilize outros tipos de baterias.

## REMOÇÃO DAS BATERIAS

Para a remoção das baterias, contacte o Centro de Assistência autorizado mais próximo ou, então, proceda da seguinte forma:

- Descarregue completamente as baterias antes de as remover.
- Retire o cabo (A1) desapertando o parafuso de bloqueio (A3).
- Retire o depósito de recolha de pó (A10).
- Retire a grelha e a tampa (ver fig. 42).
- Desaperte os parafusos de fixação (ver fig. 43) e desligue a bateria.



### **Importante!**

Após a remoção das baterias, o aparelho não deverá ser ligado ao carregador.

## ELIMINAÇÃO DO APARELHO



Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num centro de recolha seletiva oficial.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÕES
Todos os LEDs de carga da bateria/autonomia (A9) estão a piscar e os botões (A7 e A8) apagam-se	O rolo com cerdas está bloqueado por corpos estranhos (cabelos, fios, etc.) que o impedem de girar	Desligue o aparelho e proceda à limpeza completa da escova (figuras de 31 a 41)
	Está-se a limpar um tapete de pelo comprido e os pelos bloqueiam a rotação do rolo com cerdas	Desligue o aspirador, retire-o do tapete e certifique-se de que o rolo está sem fios ou outros corpos estranhos. Ligue o aspirador e certifique-se de que a escova elétrica está desligada (caso contrário, prima o respetivo interruptor - B3). Retome, depois, a limpeza do tapete.
Todos os LEDs de carga da bateria/autonomia (A9) e os botões (A7 e A8) estão a piscar	O aparelho deteta um mau funcionamento	Contacte um centro de assistência autorizado
O aparelho não liga	O carregador da bateria (B1) está ligado ao aparelho	Desligue o carregador da bateria. Se o problema persistir, contacte um Centro de Assistência.