

P

IMPORTANTE:

O aparelho nunca deve ser deitado de lado ou virado ao contrário.

Quando o compressor parar, aguarde sempre pelo menos 5 minutos antes de o ligar novamente.

DESCRIÇÃO

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| A) Tampa | D) Selector de funções |
| B) Pá batidora | E) Grelha de ventilação |
| C) Cesto do recipiente amovível | F) Pega de transporte |
| | G) Pá |

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Só assim poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança de utilização.

Conserve cuidadosamente este manual para eventuais consultas futuras.

- Antes da utilização, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho. Ligue o aparelho apenas a circuitos e tomadas de alimentação com uma capacidade mínima de 10A e dotados de uma ligação à terra eficaz.
- Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, mande substituir a tomada por outra de tipo adequado, recorrendo a pessoal qualificado.
- A segurança eléctrica deste aparelho só é garantida se o mesmo estiver devidamente ligado à terra conforme previsto pelas normas de segurança eléctrica vigentes. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados pela falta de ligação à terra do equipamento.
Em caso de dúvida, contacte uma pessoa profissionalmente qualificada.
- Após a remoção da embalagem, certifique-se da integridade do aparelho. Em caso de dúvida, não o utilize. Contacte um técnico qualificado.
- Os elementos da embalagem (sacos de plástico, esferovite, etc.) não devem ser deixados ao alcance das crianças, pois constituem potenciais fontes de perigo.
- É desaconselhável a utilização de adaptadores, tomadas múltiplas e/ou extensões. Se a sua utilização de tornar indispensável, utilize apenas adaptadores simples ou múltiplos e extensões

que estejam em conformidade com as normas de segurança vigentes. Tenha, porém, o cuidado de não ultrapassar o limite de potência indicado no adaptador.

- Este aparelho só deve ser utilizado para fins domésticos. Qualquer outra utilização é considerada inadequada e, logo, perigosa.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por uma utilização inadequada, errada e irracional do aparelho, bem como por reparações efectuadas por pessoal não qualificado.
- O aparelho nunca deve ser deitado de lado ou virado ao contrário.
- Quando o compressor parar, aguarde sempre pelo menos 5 minutos antes de o ligar novamente.
- Utilize a máquina longe de fontes de calor, mantendo-a a pelo menos 20 cm de paredes ou objectos passíveis de limitarem a livre circulação do ar.
- Não retire a tampa com a pá em movimento.

A utilização de qualquer aparelho eléctrico implica a observância de algumas regras fundamentais.

Em particular:

- Não toque no aparelho com as mãos ou os pés molhados ou húmidos. Não mergulhe o aparelho em água.
- Não utilize o aparelho em casas de banho.
- Não puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho.
- Não deixe o aparelho ligado inutilmente sem vigilância, pois ele pode tornar-se uma fonte de perigo. Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligue o aparelho da rede de alimentação eléctrica, retirando a ficha da tomada.
- Em caso de avaria e/ou mau funcionamento do aparelho, desligue-o e não tente repará-lo.

- Para eventuais reparações, contacte apenas um Centro de Assistência autorizado pelo fabricante e exija a utilização de peças sobresselentes originais. A não observância desta norma poderá comprometer a segurança do aparelho.
- Quando decidir deixar de utilizar o aparelho, inutilize-o, cortando-lhe o cabo de alimentação, depois de retirar a ficha da tomada.
- O cabo de alimentação deste aparelho não deve ser substituído pelo utilizador. Em caso de dano do cabo, ou para a sua substituição, contacte apenas um Centro de Assistência autorizado pelo fabricante.
- Retire a ficha da rede de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado. Não deixe o aparelho ligado inutilmente.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MONTAGEM E DESMONTAGEM

Para desmontar o aparelho, retire a tampa e desencaixe a pá do perno situado no centro do cesto. De seguida, retire o cesto. Para montar novamente o aparelho, insira o cesto premindo com as mãos o respectivo rebordo, de cima para baixo (fig. 1). Introduza a pá e aplique a tampa.

FUNCIONAMENTO

Monte o aparelho procedendo conforme descrito no capítulo "MONTAGEM E DESMONTAGEM". Deite no cesto os ingredientes indicados na receita escolhida e coloque a tampa, rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Lembre-se que a capacidade máxima do cesto é de **600 g**. Introduza a ficha numa tomada de alimentação adequada. Certifique-se de que não há qualquer obstáculo à livre circulação do ar através das respectivas grelhas laterais.

Atenção: não utilize o aparelho sem o cesto e certifique-se de que a sua superfície externa está devidamente seca antes de o inserir na respectiva sede.

Comece a trabalhar os ingredientes, rodando o selector para a posição desejada.

DESCRIÇÃO DO SELECTOR

O selector de funções tem 4 posições distintas:



Rotação da pá (compressor desligado)

Para mexer os ingredientes na primeira fase de elaboração do gelado. *Atenção: não é possível inserir ingredientes no cesto com a pá em movimento.*

0 Aparelho desligado



Arrefecimento (acendimento do compressor)

Esta função permite-lhe adicionar os ingredientes ou prová-los durante a preparação do gelado. Permite ainda manter o gelado frio durante um curto espaço de tempo após a sua preparação (máx. 10 min). Não é aconselhável prolongar esse período, pois o gelado gela.



Rotação da pá e arrefecimento em simultâneo (com o compressor ligado)

Para a preparação do gelado.

Esta função deve ser interrompida quando o gelado atingir a consistência desejada.

Atenção: se a preparação dos ingredientes exigir a utilização de uma batedeira (ex: bater claras em castelo, bater ovos e açúcar, etc.), é aconselhável preparar os ingredientes num recipiente à parte. Quando estiver tudo pronto, deite o conteúdo no cesto da máquina. Neste caso, seleccione directamente a função .

UMA VEZ PREPARADO O GELADO...

Quando o gelado estiver pronto, desligue o aparelho e coloque o selector na posição 0.

Retire, depois, a tampa, a pá batedora, o cesto e utilize a pá fornecida para transferir o gelado para um outro recipiente.

LIMPEZA E TRANSPORTE

Antes de qualquer operação de limpeza, desligue o aparelho e coloque o selector na pos. 0. Retire a ficha da tomada de alimentação.

Lave sempre cuidadosamente as partes da máquina que estão em estreito contacto com as substâncias alimentares sempre que utilizar o aparelho.

A pá, o cesto e a tampa também podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

Seque cuidadosamente o fundo do compartimento do cesto (fig. 2) para evitar que se forme gelo durante a preparação do gelado, situação passível de prolongar o tempo de elaboração do próprio gelado.

O aparelho nunca deve ser deixado de lado ou virado ao contrário.